# Le langage assembleur intel 64 bits

©Sovanna Tan

Novembre 2013 rev. septembre 2015

#### Plan

- 1 Introduction
- 2 Les registres
- 3 Les instructions
- 4 Les structures de contrôle
- 5 Les tableaux
- 6 Les sous programmes

#### Sources

Intro

Introduction to 64 Bit Intel Assembly Language Programming for Linux, RAY SEYFARTH, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2nd edition, 2012.

- La documentation Yasm, http://yasm.tortall.net/Guide.html.
- Le langage assembleur, Maîtrisez le code des processeurs de la famille X86, OLIVIER CAUET, Editions ENI, 2011.
- Introduction à la programmation en assembleur 64 bits, PIERRE JOURLIN, http://www.jourlin.com, 2010.
- Langage Assembleur PC (32 bits), PAUL A. CARTER traduction SÉBASTIEN LE RAY, 2005, http://www.drpaulcarter.com/pcasm.
- Initiation à l'assembleur, Pierre Marchand, 2000, http://www.ift.ulaval.ca/~marchand/ift17583/Supplement2.pdf.
- Linux, Assembly Language Programming, Bob Neveln, Prentice Hall, 2000.

#### Architecture d'un ordinateur




Image provenant de : http://www.ece.fr/~fercoq/architecture/archsyst1213\_2.pdf

Intro Registres Instructions Structures de contrôle Tableaux Sous programmes

#### Exemple de carte mère




Image provenant de : http://www.choixpc.com/m\_processe.htm

### Carte mère plus récente




Image provenant de : http://www.sen-av.net/article.php3?id\_article=20

# Architecture simplifiée




Image provenant de : http://www.ece.fr/~fercoq/architecture/archsyst1213\_2.pdf

### La mémoire principale




Image provenant de : http://www.ece.fr/~fercoq/architecture/archsyst1213\_2.pdf

Intro Registres Instructions Structures de contrôle Tableaux Sous programmes

#### Le microprocesseur

#### Microprocesseur

- Circuit électronique complexe : cœur de l'ordinateur
- Identifie et exécute les instructions

#### Instruction

- Code opérateur ou opcode : action à effectuer
- Opérande(s)

#### Registre

 Petite zone de mémoire d'accès très rapide située dans le microprocesseur

### Architecture simplifiée d'un processeur




Image provenant de : http://www.ece.fr/~fercog/architecture/archsyst1213\_2.pdf

#### Architecture de Von Neumann





Image provenant de: http://www.ece.fr/~fercog/architecture/archsyst1213\_2.pdf

#### Fonctionnement de la machine de Von Neumann

- L'unité de commande lit les instructions du programme une par une dans la mémoire principale.
- Une instruction est une opération avec un ou deux opérandes.
   L'unité de commandes décode l'instruction, elle indique à l'Unité Arithmétique et Logique (UAL) l'opération à effectuer et les opérandes à utiliser.
- L'UAL effectue l'opération.

#### Architecture détaillée



#### Modèle générique de µ-processeur

IR = Instruction Register
IP = Instruction Pointer
Flags = Condition Flags

ALU = Arithmetic & Logic Unit

- a : chargement instruction b : sélection opérandes
- sélection place résultat c : sélection opération
- d : contrôle des accès
  - mémoire et E/S

Image provenant de : http://www.ece.fr/~fercoq/architecture/archsyst1213\_2.pdf

### Les registres pour l'exécution d'un programme

- Le registre d'instruction IR contient le code de l'instruction courante.
- Le pointeur d'instruction IP contient l'adresse mémoire de la prochaine instruction à exécuter.
- Le registre Flags est un ensemble de bits donnant des indications sur le résultat de la dernière opération effectuée.

# Exécution d'un programme

Les instructions d'un programme sont stockées en mémoire les unes à la suite des autres.

- L'instruction à l'adresse IP est chargée dans IR.
- Si l'instruction n'est pas un branchement, IP est augmenté de la taille de l'instruction. Il pointe vers l'instruction suivante. L'instruction est exécutée.
- Si l'instruction est un branchement qui doit être réalisé, l'adresse du branchement est mise dans **IP**.

## Le langage assembleur

#### Langage de bas niveau

- Chaque instruction se traduit directement en une instruction binaire pour le processeur.
- Il existe différents dialects :
  - Yasm, the modular assembler : utilisé dans ce cours, en TD et en TP, issu de
  - Netwide asm (nasm) : utilisé les années précédentes
  - Gas : assembleur GNU utilisé avec gcc
  - Macro asm : assembleur Microsoft
  - Turbo asm: assembleur Borland

```
; appel printf("%s", prompt1)
; fonctions externes pour les entrees/sortie
extern printf
                                                      mov rdi, stringFormat
extern scanf
                                                      mov rsi, prompt1
segment .data ; memoire globale
                                                      mov rax,0
               ; donnees initialisees
                                                      call printf
prompt1 db "Entrez_un_entier_:_".0
                                              ; appel scanf("%Id", entier1)
mov rdi, longIntFormat
formatSortie db "La_somme_des_eux_entiers_:_%ld",10,0
                                                     mov rsi entier1
stringFormat db "%s".0
                                                      mov rax.0
longIntFormat db "%Id".0
                                                      call scanf
             db 10.0
                                                      mov rbx , [entier1]
newLine
                                              ; appel printf("%s", prompt2)
segment .bss ; memoire globale
                                                      mov rdi, stringFormat
             ; donnees non itialisees
                                                      mov rsi , prompt2
entier1 resq 1
                                                      mov rax,0; rax contient le nombre de
                                              ; parametres de type double dans l'appel de
entier2 resa 1
                                              ; printf
resultat resq 1
                                                      call printf
segment .text ; code du programme
                                              : appel scanf("%Id".entier2)
       global asm_main
                                                      mov rdi, longIntFormat
asm_main: ; fonction appelee par le programme C
                                                      mov rsi, entier2
; sauvegarde des registres sur la pile
                                                      mov rax,0; rax contient le nombre de
       push rbp
                                              : parametres de type double dans l'appel de
                                              ; scanf
                                                      call scanf
                                                      mov rcx,[entier2]
                                              ; calcul de la somme et sauvegarde du resultat
                                                      add rbx, rcx
                                                      mov [resultat], rbx
```

Intro

# Premier programme en assembleur et code C qui appelle le programme

```
: appel printf(formatSortie.* resultat)
                                                  extern unsigned long int asm_main();
        mov rdi, formatSortie
        mov rsi, [resultat]
                                                  int main(){
        mov rax,0
        call printf
                                                     ret_status=asm_main():
; restauration des registres
                                                     return ret_status;
        pop rbp
; envoi de 0 au programme C
                                                  Commandes de compilation
                 rax. 0
        mov
        ret
                                                  Exécution du programme
                                                   ./first
```

```
unsigned long int ret_status;
     -c -g -std=c99 -m64 driver.c
yasm -g dwarf2 -f elf64 first.asm
     -m64 -g -std=c99 -o first driver.o first.o
Entrez un entier : 7
Entrez un deuxieme entier : 34
La somme des eux entiers : 41
```

Intro

- 2 Les registres
- 4 Les structures de contrôle
- 5 Les tableaux

# Les principaux registres 64 bits

rax	registre général, accumulateur, contient la valeur de retour des fonctions
rbx	registre général
rcx	registre général, compteur de boucle
rdx	registre général, partie haute d'une valeur 128 bits
rsi	registre général, adresse source pour déplacement ou comparaison
rdi	registre général, adresse destination pour déplacement ou comparaison
rsp	registre général, pointeur de pile (stack pointer)
rbp	registre général, pointeur de base (base pointer)
r8	registre général
r9	registre général
:	
r15	registre général
rip	compteur de programme (instruction pointer)

### Accès à une partie du registre

Certaines parties des registres sont accessibles à partir des identifiants suivants :

rax, rbx, rcx, rdx, rdi, rsi, rbp, rsp, r8, r9,, r15	64 bits
eax, ebx, ecx, edx, edi, esi, ebp, esp, r8d, r9d,, r15d	32 bits
ax, bx, cx, dx, di, si, bp, sp, r8w, r9w,, r15w	16 bits (15:0)
ah, bh, ch, dh	8 bits high (15:8)
al, bl, cl, dl, dil, sil, bpl, spl,r8b, r9b,,r15b	8 bits low (7:0)

### Les registres et les appels de fonction (call)

#### Callee-save

- rbx, r12, r13, r14, r15
- Ces registres ne doivent pas être modifiés par un appel de fonction (call).
- Si on les utilise dans un programme, on sauve leurs contenus sur la pile au début du programme et on les restaure à la fin.

#### Caller-save

- Les autres registres peuvent être modifiés par les appels de fonctions.
- Une opération d'entrée/sortie comme un appel à scanf ou printf+ peut donc entraîner la modification du contenu du registre.

# Le registre RFLAGS

- Le registre rflags contient des informations concernant le résultat de l'exécution d'une instruction.
- Certains bits du registre appelés drapeaux ont une signification particulière.
- Seuls les 32 bits de la partie eflags sont utilisés.



# Drapeaux du registre RFLAGS

CF Carry Flag (bit 0)	retenue
PF Parity Flag (bit 2)	
AF Auxiliary Carry Flag (bit 4)	
ZF Zero Flag (bit 6)	vaut 1 lorsque le résultat est 0
SF Sign Flag (bit 7)	bit de signe du résultat
OF Overflow Flag (bit 11)	dépassement, le résultat contient trop de bits
DF Direction Flag (bit 10)	sens d'incrémentation de ESI et EDI
TF Task Flag (bit 8)	active la gestion de tâche en mode protégé
IF Interrupt Flag (bit 9)	interruption
IOPL I/O Privilege Level (bits 12 et 13)	
NT Nested Task (bit 14)	
RF Resume Flag (bit 16)	active le mode debug
VM Vitrual 8086 Mode (bit 17)	
AC Alignement Check (bit 18)	
VIF Virtual Interrupt Flag (bit 19)	
VIP Virtual Interrupt Pending (bit 20)	
ID Identification Flag (bit 21)	

24/69

Intro

Intro

- 2 Les registres
- 3 Les instructions
- 4 Les structures de contrôle
- 5 Les tableaux

Intro Registres Instructions Structures de contrôle Tableaux Sous programmes

## Le langage assembleur

#### Langage de bas niveau

- Chaque instruction se traduit directement en une instruction binaire pour le processeur.
- Syntaxe : instruction source ou instruction destination source

#### Types de l'opérande source

- registre
- mémoire
- immédiat, valeur codée dans l'instruction
- implicite, valeur qui n'apparaît pas dans l'instruction

#### Types de l'opérande destination

- registre
- mémoire

ATTENTION : Une instruction ne peut pas avoir deux opérandes de type mémoire.

## Accès à la mémoire avec l'opérateur []

- [cetteAdresse] représente la valeur stockée à l'adresse cetteAdresse.
- [ceRegistre] représente la valeur stockée à l'adresse contenue dans le registre ceRegistre.
- On peut associer une étiquette *cetteEtiquette* à une adresse mémoire et utiliser [*cetteEtiquette*].

#### Les directives de données

 Permettent de réserver de l'espace de mémoire dans les segments de données.

dx	dans le segment .data	
	données initialisées	
resx	dans le segment .bss (Block Started by Symbol)	
	données non initialisées	

• La valeur du caractère x dépend de la taille des données.

b	1 octet (byte)
w	1 mot (word)
d	2 mots (double word)
q	4 mots (quadruple word)
t	10 octets

### Les instructions de déplacement de données

mov dest,src	$dest \leftarrow src$
mov taille dest,src	
movzx regdest,regsrc	extension avec des 0 dans dest
movsx regdest,regsrc	extension avec le bit de signe dans dest

Tailles possibles :

byte	1 octet
word	2 octets ou 1 mot
dword	2 mots
qword	4 mots
tword	10 octets

On utilise la taille pour lever l'ambiguïté dans les instructions quand c'est nécessaire. <sup>1</sup>

lea dest,[op]	$dest \leftarrow adresse de op (load effective address)$
push op	décrémente rsp et empile <i>op</i>
рор ор	dépile dans op et incrémente rsp

1. Ce n'est pas réservé à l'instruction mov.

### La pile

- De nombreux processeurs ont un support intégré pour une pile.
- Une pile est une liste Last-In First-Out (LIFO) : dernier entré, premier sorti.
- push ajoute une donnée sur la pile de taille qword (64 bits).
   Cette donnée se trouve au sommet de la pile.
- pop retire la donnée de taille qword qui se trouve au sommet de la pile.
- Le registre rsp contient l'adresse de la donnée qui se trouve au sommet de la pile.
- push décrémente rsp de 8.
- pop incrémente rsp de 8.

#### Rôle la pile

- Sauvegarde des registres
- Passage des paramètres lors de l'appel de sous programme
- Stockage de variables locales
- Stockage des adresses de retour

#### Exemple:

```
push qword 1; 1 est stocke en 0x0FFC, RSP = 0FFC
push qword 2; 2 est stocke en 0x0FF4, RSP = 0FF4
push qword 3; 3 est stocke en 0x0FEC, RSP = 0FEC
pop rax; RAX = 3, RSP = 0x0FF4
pop rbx; RBX = 2, RSP = 0x0FFC
pop rcx; RCX = 1, RSP = 0x1004
```

Intro

add op1,op2	$op1 \leftarrow op1 + op2$
sub op1,op2	$op1 \leftarrow op1 - op2$
neg reg	$reg \leftarrow -reg$
inc reg	$\textit{reg} \leftarrow \textit{reg} + 1$
dec reg	$\textit{reg} \leftarrow \textit{reg} - 1$
imul op (signé ou mul non signé)	$rdx:rax \leftarrow rax \times op$
imul dest,op	$ extit{dest} \leftarrow  extit{dest}  imes  extit{op}$
imul dest,op,immédiat	$dest \leftarrow op  imes immédiat$
idiv reg (div non signé)	rax ← rdx:rax /reg,
	$rdx \leftarrow rdx:rax \mod reg^2$

<sup>2.</sup> Ne pas oublier de mettre 0 dans rdx avant d'appeler idiv.

## Les opérations sur les bits

and op1,op2	op1 ← op1 & op2
or op1,op2	op1 ← op1   op2
xor op1,op2	op1 ← op1 ^ op2
not reg	reg ← ~reg
shl reg,immédiat	reg ← reg << immédiat
shr reg,immédiat	reg ← reg >> immédiat
sal reg,immédiat	reg ← reg << immédiat
sar reg,immédiat	$\textit{reg} \leftarrow \textit{reg} >> \textit{immédiat} \; signé$
rol reg,immédiat	$reg \leftarrow reg \text{ decalageCirculaireGaucheDe } imm$
ror reg,immédiat	$reg \leftarrow reg \text{ decalageCirculaireDroiteDe } imm$
rcl reg,immédiat	$\textit{reg}: \textit{CF} \leftarrow \textit{reg}: \textit{CF} \text{ decalageCircGauchede } \textit{imm}$
rcr reg,immédiat	$\textit{reg}: \textit{CF} \leftarrow \textit{reg}: \textit{CF} \text{ decalageCircDroitede } \textit{imm}$

33/69

Intro

### Les instructions de comparaison et de branchement

<b>cmp</b> <i>op1</i> , <i>op2</i>	calcul de <i>op</i> 1 – <i>op</i> 2 et de ZF,CF et OF
jmp op	branchement inconditionnel à l'adresse op
<b>jz</b> op	branchement à l'adresse <i>op</i> si ZF=1
jnz op	branchement à l'adresse <i>op</i> si ZF=0
<b>jo</b> op	branchement à l'adresse <i>op</i> si OF=1
jno op	branchement à l'adresse <i>op</i> si OF=0
js op	branchement à l'adresse <i>op</i> si SF=1
jns op	branchement à l'adresse <i>op</i> si SF=0
<b>jc</b> op	branchement à l'adresse <i>op</i> si CF=1
jnc op	branchement à l'adresse <i>op</i> si CF=0
<b>jp</b> op	branchement à l'adresse <i>op</i> si PF=1
jnp op	branchement à l'adresse <i>op</i> si PF=0

### Les instructions de branchement après cmp op1,op2

#### Signées :

<b>je</b> op	branchement à l'adresse $op$ si $op1 = op2$
jne op	branchement à l'adresse $op$ si $op1 \neq op2$
jl op (jnge)	branchement à l'adresse $op$ si $op1 < op2$
jle op (jng)	branchement à l'adresse $op$ si $op1 \leq op2$
jg op (jnle)	branchement à l'adresse $op$ si $op1 > op2$
jge op (jnl)	branchement à l'adresse $op$ si $op1 \geq op2$
NI ' /	

#### Non signées :

<b>je</b> op	branchement à l'adresse $op$ si $op1 = op2$
jne op	branchement à l'adresse $op$ si $op1 \neq op2$
jb op (jnae)	branchement à l'adresse $op$ si $op1 < op2$
jbe op (jna)	branchement à l'adresse $op$ si $op1 \leq op2$
ja op (jnbe)	branchement à l'adresse $op$ si $op1 > op2$
jae op (jnb)	branchement à l'adresse $op$ si $op1 \ge op2$

Intro

```
if (a>b){
  printf("%d",a);
else{
  printf("%d",b);
```

```
if1:
    cmp r12, r13
      ing else
      mov qword rdi, format
      mov gword rsi, r12
      mov gword rax, 0
      call printf
      imp endif
else1:
      mov qword rdi, format
      mov gword rsi, r13
      mov qword rax, 0
      call printf
endif1:
```

Tableaux

## Les boucles

Intro

Les instructions suivantes sont déconseillées car elles ne permettent qu'un branchement à une distance inférieure à 127 octets.

loop op	décrémente <b>rcx</b> et saut à <i>op</i> si $\mathbf{rcx} \neq 0$
loope op (loopz)	$  rcx $ et saut à $op$ si $rcx \neq 0$ et $ZF=1$
loopne op (loopnz)	$rcx$ et saut à <i>op</i> si $rcx \neq 0$ et $ZF=0$

### Exemple:

```
for (int a=10; a>0; a--)
                                    mov rcx, 10
                              for1:
                                     push rcx
                                    mov qword rdi, format
                                     mov gword rsi, rcx
                                     mov qword rax, 0
  printf("%d",a)
                                     call printf
                                     pop rcx
                                     loop for 1
```

- 2 Les registres
- 4 Les structures de contrôle
- 5 Les tableaux

```
if (a>b){
                               if1:
                                        cmp rax, rbx
                                        jng else1
                                        imp endif1
else{
                               else1:
                               endif1:
if ((a > b) \&\& (c <= d)) \{ if2 :
                                        cmp rax, rbx
                                        jng endif2
                                        cmp rcx, rdx
                                        inle endif2
                               endif2:
```

### switch

```
switch (i) {
                           switcha:
                                        cmp rcx,1
  case 1:
                                         ine casea2
    break;
                                        jmp endswitcha
                           casea2:
  case 2:
                                        cmp rcx,2
                                        ine defaulta
                                         . . .
       . . .
    break:
                                        imp endswitcha
     default:
                           defaulta:
       . . .
                                         . . .
                           endswitcha:
                                         . . .
```

```
while (a>0)
a--;
```

```
do {
  a--;
  \} while (a>0);
```

```
while1: cmp rax,0
        ile endwhile1
        dec rax
        imp while 1
endwhile1: ...
do2:
        dec rax;
        cmp rax,0
```

ig do2

```
for (int i=1; i<10; i++){
                               for1:
                                      mov rcx,1
                                        jmp test1
                               next1:
  . . .
                                         inc rcx
                               test1: cmp rcx, 10
                                         il next1
                                         . . .
```

- 2 Les registres
- 4 Les structures de contrôle
- **5** Les tableaux

Intro Registres Instructions Structures de contrôle **Tableaux** Sous programmes

#### Les tableaux

- Bloc continu de données en mémoire
- Tous les éléments sont de même type et de même taille.
- L'adresse de chaque élément du tableau se calcule à partir de
  - l'adresse du premier élément du tableau ;
  - le nombre d'octets de chaque élément ;
  - l'indice de l'élément.

L'indice du premier élément du tableau est 0.

- Tableau à deux dimensions : tableau de tableaux à une dimension.
  - Se généralise pour les dimensions supérieures.
- Chaîne de caractères : tableau d'octets dont le dernier élément est 0.

## Exemples de définition de tableau

```
segment .data
; definit un tableau de 10 doubles mots initialises
; a 1,2,..,10
a1 dd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
; definit un tableau de 10 quadruples mots initialises a
a2 dq 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
: idem mais en utilisant times
a3 times 10 \, dq \, 0
: definit un tableau d'octets avec 200 0 puis 100 1
a4 times 200 db 0
       times 100 db 1
segment .bss
; definit un tableau de 10 doubles mots non initialises
a5 resd 10
; definit un tableau de 100 mots non initialises
a6 resw 100
```

## Exemple d'accès aux éléments d'un tableau

```
array1 db 50, 40, 30, 200, 100; tableau d'octets
array2 dw 5, 4, 3, 2, 1; tableau de mots
        mov [array1 + 3], al ; array1[3] = al mov ax, [array2] ; ax=array2[0] mov ax, [array2 + 2] ; ax=array2[1] mov [array2 + 6], ax ; array2[3] = ax
        mov ax, [array2 +1]; ax=??
Calcul de la somme des éléments du tableau array1
        mov rbx, array1; rbx = adresse de array1
        mov rdx,0; dx contiendra la somme
        mov rcx.5 ; initialisation compteur boucle
next1:
        add dI, [rbx] ; dI += *ebx
        jnc suite1 ; si pas de retenue goto suite1
        inc dh
                        ; incremente dh quand retenue
suite1:
         inc rbx
                         : bx++
        dec rcx
        cmp rcx,0
        ig next1
```

## Adressage indirect

L'adressage indirect facilite l'accès aux éléments d'un tableau ou de la pile.

[deplacement+registre\_base+facteur\*registre\_index]

- registre\_base et registre\_index sont des registres généraux
- facteur vaut 1, 2, 4 ou 8 (omis lorsqu'il vaut 1).
- deplacement est une étiquette.

```
extern printf
segment .data
longIntFormat db "%Id_" .0
stringFormat
              db "%s",0
              db 10.0
newLine
a dg 7. 5. 2. 18. 14. 8
segment .bss
; tri par selection du tableau b
  elements de a numerotes de 0 a n-1
 pour i de 0 a n-2
    min <- i
    pour i de i + 1 a n-1
      si \ a[j] < a[min] \ min < -j
      si min != i echanger a[i] et a[min]
segment .text
        global asm_main
asm_main:
; sauvegarde pointeur pile
        push rbp
        mov rbp, rsp
        push r12
```

```
for1:
        mov rcx,0
        imp test1
; rbx contient a[rcx]
        mov rbx, [a+8*rcx]
next1:
        mov rdx, rcx
        push rcx
        inc rdx
if1:
        cmp rbx, [a+8*rdx]
        jng endif1
: valeur min dans rbx
        mov rbx, [a+8*rdx]
 sauvegarde de indice min sur pile
        push rdx
endif1: inc rdx
test2:
        cmp rdx,6
        il if1
: min dans rbx . echange
        mov rax, [a+8*rcx]
        mov [a+8*rcx], rbx
        pop rdx
        mov [a+8*rdx], rax
        inc rcx
test1:
        cmp rcx.5
        il next1
```

Tableaux

#### Exécution du programme

```
; affichage du tableau
        mov r12,0
        imp test3
next3:
        mov rdi, longIntFormat
        mov rsi,[a+8*r12]
        mov rax.0
        call printf
        inc r12
test3: cmp r12,6
       il next3
       mov rdi, stringFormat
       mov rsi . newLine
       mov rax, 0
       call
                  printf
; restauration pointeur pile
        pop r12
        mov rsp, rbp
        pop rbp
        mov rax,0
        ret
```

```
./trisel1
2 5 7 8 14 18
```

- 2 Les registres
- 4 Les structures de contrôle
- 5 Les tableaux
- 6 Les sous programmes

Intro Registres Instructions Structures de contrôle Tableaux Sous programmes

## Appel de sous programme

### Sous programme

- Partie du code écrite une seule fois que l'on peut exécuter à partir de différents endroits du programme.
- Implémentation des procédures et des fonctions des langages de haut niveau.
- A la fin de l'exécution d'un sous programme, l'exécution doit se poursuivre avec l'instruction qui suit l'appel.
- Impossible à implémenter avec une étiquette.
- Il faut mémoriser l'adresse de retour et faire un saut à cette adresse en utilisant l'adressage indirect.

On dispose des instructions suivantes :

call op	saut inconditionnel à op	
	et empile l'adresse de l'instruction suivante	
ret	dépile une adresse et saute à cette adresse	

Attention à la gestion de la pile!

#### La valeur de retour des fonctions

Elles sont passées par des registres :

- rax pour un pointeur ou un type entier de taille inférieure ou égale à 64 bits (Les valeurs sont étendues sur 64 bits.);
- rdx:rax pour une valeur 128 bits;
- xmm0 pour une valeur flottante ou xmm1:xmm0 si besoin.

```
extern printf
segment .data
formatSortie1 db "6^2-1_vaut_:_%ld" .10.0
formatSortie2
               db "8^2-1_vaut_:_%ld" .10.0
segment .bss
segment .text
        global
               asm_main
asm main ·
; sauvegarde des registres sur la pile
        push rbp
; 1er appel de la fonction
        mov rdi,6
        call fonc1
; appel printf
        mov rdi . formatSortie1
        mov rsi, rax
        mov rax.0
        call printf
; 2eme appel de la fonction
        mov rdi .8
        call fonc1
```

```
; appel printf
        mov rdi, formatSortie2
        mov rsi rax
        mov rax,0
        call printf
: restauration des registres
        pop rbp
; envoi de 0 au programme C
        mov rax. 0
        ret
: code de la fonction
fonc1:
        push rbp
        mov rbp, rsp
        imul rdi, rdi
        sub rdi.1
        mov rax rdi
        mov rsp, rbp
        pop rbp
        ret
```

Intro Registres Instructions Structures de contrôle Tableaux Sous programmes

## Code réentrant

#### Sous programme réentrant

Un sous programme réentrant peut être utilisé simultanément par plusieurs tâches. Une seule copie du code en mémoire peut être utilisée par plusieurs utilisateurs en même temps. Pour cela, le sous programme réentrant ne doit pas :

- modifier son code;
- modifier les données globales comme celles des segments .data et .bss. Toutes les variables locales doivent être stockées sur la pile.

Intro Registres Instructions Structures de contrôle Tableaux Sous programmes

## Calcul récursif

#### Sous programme récursif

Un sous programme récursif est un sous programme qui s'appelle lui même :

- directement;
- ou indirectement par l'intermédiaire d'autres appels de fonctions.

Un sous programme récursif doit avoir une condition de terminaison pour que le programme s'arrête, sinon il engendre une erreur à l'exécution lorsque les ressources sont épuisées.

Un sous programme réentrant peut s'appeler de manière récursive.

## Les variables locales

- On alloue l'espace requis par les variables locales en diminuant rsp. La taille des blocs doit être un multiple de 16 pour Windows et Linux.
- On peut alors mettre les valeurs des variables locales dans [rsp], [rsp+8],...
- A la fin du sous programme, on libère l'espace mémoire correspondant avec mov rsp,rbp

#### Les instructions enter et leave

Simplifient l'écriture des sous programmes.

```
enter TAILLE_VAR_LOC,0

push rbp
mov rbp,rsp
sub rsp,TAILLE_VAR_LOC

...; code du ss prog

mov rsp,rbp
pop rbp
ret

ret
```

- TAILLE\_VAR\_LOC doit être un multiple de 16. Le pointeur rsp doit contenir la valeur 0 en hexadécimal pour le chiffre des unités.
- Les systèmes d'exploitation Windows et Linux demandent le maintien du pointeur de pile aligné sur un bloc de 16 octets. Sa valeur en hexadécimal doit contenir 0 pour le chiffre des unités. Un appel de fonction avec la valeur 8 en hexadécimal pour le chiffre des unités de rsp conduit à une segmentation fault.

## La pile des appels de fonctions (stack frame)

Comme chaque **call** empile, l'adresse de l'instruction à exécuter après le retour de l'appel, le fait de commencer un appel de fonction par

```
enter TAILLE_VAR_LOC,0
```

ou

```
push rbp
mov rbp,rsp
sub rsp,TAILLE_VAR_LOC
```

et de le terminer par **leave** permet au débogueur de remonter la pile des appels de fonctions.

## Exemple de sous programme récursif : calcul de n!

```
extern printf
segment .data
               db "5!_vaut_:_%ld".10.0
formatSortie1
segment .bss
segment .text
        global
                asm_main
asm_main:
; sauvegarde des registres sur la pile
        push rbp
: appel de la fonction pour n=5
        mov rdi .5
        call fact
; appel printf
        mov rdi, formatSortie1
        mov rsi rax
        mov rax.0
        call printf
; restauration des registres
        pop rbp
                rax. 0
        mov
        ret
```

```
fact:
; une variable locale entiere
        enter 16.0
; sauvegarde du parametre n
        mov [rsp], rdi
: cas n==1
        cmp rdi.1
        ie term_cond
; cas <>1 calcul de fact(n-1)
        dec rdi
        call fact
; fact(n)=fact(n-1)*n
        imul rax, [rsp]
        imp end_fact
term_cond:
; fact(1)=1
        mov rax.1
end_fact:
        leave
        ret
```

## Conventions d'appel d'un sous programme

- Lors de l'appel d'un sous programme, le code appelant et le sous programme doivent se coordonner pour le passage des paramètres.
- Ce processus est normalisé dans les langages de haut niveau.
   Ce sont les conventions d'appel.
- Au niveau de l'assembleur, il n'y a pas de norme. Les conventions diffèrent d'un compilateur à l'autre.
- Pour interfacer, l'assembleur avec un langage de haut niveau l'assembleur doit suivre les conventions d'appel du langage de haut niveau.

## Contenu de la convention d'appel

- Où le code appelant place-t-il les paramètres : sur la pile ou dans des registres?
- Quand les paramètres sont placés sur la pile, dans quel ordre y sont-ils placés : du premier au dernier ou du dernier au premier?
- Quand les paramètres sont placés sur la pile, qui doit nettoyer la pile suite à l'appel : le code appelant ou le code du sous programme?
- Quels sont les registres préservés (callee-save) que le sous programme doit sauver avant d'utiliser et restaurer à la fin et les registres de travail (caller-save) dont l'appelant a sauvé le contenu et qui peuvent être utilisés par le sous programme à volonté?
- Où se trouve la valeur de retour d'une fonction?

## Le passage des paramètres

- Le passage des paramètres peut se faire par les registres comme dans les fonctions fonc1 et fact.
- S'il y a trop de paramètres, il faut en passer certains par la pile.
  - On empile les paramètres avant le call.
  - Si le sous programme doit modifier le paramètre, il faut passer l'adresse de la donnée à modifier.
  - Si la taille du paramètre est inférieure à celle d'un **qword**, il faut l'étendre avant de l'empiler.
- Les paramètres ne sont pas dépilés par le sous programme mais on y accède depuis la pile.
  - L'adresse de retour empilée par call doit être dépilée en premier.
  - Les paramètres peuvent être utilisés plusieurs fois dans le sous programme.

# Les conventions d'appel du C (cdecl)

- Les paramètres sont empilés dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils sont écrits dans la fonction C.
- Utilisation du registre rbp pour accéder aux paramètres passés par la pile (écriture simplifiée avec enter et leave).
  - Le sous programme doit empiler rbp avec push rbp puis copier rsp dans rbp avec mov rbp,rsp.
  - On accède aux paramètres en utilisant rbp. Les paramètres sont [rbp+16], [rbp+24]...
    - Cela permet de continuer à utiliser la pile dans le sous programme pour stocker les variables locales afin d'écrire du code réentrant.
      - On alloue l'espace requis par les variables locales en diminuant rsp.
      - A la fin du sous programme, on libère l'espace mémoire correspondant avec mov rsp,rbp
  - A la fin de l'appel, le sous programme doit restaurer la valeur de rbp avec pop rbp.
- Le code appelant doit retirer les paramètres de la pile.

Intro Registres Instructions Structures de contrôle Tableaux Sous programmes

## Différences entre Linux et Windows

#### Linux

- Les six premiers paramètres entiers sont passés dans rdi, rsi, rdx, rcx, r8 et r9 dans cet ordre. Les autres sont passés par la pile.
- Ces registres, ainsi que rax, r10 et r11 sont détruits par les appels de fonctions.
- Les registres callee-save sont rbx, r12, ..., r15.
- Les paramètres flottants sont passés dans xmm0, xmm1,..., xmm7.

#### Windows

- Les quatre premiers paramètres entiers sont passés dans rcx,
   rdx, r8 et r9 dans cet ordre. Les autres sont passés par la pile.
- Ces registres, ainsi que rax, r10 et r11 sont détruits par les appels de fonctions.
- La valeur de retour entière est contenue seulement dans rax.
- Les paramètres flottants sont passés dans xmm0, xmm1, xmm2 et xmm3.
- La valeur de retour flottante est contenue seulement dans xmm0.

## D'autres conventions

#### sdtcall :

- Le sous programme doit retirer les paramètres de la pile. Cela empêche l'écriture de fonctions à nombre variable d'arguments comme printf ou scanf.
- Utilisée dans l'API Microsoft.
- Avec gcc, on peut préciser cdecl ou sdtcall dans le code C.
- Pascal :
  - Les paramètres sont empilés dans l'ordre où ils apparaissent dans la fonction, de gauche à droite.
  - Le sous programme doit retirer les paramètres de la pile.
  - Utilisée dans Delphi de Borland.

```
extern printf
segment .data
longIntFormat db "%Id_".0
stringFormat db "%s",0
              db 10.0
newLine
a dg 7. 5. 2. 18. 14. 8
segment .bss
segment .text
        global asm_main
asm_main:
        push rbp
; affiche les 6 elements du tableau
        mov rdi.a
        mov rsi,6
        call affichage
: affiche 3 elements a partir du 2eme
        mov rdi.a
        add rdi,16
        mov rsi.3
        call affichage
        pop rbp
        mov rax.0
        ret
```

```
; affichage du tableau
affichage:
        push rbp
        mov rbp, rsp
        mov rbx rdi
        mov r13 rsi
        mov r12,0
        imp test3
next3.
        mov rdi, longIntFormat
        mov rsi, [rbx+8*r12]
        mov rax,0
        call printf
        inc r12
test3: cmp r12, r13
        il next3
        mov rdi, stringFormat
        mov rsi, newLine
        mov rax. 0
        call printf
        leave
        mov rax. 0
        ret
./afftab
7 5 2 18 14 8
2 18 14
```

; a trier, est passe par la pile

Intro

# Tri par sélection avec fonctions (1)

```
extern printf
                                                ; tri de a
segment .data
                                                        mov rdi, a
longIntFormat db "%Id_".0
                                                        mov rsi.6
stringFormat db "%s",0
                                                         push 6
              db 10.0
newLine
                                                         call trisel
a dg 7. 5. 2. 18. 14. 8
                                                        add rsp.8
b dq 27, 35, 12, 25, 19, 12, 34
                                                ; affichage du tableau
segment .bss
                                                        mov rdi, a
: tri par selection du tableau t
                                                        mov rsi.6
 elements de a numerotes de 0 a n-1
                                                         call affichage
 pour i de 0 a n-2
                                                tri des 5 premiers elements de b
  min <- i
                                                        mov rdi, b
   pour i de i + 1 a n-1
                                                        mov rsi.7
      si t[i] < t[min] min < -i
                                                        push 5
      si min != i echanger t[i] et t[min]
                                                         call trisel
                                                        add rsp.8
segment .text
        global asm_main
                                                ; affichage du tableau
                                                        mov rdi, b
asm main:
        push rbp
                                                        mov rsi.7
 appel de la fonction trisel
                                                         call affichage
 le premier parametre, adresse du tableau,
                                                        pop rbp
; et le deuxieme parametre, taille du tableau
                                                        mov rax,0
; sont passes dans les registres rdi et rsi,
                                                         ret
; le troisieme parametre, nombre d'elements
```

# Tri par sélection avec fonctions (2)

```
: fonction de tri
trisel:
        enter 0.0
        mov r12 rdi
        mov r14, rsi
        mov r13, [rbp+16]
        dec r13
for1 ·
        mov rcx.0
        imp test1
; rbx contient t[rcx]
next1:
; sauvegarde des registres
; et affichage du tableau
        push rcx
        push rdx
        mov rdi r12
        mov rsi, r14
        call affichage
        pop rdx
        pop rcx
```

```
mov rbx , [ r12+8*rcx ]
        mov rdx, rcx
        push rcx
        inc rdx
if1:
        cmp rbx, [r12+8*rdx]
        ing endif1
: valeur min dans rbx
        mov rbx, [r12+8*rdx]
: sauvegarde de indice min sur pile
        push rdx
endif1: inc rdx
        cmp rdx, [rbp+16]
test2:
        jl if1
; min dans rbx, echange
        mov rax , [r12+8*rcx]
        mov [r12+8*rcx], rbx
        pop rdx
        mov [r12+8*rdx], rax
        inc rcx
        cmp rcx r13
test1:
        il next1
        leave
        ret
```

Tableaux

# Tri par sélection avec fonctions (3)