Rockchip Buildroot 集成编译 ROS2 说明

文件标识: RK-SM-YF-912

发布版本: V1.0.0

日期: 2021-09-09

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

RK Buildroot SDK 集成了ROS1的编译,即对应的defconfig引用ros_indigo.config 或ros_kinetic.config。针对ROS2,Buildroot仅提供ROS2所需要的依赖包,将ROS2编译独立出来放到Docker中去编译。这样做的目的是将ROS2与Buildroot彻底分开,方便ROS2版本更新维护。

编译ROS2分为两个步骤:

- 首先完成Buildroot rootfs编译,它包含了一些ROS2所需要的应用包,比如python3、bullet、opencv、eigen等
- 进入Docker, 使用Buildroot rootfs的交叉工具链直接编译ROS2

当前已经验证可编译通过的ROS2有foxy, galactic两个版本。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK356x	Kernel 4.19

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	zhengsq	2021-09-09	初始版本

Rockchip Buildroot 集成编译 ROS2 说明

- 1. 使用Docker编译所需的文件及说明
- 2. Buildroot rootfs编译ROS2的依赖包
- 3. 准备Linux(Ubuntu) PC机的依赖环境
 - 3.1 网络需求
- 4. 使用Docker编译ROS2
 - 4.1 修改ROS2编译选项(可选)
 - 4.2 单独编译某个ROS2 package 及应用程序
- 5. 打包rootfs并运行ROS2
- 6. 参考索引

1. 使用Docker编译所需的文件及说明

如下文件是Docker编译ROS2所需要的,他们位于Linux SDK的 buildroot/package/rockchip/ros2 目录下。

2. Buildroot rootfs编译ROS2的依赖包

Buildroot 应该更新到包含ros2_dep.config的版本,例如:

```
cd buildroot
git log --oneline -4
50d87c26e7 configs: rockchip: add ros2 build dependencies
4 397ee958e8 package/python-packaging: new package with version 20.9
e9dae80ec5 package/python-six: bump to version 1.15.0
8aa73ca79c package/python-pyparsing: bump to version 2.4.7
```

ros2_dep.config提供了编译、运行ROS2所需要的应用包,需要添加并编译到rootfs。 在Buildroot defconfig中,通过引用ros2_dep.config添加依赖关系。示例如下:

```
git diff
2  --- a/configs/rockchip_rk356x_robot_defconfig
3  +++ b/configs/rockchip_rk356x_robot_defconfig
4  @@ -10,6 +10,7  @@
5  #include "wifi.config"
6  #include "debug.config"
7  #include "bt.config"
8  +#include "ros2_dep.config"
9  BR2_TARGET_GENERIC_HOSTNAME="rk356x_robot"
10  BR2_TARGET_GENERIC_ISSUE="Welcome to RK356X Buildroot For Robot"
11  BR2_ROOTFS_OVERLAY:="board/rockchip/common/robot/base board/rockchip/common/wifi"
```

完整编译rootfs后,可进入下一步。

3. 准备Linux(Ubuntu) PC机的依赖环境

ROS2文档[1][2]显示,它提供了Docker镜像用以交叉编译arm/aarch64,比如

Dockerfile_ubuntu_arm64_prebuilt[2]。但目标系统仅支持ubuntu 18.04(bionic),与RK Linux SDK中的rootfs 相差较多。借鉴Dockerfile_ubuntu_arm64_prebuilt,我们提供另一Dockerfile以适配RK Linux SDK用于交叉编译ROS2。RK Linux SDK使用了较新的gcc版本,比如rk356x使用了gcc9.3,交叉工具链的个别包会依赖于较新版本的GLIBC,比如GLIBC_2.29。因此在选择Docker镜像时,提供的Docker镜像是基于ubuntu 20.04(focal)。

Ubuntu PC机上安装docker程序:

```
1 sudo apt install docker.io
2 sudo usermod -aG docker $USER
3 newgrp docker # 登录docker用户组
4
```

(可选)修改/etc/docker/daemon.conf镜像源,根据所在网络情况,比如改成阿里、腾讯等:

```
cat /etc/docker/daemon.json
{"registry-mirrors": ["https://registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com"]}

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
```

3.1 网络需求

ROS2源码大部分从github下载,需要有较稳定的github访问的网络。建议最好能有VPN,否则整个下载及编译可能很难完成。

4. 使用Docker编译ROS2

选择Docker镜像时,以下2点会便于ROS2的编译:

- 使得Buildroot的交叉工具链版本与Ubuntu 相匹配
- Docker中的python版本与Buildroot sdk中保持一致,比如都是3.8

下载原始的Ubuntu Docker镜像rosdep:

```
1 docker build -t rosdep -f rosdep.Dockerfile ./ # "./"不要少拷贝了,表示当前目录
```

如果上述docker build执行失败,提示网络出错、connection reset by peer等,可尝试换一个网络、设置DNS为8.8.8.8,关闭防火墙,甚至尝试下手机5G网络。

基于rosdep,添加ROS2编译的环境并且下载ROS2源码:

```
docker build --build-arg BASE_IMAGE=rosdep \
    --build-arg ROS_VERSION=ros2 \
    --build-arg ROS_DISTRO=foxy \
    -t ros_sysroot -f sysroot.Dockerfile ./
```

说明:

- ROS VERSION只能是ros2
- ROS DISTRO表示具体的版本[3], 其中已验证foxy及galactic
- BASE IMAGE参数rosdep表示基础的Ubuntu 镜像名称

Docker Image(sys_rootfs)在创建时已经指定了Entrypoint为build_ros2.sh,可直接执行编译如下:

```
OUTPUT=/data/linux-sdk/rk3566/buildroot/output/rockchip_rk356x_robot docker run --rm -it \
--mount type=bind,source=${OUTPUT},target=/buildroot \
ros_sysroot

# 编译成功后,应有类似提示:
...
Summary: 276 packages finished [15min 37s]
...
build ros quit & cleanup
```

说明:

- 编译过程主要定义在build ros2.sh
- 命令中/data/linux-sdk/rk3566/buildroot/output/rockchip rk356x robot请替换成相应SDK的路径
- 编译生成的目标文件位于\${OUTPUT}/target/opt/ros目录下

如build_ros2.sh未提示错误即成功编译。其中,还有部分包在Buildroot SDK环境中,无法编译、执行的,比如:

- rviz, 依赖于X11/desktop。如果你需要这个功能,直接使用Ubuntu arm镜像,而不是Buildroot
- turtlesim, 依赖于QT5, 在部分产品上(如扫地机类), Buildroot未编译QT5
- 如果想要取消某个包的编译,在src对应的路径下,创建一个COLCON_IGNORE即可。比如 touch src/ros/ros_tutorials/turtlesim/COLCON_IGNORE

4.1 修改ROS2编译选项(可选)

如果需要修改编译ROS2选项,例如取消部分应用包编译、增加demo程序、排查错误等,在 docker run 命令中使用 --entrypoint bash 选项进入命令行,然后执行 ./build_ros2.sh 编译脚本。

4.2 单独编译某个ROS2 package 及应用程序

使用colcon build的参数 --packages-select <pacage_name> 可单独编译包,详情可参考 ./build ros2.sh 脚本。

编译您自己的应用程序,可自行写cmake,使用buildroot的交叉工具链,引用相应的头文件、动态链接库即可。如您对ROS2的ament比较熟悉,也可在ament的基础上写cmake。ROS2源码中已经包含了许多demo程序,请先参考。

5. 打包rootfs并运行ROS2

在上述ROS2完整编译结束后,进入到buildroot sdk,重新打包rootfs即可。ROS2安装在/opt/ros目录下。 前面Docker默认用户是root,因此将ROS2安装的文件属性也会是root,但不影响打包rootfs.img。

```
1 cd /data/linux-sdk/rk3566
2 ./build.sh rootfs # 重新打包rootfs.img
3
```

烧录rootfs.img后,进入rk3566板端,执行Hello World Demo:

```
# cd /opt/ros/
# export COLCON_CURRENT_PREFIX=/opt/ros
# source ./local_setup.sh
# ros2 pkg list
# ros2 pkg executables

# ros2 run demo_nodes_cpp listener &
# ros2 run demo_nodes_cpp talker
[INFO] [1501839280.834017748] [talker]: Publishing: 'Hello World: 1'
[INFO] [1501839280.839280957] [listener]: I heard: [Hello World: 1]
[INFO] [1501839281.831636015] [talker]: Publishing: 'Hello World: 2'
[INFO] [1501839281.835092640] [listener]: I heard: [Hello World: 2]
[INFO] [1501839282.831618532] [talker]: Publishing: 'Hello World: 3'
[INFO] [1501839282.835336782] [listener]: I heard: [Hello World: 3]

# ros2 run demo_nodes_py listener &
# ros2 run demo_nodes_py talker
```

6.参考索引

- 1. https://docs.ros.org/en/foxy/Guides/Cross-compilation.html
- 2. https://github.com/ros-tooling/cross_compile.git
- 3. https://docs.ros.org/en/foxy/Releases.html