Rockchip DVR&DMS 产品方案使用说明

文件标识: RK-SM-YF-398

发布版本: V1.1.3

日期: 2021-10-11

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

DVR&DMS产品方案使用说明。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126, RV1109	Linux 4.19

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明	
2021-01- 31	V1.0.0	Vicent Chi, Zhihua Wang, Zhichao Yu	g, Zhichao 初始版本	
2021-03- 01	V1.0.1	Vicent Chi	添加MIPI+DVP方案描述	
2021-03- 15	V1.0.2	Ruby Zhang	完善产品版本信息	
2021-04- 30	V1.1.0	Zhichao Yu	修改AD芯片接入方案描述;增加VP 介绍	
2021-06- 03	V1.1.1	Vicent Chi	添加FAQ	
2021-07- 24	V1.1.2	Zhichao Yu	添加音频相关说明	
2021-10- 11	V1.1.3	Ruby Zhang	修正一些语言表达	

Rockchip DVR&DMS产品方案使用说明

- 1. 瑞芯微DVR/DMS产品方案说明
 - 1.1 RV1126芯片平台开发DVR/DMS的产品优势
 - 1.2 模拟高清RX芯片选型列表
 - 1.3 RV1126 DVR/DMS产品应用框图
- 2. 模拟高清RX芯片驱动开发说明
 - 2.1 内核config配置
 - 2.2 内核dts配置
- 3. 数据流通路说明
 - 3.1 双路方案通路
 - 3.2 通道对应的video格式限制
 - 3.2.1 VICAP通路
 - 3.2.2 ISP通路
 - 3.3 通道对应的video节点枚举
 - 3.3.1 VICAP通路
 - 3.3.2 ISP通路
 - 3.4 通道对应的video采集限制
 - 3.4.1 ISP通路
 - 3.5 通道对应的分辨率查询、视频信号查询
 - 3.6 实时查询热拔插接口
- 4. 多路音频采集
- 5. rkmedia vmix vo dvr test应用说明
 - 5.1 支持8路视频采集、H264编码
 - 5.2 支持8路视频合成显示
 - 5.3 支持8路视频切换为前4路、后4路显示
 - 5.4 支持区域画框
 - 5.5 支持RGN Cover
 - 5.6 支持屏幕OSD
 - 5.7 支持通道显示、隐藏
 - 5.8 支持通道的区域亮度获取
- 6. VP模块介绍
- 7. FAQ
 - 7.1 热拔插出现画面错开
 - 7.1.1 解决方法

1. 瑞芯微DVR/DMS产品方案说明

RV1126芯片有两路MIPI接口以及一路DVP接口,另外提供强大的编码性能最高支持8路1080@15fps同时编码,内置2T算力NPU,因此非常适合开发DVR/DMS产品。

1.1 RV1126芯片平台开发DVR/DMS的产品优势

- 支持最高8路1080P模拟高清视频输入;
- 强大的AI处理能力,能够支持DMS+ADAS算法同时运行;
- 强大的编码能力,最高支持8路1080P@15fps同时编码;
- 支持8路视频OSD叠加;
- 支持8路视频分屏显示Demo;

1.2 模拟高清RX芯片选型列表

目前RV1126平台已经适配了比较多的模拟高清RX芯片,并已经在SDK中集成了这些芯片的驱动,可以通过下表选择:

型号	厂家	接口	通道数	最大支持分辨率
NVP6188	Nextchip	MIPI	4	4K
N4	Nextchip	MIPI	4	1080P
NVP6158C	Nextchip	DVP	4	2K
TP2815	Techpoint	MIPI	4	1080P
TP2855	Techpoint	MIPI	4	1080P
TP9930	Techpoint	DVP	4	2K
TP9950	Techpoint	MIPI/DVP	1	1080P


1.3 RV1126 DVR/DMS产品应用框图

RV1126支持不同AD芯片的接入方式, MIPI+MIPI 以及 MIPI+DVP。

由于RV1126芯片限制,需要限制不同通路图像输出格式:

- VICAP通路:要统一采用NV16格式;
- ISP通路:要统一采用UYVY格式;

Camera输入的参考方案框图如下:



2. 模拟高清RX芯片驱动开发说明

2.1 内核config配置

根据需求打开RX芯片相关config配置:

```
1 | 2 | CONFIG_VIDEO_NVP6188=y 3
```

2.2 内核dts配置

以NVP6188 RX芯片为例:

```
nvp6188 0: nvp6188 0@30 {
            compatible = "nvp6188";
            reg = <0x30>;
            clocks = <&cru CLK MIPICSI OUT>;
            clock-names = "xvclk";
            power-domains = <&power RV1126 PD VI>;
            pinctrl-names = "rockchip, camera default";
            pinctrl-0 = <&mipicsi_clk0>;
            reset-gpios = <&gpio4 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
            power-gpios = <&gpio1 RK PD4 GPIO ACTIVE HIGH>;
            vi-gpios = <&gpio3 RK PC0 GPIO ACTIVE HIGH>;
            rockchip,camera-module-index = <0>;
14
            rockchip, camera-module-facing = "front";
            rockchip, camera-module-name = "nvp6188";
            rockchip, camera-module-lens-name = "nvp6188";
                ucam_out0: endpoint {
```

```
19
                     remote-endpoint = <&mipi_in_ucam0>;
                     data-lanes = <1 2 3 4>;
                };
            };
        };
24
25
        nvp6188 1: nvp6188 1@32 {
            compatible = "nvp6188";
26
27
            reg = <0x32>;
            clocks = <&cru CLK MIPICSI OUT>;
29
            clock-names = "xvclk";
            power-domains = <&power RV1126_PD_VI>;
            pinctrl-names = "rockchip, camera_default";
            pinctrl-0 = <&mipicsi_clk1>;
            reset-gpios = <&gpio4 RK_PA1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
            vi-gpios = <&gpio3 RK PC1 GPIO ACTIVE HIGH>;
34
            rockchip, camera-module-index = <1>;
36
            rockchip, camera-module-facing = "back";
            rockchip, camera-module-name = "nvp6188";
            rockchip, camera-module-lens-name = "nvp6188";
39
40
                ucam_out1: endpoint {
41
                    remote-endpoint = <&csi_dphy1_input>;
                    data-lanes = <1 2 3 4>;
42
                };
44
            };
45
        };
46
```


3. 数据流通路说明

3.1 双路方案通路


双MIPI方案

以双片NVP6188为例:

• VICAP通路0




• ISP通路1




MIPI+DVP方案

以TP9930+TP2855为例:

• VICAP通路0



• VICAP通路1



3.2 通道对应的video格式限制

3.2.1 VICAP通路

• 要统一使用NV16格式采集

3.2.2 ISP通路

• 要统一使用UYVY格式采集

3.3 通道对应的video节点枚举

3.3.1 VICAP通路

• media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 stream_cif_mipi_id0/1/2/3 的 device node name

```
1
2  [root@RV1126_RV1109:/]# media-ctl -p -d /dev/media0
3  Media controller API version 4.19.111
4
```

```
5 Media device information
 6
    _____
    driver
                    rkcif
    model
                    rkcif mipi lvds
 9
    serial
    bus info
    hw revision 0x0
    driver version 4.19.111
13
    Device topology
15
    - entity 1: stream cif mipi id0 (1 pad, 4 links)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video0
18
            pad0: Sink
                     <- "rockchip-mipi-csi2":1 [ENABLED]</pre>
20
                     <- "rockchip-mipi-csi2":2 []</pre>
21
                     <- "rockchip-mipi-csi2":3 []</pre>
                     <- "rockchip-mipi-csi2":4 []</pre>
23
    - entity 5: stream cif mipi id1 (1 pad, 4 links)
25
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video1
             pad0: Sink
28
                     <- "rockchip-mipi-csi2":1 []
                     <- "rockchip-mipi-csi2":2 [ENABLED]</pre>
                     <- "rockchip-mipi-csi2":3 []</pre>
31
                     <- "rockchip-mipi-csi2":4 []</pre>
    - entity 9: stream_cif_mipi_id2 (1 pad, 4 links)
34
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video2
             pad0: Sink
                     <- "rockchip-mipi-csi2":1 []</pre>
38
                     <- "rockchip-mipi-csi2":2 []
39
                     <- "rockchip-mipi-csi2":3 [ENABLED]</pre>
40
                     <- "rockchip-mipi-csi2":4 []</pre>
41
42
    - entity 13: stream cif mipi id3 (1 pad, 4 links)
43
                  type Node subtype V4L flags 0
44
                  device node name /dev/video3
45
             pad0: Sink
                     <- "rockchip-mipi-csi2":1 []</pre>
46
47
                     <- "rockchip-mipi-csi2":2 []</pre>
48
                     <- "rockchip-mipi-csi2":3 []</pre>
49
                     <- "rockchip-mipi-csi2":4 [ENABLED]</pre>
```

3.3.2 ISP通路

• media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 rkisp_mainpath、rkisp_rawwr0/1/2 的 device node name

```
media-ctl -p -d /dev/media1
Media controller API version 4.19.111
```

```
5 Media device information
    driver
                   rkisp
   model
                   rkisp0
    serial
  bus info
11
    hw revision 0x0
12
    driver version 4.19.111
13
    Device topology
    - entity 17: rkisp mainpath (1 pad, 1 link)
15
16
                 type Node subtype V4L flags 0
17
                 device node name /dev/video5
18
           pad0: Sink
19
                    <- "rkisp-isp-subdev":2 [ENABLED]</pre>
20
    - entity 29: rkisp_rawwr0 (1 pad, 1 link)
                 type Node subtype V4L flags 0
23
                 device node name /dev/video7
            pad0: Sink
                    <- "rkisp-csi-subdev":2 [ENABLED]</pre>
25
26
27
    - entity 35: rkisp_rawwr1 (1 pad, 1 link)
28
                type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video8
            pad0: Sink
                    <- "rkisp-csi-subdev":3 [ENABLED]</pre>
31
    - entity 41: rkisp_rawwr2 (1 pad, 1 link)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video9
           pad0: Sink
36
                    <- "rkisp-csi-subdev":4 [ENABLED]</pre>
38
```

3.4 通道对应的video采集限制

3.4.1 ISP通路

• pipeline 切换

```
开机启动脚本需要添加 (/dev/medial根据实际isp注册情况决定)

media-ctl -d /dev/medial -l '"rkisp-isp-subdev":2->"rkisp-bridge-ispp":0[0]'

media-ctl -d /dev/medial -l '"rkisp-isp-subdev":2->"rkisp_mainpath":0[1]'

media-ctl -d /dev/medial -l '"rkisp-isp-subdev":2->"rkisp_mainpath":0[1]'
```

• stream on 开关

```
D为rkisp_mainpath、rkisp_rawwr0/1/2 四个通道的stream on开关没有单独的开关,因此如果要采集rkisp_rawwr0/1/2 三路通道任一一路,都要需要保证rkisp_mainpath通道已经在stream on状态之后,该三路才会出流。
```

• rkisp mainpath 格式切换

```
## The state of t
```

3.5 通道对应的分辨率查询、视频信号查询

• media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 sensor 的 subdev node name

```
media-ctl -p -d /dev/media1
   Media controller API version 4.19.111
   Media device information
6 -----
             rkisp
  driver
8 model
                 rkisp0
9
   serial
   bus info
11 hw revision 0x0
   driver version 4.19.111
14
  Device topology
16
   - entity 92: m01 b nvp6188 1-0032 (1 pad, 1 link)
18
19
              type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
               device node name /dev/v4l-subdev6
         pad0: Source
                  [fmt:UYVY8 2X8/1920x1080 field:none]
                  -> "rockchip-mipi-dphy-rx":0 [ENABLED]
24
```

• open通道之前获取分辨率

```
1
    #include <stdio.h>
 3
    #include <unistd.h>
   #include <fcntl.h>
 4
    #include <sys/stat.h>
   #include <sys/types.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/mman.h>
8
9
    #include <sys/ioctl.h>
    #include <linux/videodev2.h>
    #define RKMODULE MAX VC CH
   struct rkmodule_vc_fmt_info {
14
        __u32 width[RKMODULE_MAX VC CH];
       __u32 height[RKMODULE_MAX_VC_CH];
16
        __u32 fps[RKMODULE_MAX_VC CH];
17
18
    } __attribute__ ((packed));
    struct rkmodule vc hotplug info {
21
      __u8 detect_status;
    } _attribute__ ((packed));
    #define RKMODULE GET VC FMT INFO \
2.4
25
        _IOR('V', BASE_VIDIOC_PRIVATE + 12, struct rkmodule_vc_fmt_info)
26
    #define RKMODULE GET VC HOTPLUG INFO \
28
        IOR('V', BASE VIDIOC PRIVATE + 13, struct rkmodule vc hotplug info)
29
    int main(int argc, char *argv[]) {
31
      int ch = 0;
        struct rkmodule vc hotplug info status;
       struct rkmodule vc fmt info fmt;
       int fd = open("/dev/v41-subdev2", O RDWR, 0);
34
       ioctl(fd, RKMODULE GET VC FMT INFO, &fmt);
36
       ioctl(fd, RKMODULE GET VC HOTPLUG INFO, &status);
       for (ch = 0; ch < 4; ch++) \{
           printf("# ch: %d\n", ch);
38
39
           printf("\t width: %d\n", fmt.width[ch]);
           printf("\t height: %d\n", fmt.height[ch]);
40
           printf("\t fps: %d\n", fmt.fps[ch]);
41
           printf("\t plug in: %d\n", (status.detect_status & (1 << ch)) ? 1 :</pre>
42
    0);
43
        close(fd);
44
45
        return 0;
46
    }
47
```

3.6 实时查询热拔插接口

• 提供sysfs节点给用户层进行读查询。

```
/sys/devices/platform/ff510000.i2c/i2c-1/1-0032/hotplug_status
/sys/devices/platform/ff510000.i2c/i2c-1/1-0030/hotplug_status
4
```

4. 多路音频采集

DVR产品音频一般通过TDM的方式采集到RV1126,可以用如下命令来采集某一个通道的音频数据:

```
1 arecord -Dhw:0,0 -c 8 -f S16_LE -r 8000 /tmp/record.wav -vv
```

5. rkmedia_vmix_vo_dvr_test应用说明

rkmedia_vmix_vo_dvr_test主要实现8路视频采集、编码,8路视频合成显示。源代码位于SDK/external/rkmedia/examples。

5.1 支持8路视频采集、H264编码

8路视频采集节点、分辨率、格式通过数组配置,方便用户修改调试:

```
stDvr dvr8[8] = {

{0, "/dev/video30", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},

{1, "/dev/video31", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},

{2, "/dev/video32", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},

{3, "/dev/video33", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},

{4, "/dev/video37", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},

{5, "/dev/video38", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},

{6, "/dev/video39", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},


{7, "/dev/video40", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},

{7, "/dev/video40", 1920, 1080, IMAGE_TYPE_NV12, 0},

{10} };
```

根据双mipi方案的推荐,需要修改为:


8路视频VI通过bind VENC实现8路H264编码,通过GetMediaBuffer线程可以获取到8路VENC编码后的数据,用户可以在这个基础上实现视频传输需求。



5.2 支持8路视频合成显示

8路视频通过数组指定屏幕显示矩形区域,方便用户修改调试:

8路视频合成显示通过VMIX+VO模块实现:



5.3 支持8路视频切换为前4路、后4路显示

通过 dvr_bind 、 dvr_unbind 实现8路视频切换为前4路、后4路显示,用户只需要定义前4路和后4路的矩形显示区域即可。

5.4 支持区域画框

通过对整个屏幕画线实现区域画框,增加区域边界,通过数组指定画线区域,线宽最小为2,要求偶数:


通过RK_MPI_VMIX_SetLineInfo设置画线区域。

5.5 支持RGN Cover

支持对每个通道设置敏感区域,通过RK_MPI_VMIX_RGN_SetCover实现。

5.6 支持屏幕**OSD**

通过VO1实现屏幕OSD,用户可以把OSD绘制在buffer(格式为ABGR)里面,送VO1后通过Alpha即可以实现OSD叠加在VO0视频上面显示的效果。应用里面在osd_thread线程里面每隔500ms绘制一块两条色块的OSD切换显示。



5.7 支持通道显示、隐藏

通过RK_MPI_VMIX_ShowChn、RK_MPI_VMIX_HideChn实现通道显示、隐藏。

5.8 支持通道的区域亮度获取

通过RK_MPI_VMIX_GetChnRegionLuma实现通道的区域亮度获取,每次最多可以获取64个区域亮度,每个通道的区域的坐标都是相对通道的区域起始坐标,不是相对屏幕的起始坐标。可以通过区域亮度实现屏幕OSD反色效果。

6. VP模块介绍

在DVR/DMS产品中,RGA的使用非常频繁,为了缓解RGA的压力,我们将RV1126芯片中的ISPP模块缩放功能利用起来。因此我们在rkmedia提供了一个VP模块,通过VP的接口可以使用ISPP的缩放功能。

VP详细使用文档请参考文档:

 $docs/RV1126_RV1109/Multimedia/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKMedia_CN.pdf_{\circ}$

需要注意的是: ISPP的缩放功能对Buffer的宽度有限制,需要16Byte对齐。

7. FAQ

7.1 热拔插出现画面错开



7.1.1 解决方法

需要在dts添加如下配置解决热拔插问题: