Rockchip Qrcode 使用说明

文件标识: RK-SM-YF-396

发布版本: V1.0.0

日期: 2020-10-29

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文阐述二维码扫码库的接口说明。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1109/RV1126	Linux 4.19

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	Zack.Huang	2020-10-29	初始版本

目录

Rockchip Qrcode 使用说明

- 1. Qrcode介绍
- 2. Qrcode的数据类型介绍
- 3. Qrcode的接口说明
- 4. 使用范例

1. Qrcode介绍

Qrcode是一种扫描二维码的应用库,目前我们使用的是以zbar为基础进行优化的一套代码,在RV1126/RV1109平台上,以a库的形式提供。路径为:

```
1 | SDK/app/mediaserver/src/utils/zbar/librkbar.a
```

头文件路径为:

```
1 | SDK/app/mediaserver/src/utils/zbar/rkbar_scan_api.h
```

用以下方式在menuconfig中添加QR支持:

Target packages --->Rockchip BSP packages --->rockchip mediaserver ---> Enable zbar to scan QR code

2. Qrcode的数据类型介绍

```
typedef struct image_s {
unsigned width, height; /* 输入图像的长和宽 */
void *data; /* 需要喂数据的图像数据(灰度图像) */
unsigned long datalen; /* 数据长度 */
unsigned crop_x, crop_y; /* 扫描矩形,可以都赋值为0 */
unsigned crop_w, crop_h; /* 输入图像的长宽 */
void *userdata; /* 用户指定的数据与图像相关 */
uint8_t *bin; /* 图像内存指针 */
uint8_t *tmp; /* NULL */
image_t;
```

3. Qrcode的接口说明

```
int rkbar_init(void **handle); /* 初始化rkbar句柄 */
int rkbar_scan(void *handle, image_t *src); /* 解析图像信息 */
const char *rkbar_getresult(void *handle); /* 得到解析结果 */
void rkbar_deinit(void *handle); /* 释放句柄 */
```

4. 使用范例

```
1  #include "zbar/rkbar_scan_api.h"
2
3  using namespace std;
```

```
extern "C" int zbar_test(int argc, char** argv)
 6
    {
        printf("start to grcode local test....\n");
 8
        char *result data = NULL;
        image_t *img = NULL;
        int init width = 320;
        int init height = 240;
        uint8 t *zoom data = NULL;
12
13
        zoom data = (uint8 t^*) malloc(320*240*sizeof(char)+1);
        userdata image = user read data fun("C:\\zbartest.bmp",
14
    IMREAD GRAYSCALE); //使用自定义的方式读取数据。
        printf("start to qrcode_local test....\n");
1.5
        img = (image_t*)malloc(sizeof(image_t));
16
        result data = (char*)malloc(100*sizeof(char));
        img->width = init width;
18
19
        img->height = init height;
20
        img->crop_x = 0;
21
        img - > crop_y = 0;
        img->crop w = init width;
23
        img->crop h = init height;
24
        img->bin = (unsigned char*)malloc(img->width* img->height);
25
        img->tmp = NULL;
26
        void *rkbar hand = NULL;
        printf("start to grcode local test....\n");
28
        int ret = rkbar init(&rkbar hand);
29
        if (ret == -1) {
           printf("init is err");
           return -1;
        }
        printf("start to qrcode_local test....\n");
34
        img->data = image.data;
36
        ret = rkbar scan(rkbar hand, img);
38
        printf("\nret = %d\n", ret);
        if (ret > 0) {
39
40
            const char *data = rkbar getresult(rkbar hand);
            memcpy(result data, data, 100 * sizeof(char));
41
42
            printf("The decoding result is \" %s \" \n", result_data);
43
44
        rkbar deinit(rkbar hand);
45
        if(zoom data){
46
            free(zoom_data);
47
        }
        if (img) {
48
49
            free(img);
        if(result data){
            free(result data);
        }
54
        return 0;
```