

密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部( ) 公开(√)

## RK3308 本地播放器 Demo 说明文档

(技术部,第三系统产品部)

文件状态:	当前版本:	V1.0
[]正在修改	作 者:	ZYH
[√] 正式发布	完成日期:	2018-04-19
	审核:	YHX CCH
	完成日期:	2018-04-19

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd

(版本所有,翻版必究)



#### 版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	ZYH	2018.04.18	初始版本	



## 目 录

<b>1</b> †	既述	1
2 利	星序说明	1
2.:	1 编译说明	1
2.2	<b>2</b> 使用说明	2



# 1 概述

本文档主要是针对 RK3308 本地播放器 Demo 程序的说明,该程序包含了初始化、播放、暂停、暂停回复以及停止播放的说明。

# 2程序说明

#### 2.1 编译说明

代码路径: external/rkdemos/LocalPlayer/source

代码目录说明:

#### MediaPlayer

src 接口库源码,libMediaPlayer.so

demo Demo 代码,LocalPlayer

test 测试代码

PlaylistParser M3U8 接口库, libPlaylistParser.so

LPCommon 所需工具接口库,libLPCommon.so

ThirdParty 所需第三方头文件

编译可按以下步骤来编译。

- 1. 进入 buildroot 目录
- 2. 执行 make menuconfig 进入 buildroot 配置界面
- 3. 选择 LocalPlayer

4. 重新编译 rootfs, 烧入重启即可



#### 2.2 使用说明

本地播放器主要包含以下几个接口 API:

播放器创建: MediaPlayer::create

设置播放文件路径: MediaPlayer::setSource

播放: MediaPlayer::play

暂停播放: MediaPlayer::pause

暂停回复: MediaPlayer::resume

停止播放: MediaPlayer::stop

调用 setSource 之后会返回 sourceId,后面播放暂停都带这个参数,可以实现对对应音频流进行控制。

使用 LocalPlayer demo 时候直接使用 LocaPlayer + 音频文件绝对路径即可播放,如: LocalPlayer /data/fox.mp3