
Arroscia FabLab

Illuminare l'area di stampa con un anello LED

Illumina l'area sottostante all'hot-end utilizzando un anello di LED con accensione e spegnimento controllati tramite Gcode.

Written By: Marcello Masili



INTRODUCTION

Grazie a questa modifica, l'area di stampa sarà sempre ben illuminata durante il processo di stampa. Accendere e spegnere i LED sarà semplicissimo utilizzando un codice nel file Gcode inviato alla stampante.



TOOLS:

- Cacciavite a croce piccolo Philips (1)
- Cacciavite a taglio piccolo (1)
- Saldatore per ciruiti stampati (1)
- Pinze a becco (1)
- Pinza da taglio (1)
- Piccola lima piatta (1)



PARTS:

- Anello LED con diametro esterno da 60 mm (1)
- Viti a taglio diametro da 3 mm lunghezza
 12 mm (3)
- Dati da 3 mm di diametro (3)
- Rondelle da 3 mm di diametro (6)

Step 1 — Stampa preliminare



 Prima di procedere con la guida, è necessario stampare 3 clip di ancoraggio dell'anello LED alla sezione di Hot End. A tale scopo seguire la guida: <u>Clip di ancoraggio</u> <u>dell'anello LED</u>.

Step 2 — Viti, dadi e rondelle delle clip










- Per completare questo passo saranno necessarie 3 clip stampante in PLA nero allo step precedente.
- Allargate leggermente il foro delle clip utilizzando una lima a sezione conica in modo che inserendo le viti da 3 mm di diametro, entrino agevolmente senza doverle avvitare.
- Per ogni clip si dovrà procedere come segue: 1) inserire una vite da 3 mm lunga 12 mm (in questo caso a taglio ma anche una a croce a a brugola andranno bene) nel foro della la lato con superfice minore; 2) dal lato opposto, inserire sulla vite due romdelle da 3 mm; 3) avvitare sempre da questo lato il dado da 3 mm.
- Si otterranno tre clip ogniuna così fatta: vite a taglio diametro 3 mm lunghezza 12 mm + clip in PLA
 + 2 rondelle da 3 mm + 1 dato da 3 mm.
- Una volta avvitato bene il dado, la filettatura della vite sporgerà di circa 4 mm.

Step 3 — Separare la sezione Hot End dalla stampante








- Per lavorare comodamente alla modifica, è necessario separare la sezione di Hot End dai bracci che la ancorano alla stampate.
- A tale fine bisogna smontare i tensori di plastica bianca con alle estremità delle semisfere che tengono assieme i tre bracci degli assi X, Y e Z. Localizzarli è facile: si trovano trasversalmente su ogni copia di bracci molto vicini alla sezione Hot End (vedi prima foto).
- Per sganciarli basta stringere con le dita ogni coppia di bracci vicino ai tensori in modo da poter spostare dal suo incastro una delle due semisfere. Sucessivemte sfilate anche l'altra.
- Ora bisognerà disinserire il tubo di plastica bianca di PTFE dove passa il filamento dal foro nella parte superiore dell'Hot End. Per riuscire a disinserirlo, sganciare la clip e spingere verso il basso l'anello di plastica nera che bloccava.
- Infine andrà scollegato il connettore dati / alimentazione dalla parte superiore dell'Hote End. Se, come nel mio caso, si utilizza una clip di sicurezza anti sgancio accidentale, rimuovere prima questa.


Step 4 — Rimuovere il coperchio superiore







 Utilizzando un cacciavite Philips a croce, svitate le tre viti che bloccano il coperchio di plastica nera che ricopre il circuito PCB dell'Hot End.

Step 5 — Posizionare le clip di acoraggio









- Nella prima figura, indicate dalle frecce, si vedono le tre piccole estensioni di plastica che bloccano i cavetti elettrici in posizione sicura distanti dalla parte calda dell'Hot End.
- Queste tre estensioni andranno tagliate con una pinza a trochesino, come visibile dalle frecce nella seconda immagine.
- I cavetti che ricoprivano andranno spostati verso l'interno (parte calda dell'Hot End).
- Nella terza immagine sono evidenziati i tre fori dove andranno avvitate le clip di ancoraggio.

Step 6 — Posizionare le clip di acoraggio - continuazione










- Prima di avvitare le clip di ancoraggio nei tre fori citati al passo precedente, allargare leggermente i
 tre fori con una lima a sezione conica. Basterà poco, in modo da permettere alle viti di avvitarsi
 auto- filettando i fori.
- Procedete avvitando la prima clip nel primo foro fino a che il dado vada in battuta sul foro.
 Direzionate la clip in modo che l'incavo sia rivolto verso l'interno (estrusore). Ora procedete allo stesso modo con la seconda clip.
- Prima di avvitare la terza clip, posizionate l'annelo LED nelle apposite fessure delle prime due clip con i led rivolti verso il basso e i cavetti di alimentazione dal lato indicato nella terza immagine. A questo punto incastrate l'annelo led nella fessura della terza clip e avvitatela allo stesso modo delle prime due.

Step 7 — Collegare i cavi di alimentazione al PCB










- I cavi di alimentazione andranno tagliati a misura del PCB, separati e poi spellati per 3 mm con un paio di forbici.
- A questo punto, individuate i due piccoli fori sul circuito PCB che andranno utilizzati per alimentare con tensione di 12V l'anello LED. Il circuito PCB è a forma esagonale. I due fori di alimentazione si trovano sul ato a destra dei due connettori bianchi ad incastro. Esattamente il foro a sinistra della vite è il +12V e il foro a destra è -12V.
- Il cavetto rosso andrà saldato sul foro +12V (sinistra) e il cavetto nero sul foro -12V (destra).
- Ma prima di prodedere ad inserire i due cavetti nei corrispondenti fori (dalla parte inferiore del PCB), si dovrà svitare la vte centrale e, sollevando il circuito dalla base di ancoraggio, tramite una piccola lima, fare due piccole scanalature sui due lati, in corrispondenza dei due cavi da inserire (osservate la terza immagine).

Step 8 — Collegare i cavi di alimentazione al PCB - continuazione







- Nella prima immagine si vede la scanalatura esguita con la lime per agevolare il posizionamento del cavo nero -12V dell'anello LED.
- Ora inserite dalla parte inferiore del PCB i due cavi spellati negli slot corretti.
- Utilizzando un **saldatore**, saldate sulla parte superiore i due cavi sul PCB con due punti di stagno.
- Infine riavvitate la vite centrale e fate attenzione che non tocchi i punti di saldatura causando un cortocircuito.

Step 9 — Montare la copertura del PCB



 Ora riposizionate la copertura di plastica nera sul PCB e avvitate le tre viti Philips che lo bloccano sul circuito.

Step 10 — La modifica della sezione Hot End è completa!







 Il lavoro di modifica della sezione Hot End è stato completato. Ora non resta che rimontare il tutto sui bracci della stampante

This document was last generated on 2017-08-04 02:08:57 AM.