Qt 串行通讯

Hanford

2016年11月15日

目 录

第	1章	Qt 串行通讯	. 1
	1.1	配置.pro文件	. 1
		查询串口信息	
	1.3	配置、打开串口	.3
		setRequestToSend在Windows上的BUG	
		读取串口数据	
		发送串口数据	
		同步读取	
		本文示例代码	
		Qt 示例代码	
	1./	Ar Milaidea	

第1章 Qt 串行通讯

最近要在 Android 手机上开发串行通讯程序,为此学习了一下 Qt 的串行通讯。本文中,Qt 的版本为 5.7.0。

1.1 配置.pro 文件

使用 Qt 5.7.0 创建 "Qt Widgets Application" 类型的项目, 然后修改.pro 文件, 如下图所示:

图 1.1

给变量 QT 增加 serialport,说明程序里将使用串行通讯相关的类。

1.2 查询串口信息

本节将通过代码查找系统里的串口,然后填入下图所示的下拉列表框中。



图 1.2

函数 QSerialPortInfo::availablePorts 会返回系统所有的串口,它的使用请参考如下代码:

```
#include <QSerialPortInfo>
#include <map>
std::map<int,QString>
                      mapPort;
QString sPort;
       nPort:
int
foreach (const QSerialPortInfo &info,QSerialPortInfo::availablePorts())
{//foreach 遍历 QSerialPortInfo::availablePorts() 的返回值
                                    //串口名称,如: COM5
    sPort
                info.portName();
                                    //根据串口名称获取串口号,如:5
    nPort
                GetIntInStr(sPort);
    if(nPort >= 0)
                                    //根据串口号排序,加入 map
        mapPort[nPort] =
                           sPort;
    }
```

函数 GetIntInStr 根据串口名称(如 COM5) 获取串口号(如: 5), 其代码如下:

```
int
                  0;
                  s.length(); //字符串长度
      nLenS =
int
ushort c
                  0;
for(int i = 0;i < nLenS;++i)
    c = s[i].unicode();
    if(c >= '0' \&\& c <= '9')
        bOK = true;
           = n * 10 + (c - '0');
    }
if(!bOK)
    n = -1; // 没有数字,返回 -1
return n;
```

根据 std::map<int,QString> mapPort 填充下拉列表框 QComboBox cboPort 的代码如下:

```
ui->cboPort->clear();
for(std::map<int,QString>::iterator it = mapPort.begin();
    it != mapPort.end();++it)
{
    ui->cboPort->addItem(it->second);
}
```

1.3 配置、打开串口

配置、打开串口的代码如下:

```
#include <QSerialPort>
m_port = new QSerialPort();
                                       //打开 COM1
m_port->setPortName("COM1");
                                       //波特率: 9600
m_port->setBaudRate(9600);
                                       //校验法:无
m_port->setParity(QSerialPort::NoParity);
m_port->setDataBits(QSerialPort::Data8);
                                       //数据位: 8
m_port->setStopBits(QSerialPort::OneStop);
                                       //停止位: 1
m_port->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl);
                                                  //流控制:无
if(m_port->open(QIODevice::ReadWrite))
{//成功打开串口
                                          //设置 RTS 为高电平
    m_port->setRequestToSend(true);
```


m_port->setDataTerminalReady(true); //设置 DTR 为高电平

首先 new 一个 QSerialPort 对象,然后设置该对象的串行通讯参数,最后调用 QSerialPort::open 函数打开串口。

这里需要说明一下流控制。通讯的双方 A 和 B, 假如 A 给 B 发送数据时, B 反应过慢, A 不管不顾的不停发送数据,结果会导致数据丢失。为了防止这种情况发生,可使用流控制(也叫握手)。

软件流控制(XON/XOFF):通讯的一方(B)如果不能及时处理串口数据,会给对方(A)发送 XOFF字符,对方接收到这个字符后,会停止发送数据;B不再忙的时候,会给A发送 XON字符,A接收到这个字符后,会接着发送数据。软件流控制最大的问题就是不能传输 XON和 XOFF。

硬件流控制(RTS/CTS): 硬件流控制需要按下图连接两个串口设备的RTS和CTS。



通讯的一方(B)如果不能及时处理串口数据,会设置自己的RTS为低电平,B的RTS连着对方(A)的CTS,A发现自己的CTS为低电平,将停止发送数据;B不再忙的时候,会设置自己的RTS为高电平,A发现自己的CTS

为高电平,将接着发送数据。

上面的代码中,设置流控制为无,其含义为:不管对方是否能够反应过来, 这边只管发送数据。

当流控制为硬件时,系统会自动管理 RTS 和 DTR 的状态。否则,应该设置 RTS 和 DTR 为高电平,通知对方可以发送串口数据了。

1.4 setRequestToSend 在 Windows 上的 BUG

经测试,流控制为无时,调用 m_port->setRequestToSend(true);是没有任何效果的。

下面的 Qt 源代码节选自文件 C:\Qt\Qt5.7.0\5.7\Src\qtserialport\src\serialport\qserialport_win.cpp (C:\Qt\Qt5.7.0 是 Qt 的安装目录)

```
bool QSerialPortPrivate::setRequestToSend(bool set)
{
    if (!::EscapeCommFunction(handle, set ? SETRTS : CLRRTS)) {
        setError(getSystemError());
        return false;
    }
    return true;
}
```

上面的代码调用 EscapeCommFunction(handle,SETRTS)似乎没什么问题,但是请看下面的代码:

硬件流控制时 dcb.fRtsControl 为 RTS_CONTROL_HANDSHAKE, 这个没

问题。问题出在 dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE 上,它直接禁用了 RTS,所以 EscapeCommFunction(handle,SETRTS)并不能设置 RTS 为高电平。

那么 m_port->setDataTerminalReady(true)为什么又是正常的呢?看代码:

set 为 true 时, dcb.fDtrControl 为 DTR_CONTROL_ENABLE, 所以可以 设置 DTR 为高电平。

1.5 读取串口数据

m_port->readAll(函数 QIODevice::readAll)用来读取串口数据。不过,它是异步执行的。什么是异步呢?那就是即使对方还没有发送串口数据,m_port->readAll也会立即返回,而不是傻傻的等着对方发送数据过来后再返回。

既然是异步的,那么何时读取串口数据就成为了关键。Qt 提供的方案就是使用信号、槽。

```
connect(m_port,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(slotReadData()));
```

当对方发送串口数据后,将触发 m_port 的信号 QIODevice::readyRead。上面的代码将信号 readyRead 与槽函数 slotReadData 连接了起来,因此槽函数 slotReadData 将被调用,其代码如下:

```
void Widget::slotReadData()
{
    QByteArray data;
    const int nMax = 64 * 1024;
    for(;;)
    {
        data = m_port->readAll(); //读取串口数据
        if(data.isEmpty())
        {//没有读取到串口数据就退出循环
            break;
        }
        //读取到的串口数据,加入到 QByteArray m_dataCom
        m_dataCom.append(data);
```

1.6 发送串口数据

m_port->write(函数 QIODevice::write)用来发送串口数据,不过它也是异步的。也就是说:代码 m_port->write("123");会立即返回,至于数据"123"何时会发送给对方,那是操作系统的事情。操作系统不忙的时候,才会做此项工作。

参考如下代码:

```
char szData[1024];
memset(szData,'1',sizeof(szData));
szData[sizeof(szData)-1]='\0';
m_port->write(szData);
m_port->close();
```

m_port->write(szData);会把 1023 字节的'1'发送出去。假如波特率为 1200,则这些数据需要 9 秒才能发送完毕。因为 m_port->write 是异步执行的,所以 m _port->write(szData)只是把数据提交给了操作系统就立即返回了。操作系统克隆了一份串口数据 szData,在空闲的时候发送,还没发送完毕 m_port->close()就被执行了。结果就是大部分的串口数据丢失。

为了保证上述代码不丢失串口数据,需要将异步通讯更改为同步通讯:

```
char szData[1024];
memset(szData,'1',sizeof(szData));
szData[sizeof(szData)-1]='\0';
m_port->write(szData);
m_port->waitForBytesWritten(10000);
m_port->close();
```

就增加了一行代码 m_port->waitForBytesWritten(10000);其含义为:操作系统把串口数据发送出去后,m_port->waitForBytesWritten 才会返回。不过,总不能无限制等下去吧? 10000 就是等待时间的最大值,其单位为毫秒,10000 毫秒就是 10 秒。

1.7 同步读取

异步通讯的效率比较高,但是代码结构比较复杂。有时,需要同步读取。如:给对方发送字符串 Volt,对方回应电压值 5。代码会这么写:

```
m_port->write("Volt");
m_port->waitForBytesWritten(5000);
QByteArray data;
for(;;)
{
    data = m_port->readAll(); //读取串口数据
    if(!data.isEmpty())
    {//读到数据了,退出循环
        break;
    }
}
```

通过一个无限循环,将异步读取变成了同步读取。不过,上述代码运行时, CPU 占用率将会达到 100%(单核 CPU)。为此,需要改进代码:

```
m_port->write("Volt");
m_port->waitForBytesWritten(5000);
QByteArray data;
while(m_port->waitForReadyRead(3000))
{
    data = m_port->readAll(); //读取串口数据
    if(!data.isEmpty())
    {//读到数据了,退出循环
        break;
    }
}
```

修改了一行代码 m_port->waitForReadyRead(3000), 其含义为等待对方发送 串口数据过来。如果对方发送串口数据过来了,它返回 true,然后使用 m_port ->readAll 读取串口数据; 如果对方在 3 秒内都没有发送串口数据过来,它返回 false,退出循环。

1.8 本文示例代码

本文示例代码已上传至 git 服务器,具体如下:

https://github.com/hanford77/SerialPort

https://git.oschina.net/hanford/SerialPort

为了便于测试,可使用 Virtual Serial Port Driver 7.1 创建一个串口对 CO M100、COM200,如下图所示:




图 1.4

上图的 COM100、COM200 是虚拟出来的。COM100 发送的数据将会被 C OM200 接收到,反之亦然。下图是测试界面:



图 1.5

本文示例代码打开了 COM100,另一个串行通讯程序打开了 COM200。两者可以相互发送数据。

1.9 Qt 示例代码

安装完 Qt 5.7.0 后, Qt 串行通讯的示例代码也被安装了, 如下图所示:



图 1.6

C:\Qt\Qt5.7.0 是笔者安装 Qt 5.7.0 时的安装目录。

需要进一步了解 Qt 串行通讯的可查看这些示例。如: creaderasync 表示异步读取; creadersync 表示同步读取······更多信息查看 Qt 帮助。