

Depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures

Cette fiche a pour objet une présentation résumée des informations et des ressources disponibles concernant les échanges openBIM entre les logiciels cités. Le contenu de cette fiche est déclaratif de la part des éditeurs concernés, et a été soumis au comité de rédaction du GT IFC ET INTEROPERABILITE de MEDIACONSTRUCT.





Logiciel B: Tekla Structures

Version: 2017i
Editeur: Trimble

Logiciel A: Revit **Version**: 2017

Editeur: Autodesk

Date de mise-à-jour : 07/12/2017 Auteur : Jérôme Bigey Email : jerome.bigey@trimble.com

Index

Prére	quis	2
Export IFC depuis Revit		
	Paramétrage de l'export IFC	
	Point de base du projet	
✓	Les Niveaux	6
Import IFC dans Tekla Structures		7
✓	Définition du point de base du projet	7
✓	Insertion en modèle de référence	7
✓	Filtres sur les objets de référence à traiter	8
✓	Conversion en objets natif Tekla Structures	9
Δutre	es ressources mises à disposition	10

Mediaconstruct c/o FFB-SIS - 9 rue La Pérouse 75784 Paris cedex 16

Association loi de 1901 soumise à TVA - SIRET 381 966 514 00055 - Web: www.mediaconstruct.fr Contact : Guersendre Nagy - Tel. : 06 87 46 91 48 - E-mail : guersendre.nagy@mediaconstruct.fr



Depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures

Prérequis

Il est nécessité de télécharger l' « Add-in » officiel «IFC 2017 » à jour (année en fonction de la version de Revit). Il se télécharge à partir de l'app store Autodesk : https://apps.autodesk.com/RVT/fr/Home. Nota : Munissez-vous de votre identifiant et mot de passe CLIENT AUTODESK.


Export IFC depuis Revit

✓ Paramétrage de l'export IFC



Exporter > IFC .


Le format IFC à choisir est IFC 2x3 Coordination View 2.0 pour lequel Revit et Tekla Structures sont <u>certifiés</u>. Choisissez les options suivantes dans les onglets de paramétrage. Masquez les éléments que vous ne souhaitez pas exporter.




Dans l'onglet General:



Depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures




Dans l'onglet Additional Content :




Dans l'onglet Property Sets:



Depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures



Dans l'onglet Advanced:






Depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures

✓ Point de base du projet

Transmettez aussi les informations sur le point de base du projet. Elles seront utiles à l'utilisateur Tekla Structures lors de l'insertion du modèle de référence.

Dans une vue de Plan de Masse, par exemple, cliquez sur l'icone dans la partie basse de la vue, afin de faire apparaître le point de base.

Sélectionnez-le pour afficher ses données et indiquez les Unités . En mm dans l'exemple ci-dessous.







Depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures

✓ Les Niveaux

Transmettez aussi une nomenclature de niveaux avec Nom et Elévation








Depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures

Import IFC dans Tekla Structures

✓ Définition du point de base du projet

Fichier > Propriétés du projet > Points de base

Saisissez les valeurs envoyées par l'utilisateur Revit dans les champs ci-dessous, puis Fermer



✓ Insertion en modèle de référence


Vous recevez le modèle de l'architecte et l'insérez comme modèle de référence dans un projet Tekla Structures (à partir du panneau latéral Modèle de référence).






Depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures

Sélectionnez le fichier, définissez lui un Groupe et spécifiez le point de base précédemment créé.




Une fois le modèle ajouté, il apparait dans la vue ainsi que dans le panneau latéral.

L'icone en forme d'œil permet de gérer son affichage général.



✓ Filtres sur les objets de référence à traiter

Vous pouvez choisir d'afficher le contenu complet du modèle d'architecture ou seulement les éléments de certains calques architecturaux. (Par exemple: A-FLOR-___-OTLN, A-WALL-___-OTLN, S-BEAM-__-OTLN, S-COLS-___-OTLN)



Mediaconstruct c/o FFB-SIS - 9 rue La Pérouse 75784 Paris cedex 16


Association loi de 1901 soumise à TVA - SIRET 381 966 514 00055 - Web: www.mediaconstruct.fr

Contact: Guersendre Nagy - Tel.: 06 87 46 91 48 - E-mail: guersendre.nagy@mediaconstruct.fr



Depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures


Vous pouvez aussi créer des filtres supplémentaires, si nécessaire par le biais des propriétés **EXTERNAL.[nom du champs]** ci-dessous.



✓ Conversion en objets natif Tekla Structures

Sélectionnez les objets, en ayant au préalable choisi Sélection objet dans composant


Utilisez le Convertisseur IFC Objet à partir de l'onglet Gestion > Convertisseur IFC en objets.




Pour les éléments multi couche type Mur ou Dalle, il est ensuite possible via le <u>Convert to Layout Component</u>, téléchargeable sur le Tekla Warehouse de transformer automatiquement ces éléments « monobloc » en élément multicouche (Mur porteur extérieur de 220 + Isolant 100)



Depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures





Autres ressources mises à disposition

Lien vers Tekla Revit Interoperability https://www.tekla.com/fr/rendez-votre-conception-r%C3%A9elle-avec-tekla-et-autodesk-revit

Lien vers Les bonnes pratiques BIM IFC dans Revit

http://abcdblog.typepad.com/abcd/2016/05/Livre blanc Autodesk-Bonnes Pratiques BIM-Revit-IFC.pdf