

Virtual Memory

Embedded OS on Cortex-M (without MMU)








Linux on 32-bit CPU with MMU

Преимущества виртуального адресного пространства:


- + Все процессы изолированы друг от друга и не могут повредить данные другого процесса
- + Программа всегда линкуется в одно адресное пространство (всегда по одним и тем же адресам)














Process C







Process A V-Page Ph-Page Valid

...


...


V-Page	Ph-Page	Valid
0	3	1
1	4	1
2	5	1
3	6	1
4	0	0
5	0	0
6	0	0
	144	


Process B


V-Page	Ph-Page	Valid
0	7	1
1	10	1
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0


Process C












- 16 bit (64 kBytes) Physical Memory
- 16 bit Virtual Memory
- 1 kBytes virtual page
- Table size = 64 kBytes / 1 kBytes = 64 entries
- 1 entry size = 4 bytes
- Total Table size = 64 entries * 4 bytes = 256 bytes
- 32 bit (4 GBytes) Physical Memory
- 32 bit (4 GBytes) Virtual Memory
- 4 kBytes virtual page
- Table size = 4 GBytes / 4 kBytes = 1 000 000 entry
- 1 entry size = 4 bytes
- Total Table size = 1 000 000 * 4 bytes = 4 MBytes


Проблема:


4 Mbytes per Process - должны быть выделены всегда. Это много.

Как уменьшить размер таблицы ??

Хранить в памяти только часть "таблицы страниц" - для используемых (Valid) страниц.







Обычно делают так чтобы одна таблица была по размеру равна одной MMU page.

Например:


- 32 bit (4 GBytes) Physical Memory
- 32 bit (4 GBytes) Virtual Memory
- 4 kBytes virtual page
- 1 entry size = 4 bytes
- 1 table size = 4 kBytes = 1024 entries
- "First page offset" Bits Number = 10


$$(2**10 = 1024)$$


"Second page offset" Bits Number = 10

$$(2**10 = 1024)$$


Offset in Physical Page = 12 bits







Virtual Memory Concept 13



2 процесса используют один и тот же виртуальный адрес 0x00FF0000.


Каждый процесс имеет свои таблицы преобразования. ОС при смене контекста переключает данные таблицы, записывая в "специальный регистр ММU" адрес, где искать корневую таблицу преобразования для данного процесса.

проблема:

TLB не переключается - это общий кэш. В TLB мы не можем отличить 0x00ff0000 1го процесса и 0x00ff0000 2го процесса.

Самое простое решение:

Сбрасывать весь TLB при переключении контекста.



Attributes:

- User/SuperVisor R/W Permission flags доступ на запись/чтение из (не)/привилегированного режима
- Execute Disable отключить доступ на выполнение кода из этой страницы
- Cache Attributes настройка параметров кэширования страницы
- Present страница находится в физической памяти в данный момент
- Dirty была запись в страницу

2 процесса используют один и тот же виртуальный адрес 0x00FF0000.

Каждый процесс имеет свои таблицы преобразования. ОС при смене контекста переключает данные таблицы, записывая в "специальный регистр ММО" адрес, где искать корневую таблицу преобразования для данного процесса.


проблема:

TLB не переключается - это общий кэш. В TLB мы не можем отличить 0x00ff0000 1го процесса и 0x00ff0000 2го процесса.

Решение:

Добавить некий уникальный номер каждому процессу и хранить его в TLB вместе с адресом:

Process 1 Unique ID, 0x00ff0000 Process 2 Unique ID, 0x00ff0000



p data = &const data;

p data = malloc(4097);

*p data = 4; // ???

Consider how an executable program might be loaded from disk into memory. One option is to load the entire program in physical memory at program execution time. However, a problem with this approach is that we may not initially need the entire program in memory. Suppose a program starts with a list of available options from which the user is to select. Loading the entire program into memory results in loading the executable code for all options, regardless of whether or not an option is ultimately selected by the user. An alternative strategy is to load pages only as they are needed. This technique is known as demand paging.

Present Attribute - страница находится в физической памяти в данный момент


```
const int const data = 10;
int main(void)
    int *p data = 0;
    *p data = 10; // ???
    p data = &const data;
    *p data = 4; // ???
    p data = malloc(4097);
```

- Что будет при разыменование указателя на нулевой адрес ??
- Что будет если мы попытаемся изменить константу через указатель на нее ??


```
const int const_data = 10;
int main(void)
{
   int *p_data = 0;
   *p_data = 10; // ???

   p_data = &const_data;
   *p_data = 4; // ???


   p_data = malloc(4097);
}
```



- Что будет при разыменование указателя на нулевой адрес ??
- Что будет если мы попытаемся изменить константу через указатель на нее ??



Что происходит при выделение памяти через malloc ?? const int const data = 10; **Virtual Memory Physical Memory** int main(void) Application int *p data = 0; 4. page fault *p data = 10; // ??? Heap Allocator MMU p data = &const data; (libc) 2. *p data = 4; // ??? lookup brk() 1. /malloc() free() p data = malloc(4097); realloc() calloc() 3. mmap() munmap() **Mappings** User applications USER GNU C Library (glibc) **Process Address Space** GNU/ System Call Interface LINUX KERNEL KERNEL SPACE Architecture-Dependent Kernel Code Hardware platform



```
#include <stdio.h>
int my_shared_var = 10;
void shared_function(void)
  printf("shared function called: %d\n", my shared var);
#include <math.h>
#include <stdio.h>
extern int my shared var;
void shared_function(void);
int main(void)
  double pi = 3.14 / 2;
  printf("sin pi = %f\n", sin(pi));
  my_shared_var = 42;
  shared function();
```

```
qcc -c -fpic shared.c
qcc -shared -o libmyshared.so ./shared.o
#move libmyshared.so in /lib/x86 64-linux-gnu/
qcc ./main.c -lm -lmyshared
```

nm ./a.out

```
0000000000001189 T main
0000000000004010 B my shared var
                 U printf@@GLIBC 2.2.5
0000000000001100 t register tm clones
                 U shared function
                 U sin@@GLIBC 2.2.5
```

```
root@alexPC:/home/alex/lectures/shared# ldd ./a.out
        linux-vdso.so.1 (0x00007ffe789ef000)
        libm.so.6 => /lib/x86 64-linux-anu/libm.so.6 (0x00007f0d93662000)
        libmyshared.so => /lib/x86 64-linux-qnu/libmyshared.so (0x00007f0d9365d000)
        libc.so.6 => /lib/x86 64-linux-qnu/libc.so.6 (0x00007f0d9346b000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f0d937cf000)
```

```
void shared_function(void);
                                void shared_function(void)
                                                            arm-none-eabi-gcc ./shared.c -mcpu=cortex-m7 -mlittle-endian -mthumb -g -00
int main(void)
                                  my shared var1 *= 47;
                                                            -shared -fpic -o libtest.so
                                  my_shared_var2 *= 31;
  my shared var1 = 42;
 my shared var2 = 84;
                                                            arm-none-eabi-gcc ./main.o -L. -ltest -mcpu=cortex-m7 -mlittle-endian -mthumb
  shared_function();
                                                            -T./STM32F746NGHx FLASH.ld --specs=nosys.specs
                                                            arm-none-eabi-objdump -Dz ./a.out
                                                            arm-none-eabi-objdump -R ./a.out
080000bc <main>:
                                                                  R3 = 0x1800043E
 80000bc:
            b580
                         push
                               {r7, lr}
80000be:
            af00
                         add
                               г7, sp, #0
                                                                 R3/.GOT = R3 + PC(Current instruction address + 4)
                               г3, [pc, #28] ; (80000e0 <main+0x24>)
80000c0:
            4b07
80000c2:
            447b
                               r3, pc
r2, [pc, #28]
                                                                 -R3/.GOT = 0x1800043E + 0x80000C6 = 0x20000504
                                           : (80000e4 <<u>main</u>+0x28>)
80000c4:
            4a07
                         ldr
80000c6:
            589a
                               г2, [г3, г2]
                                                                 -R2 = offset for my shared var1 addr in .GOT
80000c8:
            212a
                         movs
                               г1, #42 ; 0x2a
80000ca:
                               r1, [r2, #0]
r2, [pc, #24]
r3, [r3, r2]
            6011
                                                                 R2 = Read address of my shared var1 from .GOT
                                                                                                                                                      Ldr Rx,&var
                                                                                                                                                  bar:
                                           ; (80000e8 <main+0x2c>)
80000cc:
            4a06
80000ce:
                                                                 Write 42 in my shared var1
            589b
80000d0:
            2254
                               г2, #84 ; 0x54
                         movs
80000d2:
            601a
                                                                                                                                                       GOT offset
                         str
                               r2, [r3, #0]
                                                                                                                                                                 PC rel GOT offset
80000d4:
            f000 f99a
                               800040c < etext+0x30>
                                                                 —тоже самое для my shared var2
                                                                                                                                                                offset of &var in GOT
80000d8:
            2300
                               r3, #0
                         movs
80000da:
            4618
                         mov
                               г0, г3
80000dc:
            bd80
                               {r7, pc}
                         pop
80000de:
            bf00
                                                                                                                                             → GOT 0x0
80000e0:
            1800043e
                         stmdane r0, {r1, r2, r3, r4, r5, sl}
                                                                          800040c
                                                                                        f240 1c08
                                                                                                              ip. #264
                                                                                                                            : 0x108
                                                                                                      MOVW
80000e4:
            00000004
                              г0, г0, г4
                                                                                                                                                  0x4
                                                                          8000410:
                                                                                        f6c1 0c00
                                                                                                                            : 0x1800
80000e8:
            00000000
                         andeq
                              г0, г0, г0
                                                                                                      movt
                                                                                                              ip. #6144
                                                                                        44fc
                                                                          8000414:
                                                                                                      add
                                                                                                              ip, pc
                                                                                                                                                  0x8 0x2000'0000
                                                                                                                                                                 &var
                                                                                                             pc, [ip]
                                                                          8000416:
                                                                                        f8dc f000
                                                                                                      ldr.w
 DYNAMIC RELOCATION RECORDS
                                             Disassembly of section .got:
                                                                                                             8000416 <.plt+0x3a>
                                                                          800041a:
                                                                                        e7fc
 OFFSET TYPE
                       VALUE
                                             20000504 <.got>:
 20000504 R ARM GLOB DAT
                       my shared var2
                                                                                                                                             0x2000'0000
                                                                         IP - Inter-Procedural register - R12
                                             20000504:
                                                         00000000
 20000508 R ARM GLOB DAT
                       my shared var1
                                            20000508:
 20000518 R ARM JUMP SLOT
                        _deregister_frame_info
                                                                         IP = 0x18000108
 2000051c R ARM JUMP SLOT
                         register frame info
                                             Disassembly of section .got.plt:
                                                                         IP = 0x18000108 + 0x8000418 \neq 0x20000520 = .GOT.PLT for shared function
 20000520 R ARM JUMP SLOT
                       shared function
                                             2000050c < GLOBAL OFFSET TABLE >
                                                                         Branch Ha shared function Repes .GOT.PLT
                                              2000050c:
                                                         20000434
                                              20000510:
                                                         00000000
                                              20000514:
                                              20000518:
                                                         080003dd
                                              2000051c:
                                                                                                    Appendix: Shared Libraries, PIC 22
                                                         080003dd
                                             20000520:
https://github.com/rgujju/STM32-projects/tree/master/got plt
```

arm-none-eabi-qcc -mcpu=cortex-m7 -mlittle-endian -mthumb -c -fpic -q -00

extern int my_shared_var1;

extern int my_shared_var2;

int my_shared_var1 = 10;

int my_shared_var2 = 20;


./main.c

There are 5 type of bins:

- 62 small bins stores chunks that are all the same fixed size (before 512 bytes);
- 63 large bins stores chunks within a size range;
- 1 unsorted bin optimization is based on the observation that often frees are clustered together, and frees are often immediately followed by allocations of similarly sized chunks
- 10 fast bins optimization is based on the observation that often frees are clustered together, but for small bins
- 64 tcache bins per thread per thread bin queue



Appendix: glibc malloc



Appendix: glibc malloc