
# Embedded OS IPC (InterProcess Communication)

#Disable Address space layout randomization (ASLR) sudo echo 0 | sudo tee /proc/sys/kernel/randomize va space Linux on 32-bit CPU with MMU #include <stdio.h> Process-specific data #include <stdio.h> structures Different for (e.g., page tables, #define SIZE (1024 \* 2) each process #define SIZE (1024 \* 2) task and mm structs, char taskABuf[SIZE]: kernel stack) Kernel char taskBBuf[SIZE]: virtual memory Physical memory void TaskA(void) void TaskB(void) Identical for each process Kernel code and data printf("buf start addr: %p\buf end addr: %p\n", printf("buf start addr: %p\buf end addr: %p\n", &taskBBuf[0], &taskBBuf[SIZE]); &taskABuf[0], &taskABuf[SIZE]); User stack %rsp int main(void) int main(void) Memory-mapped region for shared libraries TaskB(); TaskA(); **Process** while(1); while(1); virtual memory Run-time heap (via malloc) clang ./taskA.c -fno-PIE -o taskA Uninitialized data (.bss) clang ./taskB.c -fno-PIE -o taskB Initialized data (.data) Code (.text) User alex@alexPC:~/lectures/processTests\$ sudo echo 0 | sudo tee /proc/sys/kernel/randomize va space 0x400000virtual alex@alexPC:~/lectures/processTests\$ clang -fno-PIE ./taskB.c\_-o taskB Process A Process B Process Z address alex@alexPC:~/lectures/processTests\$ clang -fno-PIE ./taskA.c -o taskA space alex@alexPC:~/lectures/processTests\$ ./taskA& alex@alexPC:~/lectures/processTests\$ buf start addr: 0x5555555804uf end addr: 0x55555558840 alex@alexPC:~/lectures/processTests\$ ./taskB& Kernel [2] 3978 virtual Kernel alex@alexPC:~/lectures/processTests\$ buf start addr: 0x55555555804uf end addr: 0x55555558840 address alex@alexPC:~/lectures/processTests\$ space alex@alexPC:~/lectures/processTests\$ ps PID TTY TIME CMD CPU 2616 pts/1 00:00:00 bash Virtual Memory 00:00:08 taskA Physical Memory 3977 pts/1 Physical Memory Management Unit (MMU) 00:00:03 taskB 3978 pts/1 address 3979 pts/1 00:00:00 ps lex@alexPC:~/lectures/processTests\$ space Physical memory Virtual Memory Disk -300 Virtual Memory Memory Layout, Process, Task 2


# Linux on 32-bit CPU with MMU


Преимущества виртуального адресного пространства:

- + Все процессы изолированы друг от друга и не могут повредить данные другого процесса
- + Программа всегда линкуется в одно адресное пространство (всегда по одним и тем же адресам)




# Embedded OS on Cortex-M (without MMU)






# Task on Embedded OS (without MMU)



Task A Code

# Process vs Thread





```
#define SIZE 100
int global_buf[SIZE];
void taskA(int in)
   for (int i = 0; i < SIZE; ++i)
       global_buf[i] = in;
   while(1);
void taskB(int in)
    for (int i = 0; i < SIZE; ++i)
       global_buf[i] += in;
   while(1);
int main()
 std::thread first (taskA, 7);
 std::thread second (taskB, 42);
 first.join();
 second.join();
```


# Parallelism N CORES


На разных ядрах параллельно выполняются задачи;


Scheduler переключает задачи;











• Как один процесс может передать информацию другому процессу ?


**Example:** Process 1 подготавливает данные, Process 2 передает подготовленные данные посети.


• Как гарантировать что 2 или более процессов (или тредов) не получат доступ к одному и тому же разделяемому ресурсу одновременно? Как обеспечить конкурентный доступ к разделяемому ресурсу?

**Example:** Запретить одновременный доступ к периферии процессора.

Как обеспечить некую последовательность выполнения процессов (или тредов) ?
 Example: Сначала thread 1 должен чтото посчитать, и только потом thread 2 может передавать посчитанные данные.


```
#define SIZE 100
int global buf[SIZE];
void taskA(int in)
    for (int i = 0: i < SIZE: ++i)
       global buf[i] = in;
   while(1):
void taskB(int in)
    for (int i = 0; i < SIZE; ++i)
       global buf[i] += in;
   while(1):
int main()
 std::thread first (taskA, 7);
 std::thread second (taskB, 42);
  first.join();
 second.join();
```






Shared Memory позволяет делить 2-м процессам одну и ту же физическую память, что позволяет обмениваться данными между процессами.

```
void TaskA(void)
                                                       Как обеспечить некую последовательность
                               sem wait
 SysCallSemWait(&evt sem);-
                                                       выполнения процессов (или тредов) ?
 while(1) {
   cntA++:
                                                       TaskA должна заснуть (не планироваться
   SysCallSwitchContext();
                                                       планировщиком) до момента пока TaskB не
                                                       досчитает до 100. Потом проснуться и
                                                       начать выполняться.
void TaskB(void)
 while(1) {
   cntB++:
   SysCallSwitchContext();
                                                    TaskB
   if (cntB > 100)
     SysCallSemSignal(&evt_sem);
                                  sem signal
                                                    TaskA
                                                               TaskA call
                                                                                       TaskB call
                                                                SemWait
                                                                                        SemSignal
```



https://github.com/badembed/simple\_sched\_sem/blob/master/
Src/sched.s

Syscalls in our simple scheduler



TaskA

#define STACK SIZE 256

aster/Src/sem.c

void sem\_init(sem\_t \*sem)

Semaphores in our simple scheduler

```
#define SIZE 10
#define TASK A MAGIC 0xAA
#define TASK B MAGIC 0xBB
char buf[SIZE]:
volatile int cnt = 0;
void TaskA(void)
  while(1) {
disable irq();
    buf[cnt] = TASK_A_MAGIC;
    cnt++;
   if (cnt == SIZE)
    cnt = 0:
   enable irq();
    // some long logic
void TaskB(void)
  while(1) {
    disable irq();
    buf[cnt] = TASK B MAGIC;
    cnt++:
    if (cnt == SIZE)
     cnt = 0:
    enable irq();
    // some long logic
```

Проблема: Task A и Task B пытаются использовать один и тот же ресурс одновременно. Возникает гонка за доступ к данным.

# Решение:

- Если это одноядерный процессор, то достаточно просто вставить критическую зону в этот участок кода - например запретить прерывания.
- Если это многоядерный процессор, то отключение прерываний не поможет - Task 1 на CPU1 и Task 2 на CPU2 могут устроить гонку в этом месте, выполняясь одновременно.

Тогда используется специальный механизм синхронизации -SpinLock.

```
static inline void arch spin lock(arch spinlock t *lock)
       unsigned long tmp;
               volatile (
               %0, [%1]\n"
        ldrex
                %0. #0\n"
        tea
       WFE("ne")
       strexeg %0, %2, [%1]\n"
        tegeg %0, #0\n"
               1b"
        bne
        : "=&r" (tmp)
        : "r" (&lock->lock), "r" (1)
        : "cc");
        smp mb();
```


```
static inline void arch_spin_unlock(arch_spinlock_t *lock)
{
          smp_mb();
          __asm__ __volatile__(
          str %1, [%0]\n"
          :
          : "r" (&lock->lock), "r" (0)
          : "cc");
          dsb_sev();
}
```

```
ldrex r1, [r0]
add r1, r1, #1
strex r2, r1, [r0]
```


**LDREX** читает в регистр R1 значение из памяти в регистре R0 и устанавливает эксклюзивный доступ к памяти в регистре R0;


**STREX** пытается записать значение из регистра R1 в память из регистра R0, результат записи (прошла ли эксклюзивная запись в эту память или нет) записывается в регистр R2;

если другой CPU выполнит запись в эксклюзивную память между выполнениями этих LDREX и STREX, то strex не произведет запись, а вернет ошибку в R2.



 $\underline{\texttt{https://developer.arm.com/documentation/den0013/d/Multi-core-processors/\texttt{Exclusive-access}} es$ 





# Linux

spinlock_t	
struct list_head	

count - mutex state:

- 1 = unlocked state.
- 0 = locked state.


wait\_lock - spinlock for the protection of a wait
queue.

wait\_list - list of waiters which represents wait
queue for a certain lock.

If the lock is unable to be acquired by a process, this process will be added to wait queue.

spinlock	mutex
Если lock захвачен другой задачей: Бесконечно крутится в цикле пытаясь захватить lock, до тех пор пока lock не будет освобожден другой задачей	Если lock захвачен другой задачей: Вызывается планировщик и задача убирается из списка на планирования, до тех пор пока mutex не будет освобожден другой задачей

```
Job 1 started
pthread mutex t lock;
pthread_t tid[2];
int counter;
                                                                                      Job 2 started
void* doSomeThing(void *arg)
   pthread mutex lock(&lock);
                                                                      AS WAS:
                                                                                      Job 2 finished
   unsigned long i = 0;
   counter += 1;
   printf("\n Job %d started\n", counter);
                                                                                      Job 2 finished
   for(i=0; i<(0xFFFFFFFF);i++);</pre>
   printf("\n Job %d finished\n", counter);
                                                                                     Job 1 started
   pthread_mutex_unlock(&lock);
   return NULL;
                                                                                     Job 1 finished
int main(void)
                                                                      AS TS:
                                                                                     Job 2 started
   pthread mutex init(&lock, NULL);
   for(int i = 0; i < 2; ++i)
                                                                                     Job 2 finished
      pthread_create(&(tid[i]), NULL, &doSomeThing, NULL);
   pthread_join(tid[0], NULL);
                                                   NOTE: pthread mutex is library call from LibC.
   pthread join(tid[1], NULL);
                                                   It uses futex to implement pthread mutex.
   pthread_mutex_destroy(&lock);
   return 0;
                                                                                Pthread Mutex, Example 17
```



ABBA Deadlock: Происходит когда 2 лока (А и В) захватываются в разном порядке. В этом случае возможно:

- Thread 1 захватил Lock A
- 2. Thread 2 захватил Lock В
- Thread 1 пытается захватить Lock B, но Lock B уже захвачен Thread 2.
- Thread 2 пытается захватить Lock A, но Lock A уже захвачен Thread 1.
- Происходит взаимный Deadlock ни Thread A, ни Thread B не может продолжить выполнение !!!

Решение: Захватывать локи всегда в одном порядке: Либо А->В, либо В->А. Не допускать, чтобы в коде был разный порядок захвата локов.

# Lock Validators:

Dynamic analyzers: LockDep (In Linux), Witness (in FreeBSD) Static analyzers: ...



Task L - Низкий приоритет, Task M - Средний приоритет, Task H - Высокий приоритет

Проблема: Task H и Task L борются за один и тоже mutex. Task L захватывает mutex. Task H имеет высокий приоритет и должна закончится как можно раньше. Но


она блокируется на mutex, который захвачен низко приоритетной задачей Task L.

Task L должна как можно быстрее закончить работу сshared resource и отпустить mutex. Но ее вытесняет Task M. А это значит, что  $Task\ H$  дополнительно будет ждать завершения задачи $Task\ H$ .

## Решение:

- Priority Inheritance: Когда Task H попытается захватить mutex и поймет что он захвачен задачей с более низким приоритетом ( $Task\ L$ ), приоритет  $Task\ L$  будет автоматически  $Task\ L$  от приоритета  $Task\ L$  от  $Task\ L$  о
- Priority Ceiling: Когда инициализируется mutex, указывают самый приоритет, до которого автоматически повышается приоритет задачи, захватившей этот mutex. Таким образом можно повысить приоритет задачиТазк L, до более высоких значений, чтобы не допустить ее вытеснения задаче $math{T}$ ask m.

Criteria	Mutex	Spinlock
Mechanism	Test for lock.	Test for lock.
	If available, use the resource	If available, use the resource.
	If not, go to wait queue	If not, loop again and test the lock
	90,000,000	till you get the lock
When to use	Used when putting process is not	Used when process should not be
	harmful like user space programs.	put to sleep like Interrupt service
	Use when there will be	routines.
	considerable time before process	Use when lock will be granted in
	gets the lock.	reasonably short time.
Drawbacks	Incur process context switch and	Processor is busy doing nothing till
	scheduling cost.	lock is granted, wasting CPU
		cycles.



Если использовать mutex - будет вызван syscall и mutex counter будет инкрементирования в режиме ядра. Если counter == 0 (никто не занял mutex), то мы выйдем из syscall, не сделав никакой полезной работы в syscall (т.к. в этом случае mutex может быть захвачен, и блокировка задачи не требуется).

Если использовать **spinlock**, то syscall не будет – мы можем проверить counter в userspace. Но если **counter != 0** (другая задача заняла spinlock) – мы будем висеть в пустом цикле в userspace spinlock (блокировки задач не будет), до тех пор пока другая задача не освободит spinlock.

**Возьмем лучшее из 2х вариантов: Futex** - проверять counter в userspace с помощью атомарных команд (ldrex/strex), и только если **counter != 0**, делать syscall для блокировки задачи !!!

https://www.akkadia.org/drepper/futex.pdf

Mutex vs Spinlock, Futex 20

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
pthread_rwlock_t rwlock;
void *write thread(void *temp) {
  printf("write thread started\n"):
  pthread rwlock wrlock(&rwlock):
  printf("write thread acquire rwlock\n");
sleep(1);
  pthread rwlock unlock(&rwlock);
  printf("write thread release rwlock\n");
void * read_thread(void *temp) {
  static int cnt = 0:
  int localcnt = cnt++:
  printf("read thread %d started\n", localcnt);
  pthread rwlock rdlock(&rwlock):
  printf("read thread %d acquire rwlock\n", localcnt);
sleep(1);
  pthread rwlock unlock(&rwlock);
  printf("read thread %d release rwlock\n", localcnt);
main() {
  pthread t tid[3]:
  pthread rwlock init(&rwlock.NULL):
  pthread create(&tid[1], NULL, &read thread, NULL);
  pthread_create(&tid[0], NULL, &write_thread, NULL);
  pthread create(&tid[2], NULL, &read thread, NULL);
  pthread join(tid[0], NULL):
  pthread join(tid[0], NULL);
  pthread_join(tid[0], NULL);
  pthread rwlock destroy(&rwlock):
```

Read-Write Lock позволяет блокировать shared resource только когда в него производится запись.

Несколько thread'ов могу одновременно читать shared resource (R-Lock). Но когда какой то thread пишет в shared resource (W-Lock), ресурс блокируется как на чтение так и на запись для других thread'ов.



read thread 0 started read thread 1 started read thread 1 acquire rwlock read thread O acquire rwlock write thread started read thread 1 release rwlock read thread O release rwlock write thread acquire rwlock write thread release rwlock

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
pthread_barrier_t barrier;
void* thread_func(void* aArgs)
  pthread_barrier_wait(&barrier);
  printf("Entering thread %p\n", (void*)pthread_self());
  int i;
  for(i = 0 ; i < 5; i++)
   printf("val is %d in thread %p \n", i, (void*)pthread_self());
int main()
  pthread t thread 1, thread 2;
  pthread_barrier_init(&barrier, NULL, 2);
  pthread_create(&thread_1, NULL, (void*)thread_func, NULL);
  printf("Thread %p created\n", (void*)thread_1);
  usleep(500);
  pthread_create(&thread_2, NULL, (void*)thread_func, NULL);
  printf("Thread %p created\n", (void*)thread 2);
  pthread join(thread 1, NULL);
  pthread_join(thread_2, NULL);
  pthread_barrier_destroy(&barrier);
  return 0;
```

Posix Barrier IPC позволяет выставлять специальный барьер, которого должны достигнуть все треды, чтобы продолжить выполнение программы за этим барьером.


В примере: Posix Barrier IPC гарантирует что N тредов (в примере N=2, задается в pthread barrier init) должны достигнуть pthread barrier wait. Когда 1-й thread достигнет pthread barrier wait он заблокируется. Когда 2-й thread достигнет pthread barrier wait оба (1-й и 2-й) thread продолжат выполнять программу (1-й thread разблокируется).

Данный тип синхронизации бывает полезен когда вам в каждом thread'e, необходимо произвести инициализацию неких данных, до старта неких других действий.

# Что вынести из данной лекции:

- Process vs Thread, IPC why ??
- SysCall implementation
- Semaphore
- Mutex vs Spinlock vs Futex
- RwLock, Unix Barriers

- 1. Если у mutex, counter может принимать 2 состояния (mutex захвачен или не захвачен), то у semaphore counter может возрастать бесконечно (до unsigned int MAX value в нашем примере);
- 2. Если у mutex есть хозяин (тот кто захватил mutex в данный момент) и только хозяин может отпустить mutex, то у semaphore нет хозяина и его "захватить" может одна задача, а "отпустить" другая. Это позволяет использовать его в дополнительном наборе задач (помимо доступа к разделяемому ресурсу счетный семафор) сигналить о неком событие сигнальный семафор.



Server Process запускает N+1 Threads:

- 1. Server для получения данных от клиента. Данные приходят либо по сети через **Network Socket**, либо от клиентского процесса (на тойже машине) через **Unix Socket**. Сервер получает данные, обрабатывает запрос, кладет данные в очередь (**mutex** используется чтобы синхронизировать одновременное чтение и запись в очередь) и запускает задачу на выполнение в Worker Thread ( **semaphore** используется чтобы разбудить Worker Thread).
- 2. N "Worker Threads" для выполнения некой работы (обсчета данных, чтения с устройства и т.д.). Каждый Worker Thread спит на **semaphore**, и просыпается когда Server установит **semaphore**. Каждый Worker Thread читает данные из очереди и выполняет соответствующую работу. Для синхронизации очереди используется **mutex**.
- 3. Worker Threads могут попытаться получить доступ к некому разделяемому ресурсу. Для синхронизации доступа к нему используется **mutex**.

```
// condition variable example
#include <iostream>
                             // std::cout
#include <thread>
                            // std::thread
#include <mutex>
                            // std::mutex, std::unique lock
#include <condition variable> // std::condition variable
std::mutex mtx;
std::condition variable cv:
bool ready = false;
void print id (int id) {
  std::unique lock<std::mutex> lck(mtx);
 while (!ready) cv.wait(lck);
 // ...
  std::cout << "thread " << id << '\n':
void go() {
  std::unique lock<std::mutex> lck(mtx);
  ready = true;
 cv.notify all();
int main ()
  std::thread threads[10];
 // spawn 10 threads:
  for (int i=0; i<10; ++i)
    threads[i] = std::thread(print id,i);
  std::cout << "10 threads ready to race...\n";
  go();
                              // go!
 for (auto& th : threads) th.join();
  return 0:
```

Conditional Variable позволяет сигналить другим thred'ам о неком событии, по которому эти thread'ы должны проснуться.

**В примере: print\_id** threads блокируются на conditional variable (**cv**), a main thread из функции **go** сигналит (через conditional variable (**cv**)) чтобы разбудить **print\_id** threads.

```
thread 2
thread 0
thread 9
thread 4
thread 6
thread 8
thread 7
thread 5
thread 3
thread 1
```

10 threads ready to race...