
Embedded Operating Systems Design

План:

- Что такое контекст программы/процесса/задачи
- Как имплементировать переключение контекста
- Co-Operative vs Preemptive scheduler/планировщик, tickless scheduler
- RT vs General Purpose scheduler


```
void main(void) {
   while (1) {
       taskA();
       taskB();
```





```
void main(void) {
   while (1) {
       taskA();
```


```
void main(void) {
   while (1) {
       taskB();
```


```
Code Memory
                                                                    xPSR
int calculate(uint32 t repeat,
               uint32_t x, uint32_t y) {
                                                                      R<sub>0</sub>
   int max = 10;
                                                                      R<sub>1</sub>
   int res = 0;
                                                                      R2
   for (int i = 0; i < repeat; ++i) {</pre>
                                                                      R3
       int sum = x + y;
       int mul = x * y;
                                                                      R4
                                                                      R<sub>5</sub>
       res += sum + mul;
                                                                      R6
        x = (sum < max) ? sum : max;
                                                                      R7
                                                                               Data Memory
                                                                      R8
   return res;
                                                                      R9
                                                                     R10
void main(void) {
                                                                     R11
   int res = calculate(10, 2, 4);
                                                                     R12
                                                                      SP
                                                                      LR
                                                                      PC
```














```
volatile tast_t *running task;
                                             typedef struct {
                                               unsigned int sp:
                                               unsigned int stack[STACK SIZE];
volatile tast t taskA:
                                               tast t;
volatile tast t taskB;
                                                                                SVC Handler:
                                                                                  mrs r0, psp // r0 = psp user mode stack pointer
running task
                                                                                  sub r0, #32 // allocate 16 byte on the stack for r4-r11 registers (8 registers)
                    Current
                                        Next
                                                                                  // save r4-r11 registers at the stack - stmia r0!, {r4-r11}
                                   schedulled task
                schedulled task
                                                                                  str r4, [r0]
                                                                                  str r5, [r0, #4]
                                                                                  str r6, [r0, #8]
                                                                                  str r7, [r0, #12]
                    Task A
                                       Task B
                                                                                  str r8, [r0, #16]
                   sp
                                      sp
                                                                                  str r9, [r0, #20]
                                                                                  str r10, [r0, #24]
                                                                                  str r11, [r0, #28]
              Memory
                                                Memory
                                                                                  ldr r2, =running_task // r2 = addess of cur_task pointer
                                                                                                    // r1 = get real task address from cur task, first value in the task is SP
                                                                                  ldr r1, [r2]
                                                                                                    // rewrite/save SP address with new in cur task
                                                                                  str r0, [r1]
                                                                in Task A
                                                                descriptor
                                                                                  bl ChangeRunningTask // Update cur task to new/next task
                 XPSR
                                                   XPSR
                                                                                  ldr r2, =running task
                                                                                  ldr r1, [r2]
                 PC
                                                   PC
                                                                                  ldr r0, [r1]
                                                                                                    // r0 = SP for cur task(new/next task)
                 LR
                                                   LR.
                 R12
                                                   R12
                                                                                  // restore r4-r11 registers from the stack - ldmia r0!, {r4-r11}
                 R3
                                                   R3
                                                                                  ldr r4, [r0]
                 R2
                                                   R2
                                                                                  ldr r5, [r0, #4]
                 R1
                                                   R1
                                                                                  ldr r6, [r0, #8]
                 Re
                                                   Re
                                                                                  ldr r7, [r0, #12]
                                                                                  ldr r8, [r0, #16]
                                                                                  ldr r9, [r0, #20]
                 R11
                                                   R11
                                                                                  ldr r10, [r0, #24]
                 R18
                                 Restore Registers
                                                   R18
                                                                                  ldr r11, [r0, #28]
                                    from Memory
                 R9
                                                   R9
                                                                                  add r0, #32
                 RB
                                                   R8
                       Save Registers
                 R7
                         to Memory
                                                   R7
                                                                                  msr psp, r0
                 R6
                                                   R6
                 R5
                                                   R5
                                                                                  ldr r0, =0xFFFFFFD
                                                   R4
                                                                                  bx ro
                                                                                SysCall:
                                                                                  svc #0x00
                                                                                  bx lr
                               CPU
```


```
unsigned int sp;
                                               unsigned int stack[STACK SIZE]:
                                               tast_t;
                                                                               SVC Handler:
                    → ChangeRunningTask
                                                                                 mrs r0, psp // r0 = psp user mode stack pointer
                                                ->running task
                                                                                  sub r0, #32 // allocate 16 byte on the stack for r4-r11 registers (8 registers)
running task
              Current
                                  Next
                                                                                  // save r4-r11 registers at the stack - stmia r0!, {r4-r11}
           schedulled task
                             schedulled task
                                                                                  str r4, [r0]
                                                                                  str r5, [r0, #4]
                                                                                  str r6, [r0, #8]
                                                                                  str r7, [r0, #12]
               Task A
                                 Task B
                                                                                  str r8, [r0, #16]
              sp
                               sp
                                                                                  str r9, [r0, #20]
                                                                                  str r10, [r0, #24]
                                                                                  str r11, [r0, #28]
         Memory
                                          Memory
                                                                                 ldr r2, =running_task // r2 = addess of cur_task pointer
                                                                                                   // r1 = get real task address from cur task, first value in the task is SP
                                                                                  ldr r1, [r2]
                                                                                                    // rewrite/save SP address with new in cur task
                                                                                  str r0, [r1]
                                                                                  bl ChangeRunningTask // Update cur task to new/next task
            XPSR
                                            XPSR
                                                                                  ldr r2, =running task
            PC
                                            PC
                                                                                  ldr r1, [r2]
            LR
                                            LR
                                                                                 ldr r0, [r1]
                                                                                                    // r0 = SP for cur task(new/next task)
            R12
                                            R12
                                            R3
                                                                                  // restore r4-r11 registers from the stack - ldmia r0!, {r4-r11}
            R3
            R2
                                            R2
                                                                                  ldr r4, [r0]
                                                                                  ldr r5, [r0, #4]
            R1
                                            R1
                                                                                  ldr r6, [r0, #8]
                                            RB
            RB
                                                                                  ldr r7, [r0, #12]
                                                                                  ldr r8, [r0, #16]
            R11
                                            R11
                                                                                  ldr r9, [r0, #20]
            R10
                                            R10
                           Restore Registers
                                                                                 ldr r10, [r0, #24]
                             from Memory
            R9
                                                                                  ldr r11, [r0, #28]
            RB
                                             R8
                  Save Registers
                                                                                  add r0, #32
            R7
                   to Memory
                                             R7
            Ro
                                             R6
                                                                                 msr psp, r0
                                             R5
                                                                                 ldr r0, =0xFFFFFFFD
                                                                                  bx ro
                                                                               SysCall:
                                                                                  svc #0x00
                          CPU
                                                                                  bx lr
```


typedef struct {

```
→ ChangeRunningTask - - - - > running_task
running task
                Current
                                     Next
                               schedulled task
            schedulled task
                Task A
                                    Task B
              sp
                                  sp
          Memory
                                             Memory
            xPSR
             PC
             R12
                                                R12
             R3
                                                 R3
             R2
                                                 R2
             R1
                                                 R1
             Re
                                                 RB
             R11
             R10
                                                R10
                              Restore Registers
             R9
             RB
                   Save Registers
                     to Memory
                                                 R4
                            CPU
                          Switch to
                                                          Scheduler
                      unprivileged mode
  Privileged
                                                  Exception
                      by writing to the
  handler
                                                   handler
                      CONTROL register
  Privileged
                Starting
  thread
                 code
                                              Exception
                                                                                 Excep
Unprivileged
                               Unprivileged
                                                                  Unprivileged
  thread
                                                                     Thread
                                 psp TaskA
                                                                     psp TaskB
```


```
typedef struct {
 unsigned int sp;
 unsigned int stack[STACK SIZE];
 tast t:
volatile tast t *sched current task;
volatile tast t *sched next task:
volatile tast t *running task;
volatile tast t taskA;
volatile tast t taskB:
int cntA:
int cntB:
void TaskA(void)
 while(1) {
    cntA++:
    SysCall();
void TaskB(void)
  while(1) {
    cntB++:
    SysCall():
void ChangeRunningTask(void)
 running task = sched next task;
 // task schedulling: round-robin for 2 tasks
 tast t *tmp = sched current task;
 sched current task = sched next task:
 sched next task = tmp:
```


```
int main(void)
  taskA.stack[STACK SIZE-1] = 0x01000000UL; // xPSR
  taskB.stack[STACK SIZE-1] = 0x01000000UL; // xPSR
  taskA.stack[STACK_SIZE-2] = (unsigned int)TaskA | 1;
  taskB.stack[STACK_SIZE-2] = (unsigned int)TaskB | 1;
  // Fill registers with stub values only for debug #
  //taskA.stack[STACK SIZE-3] = LR; // old saved LR
  taskA.stack[STACK SIZE-4] = 12; // saved R12
  taskA.stack[STACK SIZE-5] = 3; // saved R3
  taskA.stack[STACK SIZE-6] = 2; // saved R2
  taskA.stack[STACK SIZE-7] = 1; // saved R1
  taskA.stack[STACK SIZE-8] = 0; // saved R0
  taskA.stack[STACK_SIZE-9] = 11; // saved R11
  taskA.stack[STACK_SIZE-10] = 10; // saved R10
  taskA.stack[STACK_SIZE-11] = 9; // saved R9
  taskA.stack[STACK_SIZE-12] = 8; // saved R8
  taskA.stack[STACK_SIZE-13] = 7; // saved R7
  taskA.stack[STACK_SIZE-14] = 6; // saved R6
  taskA.stack[STACK_SIZE-15] = 5; // saved R5
  taskA.stack[STACK_SIZE-16] = 4; // saved R4
  //taskB.stack[STACK_SIZE-3] = LR; // old saved LR
  taskB.stack[STACK SIZE-4] = 12; // saved R12
  taskB.stack[STACK SIZE-5] = 3; // saved R3
  taskB.stack[STACK SIZE-6] = 2; // saved R2
  taskB.stack[STACK SIZE-7] = 1; // saved R1
  taskB.stack[STACK SIZE-8] = 0; // saved R0
  taskB.stack[STACK SIZE-9] = 11; // saved R11
  taskB.stack[STACK SIZE-10] = 10; // saved R10
  taskB.stack[STACK SIZE-11] = 9; // saved R9
  taskB.stack[STACK SIZE-12] = 8; // saved R8
  taskB.stack[STACK SIZE-13] = 7; // saved R7
  taskB.stack[STACK SIZE-14] = 6; // saved R6
  taskB.stack[STACK SIZE-15] = 5; // saved R5
  taskB.stack[STACK SIZE-16] = 4; // saved R4
  taskA.sp = &taskA.stack[STACK SIZE-16]:
 taskB.sp = &taskB.stack[STACK SIZE-16]:
 sched next task = &taskB:
 sched current task = &taskA:
  running task = sched current task:
  NVIC EnableIRO(SVCall IROn);
 /* Switch to unprivileged mode with PSP stack */
  set PSP((uint32_t)(&(taskA.stack[STACK SIZE-16])));
  __set_CONTROL(0x03);
 TaskA();
```






Если задача зависает - остальные задачи продолжают выполняться, т.к. scheduler будет периодически вызываться по прерыванию таймера и переключать контекст на другие задачи;





TickLess Scheduling


Мы можем заранее вычислять некоторые события и заводить таймер следующего SysTick на большее время.




Example

Если у нас только 2 задачи и мы знаем что **Task В** спит в течении ближайших 2 тиков SysTick, нет необходимости вызывать планировщик т.к. опять Task A будет запланирована.

Как часто вызывать планировщик/SysTick ?






Priority N (High) TASK 1 TASK 2 ...

RTOS Scheduling: Выполняем всегда наиболее приоритетную задачу, вне зависимости от того, как долго она уже выполнялась на процессоре.

IDLE

IDLE задача выполняется когда нету готовых задач на выполнение. IDLE может переводить процессор в спящий режим (пониженного энергопотребления).



Как планируются задачи с одинаковым приоритетом ?

Например Round Robin: Выделяется определенный slice времени - например 100 мс. Первая задача в списке, работает эти 100 мс, а после уходит в конец списка. Затем следующая задача из этого списка планируется и также может отработать 100 мс и после уйти в конец списка и т.д.

General Purpose Scheduling: Дать каждой задаче повыполняться на процессоре. Приоритет задач определяет как быстро задача получит доступ к процессору. НО, это не значит что наиболее приоритетная задача всегда выполняется на процессоре.

Нужно учитывать и время которое задача уже выполнялась на процессоре и ее приоритет.

IO Bound Task: Text Editor	CPU Bound Task: Video Encoder
Тратит почти все время на ожидание события - нажатия кнопки от пользователя. В это время задача в режиме wait и не выполняется на процессоре.	Тратит все время на обсчет на данных на процессоре.
Короткое время выполнения - не требует много процессорного времени на выполнение самой задачи.	Выполняется достаточно долго - требует много процессорного времени на выполнение самой задачи.
При возникновении события, нужно как можно раньше дать доступ к процессору, чтобы пользователь не ждал.	Не критично к времени запуска задачи.
При возникновении события, нужно дать достаточно процессорного времени чтобы закончить задачу сразу.	Не критично к времени окончания задачи. Может быть вытеснена Text Editor'ом чтобы дать ему обработать его событие.

General Purpose Scheduling: Дать каждой задаче повыполняться на процессоре. Запускать задачу, которая, на данный момент, выполнялась наименьшее время на процессоре.


Нужно учитывать и время которое задача уже выполнялась на процессоре и ее приоритет.

vruntime = time * nice value time - сколько задача уже выполнялась на процессоре nice value - коэффициент зависящий от приоритета задачи. Задачи с высоким приоритетом имеют более низкие значения

nice value, что приводит к тому что vruntime нарастает медленнее.

Планировщик выбирает на выполнение задачу с наименьшим показателем vruntime.

Таким образом Text Editor, который выполняется меньшее время на процессоре - всегда будет вытеснять Video Encoder, который выполняется на процессоре долго.




https://www.cse.iitd.ac.in/~rijurekha/col788/scheduling1.pdf https://developer.ibm.com/tutorials/l-completely-fair-scheduler/


Что вынести из этой лекции:


- Что такое контекст задачи/процесса
- Переключение контекста
- Планировщики

Задание:

Взять scheduler https://github.com/badembed/cortexM Simple Scheduler и добавить в него 3ю задачу и приоритеты задач. Сделать так чтобы ChangeRunningTask планировала наиболее приоритетную задачу. Сделать логику понижения приоритетов (например чтобы когда задача отработала какое то время у нее понижался приоритет), чтобы в вашей тестовой программе все 3 задачи поработали.







Для решения данной проблемы в Cortex-M есть PendSV прерывание, которое имеет минимальный приоритет. На него заводится смена контекста (SysTick выставляет PendSV внутри), и тогда смена контекста произойдет только после обработки всех прерываний !!!

https://www.adamh.cz/blog/2016/07/context-switch-onthe-arm-cortex-m0/

Appendix: Nested Interrupt
Problem. PendSV