LBBG AD 2 ЛЕТИЩА AERODROMES

LBBG AD 2.1 ИНДИКАТОР ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО И ИМЕ НА ЛЕТИЩЕТО AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

LBBG - БУРГАС/BURGAS

LBBG AD 2.2 ГЕОГРАФСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА ЛЕТИЩЕТО AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Географски координати и местоположение на контролната точка ARP geographical coordinates and site	423413N 0273055E RWY centre		
2	Посока и разстояние на контролната точка на летището от центъра на града или на населеното място, обслужвано от летището Direction and distance of ARP from centre of the city or town that the AD serves	15 km N of Burgas		
3	Превишение/Референтна температура/Средна ниска температура Elevation/Reference temperature/Mean low temperature	135 ft/30.3 °C/0.1 °C		
4	Вълна на геоида на превишението на летището Geoid undulation at the aerodrome elevation position	NIL		
5	Магнитно отклонение/Дата на информацията/Годишна промяна MAG VAR/Date of information/Annual change	6°E 2020/6.1'E		
6	Наименование на летищния оператор, адрес, телефон, телефакс, електронна поща, AFS адрес и адрес на уебсайт Name of AD Operator, address, telephone, telefax, e-mail address, AFS address and website address	Fraport Twin Star Airport Management AD 8007 Burgas Airport, Burgas, Republic of Bulgaria Tel.: (+359 56) 870 201 FAX: (+359 56) 870 203 E-mail: georgi.chipilski@fraport-bulgaria.com		
7	Тип трафик, за който е разрешено да се използва летището (ППП/ПВП) Types of traffic permitted to use the aerodrome (IFR/VFR)	IFR/VFR		
8	Забележки Remarks	Airport Operations Centre Tel.: (+359 56) 870 260, 870 258 FAX: (+359 56) 870 259 SITA: BOJKOXH E-mail: operation@burgas-airport.bg		

LBBG AD 2.3 PAGOTHO BPEME OPERATIONAL HOURS

1	Летищен оператор AD Operator	MON - FRI: 0600 - 1430 (0500 - 1330)
2	Митнически и имиграционни служби Customs and immigration	H24
3	Здравни и карантинни служби Health and sanitation	H24
4	Летищна аеронавигационна служба ARO/Brieifing office	H24
5	Служба за метеорологично обслужване и брифинг MET Briefing office	H24
6	ОВД ATS	H24
7	Зареждане с гориво Fuelling	H24
8	Обработване Handling	H24
9	Сигурност Security	H24
10	Противообледеняване De-icing	H24
11	Забележки Remarks	Airport Operations Centre: H24

LBBG AD 2.4 СЛУЖБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Съоръжения за обработване на товари Cargo-handling facilities	Loaders: 3 x 7000kg, 1 x 5000kg, 1 x 20000 kg Fork-lift trucks: 1 x 3500 kg, 2 x 5000 kg, 1 x 7000 kg
2	Видове горива и масла Fuel/Oil types	JET A1, AVGAS 100 LL
3	Съоръжения за зареждане с гориво/Капацитет Fuelling facilities/Capacity	JET A1: 4 fixed storage tanks x 2000m ³ (3 in operation), 2 trucks x 60000 litres, 4 trucks x 40000 litres, (one additional truck x 40000 litres is available during the summer season) AVGAS 100 LL: 1 truck x 12000 litres
4	Противообледеняващи средства De-icing facilities	1 truck FMC - liquid SAFEWING type II 1 MALLAGHAN Deicer TA8200 SAFEWING type II 2 trucks MAN - SAFEWAY KA HOT deicing liquid 1 UREA sprayer
5	Хангарно пространство за временно пребиваващи BC Hangar space for visiting aircraft	NIL
6	Съоръжения за ремонт на временно пребиваващи ВС Repair facilities for visiting aircraft	Yes, on request by an external company
7	Забележки Remarks	NIL

LBBG AD 2.5 ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИ PASSENGER FACILITIES

1	Хотел(и) на или в близост до летището Hotel(s) at or in the vicinity of the AD	Some 500m from AD and in Burgas
2	Ресторант(и) на или в близост до летището Restaurant(s) at or in the vicinity of the AD	At AD, some 500 m from AD and in Burgas
3	Транспортни средства Transportation possibilities	Bus, Taxi, Rent-a-car
4	Медицинска служба Medical facilities	First aid at AD, 1 fully equipped ambulance available Hospitals in the town
5	Банков и пощенски клон на или в близост до летището Bank and Post Office at or in the vicinity of the AD	Bank: Yes Post: 500 m from AD and in Burgas
6	Бюро за туристическо обслужване Tourist Office	Information counter, Ticketing desks, Tourist office
7	Забележки Remarks	NIL

LBBG AD 2.6 СПАСИТЕЛНИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ СЛУЖБИ RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES

1	Противопожарна категория на летището AD category for firefighting	CAT 8
2	Спасително оборудване Rescue equipment	4 firefighting vehicles, 2 ambulances, 1 emergency rescue vehicle, 1 vehicle with medical equipment, 1 mobile command post vehicle, 1 command vehicle in the Firefighting Service
3	Възможност за отстраняване на аварирали ВС Capability for removal of disabled aircraft	Lifting equipment from external operator: 1 freight carrier 10 tons and 7 m, 1 freight carrier 25 tons and 13.60 m 1 lift truck with capacity 18 tons and jib 20 m, 1 lift truck with capacity 45 tons and jib 34 m, 1 lift truck with capacity 80 tons and jib 50 m, 1 lift truck with capacity 140 tons and jib 46 m Disabled aircraft removal operations are conducted by external operator 1 cherry picker truck 14 m, 1 cherry picker truck 27 m aircraft recovery de-bogging kit for use on narrow body and wide body aircraft up to B747
4	Забележки Remarks	NIL

LBBG AD 2.7 ОЦЕНКА И ДОКЛАДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТТА НА ПИК И ПЛАН ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ RWY SURFACE CONDITION ASSESSMENT AND REPORTING, AND SNOW PLAN

1	Вид(ове) почистващо оборудване Туре(s) of clearing equipment	Runway sweepers, snow ploughs, snow blowers, de-icing sprayers and spreaders, snow clearing tractor
2	Приоритети за почистване Clearance priorities	1. RWY 2. TWY C, TWY H, TWY E 3. TWY A, TWY B, TWY D, TWY J 4. Apron
3	Използване на материал за третиране на повърхността на работната площ Use of material for movement area surface treatment	SAFEWAY KA HOT RWY deicing liquid Urea
4	Специално подготвени за зимни условия ПИК Specially prepared winter RWYs	NIL
5	Забележки Remarks	NIL

I

I

LBBG AD 2.8 ДАННИ ЗА ПЕРОНИТЕ, ПЪТИЩАТА ЗА РУЛИРАНЕ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ ЗА ПРОВЕРКА APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA

1	Обозначение, покритие и носеща способност на пероните Designation, surface and strength of aprons	Stands 1 - 9, 17 - 21, 1A - concrete, PCN 47/R/B/W/T Stands 12, 13 - asphalt, PCN 49/F/C/W/T Stands 14, 15, 16 - concrete, PCN 100/R/C/W/T Stands 21B - 23B, 22, 23 - concrete, PCN 64/R/B/W/T Stands 24, 25 - concrete, PCN 58/R/A/W/T Stands 10, 11, 26, 27 - concrete, PCN 63/R/A/W/T Stands 1B - 5B - concrete, PCN 63/R/A/W/T	
2	Обозначение, ширина, покритие и носеща способност на ПР ————————————————————————————————————	TWY A - 23 m/asphalt/PCN 60/F/B/X/T TWY B - 22.5 m/concrete/PCN 56/R/B/W/U TWY C - 22.5 m/concrete/PCN 56/R/B/W/U TWY D - 22.5 m/concrete/PCN 56/R/B/W/T TWY E - 22.5 m/concrete/PCN 50/R/B/W/T TWY H - 22.5 m/concrete/PCN 59/R/B/W/T TWY J - 22.5 m/concrete/PCN 47/R/B/W/T	
3	Местоположение и превишение на контролните точки за проверка на висотомера	300 m from THR RWY 04, H=26.202 m 300 m from THR RWY 22, H=36.340 m	
4	Location and elevation of altimeter checkpoints Местоположение на контролните точки за проверка на VOR	NIL	
	Location of VOR checkpoints		
5	Местоположение на контролните точки за проверка на инерциалните навигационни системи	See LBBG AD 2 - 43.1/43.2	
	Position of INS checkpoints		
6	Забележки	All TWYs have 10 m wide shoulders on both sides.	
	Remarks	All TWTS have TO III wide shoulders on both sides.	

LBBG AD 2.9 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА НАЗЕМНОТО ДВИЖЕНИЕ И МАРКИРОВЪЧНИ ЗНАЦИ SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Използване на знаци за обозначаване на местостоянките, насочващи линии на ПР и система за визуално насочване при присъединяване/паркиране на самолет на местостоянка Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system at aircraft stands	Aircraft stand markings for all stands.
2	Маркировки и осветление на ПИК и ПР RWY and TWY markings and lights	RWY markings: RWY designation, RWY Centre Line, THR, Aiming Point, Touchdown Zone, RWY Side Stripe RWY lights: THR, RWY Edge, RWY Centre Line, RWY End TWY markings: TWY Centre Line, RWY Holding Position and Intermediate Holding Position. TWY lights: TWY B, C, D, E, H - Edge, TWY A - Centre Line RWY Guard lights are positioned at TWY A
3	Стоп-линии Stop bars	NIL
4	Забележки Remarks	NIL

LBBG AD 2.10 ПРЕПЯТСТВИЯ НА ЛЕТИЩЕТО AERODROME OBSTACLES

LBBG AD 2.10.1 В сектора на подход и в сектора за излитане In approach and TKOF areas

ПИК/засегнат сектор	Вид на препятствието	Географски координати	Превишение (m)	Маркировка/ осветление	Забележки
RWY/Area affected	Obstacle type	Geographical coordinates	Elevation (m)	Marking/LGT	Remarks
1	2	3	4	5	6
RWY 04/APP	Frame	422725.96N 0272303.00E	181	NIL/NIL	NIL
RWY 04/APP	Frame	422722.83N 0272259.73E	207	NIL/NIL	NIL
RWY 04/APP	Terrain	422726.87N 0272251.52E	210	NIL/NIL	NIL

LBBG AD 2.10.2 По кръга и на летището In circling area and at AD

Вид на препятствието	Географски координати	Превишение (m)	Маркировка/осветление	Забележки
Obstacle type	Geographical coordinates	Elevation (m)	Marking/LGT	Remarks
1	2	3	4	5
Antenna	423441.83N 0273141.11E	44	Yes/Yes	NIL
Pole	423440.33N 0273137.89E	45	Yes/Yes	NIL
GP	423439.86N 0273138.51E	53	Yes/Yes	NIL
Pole	423440.11N 0273137.60E	48	Yes/Yes	NIL
Spire	423439.76N 0273138.46E	45	Yes/Yes	NIL
Frame	423439.41N 0273138.22E	49	Yes/Yes	NIL
Building	423438.68N 0273138.68E	42	Yes/NIL	NIL
Rod	423438.40N 0273138.80E	47	NIL/NIL	NIL
Tree	423438.55N 0273139.64E	44	NIL/NIL	NIL
Mast	423408.98N 0273105.95E	67	NIL/Yes	NIL
Pole	423408.95N 0273056.34E	53	Yes/Yes	NIL
Mast	423405.51N 0273100.81E	66	NIL/Yes	NIL
Pole	423407.17N 0273055.30E	50	Yes/Yes	NIL
Spire	423359.38N 0273104.55E	85	NIL/NIL	NIL
Frame	423402.92N 0273053.73E	52	Yes/Yes	NIL

1	2	3	4	5
Building	423402.18N 0273052.20E	50	NIL/NIL	NIL
Frame	423401.85N 0273052.06E	52	Yes/Yes	NIL
Frame	423400.91N 0273050.56E	52	Yes/Yes	NIL
Building	423401.07N 0273049.45E	46	NIL/NIL	NIL
Frame	423359.86N 0273049.03E	51	Yes/Yes	NIL
Frame	423359.59N 0273047.16E	51	Yes/Yes	NIL
Frame	423358.60N 0273045.68E	51	Yes/Yes	NIL
Frame	423357.65N 0273044.25E	50	Yes/Yes	NIL
Frame	423356.67N 0273042.77E	50	Yes/Yes	NIL
Frame	423355.67N 0273041.27E	49	Yes/Yes	NIL
Frame	423354.71N 0273039.83E	49	Yes/Yes	NIL
Frame	423353.74N 0273038.37E	48	Yes/Yes	NIL
Frame	423351.59N 0273039.13E	48	Yes/Yes	NIL
Antenna	423350.15N 0273052.72E	77	NIL/Yes	NIL
Chimney with lightning rod	423347.30N 0273059.90E	85	Yes/Yes	NIL
Spire	423343.30N 0273049.64E	72	NIL/NIL	NIL
Building	423340.93N 0273022.71E	37	Yes/NIL	NIL
Rod	423340.97N 0273022.78E	41	NIL/NIL	NIL
Frame	423338.99N 0273018.20E	43	NIL/NIL	NIL
Pole	423339.25N 0273017.01E	43	Yes/Yes	NIL
Pole	423338.25N 0273016.31E	39	Yes/Yes	NIL
Frame	423435.95N 0273143.63E	59	Yes/Yes	NIL
Frame	423436.46N 0273144.32E	59	Yes/Yes	NIL
Pole	423339.72N 0273016.34E	34	NIL/NIL	NIL
Pole	423340.42N 0273017.29E	34	NIL/NIL	NIL

1	2	3	4	5
Equipment	423339.56N 0273016.57E	34	NIL/NIL	NIL
Equipment	423339.08N 0273018.20E	34	NIL/NIL	NIL
Building	423358.92N 0273046.39E	44	NIL/NIL	NIL
Building	423359.87N 0273048.51E	45	NIL/NIL	NIL
Building	423401.85N 0273050.25E	45	NIL/NIL	NIL
Building	423402.53N 0273051.42E	46	Yes/NIL	NIL
Pole	423409.93N 0273056.35E	45	NIL/NIL	NIL
Pole	423410.64N 0273057.29E	45	NIL/NIL	NIL
Pole	423439.88N 0273136.02E	40	NIL/NIL	NIL
Equipment	423439.23N 0273138.08E	40	NIL/NIL	NIL
Equipment	423439.33N 0273138.10E	41	NIL/NIL	NIL
Equipment	423439.44N 0273138.08E	40	NIL/NIL	NIL
Pole	423440.60N 0273136.95E	40	NIL/NIL	NIL
Equipment	423409.61N 0273100.00E	45	NIL/NIL	NIL
Equipment	423411.31N 0273101.10E	46	NIL/NIL	NIL
Equipment	423439.75N 0273138.28E	40	Yes/Yes	NIL

LBBG AD 2.11 ОСИГУРЯВАНА МЕТЕОРОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Име на метеорологичната служба Name of the associated MET office	Bulgarian Aeronautical Forecasting Center
2	Работно време/Обслужваща метеорологична служба извън тези часове Hours of service/Responsible MET office outside these hours	H24
3	Служба, отговорна за изготвянето на съобщения ТАF/Срокове на валидност/Периодичност на издаване Office responsible for preparation of TAFs/Periods of validity/Interval of issuance	Bulgarian Aeronautical Forecasting Center/ 24 HR/6 HR
4	Наличие на прогнози TREND/Периодичност на издаване ————————————————————————————————————	Yes/30 MIN
5	Осигурявани брифинг/Консултация Briefing/Consultation provided	H24 Briefing and consultation on request by telephone after self-briefing: (+359 2) 937 4263 and (+359 2) 937 4262
6	Полетна документация/Използвани езици Flight documentation/Languages used	Charts, bulletins English, Bulgarian
7	Карти и друга информация, достъпна за брифинг или консултация Charts and other information available for briefing or consultation	WAFC London charts, METAR, SIGMET, TAF bulletins
8	Допълнително оборудване за осигуряване на информация за метеорологичните условия Supplementary equipment available for providing information on MET conditions	Self-briefing terminal
9	Органи за ОВД, които получават метеорологична информация ATS units provided with MET information	Burgas TWR Burgas APP
10	Допълнителна информация Additional information	METEOSAT information RADAR information

LBBG AD 2.12 ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПИК RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

1	Обозначение	04	22	
	Designations	04		
2	Истински и магнитен пеленг	GEO 044.38°	GEO 224.40°	
	TRUE & MAG BRG	MAG 038.62°	MAG 218.64°	
3	Размери на ПИК (m)	3202 x 45	3202 x 45	
	Dimensions of RWY (m)	0202 X 40	0202 X 40	
4	Носеща способност на настилката (PCN), повърхност на всяка ПИК и на съответните крайни участъци за спиране	60/R/B/W/T	60/R/B/W/T	
	Strength of pavement (PCN) and surface of each RWY and associated SWYs	Concrete	Concrete	
5	Географски координати за всеки праг и край на ПИК и вълна на геоида (ft)	423335.38N	423449.56N	
	Geographical coordinates for each THR and RWY end and geoid undulation (ft)	0273005.76E Geoid undulation: 126	0273143.99E Geoid undulation: 125.2	
6a	Превишение на прага на ПИК за неточен подход (ft)	89	120	
	Elevation of THR of a non-precision APP RWY (ft)		120	
6b	Превишение на прага и най-високото превишение на зоната за приземяване на ПИК за точен подход (ft)			
	Elevation of THR and the highest elevation of TDZ of a precision APP RWY (ft)	NIL	THR 120.1	
7	Наклон на всяка ПИК и съответните SWY	Longitudinal slope:	Longitudinal slope:	
	Slope of each RWY and associated SWYs	+1.12%/-0.64% Transverse slope:1.20%	+0.64%/-1.12% Transverse slope:1.20%	
8	Размери на SWY (m)	50 45	50 45	
	Dimensions of SWY(m)	59 x 45	58 x 45	
9	Размери на участъка, свободен от препятствия (m)	60 x 150	60 x 150	
	Dimensions of CWY (m)	00 X 100	00 X 100	
10	Размери на летателната писта (m)	3322 x 280	3322 x 280	
	Dimensions of strips (m)			
11	Размери на RESA (m)	NIL	NIL	
	Dimensions of RESA (m)			
12	Зона, свободна от препятствия (m)	NIL	NIL	
	OFZ (m)			
13	Забележки	NIL	NIL	
	Remarks			

I

LBBG AD 2.13 ОБЯВЕНИ РАЗСТОЯНИЯ DECLARED DISTANCES

Обозначение на ПИК	Разполагаема дистанция за разбег (m)	Разполагаема дистанция за излитане (m)	Разполагаема дистанция за прекъснато излитане (m)	Разполагаема дистанция за кацане (m)	Забележки
RWY designator	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	Remarks
1	2	3	4	5	6
04	3202	3262	3261	3202	NIL
22	3202	3262	3260	3202	NIL
04	2572	2632	2632	-	Take-off from intersection with TWY B
04	1781	1841	1841	-	Take-off from intersection with TWY C
22	1443	1503	1503	-	Take-off from intersection with TWY C
22	2049	2109	2109	-	Take-off from intersection with TWY D
22	2643	2703	2703	-	Take-off from intersection with TWY E

LBBG AD 2.14 OCBETЛЕНИЕ НА ПОДХОДА И НА ПИК APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

1	Обозначение на ПИК RWY designator	04	22
2	Тип, дължина и интензитет на светлинната система на подхода Туре, LEN and INTST of APCH LGT system	ALPA ATA 900 m HINT CAT I	ALPA ATA 900 m HINT CAT I
3	Светлини на прага на ПИК, цвят и флангови хоризонти RWY THR LGT, colour, WBAR	G VRB LIH WBAR - NIL	G VRB LIH WBAR - NIL
4	Вид на системата за визуална индикация на глисадата Туре of VASIS/PAPI	PAPI 3° MEHT 50 ft, DUAL	PAPI 3° MEHT 50 ft, DUAL
5	Дължина на светлините в зоната за приземяване на ПИК RWY TDZ LGT LEN	NIL	NIL
6	Дължина, цвят, интензитет и интервал между осевите светлини на ПИК LEN, spacing, colour and INTST of RWY centre line LGT	W VRB LIH 2300 m W/R VRB LIH 600 m R VRB LIH 300 m Spacing: 15 m	W VRB LIH 2300 m W/R VRB LIH 600 m R VRB LIH 300 m Spacing: 15 m
7	Дължина, цвят, интензитет и интервал между страничните светлини на ПИК LEN, spacing, colour and INTST of RWY edge LGT	W VRB LIH 2600 m Y VRB LIH 600 m Spacing: 60 m	W VRB LIH 2600 m Y VRB LIH 600 m Spacing: 60 m
8	Цвят на светлините в края на ПИК и фланговите хоризонти Colour of RWY End LGT and WBAR	R VRB LIH WBAR - NIL	R VRB LIH WBAR - NIL
9	Дължина и цвят на светлините на SWY LEN and colour of SWY LGT	NIL	NIL
10	Забележки Remarks	APCH 04 SEQUENCE FLASHING LIGHTS 30 - 900 m FM THR	APCH 22 SEQUENCE FLASHING LIGHTS 30 - 900 m FM THR

LBBG AD 2.15 ДРУГИ СВЕТЛИНИ, ВТОРИЧНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Местоположение, характеристики и работно време на летищния маяк/идентификационния маяк Location, characteristics and hours of operation of ABN/IBN	NIL
2	Местоположение и осветление на анемометъра/ индикатора на посоката за кацане Location and LGT of anemometer/LDI	LDI - NIL Anemometers: 100 m SE of RWY CL and 280 m from THR RWY 04 100 m SE of RWY CL and 310 m from THR RWY 22
3	Странични и осеви светлини на ПР TWY edge and TWY centre line lights	Edge: TWY B, TWY C, TWY D, TWY E, TWY H - blue LIL CL: TWY A
4	Вторично електрозахранване/време за превключване Secondary power supply/switchover time	Yes/less than 15 sec
5	Забележки Remarks	Switch over time less than 1 sec in low visibility operations

LBBG AD 2.16 3OHA 3A КАЦАНЕ НА ВЕРТОЛЕТИ HELICOPTER LANDING AREA

1	Географски координати и вълна на геоида на геометричния център на TLOF или на всеки праг на FATO Geographical coordinates and geoid undulation of the geometric centre of TLOF or of each THR of FATO	NIL
2	Превишение на TLOF и/или FATO	NIL
	TLOF and /or FATO area elevation	
3	Размери, вид на покритието, носеща способност и маркировка на TLOF и FATO зоните	NII
	TLOF and FATO area dimensions, surface type, bearing strength and marking	IVIL
4	Истински и магнитен пеленг на FATO	NII
	True and MAG BRG of FATO	TWE
5	Разполагаеми обявени дистанции	NIL
	Declared distances available	TWE
6	Осветление на подхода и на FATO	NII
	APP and FATO lighting	
7	Забележки	Helicopter clearances for landing and take-off:
	Remarks	VFR - RWY and all TWY in the segments outside the apron; IFR - RWY only.

LBBG AD 2.17 ОБСЛУЖВАНО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

1	Обозначение и географски координати на хоризонталните граници Designation and geographical coordinates of lateral limits	BURGAS CTR 424132N 0272333E - clockwise arc with radius 9.0NM centered on BGS DVOR/DME - 424414N 0273250E - clockwise arc with radius 9.0NM centered on BGS DVOR/DME - 422855N 0274058E - 422116N 0273050E - clockwise arc with radius 14.0NM centered on BGS DVOR/DME - 423350N 0271325E - 424132N 0272333E
2	Вертикални граници Vertical limits	900 m/3000 ft AMSL GND
3	Класификация на въздушното пространство Airspace classification	Class C
4	Позивна и език(-ци) на органа за ОВД, осигуряващ обслужването ATS unit call sign and language(s)	Бургас КУЛА Английски език - за всички полети обект на КВД; Английски или български език - за всички полети, които не са обект на КВД Burgas Tower English - for all flights subject to ATC; English or Bulgarian - for all non-ATC flights
5	Преходна абсолютна височина Transition altitude	10500 FT AMSL
6	Забележки Remarks	NIL

LBBG AD 2.18 КОМУНИКАЦИОННИ СРЕДСТВА ЗА ОВД ATS COMMUNICATION FACILITIES

Обозначение Service designation	Позивна Call sign	Канал(и) Channel(s)	Работно време Hours of operation	Забележки Remarks
1	2	3	4	5
APP	Burgas Approach	125.100 MHz 119.650 MHz 378.350 MHz 121.500 MHz 243.000 MHz	H24	Primary FREQ UHF Emergency FREQ UHF Emergency FREQ
TWR	Burgas Tower	118.000 MHz 120.000 MHz 336.400 MHz 121.500 MHz 243.000 MHz	H24	Primary FREQ UHF Emergency FREQ UHF Emergency FREQ
ATIS	Burgas ATIS	126.980 MHz	H24	8.33 kHz Channel

LBBG AD 2.19 СРЕДСТВА ЗА РАДИОНАВИГАЦИЯ И КАЦАНЕ RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Вид на средството, категория на ILS, магнитно отклонение за VOR/ILS	Обозна- чение	Честота/ Канал	Работно време	Географски координати на местоположението на излъчващата антена	Превишение на излъчващата антена на DME m (ft)	Забележки
Type of aid, CAT of ILS, MAG VAR for VOR/ILS	ID	Frequency/ Channel	Hours of operation	Geographical coordinates of the position of the transmitting antenna	Elevation of DME transmitting antenna m (ft)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
DME	BGS	CH 57x	H24	423513.8N 0273216.7E	60 (200)	Co-located DVOR/DME
DVOR (6°E 2020)	BGS	112.0 MHz	H24	423513.8N 0273216.7E	NIL	Co-located DVOR/DME
LOC 22	IBG	110.3 MHz	H24	423326.1N 0272953.5E	NIL	ILS CAT I
GP 22		335.0 MHz	H24	423439.9N 0273138.5E	NIL	3° GP
DME 22	IBG	CH 40X	H24	423439.9N 0273138.5E	30 (100)	Equipment associated with ILS22/IBG. DMEIBG reads ZERO at THR 22.
NDB	KMN	399 kHz	H24	423733.3N 0273520.1E	NIL	RWY 22

LBBG AD 2.20 МЕСТНИ ЛЕТИЩНИ ПРАВИЛА LOCAL AERODROME REGULATIONS

LBBG AD 2.20.1 Летищни разпоредби

- 1. Настоящите правила могат да се променят само от летищната администрация на летище Бургас, след утвърждаване от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" ГД ГВА.
- 2. Забранява се тютюнопушенето в зоната с ограничен достъп на летище Бургас, с изключение на определените за това места. Използването на открит огън и/или инструменти, които отделят дим се допуска само след предварителното, писмено разрешение от сектор "Пожарна безопасност и спасяване" на летище Бургас. Нарушителите се санкционират по режима за санкциите.
- 3. Лицата, които пребивават в работната площ на летището и в тревните площи около нея трябва да носят светлоотразителни жилетки.
- 4. Всяко превозно средство, което се движи, в зоната с ограничен достъп, трябва да е технически изправно, с валидна застраховка за отговорност към трети лица, както и да притежава работеща жълта сигнална лампа, монтирана на място, осигуряващо видимост от 360 градуса азимут и ясни отличителни белези (надписи) за принадлежност. Надписите могат да бъдат на табели, с големина не по-малка от 29 на 21см (А4), поставени на предния капак и/или страничните врати, и/или страничните стъкла.

LBBG AD 2.20.2 Мерки за безопасност

- 1. Всички лица, които управляват моторно превозно средство или СОТ в зоната с ограничен достъп на летището задължително трябва да са преминали обучение по безопасност на наземното движение и да са придобили удостоверение за управление на моторно превозно средство/СОТ. Всички водачи на МПС, които се допускат еднократно или инцидентно (но съгласувано с летищната администрация) и не са преминали обучение по безопасност на наземното движение трябва да бъдат съпровождани от оторизирани лица. Всички лица, които работят в зоната с ограничен достъп на летището задължително трябва да са преминали инструктаж по правилата за безопасност, проведен от прекият им ръководител.
- 2. Всички водачи на превозни средства, които се движат в зоната с ограничен достъп, трябва да спазват "Инструкция за движение на МПС и СОТ в летателното поле на летище Бургас". На нарушителите се отнема документа за правоспособност за движение в работната площ на летище Бургас.
- 3. Всички ремонтни дейности по летателното поле на летище Бургас се осъществяват само след предварително съгласуване с Летищен координационен център.
- 4. Ремонтни дейности по BC, които ще се извършват на самолетните стоянки, изискват предварителното съгласие на Летищен координационен център.

LBBG AD 2.20.1 Airport Regulations

- 1. These rules may be amended only by the Burgas Airport Administration, after approval by the Civil Aviation Administration CAA.
- 2. Smoking is prohibited in the restricted zone of Burgas Airport, except in the assigned areas. The use of open fire and/or tools producing smoke is allowed only after prior written permission from Burgas Airport Fire Safety and Rescue Department. Transgressors are penalized according to the sanctions regime.
- 3. Persons on the airport movement area or on its grass surroundings shall wear reflective safety vests or clothes with reflective strips.
- 4. Any vehicle moving in the restricted zone should be technically in good working order, with valid insurance policy covering third party and with working yellow signaling light positioned at a place with 360 degrees horizontal visibility as well as with clear signs (labels) for possession. Labels can be on plates with a size not less than 29 to 21cm (A4), put on the bonnet and/or the side doors, and/or the side windows.

LBBG AD 2.20.2 Safety Precautions

- 1. All persons driving a vehicle or security alarm vehicle within the airport security restricted area shall have undergone training on ground movement safety and shall have obtained a driving license. All drivers who are admitted once or incidentally (but in agreement with the airport administration) and have not undergone training on ground movement safety must be accompanied by authorized persons. All persons working in the airport security restricted area shall undergone training on safety rules conducted by their direct supervisor.
- 2. The instructions for movement of vehicle or security alarm vehicle in the flight area of Burgas airport should be adhered by all vehicle drivers moving into the restricted zone of the airport. Licenses for movement in the moving area of the airport will be taken away for all transgressors.
- 3. All construction works on the airfield of Burgas Airport shall take place only after prior consultation with the Airport Coordination Centre.
- 4. Aircraft repair on aircraft stands shall take place only after prior permission from the Airport Coordination Centre.

- 5. Външно измиване на ВС изисква писмена заявка до Летищен координационен център и се извършва на определените от Летищен координационен център самолетни стоянки.
- 6. Наклонът на самолетни стоянки с номера 10 14, 26, 27 и 1B 5B е от 1.3% до 1.8%.
- 7. Не се допуска паркиране на MD11 на самолетни стоянки с номера 20 и 22.
- 8. Ограничава се паркирането на ВС на самолетна стоянка с номер 12, когато се изпълнява паркиране на Ан124, рулиращ по ПР Н, на самолетна стоянка 26.
- 9. В случай на извънредна, необичайна или кризисна ситуация, може да бъде направено нестандартно паркиране на ВС, при спазване на допълнителни мерки за безопасност.
- 10. Рулирането на BC, код E и код F, по участъците на ПР A и ПР H на перона, както и на BC код D по ПР J на перона, да се извършва с повишено внимание, поради несъответствие в минималните разделителни разстояния на тези ПР.
- 11. Рулирането на BC код D, код E и код F по ПР B, ПР C, ПР D, ПР E и ПР H се изпълнява с ограничаване на скоростта на BC в зоната на завоя на съответния ПР.
- 12. При заснежена или заледена повърхност, ПР С и ПР D се използват за рулиране от перона към ПИК 04/22 само при свободна ПИК.
- 13. Минималното видимо разстояние от всяка точка на 3м височина от ПИК 04 и ПИК 22 до всяка друга точка на 3м височина от ПИК 04 и ПИК 22 е под изисквания минимум и е със стойност 1252 м.

LBBG AD 2.20.3 Мерки за сигурност

- 1. Всяко лице, което иска да влезе в зоната с ограничен достъп, следва да притежава валиден личен пропуск. Пропуските, образец "Постоянен" се издават от ГД ГВА. Пропуски, образец "Временен" се издават от Летищната администрация на летище Бургас.
- 2. Всеки водач на моторно превозно средство, който иска да влезе в зоната с ограничен достъп, следва да притежава валиден личен пропуск, както и валиден пропуск за моторното превозно средство. Пропуските, образец "Постоянен" се издават от ГД ГВА. Пропуски, образец "Временен" се издават от Летищната администрация на летище Бургас.
- 3. Всяко лице, което иска да влезе в зоната с ограничен достъп, преминава проверка за сигурност лична и на носените от него вещи.
- 4. Всеки водач на моторно превозно средство, който иска да влезе в зоната с ограничен достъп, преминава проверка за сигурност лична и на носените от него вещи, както и на моторното превозно средство.

- 5. Exterior aircraft washing shall be performed only after written application to the Airport Coordination Centre and shall take place only at the assigned from the Airport Coordination Centre aircraft stands.
- 6. The slope of the aircraft stands 10 14, 26, 27 and 1B 5B is from 1.3% to 1.8%.
- 7. Parking on aircraft stands 20 and 22 for MD11 is not allowed.
- 8. Parking on aircraft stand 12 is limited when An124, taxiing on TWY H, is performing parking at aircraft stand 26
- 9. In case of an emergency, abnormal or crisis situation, a non-standard parking of the aircraft may be performed subject to additional safety precautions.
- 10. The taxiing of all aircraft, code E and code F, on the segments of TWY A and TWY H on the apron, as well as aircraft code D, taxiing on the apron segment of TWY J, shall be performed with caution due to the noncompliance in the minimum separation distances of these taxiways.
- 11. The taxiing of all aircraft code C, code D, code E and code F on TWY B, TWY C, TWY D, TWY E and TWY H, is performed by speed limitation in the area for a turn of the relevant TWY.
- 12. When the surface is snowy or icy, TWY C and TWY D are used for taxiing in the direction from the apron to the RWY 04/22 only when the RWY is free.
- 13. The minimum visible distance, from each point of 3m height on RWY 04/22 to any other point of 3 m height on RWY 04/22, is below the required minimum and its value is 1252 m.

LBBG AD 2.20.3 Security Precautions

- 1. Any person entering the airport's restricted zone should be provided with a valid personal pass. Passes type "Permanent" are issued by the Civil Aviation Administration. Passes type "Temporary" are issued by the airport administration at Burgas Airport.
- 2. Any vehicle driver entering the airport's restricted zone should be provided with a valid personal pass as well as a valid pass for the vehicle. Vehicle passes type "Permanent" are issued by the Civil Aviation Administration. Vehicle passes type "Temporary" are issued by the airport administration at Burgas Airport.
- 3. Any person entering the airport's restricted zone should pass security checks personal check and check on the carried belongings.
- 4. Any vehicle driver entering the airport's restricted zone should pass security checks personal check and check on the carried belongings.

LBBG AD 2.20.4 Система за докладване

1. Всички събития, при които са констатирани щети по ВС, персонал, самолетообслужваща техника, други превозни средства, сгради или съоръжения, както и всички авиационни произшествия или инциденти, които могат да повлияят на безопасната експлоатация на летището, трябва да бъдат незабавно докладвани на Летищния координационен център на летище Бургас.

Летищният координационен център на летище Бургас работи на непрекъснат режим, като координира аварийно-спасителните действия в 5-километровата зона на отговорност на летище Бургас.

- 2. Работната честота на Летищния координационен център е 131.980MHz с позивна "Burgas Operations".
- 3. Работната честота на отдел "Рамп агенти и Лоуд контрол" е 121.655MHz с позивна "Burgas Handling".
- 4. Всички събития се докладват в системата за докладване ECCAIRS 2.

LBBG AD 2.20.5 Замърсявания от разливи или други обекти

- 1. случай на разливи и/или други замърсявания, причинени от ВС, собственикът/ операторът на ВС е длъжен да уведоми незабавно Летищният координационен център. Отговорността по почистване на разлива е изцяло на собственика/ оператора на BC. Собственикът/операторът на BC е длъжен да почисти замърсяването така, че да се избегне допълнително замърсяване. Ако собственикът/ операторът на BC не предприеме незабавно необходимите действия, Летищният координационен център организира почистването и/или абсорбирането, а на собственика/оператора на ВС се начислява такса.
- 2. Констатирането на оставени или изхвърлени чужди обекти по перона, ПР или ПИК, трябва да се докладва в Летищният координационен център. Всеки служител на Летище Бургас, на авиокомпания или на ДП РВД, пребиваващ в летателното поле е еднакво отговорен за предотвратяване щетите, причинени от чужди обекти.

Ако е невъзможно да отстрани сам чуждите обекти, служителят следва незабавно да уведоми Летищния координационен център.

LBBG AD 2.20.6 Буксиране/избутване, запуск и рулиране на BC

1. Запуск на двигателите на BC, паркирани на самолетни стоянки 10, 11, 26 и 27, когато BC е код Е или Ан 124, се разрешава само след изпълнение на маневрата за избутване и позициониране на BC, по цялата му дължина, на перонния ПР.

LBBG AD 2.20.4 Reporting System

1. All occurrences on the airfield in which damages to aircraft, persons, aircraft servicing equipment, other vehicles, buildings or installations have been found or observed, and all accidents and incidents influencing on the safety operation of the airport should be immediately reported to Burgas Airport Coordination Centre.

Burgas Airport Coordination Centre operates H24 and coordinates all rescue activities in the 5-kilometres zone of responsibility of Burgas Airport.

- 2. The operating frequency of the Airport Coordination Centre is 131.980MHz with Call sign "Burgas Operations".
- 3. The operating frequency of the "Ramp agents and Load Control" department is 121.655MHz with Call sign "Burgas Handling".
- 4. All occurrences are reported in the ECCAIRS 2 reporting system.

LBBG AD 2.20.5 Spillages and Foreign Object Contaminations

- 1. In case of spills or other pollution, caused by aircraft, the owner/operator of the aircraft should immediately inform the Airport Coordination Centre. The responsibility for cleaning up the spillage rests entirely at the owner/ operator of the aircraft. The owner/ operator of the aircraft is obliged to clean up the pollution in such a way as to avoid additional contamination. If the owner/operator of the aircraft does not take the appropriate actions immediately, the Airport Coordination Centre shall organize the cleaning and/or absorption and the owner/ operator of the aircraft shall be charged.
- 2. Foreign objects left or thrown away on apron, taxiways, or runway shall be reported to the Airport Coordination Centre. Any employee at Burgas Airport, at an airline or at BULATSA, who operates on the airfield is equally responsible for preventing foreign object damages.

If it is impossible to remove foreign objects himself, the employee shall immediately inform the Airport Coordination Centre.

LBBG AD 2.20.6 Push-back, Start-up and Taxiing of Aircraft

1. Aircraft engine start-up from aircraft stands. 10, 11, 26 and aircraft stand 27 for aircraft code letter E or aircraft An 124 is only permitted after push-back manoeuvre and positioning of the aircraft along its entire length, on the apron TWY.

- 2. Забранява се освобождаването на самолетна стоянка от ВС чрез процедура "powerback". Ако това е наложително, тя може да се приложи, само след съгласуване и разрешение от Летищния координационен център.
- 3. Забранява се процедура "cross-bleed start", когато към BC има закачено водило и/или "pushback" влекач. "Cross-bleed start" се разрешава, след като влекача, заедно с водилото са разкачени от BC.
- 4. При буксиране/избутване на BC от самолетни стоянки 1 6, 12 18, 24 и 25 се разрешава запуск само на един двигател. След позициониране на BC, по цялата му дължина на перонния ПР и отстраняване на водилото и "pushback" влекача, авиотехника подава сигнал за запуск и на другите двигатели.
- 5. Движението на BC по перона и по ПР се извършва с двигатели, работещи в режим "IDLE".

LBBG AD 2.20.7 Наземно движение

LBBG AD 2.20.7.1. Общи положения

- 1. Скорост на движение
- **а.** максимум 30km/h, когато се осъществява водене на BC;
- **b.** максимум 20km/h за всички останали участници в движението по перона;
- **c.** максимум 10km/h, когато се осъществява буксиране на BC по маневрената площ;
- **d.** максимум 5km/h, когато се осъществява буксиране на BC по перона;
- **e.** максимум 3km/h, когато се осъществява буксиране на BC в близост до сгради, съоръжения или други BC.

LBBG AD 2.20.7.2. Контрол по наземното движение

- 1. Всяко движение на ВС, превозни средства и персонал по маневрената площ на летището изисква предварително разрешение от Бургас КУЛА.
- 2. Забранява се движението по перона на ВС, кацащи на Летище Бургас, без самолетоводещ автомобил. Ако самолетоводещият автомобил се забави, ВС изчаква в началото на перона.
- 3. В условията на намалена видимост рулиращите за излитане ВС могат да поискат водене по перона до предварителен и/или изпълнителен старт от автомобил на Летищния координационен център.
- 4. Пътища за рулиране, свързани с перона:
 - ПРА, ПРНиПРС.

- 2. Vacating aircraft stands by using powerback procedure is prohibited. If this is indispensable powerback procedure can be applied only after coordination and approval from the Airport Coordination Centre.
- 3. Cross-bleed start procedure is prohibited when a pushback or tow bar is connected to the aircraft. Cross-bleed start procedures is allowed when the pushback and tow bar are disconnected.
- 4. While performing push-back from aircraft stands 1 to 6, 12 to 18, 24 and 25 the aircraft is allowed to start up only one engine. After aircraft positioning on the taxi way and when the push back and tow bar are disconnected the ground assistant gives a signal for start up of the other engines.
- 5. Taxiing on the apron and adjacent taxiways should be done with engines on "IDLE".

LBBG AD 2.20.7 Ground Movement

LBBG AD 2.20.7.1. General

- 1. Movement Velocity
- **a.** maximum 30km/h, when aircraft guidance is provided;
- **b.** maximum 20km/h, for all other participating vehicles on the apron;
- **c.** maximum 10km/h, when an aircraft is being towed on the manoeuvering area;
- **d.** maximum 5km/h, when an aircraft is being towed on the apron;
- **e.** maximum 3km/h, when an aircraft is being towed in proximity of buildings, installations or other aircraft.

LBBG AD 2.20.7.2. Ground Movement Control

- 1. Any surface movement of aircraft, vehicles and personnel on the manoeuvring area requires prior permission from Burgas TWR.
- 2. A follow-me car/Marshaller assistance is mandatory for all landing aircraft moving on the apron at Burgas Airport. In case of follow-me car/Marshaller delay, the aircraft should wait at the beginning of the apron.
- 3. When taxiing for take-off in low visibility conditions, the aircraft may request from the Airport Coordination Centre guidance to holding point and/or line up position.
- 4. Taxiways connected to the apron:
 - TWY A, TWY H and TWY C.

- 5. Не се разрешава ползването на ПР С от ВС, код Е или Ан124, когато на самолетна стоянка 18 и самолетна стоянка 19 има установени ВС.
- 6. Движещото се BC е с предимство пред всички останали средства, движещи се по перона.
- 7. Когато BC се води от самолетоводещ автомобил, всички участници в движението по перона, трябва да осигурят дистанция и предимство на автомобила и BC.
- 8. Когато самолетоводещият автомобил е с включени сигнални лампи, всички участници в движението по перона, трябва да осигурят дистанция и предимство на автомобила.
- 9. Органът за ОВД не предоставя сепарация на перона и перонните ПР.
- 10. Органът за ОВД може да даде инструкции на ВС да пресече пътя на друго ВС по перона и перонните ПР. В този случай отговорността на екипажа на ВС е да осигури сепарация с другото ВС. Ако екипажът на ВС прецени, че това носи риск за безопасността, трябва да спре на място и да информира органа за ОВД.
- 11. Разминаването на края на крилата на BC е отговорност на екипажа на BC.
- 12. На ПР Н се използва предварителен старт 22 САТ I, освен ако не е указано друго от ръководителя на полети.

LBBG AD 2.20.8 Излитане от позиция

1. Излитане от позиция може да се използва при видимост над 2000 m.

LBBG AD 2.20.9 Прекратено излитане за тестови цели

 Изпълнението на процедура за прекратено излитане за тестови цели на летище Бургас е забранено.

LBBG AD 2.20.10 Процедура за обслужване на ВС с по-висок код от този на летишето

- 1. Ограничения на маршрутите за движение по ПР за ВС код F:
- за движение между ПИК и перона, както и обратно, приоритетно се използва ПР A.
- 2. Друга информация:

I

- Местостоянки 26 и 27 са определени за паркиране на ВС код F и по-големи типове. Допълнително, може да се направи паркиране на съответното ВС в други зони на две съседни местостоянки (например 10 и 11, 20 и 21, 22 и 23) или на перонните ПР.
- При наличие на паркирани ВС на перона, минималното разделително разстояние между ПР и местостоянка, или ПР и обект за ВС код F (51 m), не е изпълнено за ПР А (40-43 m), ПР С (40 m) и ПР Н (40 m).
- **Забележка:** Използват се допълнителни сигналисти "marshallers" или "signal man/guide-man" в близост до фиксираните препятствия и паркираните BC.
- За BC код F, Airbus 340-600 и Boeing 777-300 се препоръчва екипажа на BC да използва "judgemental over-steering" при рулиране по всички ПР.

- 5. Using of TWY C from aircraft type E or aircraft An124 is not allowed, when aircraft stand 18 and aircraft stand 19 are occupied.
- 6. The moving aircraft has priority to any other vehicles moving on the apron.
- 7. When aircraft is conducted by a follow-me car, all other traffic on apron should provide clear way and distance from the car and the aircraft.
- 8. When the follow-me car/marshaller is with switched on signalling lights, all other traffic on apron should provide clear way and distance to the car.
- 9. ATC unit do not provide separation on apron and apron TWY.
- 10. ATC unit may give instructions to the aircraft to cross another aircraft's path. In that case, it is responsibility of the flight crew to ensure separation to the other aircraft. If the flight crew foresee any safety risk they shall hold position and inform ATC unit.
- 11. Wingtip clearance is responsibility of the flight crew.
- 12. Holding point 22 CAT I on TWY H shall be used unless otherwise is specified by ATC.

LBBG AD 2.20.8 Intersection Take-off

1. Intersection take-off may be used at visibility more than 2000 m.

LBBG AD 2.20.9 Rejected/Aborted Take-off Procedure for Testing Purposes

1. Execution of rejected/aborted take-off procedure for testing purposes at Burgas airport is prohibited.

LBBG AD 2.20.10 Procedure for Servicing Aircraft with Higher Code than the Airport

- 1. Restrictions on TWY routes for aircraft code F:
- For moving between the RWY and the apron, and vice versa TWY A is used as a priority.
- 2. Other information:
- Aircraft stands 26 and 27 are assigned for parking of aircraft code F and greater. In addition this aircraft can be parked in other zones at two adjacent aircraft stands (for example 10 and 11, 20 and 21, 22 and 23,) or at the apron TWY.
- In presence of parked aircraft on the apron, the minimum separation distance between TWY and aircraft stand, or TWY and object for aircraft code F (51 m), not fulfilled for TWY A (40-43 m), TWY C (40 m) and TWY H (40 m).

Remark: Additional "marshallers" or "signal man/guide-man" signalists are used near fixed obstacles and parked aircraft.

- For aircraft code F, Airbus 340-600 and Boeing 777-300 it is recommended the aircraft crew to use "judgmental over-steering" when taxiing on all TWYs.

LBBG AD 2.21 ПРОЦЕДУРИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА NOISE ABATEMENT PROCEDURES

LBBG AD 2.21.1 Общи положения

- 1. За намаляване на самолетния шум над населения район на гр.Бургас са предвидени посочените по-долу процедури.
- 2. Командирът на ВС може да се отклони от тези процедури само в интерес на безопасността на полета или при указания на ръководителя на полети.
- 3. Граничната стойност на максималното ниво на шума, при прелитане на летателно средство над урбанизирана територия, е 85 dB(A), съгласно законодателството на Република България.

LBBG AD 2.21.1 General

- 1. The procedures stated below are designed to avoid excessive aircraft noise over the populated areas of the city of Burgas.
- 2. Pilots-in-command may deviate from these procedures only for the purpose of the safety of flight or when instructed by ATC.
- 3. Limit value of the maximum noise level of aircraft flying over urbanized territory is 85 dB(A), according to the Bulgarian regulations.

Location and Noise Monitoring Terminals Geographic Coordinates					
MP01	NMTBOJ001 423346.92N 0273127.24E				
MP02	NMTBOJ002 423147.28N 0272753.46E				
MP03	NMTBOJ003 423126.04N 0272708.88E				
MP04	NMTBOJ004 423106.36N 0272758.38E				

LBBG AD 2.21.2 Отлитане

1. Използването на процедурата за намаляване на шума при отлитане 2 (NADP2), както е посочено в документ 8168, том I на ICAO, е препоръчително за всички турбореактивни ВС, излитащи от летище Бургас.

LBBG AD 2.21.3 Долитане

- 1. Подход с непрекъснато снижение (CDA) е препоръчителна техника за експлоатация на ВС, при която долитащото ВС снижава от оптимална позиция с минимална тяга и избягва хоризонтален полет до степента разрешена от безопасната експлоатация на ВС и в съответствие с публикуваните процедури и инструкциите на ръководителя на полета. Целта на CDA е да подпомогне пилотите да оптимизират профилите на ВС, за да се намали въздействието на шума върху земята и където е възможно да се намали разхода на гориво и емисиите в атмосферата. В зависимост от въздушната обстановка, ръководителят на полети ще използва векториране, допълнено с информация за оставащото разстояние (дистанция до кацане) за финален подход.
- 2. След получено разрешение за визуален подход, пилотите следва да избягват прелитането над гъсто населените райони, доколкото това е възможно.
- 3. Между 2100 0400 (2000 0300) се препоръчва използването на режим "реверс" на малък газ на двигателите след кацане, ако безопасността го позволява. За да се постигне възможно най-висок капацитет на ПИК, времето за заемането ѝ следва да бъде намалено до минимум.

LBBG AD 2.21.2 Departure

1. The use of noise abatement departure procedure 2 (NADP2) as mentioned in ICAO Doc 8168 Volume I is recommended for all jet aircraft departures from Burgas airport.

LBBG AD 2.21.3 Arrival

- 1. Continuous descent approach (CDA) is a recommended aircraft operating technique in which an arriving aircraft descends from an optimal position with minimum thrust and avoids level flight to the extent permitted by the safe operations of the aircraft and in compliance with published procedures and ATC instructions. The aim of a CDA is to assist pilots to optimize aircraft profiles in order to reduce noise impact on the ground and, where possible, reduce fuel use and atmospheric emissions. Depending on the air traffic situation, ATC shall use vectoring supplemented with information on remaining track miles (distance to -go) for final approach.
- 2. When cleared for visual approach, pilots should avoid overflying densely populated areas as much as possible.
- 3. Between 2100 0400 (2000 0300) the use of idle reverse thrust after landing is advised, safety permitting. To achieve the highest possible RWY capacity, RWY occupancy times are to be reduced to minimum.

LBBG AD 2.21.4 Избор на използваема ПИК

- 1. Терминът "използваема ПИК" се употребява за обозначаване на ПИК, която в определен период от време се приема от органа за ОВД като най-подходяща за излитане и кацане.
- 2. По правило ВС изпълняват кацане и излитане срещу вятъра, освен ако не е за предпочитане друго направление, поради съображения за безопасност, конфигурацията на ПИК, метеорологични условия, налични процедури за подход по прибори или въздушната обстановка. При избор на използваема ПИК освен скоростта и посоката на приземния вятър, органът за ОВД отчита и други уместни фактори като летищния кръг на полетите и наличните средства за подход и кацане.
- 3. Изискванията за намаляване на шума не са определящи при избор на използваема ПИК от органа за ОВД, при следните обстоятелства:
- **а.** състоянието на повърхността на ПИК затруднява нейното използване (например поради наличие на сняг, киша, лед, вода, кал, гума, масло и други субстанции);
- **b.** при видимост по-малка от 2500 m;
- **с.** при кацане, когато таванът на облачността е понисък от 150 m (500 ft);
- **d.** когато е докладван или прогнозиран срез на вятъра или когато се очакват гръмотевични бури, които да повлияят на подхода или отлитането;
- **е.** когато пилотите докладват за прекомерен вятър във височина, водещ до минаване на втори кръг или прекратяване на подхода;
- **f.** когато страничната компонента на вятъра, включително поривите, превишава 15 kt (7 m/s) или гръбната съставна на вятъра, включително поривите, превишава 5 kt (2 m/s);
- g. когато спирачният ефект е по-нисък от добър;
- h. когато не работи инструменталната система за кацане (ILS) или системата за визуална индикация на глисадата (за операции във ВМУ);
- і. при усложнена въздушна обстановка.

LBBG AD 2.21.5 Предпочитана ПИК за намаляване на шума

- 1. Предпочитана ПИК за намаляване на шума при излитане е ПИК 04.
- 2. Предпочитана ПИК за намаляване на шума при кацане е ПИК 22.
- 3. Публикуваните стандартни процедури за отлитане и долитане в подраздел LBBG AD 2 на сборник AIP на Република България избягват населените места, доколкото това е възможно, и се считат за минимално шумни маршрути.

LBBG AD 2.21.4 Selection of RWY in use

- 1. The term "RWY in use" indicates the RWY that, at a particular time, is considered by the ATS unit to be the most suitable for use by the types of aircraft expected to land or take-off at the aerodrome.
- 2. Normally, an aircraft will land and take-off into wind unless safety, the RWY configuration, meteorological conditions and available instrument approach procedures or air traffic conditions determine that a different direction is preferable. In selecting the RWY in use, the ATS unit will take into consideration relevant factors such as the aerodrome traffic circuits and the approach and landing aids available.
- 3. Noise abatement will not be a determining factor in RWY nomination by the ATS unit under the following circumstances:
- **a.** if the RWY surface conditions are adversely affected (e.g. by snow, slush, ice, water, mud, rubber, oil or other substances);
- **b.** when the visibility is less than 2500 m;
- c. for landing, when the ceiling is lower than 150 m (500 ft);
- **d.** when wind shear has been reported or forecast or when thunderstorms are expected to affect the approach or departure:
- **e.** when pilots report excessive wind at higher altitudes resulting in go-arounds or approach cancelling;
- **f.** when the crosswind component, including gusts, exceeds 15 kt (7 m/s) or the tailwind component, including gusts, exceeds 5 kt (2 m/s);
- g. when braking action is less than good;
- **h.** when ILS or visual approach path indicator (for operations in VMC) system are not operational;
- i. when complex traffic situation exists.

LBBG AD 2.21.5 Noise preferential RWY

- 1. Noise preferential RWY for take-off is RWY 04.
- Noise preferential RWY for landing is RWY
 22.
- 3. The published in AIP Republic of Bulgaria subsection LBBG AD 2 standard instrument departure and arrival procedures avoid residential areas as much as possible and are considered as minimum noise routes.

- 4. Отклонения от избраната използваема ПИК поради по-къси маршрути за рулиране, долитане или подход не са разрешени.
- 5. В периода между 2100 0400 (2000 0300) се забранява провеждането на:
- а. Тестови полети и полети за техническо обслужване:
- **b.** Тренировъчни полети на BC с максимално излетно тегло над 2000 kg;
- 6. Планирането и изпълнението на тренировъчни полети в СТR на летище Бургас се разрешава само след предварителна координация с органа за ОВД (тел.: +35956873207). Координацията следва да бъде извършена не по-късно от 1 час и не по-рано от 3 часа преди полета.

LBBG AD 2.21.6 Изключения

- 1. Изключения от посочените по-горе процедури се допускат в следните случаи:
- а. полети на държавни ВС;
- **b.** полети за търсене и спасяване;
- с. полети за санитарни задачи;
- **d.** полети за специални операции по смисъла на Регламент за изпълнение (EC) 923/2012;
- е. полети в извънредни и/или аварийни ситуации;
- **f.** принудителни кацания и кацания на самолети, използващи летището като резервно;
- **g.** полети за проверка на наземни аеронавигационни средства и съоръжения и полетни процедури.

LBBG AD 2.21.7 Ограничения при работа на двигатели

- 1. Наземните изпитания на двигателите на режими по-високи от "малък газ" се извършват само на определената за целта стоянка за наземни изпитания на двигатели.
- 2. Наземните изпитания на двигатели на режими до "малък газ" или други запуски, свързани с техническото обслужване на BC, се извършват само след съгласуване с летищния оператор.
- 3. Забраняват се наземните изпитания на двигатели в периода 2100 0400 (2000-0300).

- 4. Deviations from an assigned RWY in use in order to obtain a shorter taxi route, departure or approach pattern are not permitted.
- 5. Between 2100 0400 (2000 0300) the following are prohibited:
- Test flights and maintenance check flights;
- **b.** Training flights with maximum take-off weight above 2000kg:
- 6. Flight planning and performing of training flights within Burgas CTR are permitted only after prior coordination with the ATS unit (phone: +35956873207). The coordination should be done not later than 1 hour and not earlier than 3 hours before the flight.

LBBG AD 2.21.6 Exceptions

- 1. Exceptions from the above procedures are allowed in the following cases:
- a. flights of state aircraft;
- b. flights for search and rescue;
- c. ambulance flights;
- **d.** flights for special operations according Regulation (EU) 923/2012;
- e. flights in abnormal and/or emergency situations;
- **f.** emergency landings and landings of aircraft using the airport as alternate;
- **g.** flights carrying out checking of aeronautical ground equipment and facilities and flight procedures.

LBBG AD 2.21.7 Restrictions on Engine Ground Run-Ups

- 1. Engine ground run-ups above idle power shall be carried out only at the Engine Run-Up Bay.
- 2. Engine ground run-ups to idle power or other aircraft maintenance related run-ups shall be carried out only after coordination with the aerodrome operator.
- 3. Engine ground run-ups are forbidden between 2100 0400 (2000-0300).

LBBG AD 2.22 ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЛЕТИ FLIGHT PROCEDURES

LBBG AD 2.22.1 Процедури за провеждане на полети по ППП в летищния контролиран район Бургас

1. Общи положения

- **а.** Процедурите за долитане и за отлитане са описани и показани съответно на картите STAR и на картите SID.
- **b.** Процедурите за подход и втори кръг са описани и показани на картите IAC.
- с. При установяване на радиокомуникация, командирите на BC потвърждават информацията от ATIS и повтарят стойността на налягането по средно морско ниво (QNH).
- **d.** При долитане по зонална навигация, завоят към финалния подход обикновено ще се изпълнява чрез радарни вектори за ускоряване обслужването на въздушното движение и за осигуряване на сепарация. Изпълнението на процедурите изисква получаване на разрешение от Бургас Подход.
- 2. Процедури при загуба на комуникация

а. Долитане

- След получаване на разрешение за долитане по зонална навигация:

Поставете на транспондера код А7600.

Продължете полета в съответствие с описаните хоризонтални и вертикални параметри на процедурата с последващо изпълнение на финален подход по процедура за подход по прибори.

- След получаване на разрешение за директен полет до пътна точка, която е част от процедура за долитане по зонална навигация:

Поставете на транспондера код А7600. Продължете полета до съответната пътна точка и следвайте процедурата за долитане към използваната ПИК. След включването в процедурата за долитане снижавайте от последното разрешено ниво до минималните височини за снижение в съответствие с картата на процедурите за долитане и изпълнете финален подход по процедура за подход по прибори.

b. Отлитане

LBBG AD 2.22.1 Procedures for IFR flights in Burgas TMA

1. General

- **a.** Arrival and departure procedures are described and shown on STAR and SID charts respectively.
- **b.** Approach and missed approach procedures are described and shown on IAC charts.
- c. Pilots-in-command are requested to confirm ATIS information and read back its QNH when they establish radio contact.
- **d.** During a transition the turn to the final approach will usually be performed by radar vectors to expedite traffic handling and for separation reasons. The utilization of the procedures requires a clearance by Burgas APP.
- Radio Communication Failure Procedure

a. Arrival

- After reception of a transition clearance:

Switch transponder code A7600.

Continue the flight in accordance with the lateral and vertical description of the procedure with subsequent final approach of an IAP.

- After reception of a clearance direct to a waypoint on a transition:

Switch transponder code A7600.

Continue the flight to the cleared waypoint and follow the transition to the RWY in use. Once on transition descend from the last cleared level to the minimum descend altitudes according to the chart and fly the subsequent final approach of an IAP.

b. Departure

- Командирите на ВС, получили и потвърдили разрешение за набор на височина, различна от посочената в текущия полетен план за полет по маршрут, следва да поставят на транспондера код А7600, да поддържат последната назначена височина за 2 минути, след което да набират височината за полет по маршрута, посочена в текущия полетен план.
- Командирите на ВС, под радарно векториране, следва да поставят на транспондера код А7600, да продължат по дадените инструкции за 2 минути, след което по най-краткия маршрут да се присъединят към разрешената процедура или маршрут за отлитане и да набират височината за полет по маршрут, посочена в текущия полетен план.

LBBG AD 2.22.2 Процедури за провеждане на полети по правилата за визуални полети (ПВП) в контролираната зона (СТR) на летище Бургас и в контролирания район (ТМА) на летище Бургас

- 1. Долитането и отлитането на ВС към/от летище Бургас по ПВП се изпълняват по маршрутите за долитане и отлитане, описани в картите за полети по ПВП, освен ако не са получени други указания от органите за ОВД.
- 2. Изискванията за планиране на полетите в CTR/TMA на летище Бургас са указани в подраздел ENR 1.10.
- 3. Преди навлизане в СТR на летище Бургас, пилотите, изпълняващи полети по ПВП, осъществяват двустранна радиокомуникация с Бургас КУЛА на честота 118.0MHz (120.0MHz), като непрекъснатото прослушване на честотата е задължително.
- 4. Преди навлизане в ТМА на летище Бургас, пилотите, изпълняващи полети по ПВП, осъществяват двустранна радиокомуникация с Бургас ПОДХОД на честота 125.100MHz (119.650MHz), като непрекъснатото прослушване на честотата е задължително.
- 5. Командирите на ВС, изпълняващи полети по ПВП, осъществяват двустранна радиокомуникация с Бургас КУЛА или с Бургас ПОДХОД най-малко 10 минути преди навлизането в съответното въздушно пространство, като предоставят информация за провеждания полет.
- 6. Докладът на командирите на ВС трябва да съдържа:
- а. Опознавателен индекс на ВС;
- **b.** Входно/изходна точка в/от CTR/TMA на летище Бургас;
- с. Разчетно време за прелитане над входната точка;

- Pilots-in-command who have received and acknowledged a clearance to climb to a level other than the one specified in the CPL for the en-route phase of the flight, shall, set the transponder to A7600, maintain last assigned level for 2 minutes, then climb to the cruising level stated in the CPL.
- Pilots-in-command of aircraft under vectoring shall set the transponder to A7600, continue on last cleared and acknowledged heading and level for 2 minutes, then proceed via the most direct route to join the cleared SID or route and climb to the cruising level stated in CPL.

LBBG AD 2.22.2 Procedures for VFR Flights in Burgas CTR and in Burgas TMA

- 1. VFR arrivals/departures to/from Burgas Airport shall be carried out via the arrival/departure routes contained in the VFR charts, unless otherwise instructed by the ATS units.
- 2. The requirements for flight planning in Burgas CTR/TMA are published in subsection ENR 1.10.
- 3. Before entering Burgas CTR, pilots-in-command operating VFR flights shall establish two-way radio communication with BURGAS TWR on 118.0 MHz (120.0 MHz) and shall perform continuous listening watch on the frequency.
- 4. Before entering Burgas TMA, pilots-in-command operating VFR flights shall establish two-way radio communication with BURGAS APP on 125.100MHz (119.650MHz) and shall perform continuous listening watch on the frequency.
- 5. Pilots-in-command of aircraft operating VFR flights shall establish two-way radio communication with BURGAS TWR or BURGAS APP at least 10 minutes before entering the respective airspace and shall forward information about the flight.
- 6. The pilots-in-command's report shall contain:
- a. Identification of the aircraft;
- **b.** Entry/exit point into/from Burgas CTR/TMA;
- **c.** Estimated time over the entry point;

- **d.** Абсолютна височина на прелитане над входната точка;
- **e.** Дискретен вторичен код (SSR code);
- f. Летище на кацане/излитане.

Забележка: Всички ВС, изпълняващи полети по ПВП в СТR на летище Бургас, трябва да бъдат оборудвани с транспондери, с възможност за Моде А и С 4096-кода. Освобождаване от изискването за оборудване се разрешава от съответните органи след предварително поискване и разрешение.

С цел изпълнение изискването за оборудване с ACAS II и постигане на пълно съответствие със стандартите и препоръчителните практики на ICAO за ACAS II, се препоръчва използването на транспондер с Mode S SARPS, отговарящ на Приложение 10 на ICAO.

- 7. При установяване на радиокомуникация, командирите на BC потвърждават получената информация от ATIS и повтарят стойността на налягането по средно морско ниво (QNH) на летището.
- 8. Забранено е навлизане в СТР на летище Бургас без предварително разрешение от Бургас КУЛА. Разрешение за навлизане в СТР на летище Бургас може да се получи след предварително поискване и доклад съгласно т. 5. и т. 6.
- 9. Забранено е навлизане в ТМА на летище Бургас без предварително разрешение от Бургас ПОДХОД. Разрешение за навлизане в ТМА на летище Бургас може да се получи след предварително поискване и доклад съгласно т. 5 и т. 6.

LBBG AD 2.22.2.1. Долитане и отлитане

I

1. Входните, изходните и точките за доклад и визуални маршрути за долитане/отлитане към/от летище Бургас са показани на картата на стр. LBBG AD 2 - 59.1.

Забележка: Защитената зона на маршрутите за полети по ПВП е с постоянна ширина от 2 km (1.1 NM) от двете страни на номиналната пътна линия и минимален резерв (клирънс) от височина над препятствията (МОС) - 150 m (492 ft). Препятствия, спрямо които не е осигурен МОС - 150 m (492 ft), са обозначени на картата и пилотите са отговорни за поддържането на визуална сепарация с тях.

- 2. Пилотите на BC, изпълняващи полети по ПВП за кацане на летище Бургас, може да очакват изпълнение на зона за изчакване по указание на ръководител полети КУЛА зона за изчакване EMDOD, десни завои, 600 ft AMSL.
- 3. Полети по ПВП маршрути при активиране на временно резервирани зони (ВРЗ) и опасни зони:

- **d.** Altitude over the entry point;
- e. SSR code;
- **f.** Aerodrome of landing/departure.

Remark: All aircraft operating VFR routes in Burgas CTR shall be equipped with SSR transponder capable to reply to mode A and C interrogations on 4096 codes. Exceptions are to be approved by the respective authorities upon prior request.

Mode S SARPS transponder compliant with ICAO Annex 10 is recommended in order to meet the ACAS II mandate and to ensure full compliance with ICAO ACAS II Standards and Recommended Practices (SARPs) functionality.

- 7. Pilots-in-command confirm ATIS information and read back its QNH at the aerodrome when establishing radio contact.
- 8. Burgas CTR shall not be entered without prior clearance by Burgas TWR. Clearance to enter Burgas CTR shall be issued on prior request and report as per item 5 and item 6 above.
- 9. Burgas TMA shall not be entered without prior clearance by Burgas APP. Clearance to enter Burgas TMA shall be issued on prior request and report as per item 5 and item 6 above.

LBBG AD 2.22.2.1. Arrivals and Departures

1. Burgas VFR arrival/departure routes, entry, exit and reporting points are contained in the chart on page LBBG AD 2 - 59.1.

Remark: The protection area of the VFR routes maintains a constant width of 2 km (1.1 NM) on either side of the nominal track and MOC at 150 m (492 ft). Obstacles which penetrate the 150 m (492 ft) MOC are shown on the chart and pilots are responsible for maintaining VFR separation with them.

- 2. The pilots of aircraft following a VFR route for landing at Burgas Airport may expect instruction by BURGAS TWR for following a holding pattern at EMDOD, right turns, 600 ft AMSL.
- 3. VFR filights when temporary reserved areas (TRA) and danger areas are activated:

- 3.1. При активиране на LBTRA 37 екипажите на BC, изпълняващи полети по ПВП между точките BOBMI и IDEBU, следва да се придържат стриктно към номиналната пътна линия, която преминава в близост до тази BP3.
- 3.2. При активиране на LBTRA37, полетите по ПВП между NUBMI-LUVIG и IDEBU-LUVIG са забранени. Заобикаляне на LBTRA37 може да се планира през точките IDEBU DCT GEGDI на максимална височина 1700 ft AMSL.
- 3.3. При активиране на LBD102B, полетите по ПВП между точките OLMOM и BOBMI са забранени. Заобикаляне на LBD102B може да се планира през NUBMI DCT TUTLI на максимална височина 1300 ft AMSL.
- 4. Всички ВС, долитащи/отлитащи от СТR на летище Бургас, трябва да бъдат с включени светлини за по-ясно обозначаване на ВС.

LBBG AD 2.22.2.2. Транзитно прелитане през CTR на летище Бургас

- 1. Препоръчително е ВС, изпълняващи транзитни полети, да прелитат извън границите на СТК на летище Бургас. При изпълнение на транзитни полети по ПВП, екипажите на ВС осъществят двустранна радиокомуникация с Бургас КУЛА най-малко 10 мин. преди навлизане в СТК на летище Бургас. Транзитното прелитане на ВС през СТК на летище Бургас се изпълнява само по публикуваните маршрути.
- 2. Транзитно прелитане на СТR на летище Бургас по маршрути, непубликувани в сборник AIP на Република България, не може да бъде предварително планирано от екипажите на BC.

Забележка: След разрешение от органа за обслужване на въздушното движение, по искане на екипажите на ВС, е възможно да бъде осигурен директен полет между входно/изходните точки на СТК на летище Бургас.

3. При транзитно прелитане по визуалните маршрути екипажите на ВС може да очакват изпълнение на зона за изчакване над точките за доклад и точките от маршрутите за полетите по ПВП по указание на ръководител полети КУЛА. При изпълнение на зона за изчакване, посоката на завоите (леви или десни), се определя от пилота на ВС, освен при зона за изчакване ЕМDOD (десни завои) и RCF (леви завои).

- 3.1. In case of LBTRA 37 activation, aircraft crews operating VFR flights between the VFR route points BOBMI and IDEBU shall strictly adhere to the nominal route which is in close proximity to this TRA.
- 3.2. In case of LBTRA37 activation, VFR flights between NUBMI-LUVIG and IDEBU-LUVIG are prohibited. Circumnavigation of LBTRA37 may be planned via IDEBU DCT GEGDI at 1700 ft AMSL or below.
- 3.3. In case of LBD102B activation, VFR flights between OLMOM-BOBMI are prohibited. Circumnavigation of LBD102B may be planned via NUBMI DCT TUTLI at 1300 ft AMSL or below.
- 4. All aircraft arriving/departing to/from Burgas CTR shall turn their landing lights on in order to ensure clear visual identification.

LBBG AD 2.22.2.2. Transit crossing of Burgas CTR

- 1. Aircraft operating transit flights are recommended to avoid crossing the boundaries of Burgas CTR. Aircraft crew performing transit VFR flights shall establish two-way radio communication with BURGAS TWR at least 10 minutes before entering Burgas CTR. Transit overflying in Burgas CTR shall be performed only along the published VFR routes.
- 2. Aircraft crews shall not plan transit crossing of Burgas CTR along routes which are not published in the AIP of the Republic of Bulgaria.

Remark: Direct flight between entry/exit points of Burgas CTR can be provided upon request of the flight crew and after permission by the ATS unit.

3. During transit operations along VFR routes the crew may expect a holding pattern over reporting points and points from VFR routes following TWR controller's instructions. When holding, pilots of aircraft may choose the direction of turns (left or right), except for holdings EMDOD (right turns) and RCF (left turns).

LBBG AD 2.22.2.3. Процедури при загуба на комуникация в CTR Бургас

1. В случай на загуба на комуникация:

- а. Установете вторичен код 7600;
- **b.** Напуснете СТК на летище Бургас и продължете към друго летище, като следвате публикуваните маршрути за полети по ПВП на абсолютна височина, не по-голяма от посочената за съответния участък от маршрута;
- с. Ако полетът до друго летище не може да бъде считан за безопасен, продължете по установените визуални маршрути до BOBMI, след което влезте в HLDG RCF:
- **d.** Включете светлините за кацане и наблюдавайте Бургас КУЛА за визуални/светлинни сигнали.
- 2. Зона за изчакване при загуба на комуникация:

RCF - зона за изчакване (3.3 NM югоизточно от THR RWY 22) 423328N 0273546E, леви завои, 600 ft AMSL.

LBBG AD 2.22.3 Провеждане на полети в условия на ниска видимост

- 1. Процедури при ниска видимост на летище Бургас се прилагат при излитане при следните стойности на метеорологичните елементи:
- видимост на ПИК (RVR) под 550 m и/или долна граница на облаците 200 ft и по-ниска.
- 2. За излитане в условията на ниска видимост се използва ПИК 04.
- 3. При неподходящи метеорологични условия (посока и скорост на приземния вятър) може да се използва ПИК 22.
- 4. Пилотите ще бъдат информирани, когато се прилагат процедури при ниска видимост, чрез ATIS или от Бургас КУЛА.
- 5. За излитане в условията на ниска видимост при използване на ПИК 04 за рулиране се използва само ПР A, а за ПИК 22 се използва ПР H.
- 6. Рулиране в условията на ниска видимост се извършва само с водеща кола. Воденето на ВС започва от местостоянката и завършва в края на перона, непосредствено преди навлизането в ПР А (ПР Н за ПИК 22). Воденето на ВС се извършва при спазване на максимална скорост на движение от 20 km/h и минимално разстояние 30 m или постоянен визуален контакт.

LBBG AD 2.22.2.3. Radio Communication Failure (RCF) Procedures in Burgas CTR

1. In case of RCF:

- a. SQUAWK 7600:
- **b.** Leave Burgas CTR and proceed to a different aerodrome following the published VFR routes at an altitude not higher than the altitude depicted on the respective route segment;
- **c.** If flying to a different aerodrome is considered unsafe, proceed via the established VFR routes to BOBMI and then enter RCF holding;
- **d.** Flash landing lights and watch Burgas TWR for visual/light signals.

2. RCF holding pattern:

RCF Holding Point (3.3 NM South-East of THR RWY 22) 423328N 0273546E, left turns, 600 ft AMSL.

LBBG AD 2.22.3 Operations in low visibility conditions

- 1. Low visibility procedures at Burgas airport are in force when:
- runway visual range (RVR) below 550m and/ or cloud base 200 ft or less.
- 2. RWY 04 shall be used for take-off in low visibility conditions.
- 3. RWY 22 may be used in adverse meteorological conditions (direction and speed of the surface wind).
- 4. Pilots shall be advised when the Low Visibility Procedures are in force by ATIS broadcast or by Burgas TWR.
- 5. Take-off in low visibility conditions shall only be performed via TWY A for RWY 04 or via TWY H for RWY 22.
- 6. Taxiing of an aircraft in low visibility conditions shall only be performed with the assistance of a follow-me car. The aircraft shall start being led from the aircraft stand to the end of the apron prior to entering TWY A (TWY H for RWY 22). Aircraft shall be conducted on the apron at speed not exceeding 20 km/h and minimum spacing of 30 m or constant visual contact.

- 7. По искане на екипажа на BC извеждането на BC от водеща кола може да бъде продължено до предварителен или изпълнителен старт.
- 8. За освобождаване на ПИК 04/22, при отказ за излитане или при прекратено излитане, се следват инструкциите на Бургас КУЛА.
- 9. В условия на ниска видимост разрешение за рулиране на ВС се дава след доклад от предходното ВС, ако има такова, за излитане или спиране на местостоянка при прекратено излитане.
- 10. За излитане от ПИК 04/22 при видимост помалка от 550m се използват само ПР A и ПР H.

LBBG AD 2.23 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ADDITIONAL INFORMATION

LBBG AD 2.23.1 Система за прогонване на птици

1. През летния сезон, в летателното поле са монтирани допълнително визуални и звукови устройства за контрол на птиците.

LBBG AD 2.23.2 Привлекателни за птиците места и местообитания около летище Бургас

1. Орнитологично важни места

- 7. Upon flight crew request follow-me car assistance may be provided up to the holding point or the line-up position.
- 8. In case of suspended take-off, directions of Burgas TWR for vacating RWY 04/22 shall be followed.
- 9. In Low Visibility Conditions taxiing clearance shall be granted after the preceding aircraft, if any, has reported take-off or parking at an aircraft stand in case of suspended take-off.
- 10. In visibility less then 550m only TWY A and TWY H shall be used for take-off RWY 04/22.

LBBG AD 2.23.1 Bird Strike System

 During the summer season, on the airfield additionally are installed visual and acoustic bird control devices.

LBBG AD 2.23.2 Atractive places and habitat of birds near Burgas aerodrome

Ornithologically significant places

Зона Zone	Площ, ha Area, ha	Координати Coordinates
КОМПЛЕКС МАНДРА-ПОДА MANDRA-PODA COMPLEX	5 988.0	422460N 0272257E
БУРГАСКО E3EPO BURGAS LAKE	3 092.0	422958N 0272318E
ATAHACOBCKO E3EPO ATANASOVSKO LAKE	7 208.9	423511N 0272715E
ПОМОРИЙСКО E3EPO POMORIYSKO LAKE	948.0	423525N 0273720E
ЗАЛИВ ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ CHENGENE SKELE BAY	191.2	422545N 0273039E
EMИHE EMINE	68 811.2	424440N 0274354E

- 2. Миграционен път на птиците "Via Pontica"пролет и есен, около летище Бургас се концентрират всички преминаващи ята от реещи се птици от източната половина на Европа.
- Наличие на обработваеми площи в непосредствена близост до територията на летище Бургас.

LBBG AD 2.23.3 Период от годината, през който съществува най-голяма вероятност от сблъсък на въздухоплавателните средства с птици

- септември;
- август;
- **-** юли.

- 2. Migration path of birds "Via Pontica" during spring and autumn all passing flocks of birds from the east part of Europe are concentrated near Burgas aerodrome.
- 3. Presence of arable lands close to the territory of Burgas aerodrome.

LBBG AD 2.23.3 Period of the year with highest risk of bird strike

- September;
- August;
- July.

LBBG AD 2.24 AEPOHABИГАЦИОННИ КАРТИ, СВЪРЗАНИ С ЛЕТИЩЕТО AERONAUTICAL CHARTS RELATED TO AN AERODROME

Аеронавигационните карти за летище Бургас са включени в следния ред:

The aeronautical charts for Burgas aerodrome are included in the following order:

1	Карта на летището - ICAO	ADC	LBBG AD 2 - 41.1/
	Aerodrome Chart - ICAO		LBBG AD 2 - 41.2
2	Карта за паркиране и присъединяване - ICAO Āircraft Parking/Docking Chart - ICAO	PDC	LBBG AD 2 - 43.1/ LBBG AD 2 - 43.2
3	Карта на летищните препятствия ————————————————————————————————————	AOC	LBBG AD 2 - 47.1/ LBBG AD 2 - 47.2
4	Карта на минималните абсолютни височини при използване на средства за обзор - ICAO ATC Surveillance Minimum Altitude Chart - ICAO	Burgas	LBBG AD 2 - 51.1/ LBBG AD 2 - 51.2
5	Карти на стандартни схеми за отлитане по прибори (SID) - ICAO Standard Departure Charts - Instrument (SID) - ICAO	Burgas RNAV RWY 04	LBBG AD 2 - 53.1/ LBBG AD 2 - 53.2/ LBBG AD 2 - 53.3/ LBBG AD 2 - 53.4
		Burgas RNAV RWY 22 West	LBBG AD 2 - 53.5/ LBBG AD 2 - 53.6
		Burgas RNAV RWY 22 East	LBBG AD 2 - 53.7/ LBBG AD 2 - 53.8
6	Карта на стандартна схема за долитане по прибори (STAR) - ICAO Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO	Burgas RNAV RWY 04	LBBG AD 2 - 55.1/ LBBG AD 2 - 55.2/ LBBG AD 2 - 55.3/ LBBG AD 2 - 55.4
		Burgas RNAV RWY 22	LBBG AD 2 - 55.5/ LBBG AD 2 - 55.6/ LBBG AD 2 - 55.7/ LBBG AD 2 - 55.8
7	Карти за подход по прибори - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO	Burgas RNP RWY 04	LBBG AD 2 - 57.1/ LBBG AD 2 - 57.2/ LBBG AD 2 - 57.3/ LBBG AD 2 - 57.4
		Burgas VOR RWY 04	LBBG AD 2 - 57.5/ LBBG AD 2 - 57.6
		Burgas ILS or LOC RWY 22	LBBG AD 2 - 57.7/ LBBG AD 2 - 57.8
		Burgas RNP RWY 22	LBBG AD 2 - 57.9/ LBBG AD 2 - 57.10/ LBBG AD 2 - 57.11/ LBBG AD 2 - 57.12
		Burgas VOR RWY 22	LBBG AD 2 - 57.13/ LBBG AD 2 - 57.14
8	Карти за визуален подход - ICAO Visual Approach Charts - ICAO	Burgas VFR Routes	LBBG AD 2 - 59.1/ LBBG AD 2 - 59.2/ LBBG AD 2 - 59.3/ LBBG AD 2 - 59.4

INTENTIONALLY LEFT BLANK