#### **Digitaltechnik**

### 5. Elektronikgrundlagen

Prof. Dr. Eckhard Kruse

**DHBW Mannheim** 

# Konzepte und technische Umsetzung

#### Konzepte


Flipflops, Speicher, Zähler, Automaten ...

Binärarithmetik <sup>1011</sup>/<sub>1011</sub>/<sub>110111</sub>

Boolesche  $1 \land 0 = 0$ 

Binärsystem 0 1

#### **Technische Umsetzung**




"Strom an/aus"




### Relais als Binärschalter

Spannung (Strom) an/aus = 0 / 1



### Relaisrechner




### Elektronenröhre

Relais: arbeitet elektromechanisch → bewegte Teile, langsam



#### Elektronenröhre:

Die am Steuergitter angelegte Spannung steuert den Stromfluß zwischen Kathode und Anode.





Zuse Z22 (ca. 1955)





#### **Transistor**

Röhre: 'elektrischer Schalter', aber groß und heiß (hohe Leistungsaufnahme)

#### **Transistor:**

Die an der Basis angelegte Spannung steuert den Stromfluß zwischen Emitter und Kathode.





Steckkarte aus Zuse Z23 (Anfang 1960)




### Halbleiter

#### **Definition**

Ein **Halbleiter** ist ein Festkörper, der bzgl. seiner elektrischen Leitfähigkeit Eigenschaften von Leitern und Nichtleitern besitzen kann.

Die Leitfähigkeit von Halbleitern kann gezielt beeinflusst werden, indem Fremdatome in die Halbleiterstruktur eingebracht werden (→ Dotieren).

In einem undotierten Halbleiter bilden die 4-wertigen-Halbleiteratome (z.B. Silizium Si, Germanium Ge) eine feste Kristallstruktur.




### **Dotierung**



Durch **Dotierung** mit 3- oder 5-wertigen Fremdatomen wird die Gitterstruktur gestört.

- 5-wertig (z.B. Arsen): freie Elektronen → n-Dotierung
- 3-wertig (z.B. Gallium): Elektronenlöcher → p-Dotierung




### **Dotierung**



Durch **Dotierung** mit 3- oder 5-wertigen Fremdatomen wird die Gitterstruktur gestört.

- 5-wertig (z.B. Arsen): freie Elektronen → n-Dotierung
- 3-wertig (z.B. Gallium): Elektronenlöcher → p-Dotierung




#### Bändermodell



Die Anzahl beweglicher Elektronen (oder anderer geladener Teilchen) bestimmt die Leitfähigkeit eines Materials. Das **Bändermodell** veranschaulicht das Verhältnis von gebundenen und beweglichen Elektronen.

Bei einem Halbleiter ist nur wenig Energie erforderlich, um Elektronen aus dem Valenzband ins Leitungsband zu bringen.






Fügt man p-leitendes Material und n-leitendes Material zusammen, so entsteht ein Grenzbereich zwischen den Materialien, der **pn-Übergang** genannt wird.

Was passiert in diesem Grenzbereich?

Digitaltechnik: 5. Elektronikgrundlagen

#### **Definition**


Fügt man p-leitendes Material und n-leitendes Material zusammen, so entsteht ein Grenzbereich zwischen den Materialien, der pn-Übergang genannt wird.



Digitaltechnik: 5. Elektronikgrundlagen




Fügt man p-leitendes Material und n-leitendes Material zusammen, so entsteht ein Grenzbereich zwischen den Materialien, der pn-Übergang genannt wird.



Digitaltechnik: 5. Elektronikgrundlagen

Durch die Ladungsträgerdiffusion entsteht die sogenannte **Raumladungszone**, in der ein starkes elektrisches Feld herrscht. In dieser Zone befinden sich **keine freien Elektronen**, so dass sie als **Sperrschicht** wirkt. Die Ladungsträgerdiffusion ist beendet, wenn das elektrische Feld mit der Wirkung der Wärmeschwingungen im Gleichgewicht ist.



### **Dotierung**




#### Übung

#### 5.1 Dotierung

Digitaltechnik: 5. Elektronikgrundlagen

Vertiefen Sie in Teamarbeit (2-3 Studierende) die Grundkonzepte der Dotierung. Beantworten/erläutern Sie sich dazu jeweils wechselseitig die folgenden Fragen:

- a) Was ist das Grundkonzept der Dotierung?
- b) Worin unterscheiden sich p- und n-Dotierung?
- c) Wie können "Elektronenlöcher" Strom leiten?
- d) Was passiert an der Grenzschicht von p- und n-Dotierung? Warum?
- e) Was ist die Raumladungszone? Was ist die Diffusionsspannung?
- f) Inwieweit spielt die Temperatur eine Rolle bei den beschriebenen Effekten?



#### Diode



Die Eigenschaften des pn-Übergangs werden in **Halbleiterdioden** genutzt. Die wesentliche Eigenschaft einer Diode ist, dass sie den Strom in nur einer Richtung durchlässt.

Die pn-Schichten befinden sich in einem Gehäuse und sind mit Anschlüssen versehen. Aufgrund des pn-Übergangs ist eine Halbleiterdiode gepolt, das Dreieck im Schaltzeichen stellt die p-Schicht, der Balken die n-Schicht dar.




### Diode



Die Eigenschaften des pn-Übergangs werden in **Halbleiterdioden** genutzt. Die wesentliche Eigenschaft einer Diode ist, dass sie den Strom in nur einer Richtung durchlässt.


Was passiert in dem pn-Übergang, wenn eine Spannung angelegt wird?



### **Diode: Sperrrichtung**

p-Schicht am Minuspol, n-Schicht am Pluspol → Diode in Sperrrichtung

Die Löcher der p-Schicht werden zusätzlich von Elektronen vom Minuspol gefüllt, freie Elektronen der n-Schicht wandern zum Pluspol ab. Die Sperrschicht (ohne freie Ladungsträger) vergrößert sich.




Digitaltechnik: 5. Elektronikgrundlagen

### **Diode: Durchlassrichtung**

p-Schicht am Pluspol, n-Schicht am Minuspol → Diode in Durchlassrichtung

Die freien Elektronen der n-Schicht werden vom Minuspol abgestoßen, in der p-Schicht werden die Elektronen vom Pluspol angezogen und verlassen die Elektronenlöcher. Die Diffusionsspannung wird abgebaut, die Grenzschicht wird von freien Ladungsträgern überschwemmt.





#### **Transistor**



**Transistoren** bestehen aus drei benachbarten Halbleiterschichten, wobei die mittlere Schicht sehr dünn ist.

Man unterscheidet npn- und pnp-Transistoren.






### **Transistor gesperrt**


Digitaltechnik: 5. Elektronikgrundlagen

Basis an den Minuspol: pn-Übergang sperrt wie in einer Diode. Zwischen Kollektor und Emitter kann kein Strom fließen.



### Transistor durchgeschaltet

Basis an Plus: Die Grenzschichten werden von freien Elektronen überschwemmt wie bei einer Diode in Durchlassrichtung. Zwischen Kollektor und Emitter fließt Strom. Da die p-Schicht sehr dünn ist, fließt nur ein minimaler Anteil des Stroms über die Basis ab.



Digitaltechnik: 5. Elektronikgrundlagen

### **Diode und Transistor**




#### Übung

#### 5.2 Diode und Transistor

Digitaltechnik: 5. Elektronikgrundlagen

Diskutieren Sie in Teamarbeit (2-3 Studierende) die Funktionsweise von Diode und Transistor. Beantworten/erläutern Sie sich dazu jeweils wechselseitig die folgenden Fragen:


- a) Was passiert, wenn eine Diode in Sperrrichtung beschaltet ist?
- Was passiert, wenn eine Diode in Durchlassrichtung beschaltet ist?
- Was passiert, wenn ein Transistor sperrend geschaltet ist?
- Was passiert, wenn ein Transistor durchlassend geschaltet ist?
- Warum muss die mittlere Transistorschicht sehr dünn sein?
- Worin unterscheiden sich npn- und pnp-Transistor?



### **Transistorschaltung**


Transistoren dienen zum Schalten von elektrischen Strömen/Spannungen. Abhängig von der Spannung an der Basis fließt durch die Kollektor-Emitter-Strecke ein Strom (geringer Transistorwiderstand) oder nicht (hoher Transistorwiderstand).

Wie kann man daraus AND / OR Verknüpfungen bauen?



Laststromkreis


### **AND-Schaltung mit Transistoren**




Digitaltechnik: 5. Elektronikgrundlagen


### Integrierte Schaltung

Transistor → immer kleiner, immer mehr



Eine integrierte Schaltung (integrated circuit, IC) ist eine auf einem einzelnen Halbleiter (Chip) untergebrachte elektronische Schaltung (= elektronische Bauelemente und Verdrahtung).





(Bildquelle: Wikipedia)

#### TTL und ECL

In **TTL**-Bausteinen (Transistor-Transistor-Logic) werden logische Schaltungen (Gatter) mit planaren npn-Transistoren realisiert (meist mit Multiemitter-Transistoren, d.h. mit mehreren Eingängen pro Transistor).


- überwiegend für einfache Standard-ICs
- Taktfrequenzen bis etwa 250 MHz
- hohe Leistungsaufnahme, Spannung: 5 V
- Verscheidene TTL-Varianten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Verlustleistung

In **ECL**-Bausteinen (Emitter Coupled Logic) werden Transistoren über ihre Emitter miteinander verbunden und somit Differenzverstärkerschaltungen realisiert.

- sehr kurze Schaltzeiten (>1 Ghz)
- hohe Verlustleistung


### MOSFET, CMOS

**CMOS**-Bausteine (Complementary Metal Oxide Semiconductor) basieren auf einer Kombination von p-Kanal- und n-Kanal-Feldeffekttransistoren.





- → Verlustleistung nur während des Schaltvorgangs
- hohe Integrationsdichte, sehr kurze Schaltzeiten
- verschiedene Betriebsspannungen (0,75 15 V)
- Fast alle Prozessoren und Speicherbausteine sind heute als CMOS realisiert.



MOSFET - Schaltsymbole (Quelle: Wikipedia)

### Transistortechnologien



#### Übung

#### 5.3 Transistortechnologien

Die vorgestellten Transistortechnologien unterschieden sich hinsichtlich verschiedener Merkmale wie Schaltzeit, Betriebsspannung, Spannungs-/Stromsteuerung, Verlustleistung und Integrationsdichte.


Diskutieren Sie in Teamarbeit (2-3 Studierende) / erläutern Sie sich gegenseitig:

- a) Was bedeuten diese Begriffe?
- b) Inwieweit hängen diese Merkmale voneinander ab?
- c) Wie wirken sich Merkmale auf die Entwicklung heutiger CPUs aus?

# **CMOS**

Digitaltechnik: 5. Elektronikgrundlagen

### Beispiel



Quelle: www.techpowerup.com