### Università degli Studi di Ferrara Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione


### Sistemi di elaborazione

Docente: Ing. Massimiliano Ruggeri

Studenti: Angela Posenato e Arturo Pesaro

## mbed LPC1768

#### Basato su NXP LPC1768 32-bit ARM Cortex-M3 96MHz, 512KB FLASH, 32KB RAM




- Interfacce:
  - Ethernet
  - USB Host/Device
  - CAN
  - 2xSPI
  - 2xI2C
  - 3xUART
  - 6xADC
  - DAC
  - 6xPWM
  - GPIO
- Compilatore online
- Built-in USB drag 'n' drop FLASH programmer
- SDK di alto livello di C / C ++


# Progetto 1 ETHERNET

- RJ45
- Ethernet Interface library: semplici API per connettersi a Internet
- TCP Socket API
- Mbed-rtos

# Connect mbed to a RJ45 jack



## TCP Socket API



### mbed-RTOS

Wrapper C++ del codice Keil RTX.

#### Caratteristiche:

- Flexible Scheduling: round-robin, pre-emptive, e collaborative
- Funzionamento in tempo reale ad alta velocità con bassa latenza di interrupt
- Numero illimitato di attività ciascuna con 254 livelli di priorità
- Numero illimitato di mailboxes, semaphores, mutex, and timers
- Supporto per operazioni multithreading e thread-safe
- Supporto di debugging

# VANTAGGI RTOS (1)

- Task scheduling: le attività vengono chiamate quando necessario garantendo un migliore flusso del programma e una risposta all'evento
- **Multitasking**: la pianificazione delle attività fornisce l'illusione di eseguire simultaneamente una serie di attività
- Comportamento deterministico: gli eventi e gli interrupt vengono gestiti in un tempo definito

# VANTAGGI RTOS (2)

- ISR più brevi: consente un comportamento di interrupt più deterministico
- Inter-task communication: gestisce la condivisione di dati, memoria e risorse hardware tra più attività
- Utilizzo dello stack definito: a ogni task viene assegnato uno spazio di stack definito
- **System management**: consente di concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni piuttosto che sulla gestione delle risorse (housekeeping)

# Applicazione

- Collegare cavo ethernet al LCP1768 e di seguito ad un pc o router.
- Avviare LCP1768 e verificare che la funzione *connection* ci restituisca "0" come da immagine seguente.
- Per qualsiasi funzione usata che restituisce un intero in caso di fallimento o successo, si deve tener conto che "-1" accade quando fallisce la funzione, "0" o un valore positivo in caso di successo.
- Una volta avvenuta la connessione stamperà una serie di informazioni utili. Una volta stampate queste si collegherà al sito <a href="http://www.unife.it/ing/lm.infoauto">http://www.unife.it/ing/lm.infoauto</a> e ne scaricherà i contenuto.


Connessione avvenuta con successo, si può ora visualizzare l'IP, Gateway, Mac della macchina corrente. In basso si vede la connessione alla pagina da noi preimpostata.

```
COM4 - Tera Term VT
    File Edit Setup Control Window Help
Connection = 0, IP Address is 192.168.137.54 - Gateway: 192.168.137.54 - MACAddress 00:02:f7:f0:3c:36 Received 299 chars from server: HITP/1.1 200 0K Date: Tue, 30 May 2017 16:02:03 GMT Server: Zope/(2.13.18, python 2.7.3, linux2) ZServer/1.1 X-Cache-Operation: plone.app.caching.moderateCaching Content-Language: it Expires: Sat, 02 Jun 2007 15:51:38 GMT Vary: X-Anonymous, Accept-Encoding Last-Modified: Wed, 20 Jul 2016 15:4 Received 299 chars from server: 6:36 GMT ETag: "i|81051|it|1|unife_theme|0|1469176714.66|" X-Ua-Compatible: IE=edge,chrome=1 X-Cache-Rule: plone.content.itemView X-Frame-Options: SAMEORIGIN Content-Type: text/html;charset=utf-8 Cache-Control: max-age=0, s-maxage=0, must-revalidate Content-Length: 29089 X-Varnish: 93043407 Received 299 chars from server: 2 930424718 Via: 1.1 varnish, 1.0 www.unife.it X-Varnish-Age: 625 Age: 0 Connection: close
    Connection: close
  <!DOCTYPE html>
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="it">
                    Kmeta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   Received 299 chars from server:
```

Contenuto della pagina web richiesta viene scaricato e stampato sotto forma di codice Html.

```
COM4 - Tera Term VT
 File Edit Setup Control Window Help
 Received 299 chars from server:
href="http://www.unife.it/ing/lm.infoauto/portlet_page.2014-02-11.1553610649" /><!--[if lt IE 7]></base>
<![endif]-->
 <link rel="alternate" data-kss-base-url="kss-base-url" href="http://www.unife.it/ing/lm.infoauto/portlet
    page.2014-02-11.1553610649/" />
<style type="text</pre>
 Received 299 chars from server:
/style>
  Slink rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://www.unife.it/ing/lm.infoauto/portal css/unife_theme/resourceplone.app.discussion.stylesheetsdiscussion-cachekey-796b5a27c85a713246f54ce6f4488a79.css" />
 (style type="text/css" media="all">@import url(http://www.unife.it/ing/lm.infoauto/portal_css/unife_
theme/resourcetiny_filetypes-cachekey-1ac3b361eac9f971bc6c6943272c4d4d.css);
 Received 213 chars from server:
  \style type="text/css" media="screen">@import url(http://www.unife.it/ing/lm.infoauto/portal_css/uni
fe_theme/resourceplone.app.jquerytools.dateinput-cachekey-792502b141f6c3e2fc9482520fef2814.css);\/style>
 Received 16 chars from server:

{| Clink rel="styl
| Received 299 chars from server:
```




- Per condividere il traffico dati utilizzando Windows 10 collegato via ethernet al LPC1768 ci si deve ricordare di attivare la condivisione dati. Di seguito si mostra come effettuare tale dimostrazione: accedere alle Impostazioni → Rete e Internet → Hotspot Mobile e attivare "Condividi la connessione con altri dispositivi"
- Anche utilizzando applicazioni che emulano Hotspot è possibile collegare i due moduli.
- Se invece ci si connette direttamente a router, non è necessaria nessuna azione aggiuntiva.

# Progetto 2 WIFI


- SPI
- Socket
- Versione Server
- BoosterPack SimpleLink Wi-Fi (CC3100MODBOOST)

http://www.ti.com/tool/cc3100modboost?keyMatch=cc3100modboost&tisearch=Search-EN-Everything


cc3100 \_cc3100(p9, p10, p8, SPI(p11, p12, p13)); LPC1768 irq, nHib, cs, mosi, miso, sck



Ricordati di collegare Vout(3.3V) e GND!








### Connettere Server Wifi

```
cc3100_sl_common.h X
63
64 /*
65 * Values for below macros shall be modified per the access-point's (AP) properties
66 * SimpleLink device will connect to following AP when the application is executed
68 #define SSID NAME
                            "Nome SSID"
69 //#define SSID NAME
                                             /* Access point name to connect to. */
                            "OpenWrt"
                      SL SEC TYPE WPA WPA2
                                                 /* Security type of the Access point */
70 #define SEC TYPE
71 #define PASSKEY
                          "password"
72 //#define PASSKEY
                                                         /* Password in case of secure AP */
                          strlen(PASSKEY) /* Password length in case of secure AP */
73 #define PASSKEY LEN
75 /* Configuration of the device when it comes up in AP mode */
                             "mysimplelink" /* SSID of the CC3100 in AP mode */
76 #define SSID AP MODE
77 #define PASSWORD AP MODE ""
                                                /* Password of CC3100 AP */
78 #define SEC TYPE AP MODE SL SEC TYPE OPEN
                                                /* Can take SL SEC TYPE WEP or
79 * SL SEC TYPE WPA as well */
```


Impostare nome SSID e password del dispositivo a cui ci si vuole connettere nel file di configurazione *c33100\_sl\_common.h* 




Una volta connesso e ricevuto indirizzo IP e Gateway si lancia un ping e si testa la connessione via LAN.

Nelle impostazioni del terminale o programma che si sta usando per visualizzare i risultati, impostare la **BAUD RATE a 115200.** 


Avvenuta la connessione con successo, il server si mette in ascolto su porta 50001. Nel caso si voglia variare la porta su cui si mette in ascolto, modificare il file *main.cpp* riga 22



Server ha accettato la connessione del Client e ha ricevuto la stringa invita da quest'ultimo. Il lato Client lo si può realizzare sia modificando questo progetto e realizzando un mbed che invii stringhe automaticamente, sia semplicemente utilizzando il comando *netcat [option] host port* 



Una volta che il Client desidera disconnettersi, il Server chiuderà la socket corrente e creandone un'altra si rimetterà in ascolto di una nuova connessione.



# IMPLEMENTAZIONI FUTURE

- Una delle possibili versioni di questo progetto consiste nel trasformarlo in un Server Multithread.
- Per implementare questa possibile variante, è necessario fare uso della libreria *mbed-rtos*.
- Bisogna fare molta attenzione perché si incorre in innumerevoli ostacoli nati dal conflitto tra le diverse librerie che chiamano costrutti simili tra loro ma non uguali.
- In particolare, è sempre meglio verificare se una libreria incorporata ad un progetto sia stata modificata rispetto alla sua composizione natia e quali siano le parti cambiate.

### DOCUMENTAZIONE

- Nel caso si utilizzi il compilatore online mbed, si può importare il progetto direttamente accedendo alla repository <a href="https://developer.mbed.org/users/artpes/code">https://developer.mbed.org/users/artpes/code</a>
- Per scaricare lo .zip e materiale aggiuntivo relativo al progetto cc3100\_Socket\_Wifi\_Server visitare il link <a href="https://github.com/ArtPes/LPC1768">https://github.com/ArtPes/LPC1768</a>
- Come terminale abbiamo usato *TeraTerm* (

  <a href="https://developer.mbed.org/handbook/Terminals">https://developer.mbed.org/handbook/Terminals</a>) e Terminal

  (<a href="https://sites.google.com/site/terminalbpp">https://sites.google.com/site/terminalbpp</a>)