АРХИТЕКТУРА микропроцессоров и программирование на языке ассемблера

Рекомендуемая литература

Основные учебники:

- Юров В. И. Assembler: учебник для вузов. СПб: Питер, 2000г. 624 с.
- Пильщиков В.Н. Программирование на языке Ассемблера IBM РС. М.: ДИАЛОГ- МИФИ, 1996.- 288с.: ил.

Методические указания:

– Программирование на языке ассемблера: методические указания к лабораторному практикуму. В 2 ч. / Сост. - Бейлекчи Д.В., Калинкина Н.Е. – Муром: Изд. - ИПЦ МИ ВлГУ, 2007. - Ч1. 60 с.: , Ч2. 63 с .

Электронные книги: 1,2,3+

- Голубь Н.Г. Искусство программирования на ассемблере: лекции и упражнения. СПб.: ДиаСофтЮП, 2002.– 656с.
- Ирвин К. Язык ассемблера для процессоров Intel. М.: Вильямс, 2005. 912 с.
- Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и Unix. М.: ДМК Пресс, 2000. 608 с.

Справочник


– Браун Р. Кайл Д. Справочник по прерываниям для IBM РС. в 2х томах. М.: Мир, 1994. T1. 1994. - 558c. T2. 1994. - 480c., 1 экз.

Архитектура ЭВМ

Понятие архитектуры ЭВМ включает в себя:

- структурную схему ЭВМ;
- средства и способы доступа к элементам структурной схемы;
- организацию и разрядность интерфейсов ЭВМ;
- набор и доступность регистров;
- организацию и способы адресации памяти;
- способы представления и форматы данных ЭВМ;
- набор машинных команд ЭВМ;
- обработку нештатных ситуаций (прерываний).

Структурная схема типичной МПС



Все вычисления и логические операции выполняются блоком центрального процессора (ЦПУ). В нём предусмотрены: небольшое число внутренних ячеек памяти, называемых регистрами, высокочастотный тактовый генератор (ТГ), блок управления (БУ) и арифметико-логическое устройство (АЛУ).

Подробнее: Ирвин К. Язык ассемблера для процессоров Intel.

Программная модель микропроцессора (МП)

Регистры общего назначения (16-ти разрядные):

Регистры данн	blX:	Регистры указателей и индексов:			
A	AX	SP – Stack Pointer	указатель стека		
АН	AL	IP – Instruction Pointer	– указатель команд		
I	3X	BP – Base Pointer	– указатель базы		
ВН	BL	SI – Source Index	индекс источника		
	CX	DI – Destination Index	индекс приёмника		
СН	CL	Сегментные регистры	I :		
I	OX	CS – Code Segment	 сегментный регистр кода 		
DH	DL	SS – Stack Segment	 сегментный регистр стека 		
AX – accumulate	or – аккумулятор	DS – Data Segment	– сегментный регистр данных		
BX - base	– регистр базы	ES – Extended Segment	– сегментный регистр данных		
CX – counter	– регистр счетчик				
DX - data	– регистр данных				

Регистр флагов

Регистр флагов.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	×	×	×	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	0	AF	0	PF	1	CF

- OF флаг переполнения (OVERFLOW) = 1, если возникает арифметическое переполнение;
- $SF \phi$ лаг знака (SIZE) = 1, когда старший бит результата равен 1;
- $ZF \phi$ лаг нуля (ZERO) = 1, если результат равен нулю;
- АF флаг вспомогательного переноса (AUXILIARY CARRY) перенос или между полубайтами;
- PF флаг чётности (PARITY) = 1, если младшие 8 бит результата содержат чётное число бит =1;
- CF − флаг переноса (CARRY) = 1, если имеет место перенос или заём из старшего бита результата.
- DF флаг направления (DIRECTION) устанавливается в 1 для автоматического декремента и в 0 для автоинкрементна индексных регистров после выполнения операции над строками;
- IF флаг прерывания (INTERRUPT). Если IF = 1, то прерывания разрешены, иначе распознаются лишь немаскируемые прерывания;
- TF − флаг трассировки (TRACE).

Представление данных в памяти ЭВМ

		5A	6B	22	7F		
A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	

A-2

A-1

A

A+1

A+2

A+3

A+4

5A 1 байт = $5A_{16}$

6B

22

7F

2 байта = $6B5A_{16}$

4 байта = $7F226B5A_{16}$

Сегментная адресация памяти




Рис.1 Формирование физического адреса

Пример: вычислим физический адрес, соответствующий логическому 38DE: 4A3F.

$$+ \frac{38DE0}{4A3F}$$
$$3D81F$$

Режимы адресации

Неявная XLAT

 Регистровая
 MOV AX,BX

 Непосредственная
 MOV AX, 100

Косвенная	Формат	Сегмент по	Примеры
адресация		умолчанию	
Прямая	метка,	DS	MOV [LAB], AX
	смещение (ofs)	DS	MOV [1234h], AX
Индексная	[DI+ofs]	DS	MOV [DI+12h], AX
	[SI+ofs]	DS	MOV [SI+LAB], AX
Базовая	[BX+ofs]	DS	MOV [BX+1], AX
	[BP+ofs]	SS	MOV [BP+LAB], AX
Базово-	[BX+SI+ofs]	DS	MOV [BX+SI-12h], AX
Индексная	[BX+DI+ofs]	DS	MOV [BX+DI], AX
	[BP+SI+ofs]	SS	MOV [BP+SI], AX
	[BP+DI+ofs]	SS	MOV [BP+DI+LAB], AX

Начальные сведения о языке

Допустимыми символами при именовании объектов программы являются:

Латинские буквы: а..z, А..Z. Большие и маленькие – неразличимы.

Цифры: 0..9

Знаки: ? @ \$ _

Разделители: [] () . , <> { } = / + - * % ! " " ' ' \ # ^

Идентификаторы — последовательность латинских букв, цифр и знаков ? @ \$ _, начинающаяся с буквы, @ ? . _

Идентификаторы делятся на служебные слова (регистры, мнемокоды) и имена. Нельзя использовать служебные слова в качестве имён.

Комментарии – компилятор игнорирует весь текст за ; до конца строки, поэтому в комментарии можно использовать любые символы.

Многострочный комментарий:

Comment * это уже комментарий это всё ещё комментарий а это * последняя строка комментария

Константы

Целочисленные константы:

Состоят из необязательного знака, одной или более цифр и необязательного суффикса – указателя системы счисления.

162, -24, -48d, +33D ; десятичные числа 101b, -11100B ; двоичные числа 162q, -74Q, -44o, 130 ; восьмеричные числа 0A2h, 65H ; шестнадцатеричные числа

Символьные константы:

Один символ, заключенный в одинарные или двойные кавычки или его код (целое от 0 до 255). Символ автоматически будет заменен на соответствующий ASCII-код: 2Ah, '*', "*".

Строковые константы:

Последовательность символов, заключенных в одинарные или двойные кавычки. "Привет!" или 'Привет!'

Выражения (можно пропустить)

Выражения вычисляются компилятором на момент подготовки исполняемого кода.

MOD (остаток), SHL, SHR

Результат вычисления выражения – 16-ти разрядная константа. Если результат не Zn EQU 175h

константа, то будет выдана ошибка компиляции.

mov ax, 23*6

Арифметические операции: +, -, *, / (частное от деления нацело),

mov ax, 65 SHR 2

AND, OR, XOR, NOT. Логические:

mov ax, 3 AND 5

EQ, NE, LT, GT, LE, GE. Отношения:

mov ax, Zn LT 3

Возвращающие значения:

счётчик текущей ячейки

jmp \$+7

SEG сегментную часть адреса

mov ax, SEG Val

OFFSET смещение адреса mov ax, Offset Val

длину (в байтах или словах) переменной, LENGTH

объявленной с использованием DUP

TYPE длину элемента переменной

SIZE = LENGTH * TYPE

старший байт 16-битового выражения HIGH

младший байт 16-битового выражения LOW

mov al, HIGH Zn

mov al, LOW Zn

Присваивания атрибута

PTR изменяет атрибут типа (BYTE, WORD...) или Val dw 1234h

дистанции (NEAR, FAR) на новое значение

mov al, byte ptr [Val]

изменяет атрибут NEAR на SHORT. **SHORT**

jmp short metka

Директивы определения данных

 Директивы
 DB, DW, DD, DP, DF, DQ, DT служат для выделения

 1
 2
 4
 4
 6
 8
 10
 байт соответственно.

Примеры:

T1 DB 16 ; выделить 1 байт и заполнить его значением 16

T2 DB ? ; 1 байт, значение не определено

T3 DW 4*3 ; 1 слово (2 байта), значение = 12

S1 DB 'abCDf' ; 5 байт: 'a', 'b ', 'C ', 'D ', 'f '

S2 DD 'ab' ; 4 байта памяти и заполнить 00006162h

T4 DB 7 DUP(?) ; 7 байт, значение не определено

T5 DW 5 DUP(5 DUP(10)) ; 5*5 слов памяти, каждое = 10

T6 DB 3 DUP(1,2,3,4,5) ; 15 байт памяти = 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5...

T7 DQ 184467440737095516 ; 8 байт и заполнить

T8 DT 12089258196146291747 ; 10 байт и заполнить

Система команд микропроцессора 8086.

Используемые обозначения:

dst — операнд-приемник

src — операнд-источник

r, r8, r16 — операнд регистре 8 или 16-ти разрядном.

m, m8, m16, m32 — операнд в памяти размером байт, слово или двойное слово

sreg — операнд в сегментном регистре

ітт – непосредственный операнд

Команды передач данных

MOV dst, src

; $dst \Leftarrow src$

MOV r,im

MOV r/m,r

MOV sreg,r/m

MOV m,im

MOV r,r/m

MOV r/m, sreg

Примеры использования

команды (укажите режимы адресации?):

MOV DI, 20

MOV AX, BX

MOV AX, [BX]

MOV DI, Index

MOV DI, [Index]

MOV Star, DS

MOV Days, 365

; записать в регистр DI константу 20_{10}

; записать содержимое регистра ВХ в АХ

; записать слово с адреса DS:BX в AX

; скопировать содержимое двухбайтной

; переменной Index в регистр DI

Обмен регистра/памяти с регистром

XCHG dst1, dst2 ; dst1 \Leftrightarrow dst2

XCHG r,r/m XCHG r/m,r

Примеры:

ХСН ВL, ВН ; обмен содержимого регистров BL и BH

XCHG DH, Char; обмен содержимого регистра DH с ячейкой памяти Char

Команды работы со стеком

1010

0000

 \leftarrow SP

0000

 \leftarrow SP

POP dst ; Извлечь слово из стека (dst \Leftarrow SS:[SP]; SP+=2)

PUSH src ; Записать слово в стек $(SP-=2; SS:[SP] \Leftarrow src)$

KOΠ r/m/sreg PUSH imm

Примеры: (Пусть AX=1010h)

РОРF ; Извлечь флаги из стека

PUSHF ; Записать флаги в стек

Загрузка эффективного адреса

LEA – Load Effective Address.

LEA r,m ; $r \leftarrow$ рез-тат вычисления исполнительного адреса

Пример: LEA BX, TABLE+4 ; записать в BX смещение TABLE+4

MOV BX, OFFSET Table+4; то же, но другим способом

Загрузка полного указателя

LDS r, m ; загрузить полный адрес ячейки памяти m в DS:Reg

LES r, m ; загрузить полный адрес ячейки памяти m в ES:Reg

Пример: LES DI, Table ; загрузка в ES:DI полного адреса Table

LDS ВХ, [ВР+4] ; загрузка в DS:ВХ указателя с адреса SS:ВР+4

Табличное преобразование

Команда **XLAT** (transLATe – преобразовать) заменяет содержимое регистра AL байтом с номером AL из таблицы перекодировки. Адрес таблицы перекодировки в DS:BX.

XLAT ; $AL \leftarrow DS:[BX+ беззнаковый AL]$

Пример:

MOV BX,OFFSET Talbe

MOV AL,2

XLAT ; $AL \Leftarrow 'c'$ (счёт с нуля!)

Table DB 'abcde'

Команды ввода-вывода

Команды IN ввода и OUT вывода предназначены для обращения к портам. Команда IN применяется для получения, а команда OUT для выдачи одного байта или слова в порт.

IN AL/AX, n ; Ввод байта/слова из порта

OUT n,AL/AX ; Вывод байта/слова в порт.

IN al/ax,imm8/DX OUT imm8/DX, al/ax

Примеры:

IN AL, 61h ; Читаем байт из порта 61h

оит рх, ат ; Пишем байт из AL в порт

Команды передач данных

- 1. **MOV** dst, src
- 2. **XCHG** dst1, dst2
- 3. XLAT
- 4. **POP** dst
- 5. **PUSH** src
- 6. **POPF**
- 7. PUSHF
- 8. LAHF
- 9. **SAHF**
- 10. LEA r,m
- 11. LDS r, m
- 12. LES r, m
- 13. IN A L/AX, n
- 14. OUT n,AL/AX

Арифметические команды

Все арифметические команды влияют на флаги **OF**, **SF**, **ZF**, **AF**, **PF** и **CF** в зависимости от результата операции (устанавливают или сбрасывают).

Команды сложения и вычитания

Мнемоника	oszapc	Описание
INC dst	****	$dst \leftarrow dst + 1$
DEC dst	****	$dst \leftarrow dst - 1$
NEG dst	****	$dst \leftarrow 0$ - dst (изменить знак операнда)

КОП r/m

Мнемоника	oszapc	Описание			
ADD dst,src	*_***	$dst \leftarrow dst + src$			
ADC dst,src	*_***	$dst \leftarrow dst + src + CF$ add with carry			
SUB dst,src	*-***	$dst \leftarrow dst - src$			
SBB dst,src	*_***	dst ← dst - src - CF subtract with borrow			
CMP dst,src	*-***	флаги \Leftarrow dst - src			

KOП r/m,im

KOП r/m,r

 $KO\Pi$ r,r/m

Команды сложения и вычитания

Примеры:

	•		•			•		•	
+		2	7	6	_	4	2	7	
	4	9	1	6			9	1	
-	5	1	9	2	-	3	3	5	

INC	BX	DEC	DI	NEG	AX
INC	byte ptr [BX]	DEC	word ptr [DI+5]	NEG	[Count]
ADD	AL,12h	SUB	AL,12h	CMP	AL,12h
ADD	Count,1	SUB	Count,1	CMP	Count,1
ADC	BX,14	SBB	BX,14	CMP	BX,14
ADD	AX, BX	SUB	AX, BX	CMP	AX,BX
ADC	Count, DI	SBB	Count, DI	CMP	Count, DI

Команды умножения MUL и IMUL и деления DIV и IDIV.

Мнемоника	oszapc	Описание
DIV src8	333333	$AL \leftarrow (AX \text{ div src8});$
IDIV src8		$AH \Leftarrow (AX \mod src8)$
DIV src16	333333	$AX \leftarrow (DX:AX \text{ div src16});$
IDIV src16		$DX \Leftarrow (DX:AX \mod src16)$
MUL src8	*3333*	$AX \leftarrow (AL *src8)$
IMUL src8		
MUL src16	*????*	$DX:AX \Leftarrow (AX * src16)$

Примеры:	MUL	BX	; DX:AX	\leftarrow	$AX \cdot BX$
	MUL	DL	; AX	\leftarrow	$AL \cdot DL$
	DIV	CX	; AX	\leftarrow	DX:AX div CX
			; DX	\leftarrow	DX:AX mod CX
	DIV	BL	; AL	\leftarrow	AX div BL
			; AH	\leftarrow	AX mod BL

Логические команды

Мнемоника	oszapc	Описание			
AND dst,src	0**?*0	принудительно обнуляет биты dst, заданные нулем в src,			
TEST dst,src	0**?*0	не меняя остальные			
ORdst,src	0**5*0	принудительно присваивает 1 битам dst, установленным в 1 в src, не меняя остальные.			
XOR dst,src	0**5*0	выясняет, в каких битах src и dst отличаются. Бит результата равен 1, если соответствующие биты обоих операндов различны, иначе бит результата = 0.			

	KOП r/m,ir	n КОП :	r,r/m	КОП т,г
NOT dst		dst := не dst;	инвертиров	вать все биты dst

NOT r/m

 Примеры:
 AND AL, 111110000b
 ; обнулить 4 младших бита AL

 TEST AL, 111110000b
 ; Установить 3 и 7 биты AL

 XOR AL, 111110000b
 ; Обнулить AL

Команды сдвига


SHL / SHR shift left / right Логический сдвиг влево / вправо

SAL / SAR shift arithmetic Арифметический сдвиг влево / вправо

ROL / ROR rotate left / right Циклический сдвиг влево / вправо

RCL / RCR rotate through carry Циклический сдвиг через перенос

Действие команд сдвига иллюстрируют следующие рисунки.



Команды сдвига

КОП dst,1 ; сдвиг dst на 1 разряд

КОП dst,CL ; сдвиг dst на CL разрядов (CL≥0).

 $KO\Pi r/m,1$ $KO\Pi r/m,CL$

Примеры:

Пусть до выполнения команд СН = 10111001

SHL CH, 1 тогда после CH = 01110010

ROL CH, CL Если CL=3, то CH = 11001101

Арифметические команды

INC	dst	DEC	dst	MUL	src
ADD	dst,src	NEG	dst	IMUL	src
ADC	dst,src	SUB	dst,src	DIV	src
		SBB	dst,src	IDIV	src
		CMP	dst,src		

Логические команды

Команды сдвига

AND	dst,src	SHL	dst,src	SHR	dst,src
TEST	dst,src	SAL	dst,src	SAR	dst,src
OR	dst,src	ROL	dst,src	ROL	dst,src
XOR	dst,src	RCL	dst,src	RCL	dst,src
NOT	dst				

Команды безусловной передачи управления

Безусловный переход

jmp L jmp near ptr metka ; прямой near переход

... jmp word ptr [BX] ; косвенный near переход

L: mov ax,7 jmp dword ptr [BX]; косвенный far переход

Переход на подпрограмму и возврат из неё.

CALL [дистанция] имя_подпрограммы call my_proc

RET [n] mov ax,20

Вспомним, что в CS:IP находится адрес команды, следующей за исполняемой.

Если выполняется команда CALL, то в CS:IP адрес той команды, которую надо будет выполнить после завершения подпрограммы.

Команды безусловной передачи управления


Действия команды CALL

- 1. сохранить адрес возврата (2 или 4 байта) на вершине стека (содержимое IP или CS:IP).
- 2. передать управление на указанный в команде адрес.

Действия команды RET

- 1. извлечь с вершины стека адрес возврата (2 или 4 байта) в IP или CS:IP.
- 2. далее автоматически происходит выполнение команды, следовавшей за вызвавшей подпрограмму командой CALL.

Два байта будут сохранены (извлечены) если применяется значение дистанции NEAR или приведение типа к WORD. Иначе, при использовании значений FAR (DWORD), сохраняются (извлекаются) 4 байта.



Команды безусловной передачи управления

Переход на прерывание и возврат из него

INT номер

IRET

Подробнее рассмотрим обработку программных прерываний.

- 1. Сохранить флаги в стеке.
- 2. Сохранить FAR адрес возврата в стеке (CS:IP).
- 3. Выполнить косвенный переход по адресу (0:номер*4) на обработчик прерывания.

Команда IRET извлекает из стека IP, CS, флаги и возобновляет прерванную программу.

Команды условной передачи управления

Условие перехода	Команда для чисел без знака				
dst > src	JA/JNBE short_label				
$dst \ge src$	JAE/JNB short_label				
dst < src	JB/JC short_label				
dst ≤ src	JBE/JNA short_label				
Условие перехода	Команда для чисел со знаком				
dst > src	JG/JNGE short_label				
$dst \ge src$	JGE/JNL short_label				
dst < src	JL/JNGE short_label				
dst ≤ src	JLE/JNG short_label				

Пример:

Cmp ax,bx ja ml xchg ax,bx

m1:

Команды условной передачи управления

Команда		Описание
JE/JZ	label	if равно
JNE/JNZ	label	if не равно
JC	label	if Carry
JNC	label	if не Carry
JO	label	if переполнение
JNO	label	if не переполнение
JP/JPE	label	if чётная сумма битов =1
JNP/JPO	label	if нечётная сумма битов
JS	label	if знаковыйбит =1
JNS	label	if знаковый бит =0
JCXZ	label	переход если СХ=0

Команды условной передачи управления Организация циклов

LOOP label		DEC CX, переход на метку, если CX>0
LOOPE/ LOOPZ	label	DEC CX, переход на метку, если CX>0 и ZF=1
LOOPNE/ LOOPNZ	label	DEC CX, переход если CX<>0 и ZF=0

Команды LOOPE/ LOOPZ и LOOPNE/ LOOPNZ расширяют действие команды LOOP тем, что дополнительно анализируют флаг ZF, что даёт возможность организовать досрочный выход из цикла.

Примеры:

MAS DW 10	DUP (?)	MAS	Db 1	.0 DUI	5 (3)	MAS	Db 1	.0 D	UP	(?)
•••			•••				•••			
LEA BX	,MAS		LEA	BX, MA	AS-1		LEA	BX,	MAS	S - 1
MOV CX	,LENGTH MAS		VOM	CX,10	O		VOM	CX,	10	
XOR AX	, AX		XOR	AL, AI	Ĺ		XOR	AL,	AL	
M1: MOV [B	X],AX	M1:	INC	BX		M1:	INC	ВХ		
INC BX			CMP	[BX],	, AL		CMP	[BX],A	L
INC BX			LOOE	PZ M1			LOOF	NZ	M1	
LOOP M	1		JZ	no			JNZ		no	
			•••				•••			
		NO:				NO:				

Инструкции обработки цепочек

Цепочка (строка) — последовательность контекстно-связанных байт (слов), находящихся в соседних ячейках памяти.

По умолчанию строка-приёмник адресуется через ES:DI, а строка-источник – через DS:SI.

MOVS (MOVSB / MOVSW) – копировать строку байт (слов).

LODS (LODSB / LODSW) – загрузить (прочитать) байт (слово) из строки в AL (AX).

STOS (STOSB / STOSW) – сохранить (записать) байт (слово) из AL (AX) в строку

CMPS (CMPSB / CMPSW) – сравнить строки байт (слов).

SCAS (SCASB / SCASW) – найти байт (слово) в строке

Команды обработки цепочек автоматически модифицируют регистры SI и DI для адресации следующего элемента строки. Например, команда MOVS увеличивает или уменьшает значение индексных регистров SI и DI после каждого цикла своего исполнения на 1 (MOVSB) или на 2 (MOVSW).

Флаг направления DF определяет, будут значения регистров SI и DI увеличены или уменьшены по завершении выполнения команды манипулирования строками. Если флаг DF равен 0, то значения регистров SI и DI увеличиваются, иначе они уменьшаются. Состоянием флага DF можно управлять с помощью команды **CLD** (clear direction flag – сбросить флаг направления), которая полагает его равным нулю, и **STD** (установить флаг направления), которая присваивает ему значение 1.

Префиксы повторения.

Можно сделать так, чтобы одна команда обработки строк работала с группой последовательных элементов памяти. Для этого перед ней надо указать префикс повторения. Это не команда, а однобайтный модификатор, который приведет к аппаратному повторению команды обработки строк, что сокращает время на обработку длинных строк по сравнению с программно-организованными циклами. Префикс повторения указывается перед цепочечной командой в поле метки. Число повторений извлекается из регистра СХ. На каждом шаге значение СХ уменьшается на 1.

REР повторять строковую операцию пока CX≠0

REPE/REPZ операция повторяется пока (CX≠0 и ZF=1)

REPNE/REPNZ операция повторяется пока ($CX \neq 0$ и ZF=0).

Команда пересылки строки MOVS (MOVSB, MOVSW).

```
MOVS dest, src ; Move string – переслать строку байт или слов
```

MOVSB; ES:[DI]:=DS:[SI]; DI=DI
$$\pm$$
1; SI=SI \pm 1

MOVSB – копировать байт из DS:[SI] в ES:[DI];

- выполнить команду MOVS с префиксом REP.

MOVSW – копировать слово из DS:[SI] в ES:[DI].

Каждая групповая пересылка с помощью команды				dup	
MOVS осуществляется с помощью пяти шагов:	S2	db	10	dup	(?)
– обнулить (CLD) или установить (STD) DF;	•••	clo	d		
- загрузить адрес строки-источника в DS:SI;		les	s si	i,s1	
- загрузить адрес строки-приёмника в ES:DI;		lds	s di	i,s2	
– загрузить счётчик элементов в СХ;		rom	7 C2	k, 10	

rep movsb

Команда загрузки строки LODS (LODSB, LODSW)

LODS src ; Load string – загрузить строку

LODSB ; $AL: = DS:[SI]; SI \pm =1;$

LODSW; $AX: = DS:[SI]; SI\pm=2;$

Команда сохранения строки STOS (STOSB, STOSW).

STOS dest ;Store string – сохранить строку

STOSB ;ES: $[DI]:=AL; DI\pm=1;$

STOSW ;ES:[DI]:=AX; DI±=2;

Пример:

push ds

pop es

cld

mov cx, n

lea si,s1

lea di,s2

m1: lodsb

and al,5fh

stosb

loop m1

Команда сканирования строки SCAS (SCASB, SCASW).

SCAS dest ; Scaning string- сканировать строку (поиск в строке)

SCASB ; флаги:=(результат CMP AL, ES:[DI]); DI±=1

SCASW ; флаги:=(результат CMP AX, ES:[DI]); DI±=2

Сравнивает содержимое регистра AL (AX) с байтом (словом) по адресу ES:DI, после чего регистр DI устанавливается на следующий элемент. Устанавливает флаги, аналогично команде СМР.

Команда сравнения строк CMPS (CMPSB, CMPSW).

CMPS dest, src; Compare sring – сравнить строку

CMPSB ; флаги:=CMP DS:[SI],ES:[DI]; DI±=1; SI±=1

CMPSW ; флаги:=CMP DS:[SI],ES:[DI]; DI±=2; SI±=2

Сравнивает значение элемента одной строки (DS:SI) со значением элемента второй строки (ES:DI) и настраивает значения регистров SI, DI на следующие элементы. Результат – сформированные флаги. Обратите внимание, что СМР вычитает операнд-источник из операнда-приемника, а СМРЅ операнд-приемник из операнда-источника. Это означает, что указываемые после команды СМРЅ команды условной передачи управления должны отличаться от тех, что в аналогичной ситуации следовали бы за командой СМР.

Команды управления состоянием процессора

К командам управления состоянием процессора относят команды работы с флагами:

CLC - (CLear Carry) сбросить флаг переноса (CF=0).

CMC – (CompliMent Carry) инвертировать значение флага переноса.

STC – (SeT Carry) установить флаг переноса (CF=1).

CLD – сбросить флаг направления DF.

STD – установить флаг направления DF в единицу.

CLI — сбросить флаг прерываний, в результате чего процессор не распознает внешние маскируемые прерывания.

STI — установить флаг разрешения прерываний IF. После этого при завершении работы следующей команды процессор может выполнять обработку внешних прерываний, если эта команда снова не сбросит флаг прерываний.

Команды преобразования типов


CBW – convert byte to word $-AL \Rightarrow AX$

CWD – convert word to double word $-AX \Rightarrow DX:AX$

Старший бит AL (AX) воспроизводится во всех битах AH (DX).

Структура программы (шаблон)

```
begin segment
                                    begin segment
assume cs: begin, ds:dates, ss: komod org 100h
                             assume cs:begin, ds:begin
              ; Подпрограммы
start:
                                    start:
   mov ax, dates
                                              ; Текст программы
   mov ds, ax
    ... ; Текст программы
   mov ax, 4c00h
                                           int 20h
   int 21h
begin ends
                                              ; Подпрограммы
dates segment
    ... ; Данные программы
                                              ; Данные программы
dates ends
komod segment stack
  dw 128 dup (?)
komod ends
                                    Begin ends
end start
                                    end start
```



 \leftarrow SP

Сегмент стека

 $SS \rightarrow$

Директива SEGMENT

Имя **SEGMENT** выравнивание объединение класс размер **выравнивание** – определяет способ размещения сегмента в памяти

ВҮТЕ — без выравнивания. Сегмент может начинаться с любого адреса памяти;

WORD — сегмент начинается по четному адресу (выравнивание на границу слова);

DWORD — сегмент начинается по адресу, кратному четырем (на границу двойного слова);

PARA — сегмент начинается по адресу, кратному 16 (на границу параграфа) = по умолчанию;

PAGE — сегмент начинается по адресу, кратному 256;

MEMPAGE — сегмент начинается по адресу, кратному 4.

объединение — определяет способ объединения сегментов снабженных одной меткой (из разных модулей) в один сегмент

PRIVATE - сегмент не будет объединяться с другими сегментами вне этого модуля (по умолчанию);

PUBLIC — объединить все сегменты с одинаковыми именами. Размер нового сегмента = сумме объединяемых;

COMMON — расположить все сегменты с одним и тем же именем с одного адреса. Размер полученного сегмента будет равен размеру самого большого сегмента из объединяемых;

STACK — Тип объединения STACK аналогичен типу PUBLIC, за исключением того, что результат объединения будет использоваться под стек.

AT хххх — Сегмент при загрузке в память будет расположен, начиная с абсолютного адреса параграфа, но для доступа к нему в соответствующий сегментный регистр должно быть загружено заданное в атрибуте значение;

Begin SEGMENT para public 'Code' use16

Подпрограммы


```
имя_подпрограмы PROC [модификатор]
                                    параметр модификатор может принимать
                                     значения FAR или NEAR
     тело подпрограммы
имя подпрограмы ENDP
Пример подпрограммы вычисления n!
                                     Фрагмент программы, вызывающей
public Fact
                                    подпрограмму Fact
                  ; Дано в ВХ п
code segment
                 ; Результат в АХ
                                     EXTRN Fact: Near
assume cs:code
                  ; Портит DX
                                    Code segment
FACT proc
                                               cs:code, ss:stek
            Near
                                     assume
       CMP BX,1
                                     start:
                                          MOV BX,4
       JA REPEAT
                                          CALL FACT ; Вычислить 4!
       MOV
               AX,1
       RET
REPEAT: PUSH
               BX
                                     Code ends
       DEC
               BX
       CALL
             FACT
                                       End Start
       POP
               BX
       MUL
               BX
                                     Сборка многомодульной программы:
                                       TASM
       RET
                                               fact,
               FACT
                                       TASM
       endp
                                               main,
     ends
                                       TLINK
                                               main+fact
code
     End
                                       TD
                                               main
```

Передача аргументов подпрограмме

По ссылке (передаём адрес данных) или по значению.

В регистрах, стеке, глобальных переменных.

Доступ к аргументам в подпрограмме:



1 способ (неудобный):

- извлечь адрес возврата
- извлечь аргументы
- положить адрес возврата

pop bp pop ax pop bx push bp

2 способ:

Настроить один из регистров (BP), так, чтобы он указывал на вершину стека. Рассчитать относительно BP местоположение всех аргументов.

```
push bp
mov bp, sp
mov ax, [bp+4]
mov bx, [bp+6]
...
pop bp
```

Связь подпрограмм на ассемблере с программами на ЯВУ (Pascal). ПЕРЕДАЧА АРГУМЕНТОВ ПОДПРОГРАММЕ

Входные параметры подпрограмме на языке Pascal передаются через стек процессора или сопроцессора. Результаты работы остаются в регистрах, стеке процессора или в стеке сопроцессора. Компилятор Pascal генерирует команды подготовки аргументов в стеке при обработке вызова подпрограммы.

Параметры-значения передаются следующим образом:

\$параметры типов single, double, extended, comp − на вершине стека сопроцессора.

\$параметр типа множество передаётся указателем на его 32-байтное соответствие.

🖔 все остальные параметры-значения передаются своими полными адресами.

<u>Параметры-переменные</u> передаются по ссылке, т.е. своими полными адресами (сегмент:смещение).

Связь подпрограмм на ассемблере с программами на ЯВУ (Pascal). ВОЗВРАТ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ИЗ ПОДПРОГРАММЫ

<u>Результат функции</u> может быть простого, ссылочного или строкового типа. Результаты первых двух типов возвращаются через регистры:

1 байт — AL	2 байта — AX	4 байта	- DX:AX	6 байт	- DX:BX:AX,
-------------	----------------	---------	---------	--------	-------------

Вещественные (кроме real) – на вершине стека сопроцессора.

Под строки выделяется память, и указатель на неё находится в стеке выше (адрес старше) всех передаваемых параметров. Pascal ожидает, что при выходе из подпрограммы указатель на строку-результат из стека удалён не будет, в отличие от всех остальных аргументов подпрограммы, забота об удалении которых из стека возложена на подпрограмму.