Конспект лекций по предмету Камеры сгорания, парогенераторы и теплообменники



П	pen	ода	вап	пель	,
	$P = \cdots$		000		•

Бондарчук Антон Андреевич

Автор конспекта:

Дмитриев Артем Константинович artem020503@gmail.com

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводная лекция	•••	2
1.1. Лекция 2		3

1. Вводная лекция

Требования к авиационным топливам

- Высокая массовая удельная теплота сгорания ${\cal H}_u$
- Высокая плотность ρ_T
- Доступность сырьевых ресурсов
- Стабильные физико-химические свойства
- Низкая токсичность
- Оптимальная испаряемость

Параметры углеводородных топлив и топливо-воздушных смесей:

- H_u количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании топлива
- $\eta_{_{\Gamma}}$ коэффициент полноты сгорания. $\eta_{_{\Gamma}}=\frac{Q_{_{\Phi}}}{Q_{_{
 m T}}}=\frac{Q_{_{\Phi}}}{G_{_{
 m T}}\cdot H_{u}}$
- L_0 стехиометрический коэффициент масса воздуха, необходимая для сгорания 1кг топлива
- $\, \alpha$ коэффициент избытка воздуха. $\, \alpha = \frac{G_{\scriptscriptstyle \rm B}}{L_0 \cdot G_m} = \frac{1}{L_0 \cdot q_m} \,$
- M_i молярная масса

1.1. Лекция 2

Уравнение энергии в термической форме

$$\begin{split} c_p T_1 + \frac{c_1^2}{2} + Q_1 + L_0 &= c_p T_2 + \frac{c_2^2}{2} \\ L_0 &= 0; \\ c_p T_{\text{\tiny K}}^* + Q_1 &= c_p T_{\text{\tiny F}}^* \end{split}$$

$$q_{
m T}=rac{G_{
m T}}{G_{
m B}}$$
 - относительный расход топлива $\eta_{
m r}=rac{G_{
m B}Q_1}{G_{
m T}H_u}=rac{Q_1}{Q_0}=rac{
m внесённая\ теплота}{
m pасполагаемая\ теплота}$ $\sigma_{
m KC}=rac{P_{
m r}^*}{P_{
m K}^*}$

Надёжность:

1. $\alpha_{\mathrm{max}} - \alpha_{\mathrm{min}}$ - диапазон устойчивой работы кс

2.
$$\Theta_i = \frac{T^* - T^*}{T^* - T^*}$$

Суммы энтальпий.

$$G_{\rm B}C_p^{T_{\rm r}}T_{\rm k}^*+G_TC_p$$

$$q_T=\frac{G_T}{G_{\rm B}}=\frac{c_p(T^*+T^*)}{H_u\eta_{\rm r}}$$
- соновопологающая формула

Задача 1

Задача 2