



TECHNIC

42025





1.5 V LR 6 (AA)
1:1 6x

EN

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter Aufsicht eines Erwachsenen. Wiederaufladbare Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen „normale“ Batterien wieder aufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement les sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargeées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. Non cortocircuittare mai il portabatterie.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of een combinatie van oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Gebruik nooit beschadigde batterijen. Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of een overeenkomstig type. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen terwijl ze zich nog in het product bevinden en dit mag ook nooit worden geprobeerd. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen opnieuw op te laden. Laat de batterijhouder nooit kortsleutelen.

ES

Información importante acerca de las pilas

No use pilas de diferentes tipos ni pilas nuevas y antiguas para alimentar el producto. Extraiga las pilas del producto si este va a permanecer sin uso durante un período prolongado de tiempo o aquellas se han agotado. No use pilas dañadas. Use solo pilas del tipo recomendado u otro equivalente. Inserte las pilas de modo que los polos queden situados en las posiciones correctas. La carga de pilas recargables debe tener lugar empleando un cargador apropiado y bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto; no intente hacerlo. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

DA

Vigtige oplysninger om batterier

Bug aldrig forskellige batterityper sammen eller i kombination af gamle og nye batterier. Fjern altid batteriene, hvis produktet ikke skal bruges i lang tid, eller hvis batterierne er flade. Brug aldrig beskadigede batterier. Brug kun den anbefaede type batterier eller en tilsvarende type. Sæt batteriene i, så polerne vender den rigtige vej. Genopladelige batterier skal oplades i den rigtige batterioplader. Batterierne skal sættes i opladeren under opsyn af en voksen. Batterierne kan ikke oplades, mens de stadig sidder i produktet, og man må aldrig forsøge at gøre det. Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batteriholderen.

FI

Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myös käännä käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitennäin aikaa käyttämättä, tai kun paristot ovat tyhjyynteent. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain tuotteessa suositeltuja tai vastaanvartყissä paristoja. Aseta paristot sitten, että navat osittavat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattavaa oikeanlainessa laturilla alkuisen valvonnassa. Ne on poistettava tuotteesta laataamisen ajaksi. Älä koskaan ryitä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitetu ladattaviksi. Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston kosketinten väliillä.

SV

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller i kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten inte ska användas under en lång tid eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderas, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överseende. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontaktytor.

PT

Informação importante sobre as pilhas

Nunca use diferentes tipos de pilhas em simultâneo, ou uma combinação de pilhas usadas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não for usado durante muito tempo ou se as pilhas já não tiverem carga. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Insira as pilhas de forma a que os pólos fiquem corretamente posicionados. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas com o carregador de pilhas correto e sob a supervisão de um adulto. Não pode recarregar as pilhas enquanto as mesmas se encontram colocadas no produto e nunca deve tentar fazê-lo. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca deixe o compartimento das pilhas entrar em curto-circuito.

EL

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μην χρησιμοποιείτε πάτε διαφορετικών τύπους μπαταρίων μαζί και μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες. Αφαίρετε πάτα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Πάτε μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν φθορές. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνισταμένου τύπου ή κάποιου αντίτοιχου τύπου. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους στη σωστή θέση. Οι επαναφορτίζομενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται χρησιμοποιώντας το σωστό φορητή μπαταρίων υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες όπαν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν και δεν πρέπει ποτέ να δοκιμάσετε κάπι τέτοια. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτίζομενες μπαταρίες. Πάτε μην βραχυκυκλώνετε τη θήκη των μπαταριών.

JA

電池取り扱いに関する重要な事項

異なるタイプの電池や古い電池を混ぜて使用しないでください。商品を長時間使用しないときや電池が切れたときは、電池を必ず取り外してください。不具合のある電池は、絶対に使用しないでください。推奨されているタイプまたは対応しているタイプの電池を必ず使用してください。電極を確認して電池を正しく向きに入れてください。充電式電池は、保護者に見てもたらった上に適切な充電器を使って充電してください。電池を商品の中にいれたまま充電することは絶対に避けしてください。充電式ではない電池は絶対に充電しないでください。電池ホルダをショートさせてください。

ZH

关于电池的重要信息

请勿同时使用不同类型的电池，或把新旧程度不同的电池混合使用。如果产品将有很长时间不会使用，或者电池已经没电，请注意取出电池。切勿使用已破损的电池。务必仅使用推荐类型或兼容类型的电池。装入电池时请注意正负极。如果使用充电电池，务必在成人监护下使用正确的电池充电器进行充电。电池仍在产品中时不可进行充电，请勿强行尝试充电。请勿尝试给非充电电池充电。切勿对电池仓进行短路连接。

KO

배터리 사용 시 주의사항

다른 종류의 배터리를 함께 사용하거나, 새 전지와 오래된 전지를 혼용하지 마세요. 배터리가 반전되었거나 착기가 제품을 짓누르지 않을 때에는 반드시 배터리를 분리하세요. 파손된 배터리는 사용하지 마세요. 그에 따른 감정화는 유해인 배터리만 사용하세요. 양극과 음극의 위치를 잘 맞춰서 넣으세요. 어른의 감독에 따라 정전지와 충전기에 충전자를 충전해야 합니다. 충전자를 제품에 넣은 상태로 충전하면 안 됩니다. 일반 배터리는 충전에서 사용할 수 없습니다. 배터리에서 접촉부에 배터리를 정확히 기워서 사용하세요.

RU

Необходимая информация об элементах питания

Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени, либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендованные элементы питания либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствии с зарядным устройством под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать неперезаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь замкнуть полюса в устройстве для элементов питания.

PL

Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równoczesnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli bateria się wyczerpała, należy wyjąć baterię. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecanego rodzaju baterii lub rodzaj my odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunków. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można ładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie próbować tego próbować. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gnieździe baterii. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gnieździe baterii.

CZ

Důležité informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebude-li výrobek delší dobu používáte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací polů. Nabijatelné baterie musí být nabity ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabijatelné baterie nelze nabijet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesnažte nabijat baterie, které nejsou nabijatelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

SK

Dôležitá informácia o batériach

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekomponujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, ale ak sa batérie vybíli. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zdopovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou polov. Dobijateľné batérie sa musia nabijať vo vhodnej nabíjači pod dozorom dospelé osoby. Dobijateľné batérie sa nesmú nabijať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmíte sa o to ani pokúsať. Nikdy sa nesnažte nabijať batérie, ktoré nie sú dobijateľné. Nikdy neskratujte kontakty v priestore pre batérie.

HU

Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjon különböző típusú elemeket, illetve ne használjon vegyesen új és használt elemeket. Mindig tárolja el az elemeket, ha a készüléket előre láthatóan hosszabb ideig nem fogják használni, vagy az elemek lemerültek. Soha ne használjon megrongálódott akkumulátort. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjon. Az elemeket polaritásellenes helyezze be. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátorláttól szabad feltölteni, egy felnőtt segítő felügyelete mellett. Az akkumulátorokat nem lehet feltölteni, ha azok a készüléken vannak. Ezért meg sem szabad próbálni. Soha ne próbálja meg feltölteni a nem töltöttet elemeket. Soha ne hozzon létre rövidzárlatot az elemtartó kivezetésein.

UA

Необхідна інформація про батарейки

Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарейки з різним терміном придатності. Обов'язково вилучайте батарейки з приставки, якщо довго не користуєтесь ними, або якщо в батарейках вже скінчилися заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батарейки, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батарейки повинні заряджатись у відповідному зарядному приставку під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що знаходяться в приставці. В будь-якому випадку не намагайтесь зробити коротке замикання в приставці для батарей.

HR

Važne obavijesti o bateriji

Nikada nemoj koristiti različite vrste baterija zajedno, isto tako ni kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadi baterije ako dugo nećeš koristiti proizvod ili ako su one potrošene. Nikada nemoj koristiti oštećene baterije. Koristi samo preporučenu vrstu ili odgovarajuću vrstu baterija. Umjetni baterije pazeci da su njihovi polovi obrnjeni. Akumulatorske baterije je treba politi s pravim polnilnikom pod nadzorom odrasle osobe. Akumulatorske baterije nisu moguće polniti dok se še u izdelku. Tega tudi ne smete poslužiti. Nikoli ne poskušajte polniti bateriju, kisi nisu akumulatorske. Pazite, da ležišč za baterije ne boste spravili v kratek stik.

SR

Важне информације о батеријама

Никада не користите различите типове батерија заједно нити комбинацију стarih и нових батерија. Увек извадите батерије уколико производ нећете дуже време користити или уколико су батерије празне. Никада не користите оштећене батерије. Употребљавајте само препоручени тип батерија или одговарајућу замену. Ставите батерије тако да се полови правилно позиционисани. Батерије на пуњење се морају пунити одговарајућим пуњачем под надзором одраслог лица. Батерије не смете да пуните нити да покушате пунити док су у производу. Никада не покушавате да пуните батерије које не могу да се пуне. Никада не преспајајте полове кушила за батерије.



EN Protect the environment by not disposing of this product with your household waste (2002/96/EC). Check with your local authority for recycling advice and facilities.

DE Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausemüll (2002/96/EC). Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

FR Protégez l'environnement : ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets ménagers (Directive européenne 2002/96/EC). Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.

IT Proteggi l'ambiente! Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici (2002/96/EC). Per consulenza sul riciclaggio dei rifiuti e le strutture di riciclaggio, rivolgerti alle proprie autorità locali.

NL Bescher het milieu: goo dit product niet samen met het andere huisvuil weg (2002/96/EC). Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.

ES Proteja el medio ambiente no deshaciéndose de este producto junto con sus residuos domésticos (2002/96/EC). Solicite a su autoridad local consejos e información sobre instalaciones de reciclado.

DA Beskyt miljøet! Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffaldet (2002/96/EF). Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.

FI Tämä tuote on hävitettävä ympäristönsuojuelun vuoksi asianmukaisesti talousjätteistä erillään (2002/96/EC). Tietoja kierrätyspisteiden sijainnista saa kunnan tai kaupungin teknisestä virastosta.

SV Skydda miljön genom att inte kasta denna produkt bland ditt hushållsavfall (2002/96/EC). Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.

PT Proteja o ambiente não eliminando este produto com o seu lixo doméstico (2002/96/CE). Consulte as autoridades locais para informação sobre reciclagem e sistemas de recolha.

SL

Pomembne informacije o baterijah

Nikoli ne uporabljajte skupaj različnih baterij ali kombinacije starih in novih baterij. Če izdelka daje časa ne boste uporabljali ali če so iztrošene. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih baterij. Uporabljajte le baterije priporočenega ali izstreznega tipa. Baterije vstavite tako, da so njihovi poli pravilno obrnjeni. Akumulatorske baterije je treba politi s pravim polnilnikom pod nadzorom odrasle osobe. Akumulatorske baterije niso moguće polniti dokler se še v izdelku. Tega tudi ne smete poslužiti. Nikoli ne poskušajte polniti bateriju, kisi nisu akumulatorske. Pazite, da ležišč za baterije ne boste spravili v kratek stik.

RO

Informații importante despre baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii, sau o combinație de baterii vechi și noi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă baterile sunt epuizate. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel că polii să fie pozitionați corect. Baterile reincarcabile trebuie reîncărcate înainte ca acestora să intre în producție, și niciodată nu trebuie să încercă să facă acest lucru. Nu încercați niciodată să reîncărcați baterii nereîncarcabile. Nu scurta circuitează niciodată supratul bateriei.



EL Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2002/96/EC). Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με συμβουλές και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

JA 環境保護のため、本製品は家庭ごみとは別に処分してください(2002/96/EC)。リサイクルに関する指示や施設については、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

ZH 注意保护环境，请勿将本产品与家庭垃圾一起丢弃处理（2002/96/EC）。请咨询您当地相关部门，了解回收设施与回收建议。

KO 환경 보호를 위해 이 제품을 생활폐기물과 함께 버리지 마십시오(2002/96/EC). 재활용 방법 및 시설에 관한 사항은 현지 관계 당국에 문의하십시오.

RU Защищайте окружающую среду, не утилизируйте этот продукт вместе с бытовым мусором (директива 2002/96/EC). Осведомитесь у местных органов власти о правилах вторичной переработки и утилизации таких отходов.

PL Aby chronić środowisko naturalne, nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego (2002/96/WE). W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należy skontaktować się z lokalnym urzędem.

CZ Nevyhazujte tento produkt do domácího odpadu, chráňte životní prostředí (2002/96/EC). Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupná zařízení.

SK Nevyhľadajte tento produkt do domáceho odpadu, chráňte životné prostredie (2002/96/EC). Zistite si prosím na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.

HU Környezetet óvjá, ha ettől a terméktől nem a háztartási hulladékkel együtt valik meg (2002/96/EC). Érdeklődjék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.

UA Допоможіть захищати довкілля: не утилізуйте цей виріб разом із побутовим сміттям (2002/96/EC). Вказівки з утилізації та відомості про пункти прийому з'ясуйте в місцевих компетентних органів.

BG

Важна информация за батерии

Не използвайте различни типове батерии едновременно или комбинации от стари и нови батерии. Винаги изваждайте батерии, ако изделието има да използва продължително време или ако батерите са с изтичала годност. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от пропоръчания тип или съответстващи на него тип. Поставяйте батерите така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зареждащо устройство под надзора на възрастни. Батерите не могат да се зареждат, докато са поставени в изделието, така че не трябва да се опитвате да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулатори. Не свързвайте в късо съединение контактите на отделението за батерии.

LV

Svarīga informācija par baterijām

Nekad vienlaikus neletojiet dažādu tipu, kā arī vecas un jaunas baterijas. Vienmēr izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējusās vai ja produkts ilgāku laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātas baterijas. Lietojiet tikai ieteicamā tipa vai atbilstoša tipa baterijas. Ievietojiet baterijas, ievērojiet pareizi polaritāti. Uzlādējumu baterijā lādēšanai izmantojiet atbilstošu bateriju lādētāju; uzlāde jāveic pieaugušo uzraudzību. Baterijas nevar uzlādēt un nekad nedrīkst meģināt uzlādēt, kamēr tās ievietotas produkta. Nemēģiniet uzlādēt baterijas, kas nav uzlādējamas. Nepielaujiet issavienojumu bateriju nodalījumā.

ET

Oluline teave patareide kohta

Ära kunagi kasuta koos erinevat tüüp patareisid, samuti vanu ja uusi patareisid. Kui mänguasja ei kasutata piika aja jooksul, võtta patarei sellset välja. Ära kunagi kasuta kahjustavat patareisid. Valjsa ainult ettenähtud tüüp või neile samaväriseid patareisid. Pane patareid mänguasja sisse nii, et pluss- ja minusklemmi asend oleks õige. Akusid tuleb laadida ainult neile ettenähtud akulaadija abil täiskasvanu järelvalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on mänguasja sees. Ära kunagi puua nii teha. Ära kunagi proovi akuladadjaga laadida tavatäidis patareisid. Patareipesa klemmid vahel ei tohi tekkida lühist.

LT

Svarbi informacija apie elementus

Vienu metu nenaudokite skirtingu elementu, taip pat siu naujas elementais nenaudokite senu. Jei nenaudosite gamino ilgesnį laiką arba jei elementai išsiko, visuomet išimkite juos iš gamino. Niekaip nenaudokite pazeistų elementų. Naudokite tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementus. Elementus dėkite atsižvelgdami į jų poliskumą. Elementus galima ikrauti tik tankamu kroviliu ir prizūrint suaugusiesiems. Jokiu būdu negalima, ir niekumėt nebandykite ikrauti elementų neisėmuis ju iš gamino. Niekaip nebandykite ikrauti vienkartinį elementą. Saugokites, kad elementu dėkite nesukelumete trumpo jungimo.



HR Zaštite okoliš tako da ovaj proizvod ne odlozite u otpad zajedno s kućanskim otpadom (2002/96/EZ). Od lokalnih vlasti zatražite savjet ili informacije o pogonima za recikliranje.

DE Защитите животну средину тако што нећете одлагати овај производ са кућним отпадом (2002/96/EC). Обратите се локалној овлашћеној служби да бисте добили савете о рециклирању и сазнали о објектима за рециклијаџу.

SL Zaščitite okolje varujte tako, da tega izdelka ne zavržete skupaj z gospodinjskimi odpadki (v skladu z direktivo 2002/96/ES). Pri krajevnih upravah preverite, kakšne možnosti in kateri obrati za recikliranje obstajajo v vaši okolici.

RO Protejați mediul înconjurător și nu vă debarăsați de acest produs împreună cu deseurile menajere (2002/96/CE). Consultați autoritățile locale pentru îndrumări și facilități de reciclare.

BG Защитете околната среда и не изхвърляйте този продукт заедно с битовите си отпадъци (2002/96/EO). Съвржете се с местните власти относно съвети и съоръжения за рециклиране.

LV Lai saudzētu vidi, neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem (2002/96/EC). Vērsieties vietējās varas iestādēs, lai noskaidrotu, kur un kā tas nododāms pārstrādēt.

ET Keskkonda saate kaitsta nii, et ei kõrvalda seda toodet koos olmejäätmetega (2002/96/EU). Nõuandeid toote taaskasutusse võtmise ja ümbertöötlemispunktidest kohta saate asjaomasest kohalikult asutuselt.



LT Saugokite aplinką – nemeskite šio produkto kartu su būtinėmis atliekomis (2002/96/EB). Atsižvelkite į savo vienos valdžios rekomendacijas dėl pakartotinio panaudojimo ir salygas.

TR Bu ürünün, evsel atıklarla birlikte atırmayarak çevreyi koruyun (2002/96/EC). Geri dönüşüm tavsiyeleri ve tesisler hakkında bilgi için yerel yönetimle iletişim kurun.



TR

Piller hakkında önemli bilgiler


Hicbir zaman değişik tipte piller ya da eski pillerle yeni piller bir arada kullanmayın. Ürün uzun süre pilli kullanılmayacaktır ya da piller bitmişse, pilleri çıkarın. Hicbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Sadece önerilen tipteki piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilleri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Bitince şarlı piller doğru pil şar aletini kullanarak, bir yetişkinin denetiminde şar edin. Şarlı piller, ürünün içindeyken şar edemezsin. Hicbir zaman, şarlı olmayan piller şar etmeye çalışmıyor. Hicbir zaman pil kutusuna kisa devre yaptırmayı.





1




2








3



4





5



6




6




1



2






3








7


1:1







8







1:1


9







10


1




2





3



4



5





1





2





5 1:1



3





4









1:1


5



6




1:1







7




8




9




10




11



12





1:1




1






5



2




3



4




1



2

3

1:1





2x





1x






1:1

5




6




1:1

7








7





8




9




10





11






13







14








5 1:1

15






2x



1



4x



2



3x







2x





1:1

3








4



6




5




1:1

7






8







16





17







11






1:1


18






19






20


1





2



3








11




11



1:1

21






1




2




3



4







5








6




7








22







23












3





4





5


1

6


2




7




3




4




5





2x








6



7





11



1:1

8








9:1





9



10




11







12



13





14


1




2




1




3





1:1







5 1:1



3





1:1







5






6








7






8







9





10





11







12





13







14





15




24







1






2




3



4



25





9

1x




2x




9


1:1

26




27







5 1:1



1




2




2x 1x

3




4






1x


5




7



6







8






2x


**9****1:1****10****11**



10 1:1


12










(5) 1:1


28









29






30






31






5 1:1



32







7 1:1


33







34


1





2



3








3x



1:1

35





1x




1x




1x

4 1:1


36








37

1




2







1




2





38





55 1:1


39







4 1:1

40









1




2





3








1:1

4




5








1




2




3



4




1:1




5x 1:1

5





5


6



7



8




1x

1x




1:1

9




1x

10




1:1

41




1x

42





43








44






45








1





2




3






4







5






6






7




8






2x


9





10




46






47


1




2





3



4














1:1


48








49






1:1

50

1





2





3




4







1




2




3




4




5




6







7





8





51







52





1:1

53







2x





1:1

54






55







1




2





3




1:1




4







5




6




7




8




56






1





2




3



1:1




4





5




5 1:1




1:1

6



7




4x


8




7 1:1



57








58

1




2






59










60







61







62





1:1

63







5



5





1:1


64






65







66




1




2




3





1:1






67







1




2





3







4





5








9 1:1

6







7




1





2





3







4




5





1:1

6




7







8




9








10







11







3




4







5





12






1:1


13





13 1:1

14





1x




1x





5


1:1

15







16




1





2







17






18






19






1x 3 1:1

20



68







2x





1x


69





70





1x


2x





9


1:1



71








72






73








1 1:1





2




3




4





74







1




2



3






75






76








3





4



1:1





5




1x

6





7






2x 2x

8









9




10





1:1




11






1




2








1:1

3




4







5



6




12






1:1

13






14






15





16






2x



2x


17




2x



2x


18






19





20



1:1





2x



4x


21






22

1



15


3



15

15

1:1





2x




4x



2x



23





1:1



24






4x


25





77






78






79







- 1
- 2
- 3




80






81




1




2







3







82







83








1




2





3




4





5




84






85









2x

86








1






2





3




4





87






1





2





3



4





5









1x


88







89






1:1


90








91









1:1



2x


1x






1x

1x

1:1





2x



27

93






7

1:1


94







2x

95









1




2





3



4



96





4x

2x

2x

97






4x





2x

98








2x






99








2x








5



6:1

6





7


1




2



3




4



1




2




3





5







8




9







10




11




12



13








1:1

14





1:1






1:1

15



100









1




2




3






4







5




6 1:1

Diagram showing a black Technic connector piece labeled '6' and a black Technic connector piece with a gear labeled '4' at a 1:1 ratio.


6






7


1




2



3




4



1




2




3





5








8



9




10



1x



12



1x




11




1x 1x 1x 1x




1:1







13









14




15





101







1



2




3






1:1


4




5




102





103







1





2





3







4




5



104



105





1x




2x





2x

106









107







108









power Functions™






TECHNIC









23x

4560174



20x

4173668



18x

4173970



8x

4112287



12x

4142236



2x

6030286



5x

4563044



1x

4610371



5x

4558692



2x

4107082



2x

4184169



230x

4121715



2x

4107084



18x

4512363



2x

4119589



34x

4140801



3x

4107765



14x

370526



7x

370626



3x

370726



2x

373726



6x

370826



1x

4141300



6x

4177431



7x

4248204



1x

4501290



4x

3005740



2x

4497943



3x

6031821



1x

6055631



4x

4299119



3x

4495930



4x

4211866



1x

4611705



12x

6004888



1x

4225033



3x

4211621



2x

4296059



2x

4539880



31x

4211573



9x

4211483



4x

4211567



25x

4211622



2x

4211758



13x

4612100



6x

4535768



13x

4640536



4x

4278756



9x

4211807



4x

4509886



1x

4211553



25x

4512360



2x

4502595



37x

4211815



2x

4211536



3x

4525904



24x

4211639



13x

4211805



9x

4612100



6x

4535768




5x

4612100



13x

4640536



1x

4506078



6x

4651820



2x

6005331



3x

6015356



4x

6083620



5x

4508553



5x

4237267



1x

4514558



1x

450683



1x

4570481

Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor


LEGO.com/service or dial

: 00800 5346 5555


: 1-800-422-5346



TECHNIC



LEGO.com/technic



Free!* Gratuit!

* Paid subscription in Australia and New Zealand.
Abonnement payant en Australie et Nouvelle-Zélande.



LEGO.com/club



WIN!

Go to LEGO.com/productfeedback
to fill out a survey for a chance
to win a cool LEGO® Product.
No purchase necessary.
Open to all residents where not prohibited.



LEGO.com/productFeedback

GEWINNE!

Nimm an der Umfrage auf LEGO.com/productfeedback LEGO teil und hab die Chance ein cooles LEGO® Produkt zu gewinnen!

Die Teilnahme am Gewinnspiel führt zu keinerlei Kaufverpflichtungen. Teilnahme in allen nicht ausgeschlossenen Ländern möglich.

WIN!

Ga naar LEGO.com/productfeedback, vul een enquêteformulier in en maak kans op een cool LEGO® product.

Geen aankoopverplichting.
Iedereen mag deelnemen, uitgezonderd ingezetenen van landen waar een enquêteverbod geldt.

GAGNE !

Visitez LEGO.com/productfeedback pour répondre à un questionnaire et avoir une chance de gagner un produit LEGO® très cool !

Aucune obligation d'achat.
Ouvert à tous les résidents des pays autorisés.

当てよう！

LEGO.com/productfeedbackにアクセスして、アンケートにご記入ください。当選者にはレゴ® 製品を差し上げます。

お買い上げの必要はありません。
禁止されていない限り、すべての皆様にご利用いただけます。

