## ПРИМЕР РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЛАТОЙ РАСШИРЕНИЯ EDUBOT

XXXX.9XX.001.04.00

## Программное обеспечение

Текст программы
XXXX.9XX.001.04.00 12
Листов 3

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и

2020

## 2 XXXX.ЭXX.001.04.00 12

```
# Файл edubot sample.py
import smbus
import time
from edubot import EduBot, MotorMode, Direction
bus = smbus.SMBus(1) # Инициализируем шину I2C
bot = EduBot(bus) # Создаем экземпляр класса взаимодействия с платой расширения
print(bot.whoIam()) # в случае, если все прошло успешно, данная строка должна вывести 42
bot.setMotorMode(MotorMode.MOTOR MODE PID) # устанавливаем режим работы
# модуля - управление через I2С с заданием скорости в условных единицах
""" Ниже в комментариях представлены примеры настройки на другие режимы работы """
#bot.setWorkMode(MotorMode.MOTOR MODE PWM) # управление через задание параметров ШИМ
""" Ниже в комментариях представлены примеры установки коэффициентов PID-регулятора """
#bot.setKp(0.1) # установка пропорционального коээфициента регулятора
#bot.setKd(1) # установка дифференциального коээфициента регулятора
#bot.setKi(10) # установка интегрального коээфициента регулятора
""" Ниже представлен пример управления двигателями в режиме MOTOR MODE PID """
bot.setParrot0(40) # задаем скорость одному мотору
bot.setParrot1(-40) # задаем скорость другому мотору
time.sleep(3) # пауза
bot.setParrot0(0) # задаем скорость одному мотору
bot.setParrot1(0) # задаем скорость другому мотору
""" Ниже в комментариях представлен пример управления двигателями в режиме
MOTOR MODE PWM """
#bot.setPwm0(Direction.FORWARD, 40) # задаем скорость одному мотору
#bot.setPwm1(Direction.BACKWARD, 40) # задаем скорость другому мотору
#time.sleep(3) # пауза
#bot.setPwm0(Direction.FORWARD, 0) # задаем скорость одному мотору
#bot.setPwm1(Direction.BACKWARD, 0) # задаем скорость другому мотору
""" Ниже представлен пример управления сервоприводами """
bot.setServo0(127) # задаем позицию одному сервоприводу
bot.setServo1(127) # задаем позицию другому сервоприводу
time.sleep(3)
bot.setServo0(100) # задаем позицию одному сервоприводу
bot.setServo1(100) # задаем позицию другому сервоприводу
""" Ниже представлен пример использования звукоизлучателя """
bot.beep()
time.sleep(0.3)
bot.beep()
time.sleep(0.1)
bot.beep()
```

bot.exit() # окончание работы с платой расширения

## 3 XXXX.ЭXX.001.04.00 12

Лист регистрации изменений									
3М.	Ногизменен-	мера листо заменен- ных	HOBLIY	ниц) аннули- рованных		Номер документа	Входящий номер сопрово- дительного документа и дата	Подпись	Дата
_									