- Botones (1ª Linea fija).

17:55H 30/10/2013 C1:R1E50 HS:48% C2:HUMIDIFIC. HR:76% C3:ILUMINACION OFF

Modo Selección del Canal

- Botón : Entra en *Modo Selección* (EI,E2, E3, ...,En).
- Botones 👔 🕕 : Navegación dentro del menú (CI,C2, C3, ...,Cn).

IT:55H 30/10/2013
■ :R1E50 HS:48%
C2:HUMIDIFIC. HR:75%
C3:ILUMINACION OFF

- Botón <equation-block> : Aceptar.

Modo Selección dentro del menú del Canal

- Botones 🕦 🕕 : Navegación dentro del menú.



- Botón :Aceptar. Entra en *Modo Edición* del Canal y/o sus Parámetros.

Modo Edición del Canal y/o valor del Parámetro

- Botones 🕂 🕒 :Incrementa o decrece el valor del Parametro o modifica el tipo de Canal.



- Botón 🕡 : Aceptar.

CHENCENDIDO

CI:APAGADO

CHRIESO

HS0:80 MIN:40 (00)%

CICLO:00'00" ON:100%

TS MRX:25 (+00)C

CI:DESHUMIDIFICACION

HRO:40 MAX:50 [00]%

C(CL0:00'00" ON:00%

TRO:28 MIN:20 (+00)C

CI:CRLEFRCCION

CHUMIDIFICACION

HRO:80 MIN:70 (00)%

CICLO:00'00" ON:100%

CI:REFRISERACION

1000+1 8E:XRM SE:0RT

CHICALEFACC. SUELO TSONE MINNE (*00)C

CI:RDICION *CD2

OP:2380 (0000)PPM

CICLO:00'00" ON:100%

OP:2780 [0000]PPM

CHEXTROCION -CO2

CICLO:00'00" ON:100%

CHILUMINACION

8N--->8E:88K

OFF--->(B:DDH

Modo Configuración

- Botón más de 3 seg.: Entra en *Modo Configuración*.
- Botones \bigcap I : Navegación por filas dentro de la pantalla. (1ª Linea fija).
- Botón : Entra en *Modo Selección*.
- Botones 🕦 🕕 : Navegación dentro del menú de Configuración en modo selección.
- Botón (:Aceptar. Entra en *Modo Edición*.
- Botones 🕕 🕒 :Incrementa o decrece el valor del Parametro o modifica el tipo de Canal.
- Botón (:Aceptar.

--CONFIGURACION-48:06/02/2014 EMP.SRADOS:C SRT::(000)--->582 MONITOREO:NO F.MONITOREO:00'00" REST.CRUDAL(METRO:NO REST.CONFIG.:NO NUM.SALIDAS:I I: R1E60 *** FIREWARE (3 ***