

# Traitement du signal - TP1

MAIN 4 - 2019-2020

H. Boutin

NB: plusieurs signaux sont destinés à être écoutés durant ce TP. Pour éviter tout risque de dommage auditif, avant chaque écoute, veillez à réduire le son du haut-parleur de votre ordinateur!

### Partie 1: Signaux temporels

On souhaite créer avec matlab quatre signaux temporels de durée 2 s pour  $t \in [-1s, 1s]$ , échantillonnés à  $F_s = 8 \text{ kHz}$ :

- un échelon  $U(t) = \begin{cases} 0 \text{ si } t < 0 \\ 1 \text{ si } t \geq 0 \end{cases}$
- une rampe de pente a: r(t) = at
- un signal rectangulaire de fréquence f=55 Hz, d'amplitude A et de rapport cyclique  $\alpha$
- une sinusoïde de fréquence f=55 Hz, d'amplitude A et de phase à l'origine  $\phi$

#### Pour cela:

- 1. créer un vecteur temporel  $t_{vect}$ ;
- 2. créer les vecteurs correspondant à chaque signal, pour différentes valeurs de  $a, A, \alpha$  et  $\phi$ :
  - a = 0.1, 1 et 5;
  - A = 1 et 2:
  - $\alpha = 0.1, 0.5 \text{ et } 0.75;$
  - $\phi = 0, \pi/4 \text{ et } \pi/2$
- 3. affichage:
  - exécuter la commande plot(x) de matlab pour les différents signaux x définis, et afficher les résultats sur une même figure (p.ex. figure(1), hold on;);
  - exécuter la commande plot(t, x) de matlab pour les différents signaux x définis, et afficher les résultats sur une même figure (p.ex. figure(2), hold on;);
  - comparer les figures et interpréter les commandes exécutées.
- 4. Calculer et comparer la puissance moyenne des signaux en fonction de  $a, A, \alpha$  et  $\phi$ .

## Partie 2: Synthèse additive

Deux signaux audio ont été enregistrés à la fréquence d'échantillonnnage 44.1 kHz, et leurs harmoniques ont été séparées à l'aide d'un banc de filtres. Ils sont sauvegardés sous forme de 2 matrices: "son1.mat" et "son2.mat". Chaque colonne correspond à une harmonique du signal audio.

- 1. Importer ces sons dans matlab. Pour cela, placer ces fichiers dans le répertoire courant, puis exécuter les instructions suivantes: load("son1.mat"); load("son2.mat");
- 2. Visualiser les différentes harmoniques.

Pour l'affichage, il faut créer un vecteur temporel  $\mathbf{t}$ \_vect de même taille que le signal audio. Pour cela, il faudra déterminer le nombre de points N du signal audio en utilisant la fonction size de matlab. Le vecteur temporel s'écrit alors:  $\mathbf{t}$ \_vect =  $(0:N-1)/F_{ech}$ .

3. Visualiser les spectres des différentes harmoniques.

Pour cela, on utilisera la fonction **fft** de matlab (utiliser **help fft**; si besoin). Pour chaque harmonique (i.e. chaque colonne des matrices), le résultat est un spectre de même taille que le signal temporel, N points, représentant les fréquences de l'intervalle  $[0, F_{ech}]$ .

Pour l'affichage, il faudra donc créer un vecteur de N points fréquentiels :  $kF_{ech}/N, k \in [0, N-1]$ .

- 4. Calculer et afficher l'énergie totale de chaque harmonique en fonction de sa fréquence.
- 5. Reconstituer le signal par synthèse additive:
  - ajouter chaque harmonique une à une.
  - après l'ajout de chaque harmonique, observer et écouter le résultat.

De quel type de signal audio s'agit-il? A partir de quel harmonique perçoit-on des différences; quelles sont leurs fréquences? Quelles sont ces différences?

### Partie 3: Mesures vibratoires

On souhaite mesurer la réponse fréquentielle de la table d'harmonie d'une guitare classique, c'est-à-dire l'amplitude de sa vibration lorsqu'elle est excitée aux fréquences audibles comprises entre 20 Hz et 6 kHz. Pour cela, on connecte la table d'harmonie à un pot vibrant alimenté par un "sinus glissant" (signal sinusoïdal de fréquence variant linéairement avec le temps), puis on mesure sa vibration à l'aide d'un accéléromètre.

- 1. créer avec la fonction **chirp** de matlab le signal d'excitation à envoyer au pot vibrant, d'une durée de 3 s et échantillonné à 8 kHz. (Utiliser **help chirp**; si besoin).
- 2. Observer (**plot**) et écouter (**soundsc**) le signal obtenu. (Avant chaque écoute, veillez à réduire le son du haut-parleur de votre ordinateur!)
- 3. Décrire le phénomène observé / écouté, et corriger le signal pour l'adapter à la mesure sur l'intervalle de fréquences souhaité.