# LABORATÓRIO TPSE I



# Lab 06: Desenvolvendo Device Drivers

Prof. Francisco Helder

### 1 Módulos no Kernel

Os Device Drivers assumem um papel especial no kernel do Linux. São "caixas pretas" distintas que fazem uma determinada peça de hardware responder a uma interface de programação interna bem definida; eles escondem completamente os detalhes de como o dispositivo funciona. As atividades do usuário são realizadas por meio de um conjunto de chamadas padronizadas e independentes do driver específico; mapear essas chamadas para operações específicas do dispositivo que atuam no hardware real é, então, a função do Device Driver.

Esta interface de programação é tal que os drivers podem ser construídos separadamente do resto do kernel e "plugados" em tempo de execução quando necessário. Essa modularidade torna os drivers em Linux fáceis de escrever, a ponto de agora existirem centenas deles disponíveis.

Conforme você aprende a escrever drivers, você descobre muito sobre o kernel Linux em geral; isso pode ajudá-lo a entender como sua máquina funciona e por que as coisas nem sempre são tão rápidas quanto você espera ou não fazem exatamente o que você deseja.

# 2 Carregando Módulos no Linux

Um dos bons recursos do Linux é a capacidade de estender em tempo de execução o conjunto de recursos oferecidos pelo kernel. Isso significa que você pode adicionar funcionalidades ao kernel (e remover funcionalidades também) enquanto o sistema está funcionando.




Figura 1: Um diagrama de blocos do Kernel.

Cada pedaço de código que pode ser adicionado ao kernel em tempo de execução é chamado de módulo. O kernel do Linux oferece suporte para vários tipos (ou classes) de módulos diferentes, incluindo, mas não limitado a, drivers de dispositivo. Cada módulo é composto de código objeto (não vinculado a um executável completo) que pode ser vinculado dinamicamente ao kernel em tempo de execução digitando insmod e pode ser desvinculado digitando rmmod.

A Figura 1 identifica diferentes classes de módulos responsáveis por tarefas específicas – diz-se que um módulo pertence a uma classe específica de acordo com a funcionalidade que oferece. A colocação dos módulos na Figura 1 cobre as classes mais importantes, mas está longe de ser completa porque cada vez mais funcionalidades no Linux estão sendo modularizadas.

### 3 Classes de Devices e Módules

A fomra como o Linux vê os dispositivos distingue entre três tipos fundamentais de dispositivos. Cada módulo geralmente implementa um desses tipos e, portanto, é classificável como **char module**, **block module** ou **network module**. Essa divisão de módulos em diferentes tipos, ou classes, não é rígida; o programador pode optar por construir módulos enormes implementando diferentes drivers em um único pedaço de código. Essas três classes são:

Character devices: Um dispositivo de caractere (char) é aquele que pode ser acessado como um fluxo de bytes (como um arquivo); um driver char é responsável por implementar esse comportamento. Esse driver geralmente implementa pelo menos as chamadas de sistema, tais como open, close, read e write. O console de texto (/dev/console) e as portas seriais (/dev/ttyS0) são exemplos de dispositivos char, pois são bem representados pela abstração de fluxo. Os dispositivos Char são acessados via sistema de arquivos, tais como /dev/ttyUSB0 e /dev/lp0.

**Block devices:** Assim como os dispositivos char, os dispositivos de bloco são acessados via sistema de arquivos no diretório /dev. Um dispositivo de bloco é um dispositivo (por exemplo, um disco) que pode hospedar um sistema de arquivos. Na maioria dos sistemas Unix, um dispositivo de bloco só pode lidar com operações de E/S que transferem um ou mais blocos inteiros, que geralmente têm 512 bytes (ou uma potência maior de dois) bytes de comprimento.

**Network interfaces:** Qualquer transação de rede é feita por meio de uma interface, ou seja, um dispositivo capaz de trocar dados com outros hosts. Normalmente, uma interface é um dispositivo de hardware, mas também pode ser um dispositivo de software puro, como a interface de loopback. Uma interface de rede é responsável por enviar e receber pacotes de dados, acionados pelo subsistema de rede do kernel, sem saber como as transações individuais são mapeadas para os pacotes reais que estão sendo transmitidos.

Existem outras maneiras de classificar os módulos de driver que são ortogonais aos tipos de dispositivos acima. Em geral, alguns tipos de drivers funcionam com camadas adicionais de funções de suporte ao kernel para um determinado tipo de dispositivo. Por exemplo, podese falar de módulos de barramento serial universal (USB), módulos seriais, módulos SCSI e assim por diante. Cada dispositivo USB é acionado por um módulo USB que funciona com o subsistema USB, mas o próprio dispositivo aparece no sistema como um char device (uma porta serial USB, digamos), um dispositivo de bloco (um leitor de cartão de memória USB) ou um dispositivo de rede (uma interface Ethernet USB).

# 4 Configurando, Compilando e Instalando os Módulos

**Atenção:** Gerar a imagem do kernel e o sistema de arquivo conforme realizado nas práticas 03 e 04.

No terminal do Linux entre no diretório do código-fonte do kernel ou do ambinete do buildroot e então entre no menu de configurações do kernel, para realizar alterações para o módulo de usb\_storage, ou seja para poder conectar um pendrive no usb da placa:

```
$ cd ~/XXX/lab_03/linux
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
```

Em seguida acesse o menu "Device Drivers" e o submenu "SCSI device support" e marque com um "M", para o kernel inicialize esse dispositivo no modo módulo e não no modo in-built, como visto da Figura 2.

```
SCSI device support
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---- (or empty submenus ----). Highlighted letters are
hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module <> module capable
                             < > RAID Transport Class
                               *- SCSI device support
                            [*] legacy /proc/scsi/ support

*** SCSI support type (disk, tape, CD-ROM) ***

M> SCSI disk support

<M> SCSI tape support
                             <M> SCSI CDROM support
                             <M> SCSI generic support
<M> SCSI media changer support
                             [ ] Verbose SCSI error reporting (kernel size += 36K)
[ ] SCSI logging facility
[*] Asynchronous SCSI scanning
                             SCSI Transports --->
[*] SCSI low-level drivers --->
                              [ ] SCSI Device Handlers
                                       <Select>
                                                         < Exit >
                                                                           < Help >
                                                                                            < Save >
                                                                                                              < Load >
```

Figura 2: Processos rodando no linux gerado.

Ainda no menu "Device Drivers", acesse o submenu "USB support" e marque com um "M", o suporte a dispositivos de armazenamento USB, opção "USB Mass Storage support" como mostrado na Figura 3.

Salve e saia do menu de configuração. Agora o kernel está pronto para ser compilado, então execute o seguinte comando::

```
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- modules -j4
E agora instale os módulos no rootfs.
$ make ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=/XXX/rootfs modules_install
```

Perceba que o kernel instalou os módulos em lib/modules/

```
$ ls nfs/lib/modules/5.10.131/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko
```

```
USB support
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module <> module capable
                                < > FOTG210 HCD support
                                < > MAX3421 HCD (USB-over-SPI) support
<M> OHCI HCD (USB 1.1) support

OHCI support for OMAP3 and later chips
OHCI support for PCI-bus USB controllers
-M- Generic OHCI driver for a platform device
                                 < > UHCI HCD (most Intel and VIA) support
                                 < > SL811HS HCD support
                                          R8A66597 HCD support
                                 [ ] HCD test mode support
                                *** USB Device Class drivers ***

<M> USB Modem (CDC ACM) support
                                 <M> USB Printer support
-M- USB Wireless Device Management support
                                VSB Test and Measurement Class support
*** NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may ***
                                           *** also be needed; see USB_STORAGE Help for more info *
                                          USB Mass Storage verbose debug
                                             Realtek Card Reader support
                                 v(+)
                                            <Select>
                                                                < Exit >
                                                                                    < Help >
                                                                                                        < Save >
                                                                                                                            < Load >
```

Figura 3: Processos rodando no linux gerado.

Inicialize a placa Insira um pendrive na porta usb da Beaglebone, perceba que o linux não conseguiu identificar o pendrive. Então insira o modulo com os seguintes comandos:

```
$ insmod /lib/modules/4.1.30/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.
   ko
$ modprobe usb-storage
```

Agora o Linux iniciou o modulo usb de armazenamento e está pronto para ser utilizando, como mostra a Figura 4

Figura 4: Processos rodando no linux gerado.

### 5 Escrevendo um Módulo

Nestas seção, vamos escrever e executar um módulo completo (embora relativamente sem utilidade) e examinar alguns dos códigos básicos compartilhados por todos os módulos. Desenvolver esse conhecimento é uma base essencial para qualquer tipo de driver modular. Para evitar lançar muitos conceitos de uma só vez, vamos focar apenas sobre módulos, sem se referir a nenhuma classe de dispositivo específica.

### 5.1 Configurando seu Módulo de Teste

O módulo de exemplo devem funcionar com qualquer kernel 5.10.x, incluindo aqueles fornecidos por fornecedores de distribuição. No entanto, recomendamos que você utilize o kernel que você obteve na prática 03.

#### 5.2 O Módulo Hello

Todas as aulas de programação começam com um exemplo "hello world" como forma de mostrar o programa mais simples possível. Esta prática trata de módulos do kernel em vez de programas; então, o código a seguir é um módulo "hello world" completo. Nesta prática iremos criar o driver seguindo os seguintes passos:

1. Crie um diretório para o driver compilado:

```
$ mkdir /XXX/rootfs/lib/modules/5.10.XX/kernel/drivers/hello
```

2. Crie um diretório para o código fonte:

```
$ mkdir /XXX/driver_hello/
$ cd driver_hello
```

3. Crie o arquivo hello.c em /driver\_hello, com o seguinte conteúdo:

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>

#error Are we building this file?

static int hello_init(void) {
  printk(KERN_ALERT 'Hello, world\n'');
  return(0);
}

static void hello_exit(void) {
  printk(KERN_ALERT 'Goodbye, cruel world\n'');
}

module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Author name <author@email.com>");
MODULE_DESCRIPTION("Test kernel module");
MODULE_VERSION("1.0");
```

- 4. Altere as informações do módulo para incluir seus dados.
- 5. Após o #include é adicionado a seguinte linha: #error Are we building this file?
  - Quando compilado, isso gerará um erro que provará que você está construindo este arquivo.
  - Mais tarde, quando tiver certeza de que seu arquivo está sendo compilado corretamente, você comenta essa linha, mas no momento ela servirá como nosso teste de que o processo está funcionando.
- 6. Crie Makefile em /XXX/driver\_hello/ com o seguinte conteúdo:

```
# Makefile for driver
# if KERNELRELEASE is defined, we've been invoked from the
# kernel build system and can use its language.
ifneq (${KERNELRELEASE},)
obj-m := hello.o
# Otherwise we were called directly from the command line.
# Invoke the kernel build system.
else
KERNEL_SOURCE := ${HOME}/XXX/lab_03/linux
PWD := $(shell pwd)
# Linux kernel 5.10 (one line)
CC=${HOME}/XXX/toolchain/arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf
BUILD=boneblack
CORES=4
image=zImage
PUBLIC_DRIVER_PWD=${HOME}/XXX/roots/lib/modules/5.10.131/kernel/
   drivers/hello
default:
# Trigger kernel build for this module
${MAKE} -C ${KERNEL_SOURCE} M=${PWD} -j${CORES} ARCH=arm \
LOCALVERSION=${BUILD} CROSS_COMPILE=${CC} ${address} \
${image} modules
# copy result to public folder
cp *.ko ${PUBLIC_DRIVER_PWD}
clean:
${MAKE} -C ${KERNEL SOURCE} M=${PWD} clean
endif
```

#### • Importante:

- O nome do arquivo deve ser Makefile (o kernel é case sensitive!); não o nomeie como "makefile".
- A instrução "CC" é uma linha, sem espaços ou avanços de linha.
- Leia os comentários para entender o que está acontecendo. Os básicos são:

- Caso a seguinte afirmação seja falsa: ifneq (\${KERNELRELEASE},) então o make irá executar a parte "else" da declaração "ifneq". Isso configura parâmetros para o sistema de compilação do kernel e, em seguida, chama o sistema de compilação do kernel solicitando que ele compile essa pasta.
- A compilação do kernel começa a ser executada (via make) na pasta deste device driver.
- Caso a seguinte afirmação seja verdadeira: ifneq (\${KERNELRELEASE},)
   então ele adiciona nosso(s) driver(s) à variável obj-m, que é usada pelo resto do sistema de construção do kernel para construir drivers.
- Observe que este Makefile sozinho não é suficiente para construir seu driver por conta própria; ele aproveita o sistema geral de compilação do kernel.
- 7. Teste se seu Makefile funciona para construir seu código fazendo com que a diretiva #error quebre a build:

```
driver hello$ make
# Trigger kernel build for this module
make -C /home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/lab/lab_03/linux M=/
  home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/lab/lab_08/driver_hello -j4
   ARCH=arm \
LOCALVERSION=boneblack CROSS_COMPILE=/home/heldercs/UFC/disciplinas/
   QXD0150/lab/toolchain/arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-
zImage modules
make[1]: Entering directory '/home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/
  lab/lab 03/linux'
Kernel: arch/arm/boot/Image is ready
CC [M] /home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/lab/lab_08/
   driver_hello/hello.o
/home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/lab/lab_08/driver_hello/hello.
   c:7:2: error: #error Are we building this file?
#error Are we building this file?
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:280: /home/heldercs/UFC/
   disciplinas/QXD0150/lab/lab_08/driver_hello/hello.o] Error 1
make[1]: *** [Makefile:1825: /home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/
   lab/lab_08/driver_hello] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/
   lab/lab_03/linux'
make: *** [Makefile:19: default] Error 2
```

Você deve ver a mensagem **error: #error Are we building this file?**. Se sim, ótimo! Você está construindo o arquivo que espera!

Comente a instrução #error em seu hello.c e continue; caso contrário, verifique se o Makefile e a pasta de compilação do kernel estão corretos.

8. Construa o driver somente rodando make, quando tiver sucesso, ficará assim:

```
# Trigger kernel build for this module
make -C /home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/lab/lab_03/linux M=/
  home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/lab/lab_08/driver_hello -j4
   ARCH=arm \
LOCALVERSION=boneblack CROSS_COMPILE=/home/heldercs/UFC/disciplinas/
   QXD0150/lab/toolchain/arm-linux-qnueabihf/bin/arm-linux-qnueabihf-
zImage modules
make[1]: Entering directory '/home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/
   lab/lab 03/linux'
Kernel: arch/arm/boot/Image is ready
CC [M] /home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/lab/lab_08/
   driver_hello/hello.o
MODPOST /home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/lab/lab_08/
   driver_hello/Module.symvers
       /home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/lab/lab_08/
   driver_hello/hello.mod.o
Kernel: arch/arm/boot/zImage is ready
LD [M] /home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/lab/lab_08/
   driver hello/hello.ko
make[1]: Leaving directory '/home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/
   lab/lab 03/linux'
# copy result to public folder
cp *.ko /home/heldercs/UFC/disciplinas/QXD0150/lab/nfs/lib/modules
   /5.10.131/kernel/drivers/hello
```

Confira que o arquivo .ko foi corretamente copiado para o diretório /XXX/roofs/lib/modules/5.10.XX/kernel/drivers/hello

```
$ ls nfs/lib/modules/5.10.XX/kernel/drivers/hello/
hello.ko
```

# 5.3 Manipulando o Driver

Para usar o driver, ele deve estar disponível na placa Beaglebone em tempo de execução. No destino, mude para o diretório que contém o arquivo .ko. Se montado via NFS:

```
$ cd lib/modules/5.10.XX/kernel/drivers/hello/
```

Liste os módulos carregados na placa, e você verá que o helloDriver não está listado:

\$ 1smod

Carregue o driver:

```
$ insmod hello.ko
```

Você pode não ver nenhuma saída na tela, pois o driver imprime apenas no log do kernel. Para ver isso, talvez seja necessário executar dmesg:

```
$ dmesg | tail -1
[ 938.788651] Hello, wolrd
```

Se você vir insmod: cannot insert 'testdriver.ko': invalid module format, provavelmente significa que o kernel atual foi compilado com uma string de versão diferente da que seu host está compilando atualmente. Reconstrua e baixe o kernel ou altere o host para compilar a mesma versão que o destino (encontrado executando uname -r). Caso você vir uma mensagem loading out-of-tree module taints kernel, você pode ignorá-la.

Veja o módulo carregado na placa, então você deve ver o hello carregado.

```
$ 1smod
```

Para remover o driver na placa, você deve executar o seguinte comando:

```
$ rmmod hello
Goodbye, cruel world
```

# 5.4 Passando Parâmetros para Módulo

Os módulos podem receber argumentos de linha de comando, mas não com o argc/argv como você está acostumado. Para permitir que argumentos sejam passados para o seu módulo, declare as variáveis que assumirão os valores dos argumentos da linha de comando como globais e então use a macro module\_param(), (definida em linux/moduleparam.h) para configurar o mecanismo. Em tempo de execução, o insmod preencherá as variáveis com quaisquer argumentos de linha de comando fornecidos, como ./insmod mymodule.ko myvariable=5. As declarações de variáveis e macros devem ser colocadas no início do módulo para maior clareza.

A macro module\_param() leva 3 argumentos: o nome da variável, seu tipo e permissões para o arquivo correspondente em sysfs. Os tipos inteiros podem ser assinados normalmente ou não assinados. Se você quiser usar matrizes de números inteiros ou strings, consulte module\_param\_array() e module\_param\_string(), como visto no exemplo abaixo.

```
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
MODULE LICENSE ("GPL");
static char *whom = "world";
module_param(whom, charp, 0644);
MODULE_PARM_DESC(whom, "Recipient of the hello message");
static int howmany = 1;
module_param(howmany, int, 0644);
MODULE_PARM_DESC(howmany, "Number of greetings");
static int __init hello_init(void){
int i;
for (i = 0; i < howmany; i++)
pr_alert("(%d) Hello, %s\n", i, whom);
return 0;
static void __exit hello_exit(void) {
pr_alert("Goodbye, cruel %s\n", whom);
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
```

### 6 Descrevendo Device de Hardware

#### 6.1 Criando um Device Tree Personalizada

Para permitir que o kernel Linux lide com um novo dispositivo, precisamos adicionar uma descrição deste dispositivo no Divice Tree da placa. Como o Device Tree da Beaglebone Black é fornecida pela comunidade do kernel e continuará a evoluir por conta própria, não queremos fazer alterações diretamente no arquivo do DT desta placa.

A maneira mais fácil de personalizar a placa DTS é criar um novo arquivo DTS que inclua o Beaglebone Black ou Black Wireless DTS e adicionar suas próprias definições. Portanto, crie um novo arquivo am335x-boneblack-custom.dts no qual você inclui apenas o arquivo DTS normal da placa.

```
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
#include 'am335x-boneblack-wireless.dts''
```

Modifique o arquivo arch/arm/boot/dts/Makefile para adicionar seu Device Tree personalizada e, em seguida, compile-a com (make dtbs). Agora, copie o novo DTB para o diretório inicial do servidor tftp, altere o nome do arquivo DTB na configuração do U-Boot e inicialize a placa.

## 6.2 Configurando o Nome do Modelo da Placa

Modifique o arquivo do Device Tree personalizado para substituir o nome do modelo do seu sistema. Defina a propriedade do modelo como **TPSE BeagleBone Black**. Recompile o Device Tree e reinicie a placa com ela. Você deverá ver o novo nome do modelo em dois lugares diferentes:

- Nas primeiras mensagens do kernel no console serial.
- Em /sys/firmware/devicetree/base/model. Isso pode ser útil para uma distribuição identificar o dispositivo em que está sendo executada.

#### 6.3 Definindo LEDs

O BBB possui quatro LEDs de usuário (USR0, USR1, USR2, USR3) no canto próximo ao conector micro-USB. Quando a placa está em execução, nenhum deles está habilitado no momento. Comece examinando os diferentes arquivos de descrição e procure um nó que definiria os LEDs.

Na verdade, os quatro LEDs devem ser acionados por um driver que corresponda aos leds gpio compatíveis. Este é um driver genérico que atua em LEDs conectados a GPIOs. Mas como você pode observar, apesar de fazerem parte do Device Tree em uso, os LEDs permanecem apagados. A razão para isso é a ausência de driver para este nó: nada realmente aciona os LEDs, mesmo que sejam descritos. Portanto, você pode começar recompilando seu kernel com CONFIG LEDS CLASS=y e CONFIG LEDS GPIO=y.

Agora você deve ver um dos LEDs piscando com a atividade da CPU, os outros permanecem apagados. Se você olhar os documentos de vinculação Documentation/devicetree/bindings/leds/common.yaml e Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-gpio.yaml, notará que podemos ajustar o estado padrão para tornar os três LEDs de usuário inativo.

Você precisará modificar um arquivo DTSI compartilhado para fazer isso. Mas como não queremos impactar outras placas que também usam o mesmo arquivo DTSI, podemos, em vez

disso, adicionar um rótulo ao nó do contêiner leds. Poderíamos então referenciar esse novo rótulo em nosso DTS personalizado e substituir a propriedade de estado padrão de cada subnó de LED.

Reinicie a placa usando o novo DTS e observe a mudança de estado padrão dos LEDs, exceto um deles que não acenderá. É esperado. Se você olhar novamente para o arquivo comum que define os LEDs, eles estão na verdade todos vinculados a um **linux,default-trigger**. O estado padrão só se aplica até que o gatilho inicie sua atividade. Aquele que permanece desligado é na verdade acionado pelo gatilho eMMC, você pode tentar fazê-lo piscar criando um pouco de atividade no barramento eMMC (mas não sobrescreva seu conteúdo!).

Um dos LEDs restantes é acionado pelo cartão SD e o outro deve ser uma pulsação, que você pode ativar com CONFIG\_LEDS\_TRIGGER\_HEARTBEAT=y.

# 7 Atividades Práticas

#### pratica 1

Crie, compile e carregue seu primeiro módulo e adicione parâmetros ao módulo.

# pratica 2

Navegue e atualize árvores Device Tree, manipulando os GPIOs para LEDs e configura o PWM no barramento expansor.