

Lab work: Basic Robot

Week4: Robot car with keyboard and WIFI control

Content

Chapter1: One motor movement by basic keyboard

Chapter2. Two motor movement by basic keyboard

Chapter3: Two motors and control by serial command: “o 255 255”


 3.1 Basic Servo motor

Chapter4: Two motors and a servo motor by “o 255 255” and “s 45”

Chapter5: From chapter4, split it into files “servos.h” and “servos.ino”


Chapter6: From chapter5, it is developed as GUI WIFI control

Chapter1: one motor movement by basic keyboard




Press 'w' motor is forward
Press 's' motor is backward

Ex1: A control movement by basic keyboard



Ex1. Control forward, backward with reading the encoder




Ex1. Control movement by keyboard

```
1 #define EncoderA 23
2 #define EncoderB 19
3 #define ForwardPin 18
4 #define BackwardPin 5
5 volatile long Encodervalue = 0;
6 void setup() {
7     pinMode(EncoderA, INPUT);
8     pinMode(EncoderB, INPUT);
9     pinMode(ForwardPin, OUTPUT);
10    pinMode(BackwardPin, OUTPUT);
11    digitalWrite(ForwardPin, LOW);
12    digitalWrite(BackwardPin, LOW);
13    Serial.begin(115200);
14    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(EncoderA), updateEncoder, RISING);
15    Serial.println("Press 'w' to move forward, 's' to move backward, any other key to stop.");
16 }
17
```

```
18 void loop() {  
19     // ตรวจสอบว่ามีข้อมูลจาก Serial เข้ามาหรือไม่  
20     if (Serial.available() > 0) {  
21         char command = Serial.read(); // อ่านอักซ์จาก Serial  
22         if (command == 'w') {// หมุนเดินหน้า  
23             digitalWrite(ForwardPin, HIGH);  
24             digitalWrite(BackwardPin, LOW);  
25             Serial.println("Moving forward...");  
26         }  
27         else if (command == 's') {// หมุนถอยหลัง  
28             digitalWrite(ForwardPin, LOW);  
29             digitalWrite(BackwardPin, HIGH);  
30             Serial.println("Moving backward...");  
31         }  
32         else {// ไม่กดอะไรเลยคือหยุด  
33             digitalWrite(ForwardPin, LOW);  
34             digitalWrite(BackwardPin, LOW);  
35             Serial.println("Stopped.");  
36         }  
37     }  
38     Serial.println(Encodervalue);  
39     delay(100);  
40 }
```

```
42 void updateEncoder() {  
43     if (digitalRead(EncoderA) > digitalRead(EncoderB))  
44         Encodervalue++;  
45     else  
46         Encodervalue--;  
47 }
```

Summary



Output Serial Monitor X

New Line 115200 baud

```
W
13:02:06.746 -> OK
13:04:05.736 -> OK
13:04:08.525 -> OK
```

Press ‘w’ motor is forward
Press ‘s’ motor is backward

ปัญหาคือถ้าต่อ กับ **servo motor** หลายตัวเพื่อทำ
แขนจับ ต้องพิมพ์ **class, id, degree** ด้วยเช่น
servo ตัวที่ 1 หมุน 45 องศา “**v 1 45**”
servo ตัวที่ 2 หมุน 60 องศา “**v 2 60**”
จะเขียนรับ **input** จาก **serial port** ยากขึ้นมาก

หยุดตรวจรอให้คะแนนและรอเพื่อนๆ !!!



Content

Chapter1: One motor movement by basic keyboard

Chapter2. Two motor movement by basic keyboard

Chapter3: Two motors and control by serial command: “o 255 255”

 3.1 Basic Servo motor


Chapter4: Two motors and a servo motor by “o 255 255” and “s 45”

Chapter5: From chapter4, split it into files “servos.h” and “servos.ino”


Chapter6: From chapter5, it is developed as GUI WIFI control

Chapter2. Two motor movement by basic keyboard

1. Connect the right DC motor between the ESP32 and the L298N driver.
2. Connect two PWM pins for the motors: GPIO25 = ENA and GPIO26 = ENB.



Flowchart: Control Two wheels and PWM by keyboard



Arduino code


```
1 #define EncoderA_Left 23
2 #define EncoderB_Left 19
3 #define Forward_Left 18 // In1
4 #define Backward_Left 5 // In2
5 #define Enable_Left 25
6
7 #define EncoderA_Right 17
8 #define EncoderB_Right 16
9 #define Forward_Right 4 // In3
10 #define Backward_Right 15 // In4
11 #define Enable_Right 26
12
13 // Setting PWM properties
14 const int freq = 30000;
15 const int resolution = 8;
16 const int pwmchannel1 = 0;
17 const int pwmchannel2 = 1;
18 const int duty_Left = 150;
19 const int duty_Right = 255;
20
21 volatile long Encodervalue_Left = 0;
22 volatile long Encodervalue_Right = 0;
23
```

```
24 void IRAM_ATTR updateEncoder_Left() {
25     if (digitalRead(EncoderA_Left) > digitalRead(EncoderB_Left))
26         Encodervalue_Left++;
27     else
28         Encodervalue_Left--;
29 }
30 void IRAM_ATTR updateEncoder_Right() {
31     if (digitalRead(EncoderA_Right) > digitalRead(EncoderB_Right))
32         Encodervalue_Right++;
33     else
34         Encodervalue_Right--;
35 }
```

```
37 void setup() {
38     pinMode(EncoderA_Left, INPUT);
39     pinMode(EncoderB_Left, INPUT);
40     pinMode(Forward_Left, OUTPUT);
41     pinMode(Backward_Left, OUTPUT);
42     ledcAttachChannel(Enable_Left, freq, resolution, pwmchanne1);
43     ledcWriteChannel(pwmchanne1, duty_Left);
44
45     pinMode(EncoderA_Right, INPUT);
46     pinMode(EncoderB_Right, INPUT);
47     pinMode(Forward_Right, OUTPUT);
48     pinMode(Backward_Right, OUTPUT);
49     ledcAttachChannel(Enable_Right, freq, resolution, pwmchanne2);
50     ledcWriteChannel(pwmchanne2, duty_Right);
51
52     Serial.begin(115200);
53     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(EncoderA_Left), updateEncoder_Left, RISING);
54     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(EncoderA_Right), updateEncoder_Right, RISING);
55     Serial.println("w is forward, s is backward, a is turn left, d is turn right");
56 }
57 }
```

```
58 void loop() {  
59     if (Serial.available() > 0) { // ตรวจสอบว่ามีข้อมูลจาก Serial เข้ามาหรือไม่  
60         char command = Serial.read(); // อ่านอักซ์จาก Serial  
61         if (command == 'w') { // หมุนเดินหน้า  
62             digitalWrite(Forward_Left, HIGH);  
63             digitalWrite(Backward_Left, LOW);  
64             digitalWrite(Forward_Right, HIGH);  
65             digitalWrite(Backward_Right, LOW);  
66             Serial.println("Moving forward...");  
67         }  
68         else if (command == 's') { // หมุนถอยหลัง  
69             digitalWrite(Forward_Left, LOW);  
70             digitalWrite(Backward_Left, HIGH);  
71             digitalWrite(Forward_Right, LOW);  
72             digitalWrite(Backward_Right, HIGH);  
73             Serial.println("Moving backward...");  
74         }  
75         else if (command == 'a') { // turn left  
76             digitalWrite(Forward_Left, HIGH);  
77             digitalWrite(Backward_Left, LOW);  
78             digitalWrite(Forward_Right, LOW);  
79             digitalWrite(Backward_Right, HIGH);  
80             Serial.println("Turn Left");  
81     }  
82     else if (command == 'd') { // turn right  
83         digitalWrite(Forward_Left, LOW);  
84         digitalWrite(Backward_Left, HIGH);  
85         digitalWrite(Forward_Right, HIGH);  
86         digitalWrite(Backward_Right, LOW);  
87         Serial.println("Turn Left");  
88     }  
89     else { // ไม่กดอะไรเลยคือหยุด  
90         digitalWrite(Forward_Left, LOW);  
91         digitalWrite(Backward_Left, LOW);  
92         digitalWrite(Forward_Right, LOW);  
93         digitalWrite(Backward_Right, LOW);  
94         Serial.println("Stopped.");  
95     }  
96 }  
97 }  
98 Serial.print(Encodervalue_Left);  
99 Serial.print(" ");  
100 Serial.println(Encodervalue_Right);  
101 delay(100);  
102 }  
103 }
```

Summary



Output Serial Monitor X

w New Line 115200 baud

```
13:02:06.746 -> OK
13:04:05.736 -> OK
13:04:08.525 -> OK
```

Press ‘w’ motor is forward
Press ‘a’ motor is turn left
Press ‘d’ motor is turn right
Press ‘s’ motor is backward

ปัญหาการเขียน **code** พื้นฐานคือ

1. ไม่สามารถควบคุมความเร็วแต่ละล้อได้
2. ไม่สามารถควบคุม **servo motor** หลายตัวได้

Content

Chapter1: One motor movement by basic keyboard

Chapter2. Two motor movement by basic keyboard

Chapter3: Two motors and control by serial command: “o 255 255”



 3.1 Basic Servo motor

Chapter4: Two motors and a servo motor by “o 255 255” and “s 45”


Chapter5: From chapter4, split it into files “servos.h” and “servos.ino”

Chapter6: From chapter5, it is developed as GUI WIFI control


Chapter3: Two motors and control by serial command: “o 255 255”




อย่าต่อผิด!!!



Flowchart



A folder consists of the following files: main.ino, commands.h, encoder_driver.h, encoder_driver.ino, motor_driver.h, and motor_driver.ino.



```
1 #define BAUDRATE 115200 // กำหนดความเร็ว Serial
2 #include <string.h> // ไลบรารีสำหรับจัดการ string
3 #include "commands.h" // ไฟล์ header สำหรับคำสั่ง command
4 #include "motor_driver.h" // ไฟล์ header สำหรับมอเตอร์
5 #include "encoder_driver.h" // ไฟล์ header สำหรับ encoder
6
7 // ตัวแปรสำหรับเก็บคำสั่งและ argument
8 char cmd; // กำหนด cmd ให้รับค่า m,e,b,o,r
9 char chr; // กำหนด chr ใช้อ่านตัวอักษรที่ลีดตัวจาก Serial
10 int arg = 0; // จำนวน argument ที่รับ 0=ยังไม่ได้เริ่ม, 1=arg1, 2=arg2
11 int argIndex = 0; // ตำแหน่งตัวอักษรใน argv1 และ argv2
12 char argv1[16]; // เก็บตัวแปร argv1 เป็น string
13 char argv2[16]; // เก็บตัวแปร argv2 เป็น string
```

1. Create a main file

two_control_by_sub_library_keyboard.ino

```
1 #define BAUDRATE 115200 // กำหนดความเร็ว Serial
2 #include <string.h> // ไลบรารีสำหรับจัดการ string
3 #include "commands.h" // ไฟล์ header สำหรับคำสั่ง command
4 #include "motor_driver.h" // ไฟล์ header สำหรับมอเตอร์
5 #include "encoder_driver.h" // ไฟล์ header สำหรับ encoder
6
7 // ตัวแปรสำหรับเก็บคำสั่งและ argument
8 char cmd; // กำหนด cmd ใช้รับค่า m,e,b,o,r
9 char chr; // กำหนด chr ใช้อ่านตัวอักษรที่ล็อกตัวจาก Serial
10 int arg = 0; // จำนวน argument ที่รับ 0=ยังไม่ได้รีบ, 1=arg1, 2=arg2
11 int argIndex = 0; // ตำแหน่งตัวอักษรใน argv1 และ argv2
12 char argv1[16]; // เก็บตัวแปร argv1 เป็น string
13 char argv2[16]; // เก็บตัวแปร argv2 เป็น string
14 long arg1; // เก็บตัวแปร arg1 เป็นตัวเลข
15 long arg2; // เก็บตัวแปร arg2 เป็นตัวเลข
16
17 // พิ้งก์ชันรีเซ็ตตัวแปรเพื่อรับคำสั่งใหม่
18 void resetCommand() {
19     cmd = 0; // รีเซ็ต command
20     arg = 0; // รีเซ็ตจำนวน arg
21     argIndex = 0; // รีเซ็ตจำนวน argIndex
22     memset(argv1, 0, sizeof(argv1)); // ล้าง argv1
23     memset(argv2, 0, sizeof(argv2)); // ล้าง argv2
24 }
```

```
26 // พิ้งก์ชันรัน command
27 void runCommand() {
28     // แปลง argument string เป็นตัวเลข
29     arg1 = atol(argv1); // เช่น argv1="255" และ arg1=255
30     arg2 = atol(argv2); // เช่น argv2="255" และ arg2=255
31     // ตรวจสอบ command
32     switch (cmd) {
33         case GET_BAUDRATE:
34             // ส่งค่า BAUDRATE กลับทาง Serial
35             Serial.println(BAUDRATE);
36             break;
37         case READ_ENCODERS:
38             // อ่านค่า encoder ซ้ายและขวาแล้วส่งกลับ
39             Serial.print(readEncoder(LEFT));
40             Serial.print(" ");
41             Serial.println(readEncoder(RIGHT));
42             break;
43         case RESET_ENCODERS:
44             // รีเซ็ตค่า encoder
45             resetEncoders();
46             Serial.println("OK");
47             break;
48         case MOTOR_RAW_PWM:
49             // ตั้งความเร็วมอเตอร์ตาม arg1 และ arg2
50             setMotorSpeeds(arg1, arg2);
51             Serial.println("OK");
52             break;
53     default:
54         // command ไม่ถูกต้อง
55         Serial.println("Invalid Command");
56         break;
57     }
58 }
59 }
```

```

60 void setup() { // พึงชั้น setup() รันครั้งเดียวตอนเริ่มต้น
61   Serial.begin(BAUDRATE); // เริ่ม Serial
62   initMotorController(); // เตรียมมอเตอร์
63   initEncoders(); // เตรียม encoder
64 }
65 void loop() { // พึงชั้น loop() รันซ้ำตลอดเวลา
66   while (Serial.available()) { // ตรวจสอบว่ามีข้อมูล Serial เข้ามาหรือไม่
67     chr = Serial.read(); // อ่านตัวอักษรตัวต่อไป
68     if (chr == '\r' || chr == '\n') { // ถ้าเจอ Enter ถือว่าจบคำสั่ง
69       if (arg == 1) argv1[argIndex] = '\0'; // เติม null ให้ argv1
70       if (arg == 2) argv2[argIndex] = '\0'; // เติม null ให้ argv2
71       runCommand(); // รันคำสั่ง
72       resetCommand(); // รีเซ็ตเพื่อรับคำสั่งใหม่
73     }
74     else if (chr == ' ') { // ถ้าเจอ space แยก argument
75       if (arg == 0) arg = 1; // เริ่ม argument 1
76       else if (arg == 1) {
77         argv1[argIndex] = '\0'; // จบ argument 1
78         arg = 2; // เริ่ม argument 2
79         argIndex = 0; // รีเซ็ต index
80       }
81     }
82     else { // เก็บตัวอักษร
83       if (arg == 0) cmd = chr; // ถ้า arg=0 ถือว่าเป็น command
84       else if (arg == 1 && argIndex < 15) argv1[argIndex++] = chr; // เก็บ argv1
85       else if (arg == 2 && argIndex < 15) argv2[argIndex++] = chr; // เก็บ argv2
86     }
87   }
88 }
89 
```

Serial command

arg=0	arg=1	arg=2
0	255	255(enter)
cmd=0	argv1="255\0"	argv2="255\0"

Serial command


สุ่มการทำงานสำหรับ m 255 255

ลำดับ	chr	cmd	argv1	argv2	arg	argIndex	การทำงาน	≡
1	m	m	""	""	0	0	เก็บ command	
2	'	m	""	""	1	0	เริ่ม argument 1	
3	2	m	"2"	""	1	1	เก็บ argv1	
4	5	m	"25"	""	1	2	เก็บ argv1	
5	5	m	"255"	""	1	3	เก็บ argv1	
6	'	m	"255\0"	""	2	0	จบ argv1, เริ่ม argv2	
7	2	m	"255\0"	"2"	2	1	เก็บ argv2	
8	5	m	"255\0"	"25"	2	2	เก็บ argv2	
9	5	m	"255\0"	"255"	2	3	เก็บ argv2	
10	<Enter>	m	"255\0"	"255\0"	2	3	เติม null, runCommand(), resetCommand()	

2. Create a file “commands.h”

commands.h

```
1 #ifndef COMMANDS_H //Header Guard
2 #define COMMANDS_H //Header Guard
3
4 #define GET_BAUDRATE      'b'
5 #define READ_ENCODERS     'e'
6 #define MOTOR_RAW_PWM     'o'
7 #define RESET_ENCODERS    'r'
8 #define LEFT              0
9 #define RIGHT             1
10
11 #endif // COMMANDS_H
12
```



(new tab)

สร้างไฟล์ใหม่

3. Create files “encoder_driver.h” and “encoder_driver.ino”

encoder_driver.h

```
1 #define LEFT_ENC_PIN_A 23
2 #define LEFT_ENC_PIN_B 19
3 #define RIGHT_ENC_PIN_A 16
4 #define RIGHT_ENC_PIN_B 17
5
6 void initEncoders();
7 long readEncoder(int i);
8 void resetEncoder(int i);
9 void resetEncoders();
10
```


encoder_driver.ino

```
1 #include "encoder_driver.h"
2 #include "commands.h"
3 #include <ESP32Encoder.h> Install library!!!
4 ESP32Encoder leftEnc;
5 ESP32Encoder rightEnc;
6
7 void initEncoders() {
8     leftEnc.attachHalfQuad(LEFT_ENC_PIN_A, LEFT_ENC_PIN_B);
9     rightEnc.attachHalfQuad(RIGHT_ENC_PIN_A, RIGHT_ENC_PIN_B);
10    resetEncoders();
11 }
12 long readEncoder(int i) {
13     if (i == LEFT) return leftEnc.getCount();
14     return rightEnc.getCount();
15 }
16 void resetEncoder(int i) {
17     if (i == LEFT) leftEnc.clearCount();
18     else rightEnc.clearCount();
19 }
20 void resetEncoders() {
21     resetEncoder(LEFT);
22     resetEncoder(RIGHT);
23 }
```

4. Create “motor_driver.h”

motor_driver.h

```
1 #define LEFT_MOTOR_FORWARD    18 // IN1
2 #define LEFT_MOTOR_BACKWARD   5 // IN2
3 #define LEFT_MOTOR_ENABLE     25 // ENA
4 #define RIGHT_MOTOR_FORWARD   4 // IN3
5 #define RIGHT_MOTOR_BACKWARD  15 // IN4
6 #define RIGHT_MOTOR_ENABLE    26 // ENB
7
8 void initMotorController();
9 void setMotorSpeed(int i, int spd);
10 void setMotorSpeeds(int leftSpeed, int rightSpeed);
```



(new tab)
สร้างไฟล์ใหม่

5. Create “motor_driver.ino”

motor_driver.ino

```
1 #include "motor_driver.h"
2 #include "commands.h"
3
4 #define PWM_FREQ 30000
5 #define PWM_RES 8
6 #define MAX_PWM 255
7
8 void initMotorController() {
9     // Attach pins directly (NEW API)
10    ledcAttach(LEFT_MOTOR_FORWARD, PWM_FREQ, PWM_RES);
11    ledcAttach(LEFT_MOTOR_BACKWARD, PWM_FREQ, PWM_RES);
12    ledcAttach(RIGHT_MOTOR_FORWARD, PWM_FREQ, PWM_RES);
13    ledcAttach(RIGHT_MOTOR_BACKWARD, PWM_FREQ, PWM_RES);
14
15    pinMode(LEFT_MOTOR_ENABLE, OUTPUT);
16    pinMode(RIGHT_MOTOR_ENABLE, OUTPUT);
17    digitalWrite(LEFT_MOTOR_ENABLE, HIGH);
18    digitalWrite(RIGHT_MOTOR_ENABLE, HIGH);
19 }
```

```
21 void setMotorSpeed(int i, int spd) {
22     bool reverse = false;
23     if (spd < 0) {
24         spd = -spd;
25         reverse = true;
26     }
27     spd = constrain(spd, 0, MAX_PWM);
28     if (i == LEFT) {
29         if (!reverse) {
30             ledcWrite(LEFT_MOTOR_FORWARD, spd);
31             ledcWrite(LEFT_MOTOR_BACKWARD, 0);
32         } else {
33             ledcWrite(LEFT_MOTOR_FORWARD, 0);
34             ledcWrite(LEFT_MOTOR_BACKWARD, spd);
35         }
36     } else {
37         if (!reverse) {
38             ledcWrite(RIGHT_MOTOR_FORWARD, spd);
39             ledcWrite(RIGHT_MOTOR_BACKWARD, 0);
40         } else {
41             ledcWrite(RIGHT_MOTOR_FORWARD, 0);
42             ledcWrite(RIGHT_MOTOR_BACKWARD, spd);
43         }
44     }
45 }
46
47 void setMotorSpeeds(int leftSpeed, int rightSpeed) {
48     setMotorSpeed(LEFT, leftSpeed);
49     setMotorSpeed(RIGHT, rightSpeed);
50 }
```

Run program

The screenshot shows the Arduino IDE interface with the following components and steps:

- Top Bar:** Shows the file name "two_control_by_sub_library_keyboard | Arduino IDE 2.3.5" and the board selection "ESP32 Dev Module". A red arrow points to the play button icon.
- Project Structure:** Shows files: two_control_by_sub_library_keyboard.ino, commands.h, encoder_driver.h, encoder_driver.ino, motor_driver.h, and motor_driver.ino. The main sketch file is highlighted with a red dashed box.
- Code Editor:** Displays the C++ code for the sketch. The code includes setup() and loop() functions for initializing serial communication, motor controllers, and encoders, and handling keyboard input via Serial.read(). A green "Check" box is placed to the right of the code area.
- Serial Monitor:** Four instances of the Serial Monitor are shown at the bottom, each with a yellow numbered box:
 - Box 1:** Shows "o 255 255".
 - Box 2:** Shows "o 255 -255" and "15:21:34.623 -> OK".
 - Box 3:** Shows "o -255 255" and "15:21:34.623 -> OK" followed by "15:21:51.888 -> OK".
 - Box 4:** Shows "o 0 0" and "15:21:34.623 -> OK" followed by "15:21:51.888 -> OK".
- Bottom Right:** Shows the baud rate dropdown set to "115200 baud" with a green "Check" box next to it. It also shows the "New Line" button.
- Bottom Left:** Shows the "Output" tab selected in the Serial Monitor.

How to control

```
Output Serial Monitor X  
o 255 255
```

Forward

```
Output Serial Monitor X  
o 255 -255  
15:21:34.623 -> OK
```

Turn Right

```
Output Serial Monitor X  
o -255 255  
15:21:34.623 -> OK  
15:21:51.888 -> OK
```

Turn Left

```
Output Serial Monitor X  
o -255 -255  
15:21:34.623 -> OK  
15:21:51.888 -> OK
```

Backward

```
Output Serial Monitor X  
o 0 0  
15:21:34.623 -> OK  
15:21:51.888 -> OK
```

Stop

```
Output Serial Monitor X  
e  
15:18:23.188 -> OK  
15:18:26.491 -> 5578 5660
```

Read Encoder
ถ้าสั่งเดินหน้าแล้วข้ออ่าน
ค่า เรียกอาจารย์


```
Output Serial Monitor X  
b  
15:19:12.010 -> 115200
```

Read board rate


```
Output Serial Monitor X  
r  
15:21:34.623 -> OK  
15:21:51.888 -> OK
```

Reset Encoder

Homework1: Have students write a summary and the problems they encountered?



หยุดตรวจรอให้คะแนนและรอเพื่อนๆ !!!



Content

Chapter1: One motor movement by basic keyboard

Chapter2. Two motor movement by basic keyboard

Chapter3: Two motors and control by serial command: “o 255 255”



3.1 Basic Servo motor

Chapter4: Two motors and a servo motor by “o 255 255” and “s 45”




Chapter5: From chapter4, split it into files “servos.h” and “servos.ino”

Chapter6: From chapter5, it is developed as GUI WIFI control

3.1 Basic Servo motor



SERVO MOTOR CONTROL



0 Degrees




90 Degrees



180 Degrees



Run Servo motor movement!!!



Sketch: sketch_dec13b.ino

```
1 #include <ESP32Servo.h>
2 Servo MicroServo;
3 int ServoPin = 12; // ต่อ pin12
4 void setup() {
5     MicroServo.setPeriodHertz(50); // ความถี่ servo มาตรฐาน
6     MicroServo.attach(ServoPin, 500, 2400);
7 }
8 void loop() {
9     MicroServo.write(0);
10    delay(1000);
11    MicroServo.write(45);
12    delay(1000);
13    MicroServo.write(90);
14    delay(1000);
15 }
```


ความถี่ 50 Hz

ถ้ารันแล้วมอเตอร์ไม่หมุนรีบถอด servo motor ออกทันทีแล้วเรียกอาเจร์ !!!

LIBRARY MANAGER
esp32servo
Type: All
Topic: All

ESP32Servo by Kevin Harrington, John K. Bennett
Allows ESP32 boards to control servo, tone and analogWrite motors using Arduino...
More info
3.0.9
INSTALL

หยุดตรวจรอให้คะแนนและรอเพื่อนๆ !!!



Content

Chapter1: One motor movement by basic keyboard

Chapter2. Two motor movement by basic keyboard

Chapter3: Two motors and control by serial command: “o 255 255”


 3.1 Basic Servo motor

Chapter4: Two motors and a servo motor by “o 255 255” and “s 45”


Chapter5: From chapter4, split it into files “servos.h” and “servos.ino”

Chapter6: From chapter5, it is developed as GUI WIFI control


Chapter4: Two motors and a servo motor by “o 255 255” and “s 45”




Chapter4: Two motors and a servo motor



ในการนิมี PWM ที่มากกว่า 1 ค่าขึ้นไป ควรสร้าง `allocateTime()` เพื่อไม่ให้ความถี่ PWM หับซ้อนกัน !!!



Flowchart: Two motors and a servo motor



วิธีการเขียนโค้ด: นำโค้ดเดิมทั้งหมดจาก chapter3 มา save as และตั้งชื่อเป็นไฟล์ใหม่ จากนั้นเขียนโค้ดเพิ่มเติมดังนี้

ไฟล์หลัก

twomotor_servo_full_v1.ino commands.h encoder_driver.h encoder_driver.ino motor_driver.h motor_driver.ino

```
1 #define BAUDRATE 115200 // กำหนดความเร็ว Serial
2 #include <string.h> // ไลบรารีสำหรับจัดการ string
3 #include "commands.h" // ไฟล์ header สำหรับคำสั่ง command
4 #include "motor_driver.h" // ไฟล์ header สำหรับมอเตอร์
5 #include "encoder_driver.h" // ไฟล์ header สำหรับ encoder
6
7 /// Servo motor
8 #include <ESP32Servo.h>
9 #define SERVO_PIN 12
10 #define SERVO_MOTOR 's'
11 Servo myservo;
12 volatile int servoTarget = 90;
```

เพิ่มเติม 1

ไฟล์หลัก

```
twomotor_servo_full_v1.ino commands.h encoder_driver.h encoder_driver.ino motor_driver.h motor_driver.ino
55     case MOTOR_RAW_PWM:
56         // ตั้งความเร็วมอเตอร์ตาม arg1 และ arg2
57         setMotorSpeeds(arg1, arg2);
58         Serial.println("OK");
59         break;
60     case SERVO_MOTOR: // Servo motor
61         if (arg1 >= 0 && arg1 <= 180) {
62             servoTarget = arg1;
63             Serial.println("OK");
64         }
65         break;
66     default:
67         // command ไม่ถูกต้อง
68         Serial.println("Invalid Command");
69         break;
70 }
```

เพิ่มเติม 2

ไฟล์หลัก

```
twomotor_servo_full_v1.ino commands.h encoder_driver.h encoder_driver.ino motor_driver.h motor_driver.ino
72
73 void setup() { // พังก์ชัน setup() รันครั้งเดียวตอนเริ่มต้น
74     Serial.begin(BAUDRATE); // เริ่ม Serial
75     initMotorController(); // เตรียมมอเตอร์
76     initEncoders(); // เตรียม encoder
77
78     // Servo motor setup
79     ESP32PWM::allocateTimer(3); // คำสั่งนี้เป็นการบอก Library ESP32Servo ว่า "ให้ไปใช้ Timer ตัวที่ 3 เท่านั้น"
80     myservo.setPeriodHertz(50);
81     myservo.attach(SERVO_PIN, 500, 2400);
82     myservo.write(servоТаргет);
83
84 }
85
```


เพิ่มเติม 3

ไฟล์หลัก

```
twomotor_servo_full_v1.ino commands.h encoder_driver.h encoder_driver.ino motor_driver.h motor_driver.ino
 95  else if (chr == ' ') { // ถ้าเจอ space แยก argument
 96      if (arg == 0) arg = 1;                                // เริ่ม argument 1
 97      else if (arg == 1) {
 98          argv1[argIndex] = '\0';                            // จบ argument 1
 99          arg = 2;                                         // เริ่ม argument 2
100          argIndex = 0;                                     // รีเซ็ต index
101      }
102  }
103  else { // เก็บตัวอักษร
104      if (arg == 0) cmd = chr;                             // ถ้า arg=0 ถือว่าเป็น command
105      else if (arg == 1 && argIndex < 15) argv1[argIndex++] = chr; // เก็บ argv1
106      else if (arg == 2 && argIndex < 15) argv2[argIndex++] = chr; // เก็บ argv2
107  }
108 }
109 myservo.write(servotarget); // servo work
110 }
```

เพิ่มเติม 4

Run program



The screenshot shows the Arduino IDE interface. At the top, there are three circular icons: a checkmark, a right-pointing arrow, and a gear with a play symbol. A red arrow points to the gear icon. To the right of these icons is the text "ESP32 Dev Module". Below the toolbar is a file list with "twomotor_servo_full_v1.ino" selected. The main area displays the following C++ code:

```
1 #define BAUDRATE 115200 // กำหนดความเร็ว Serial
2 #include <string.h> // ไลบรารีสำหรับจัดการ string
3 #include "commands.h" // ไฟล์ header สำหรับคำสั่ง command
4 #include "motor_driver.h" // ไฟล์ header สำหรับมอเตอร์
5 #include "encoder_driver.h" // ไฟล์ header สำหรับ encoder
6
7 /// Servo motor
8 #include <ESP32Servo.h>
9 #define SERVO_PIN 12
10 #define SERVO_MOTOR 's'
11 Servo myservo;
12 volatile int servoTarget = 90;
13
14 // ตัวแปรสำหรับเก็บคำสั่งและ argument
```


On the right side of the screen, there is a yellow callout box containing the text:

ถ้า servo motor ไม่หมุน
ให้รีบถอด servo motor ออก และเรียกอาการ !!!

At the bottom, there is an "Output" tab and a "Serial Monitor" tab. The "Serial Monitor" tab is active, showing the text "s 60" and settings for "New Line" and "115200 baud". The output window shows the following serial data:

```
13:02:06.746 -> OK
13:04:05.736 -> OK
13:04:08.525 -> OK
```

Please type these commands, OK?



ถ้าผ่านทุกเงื่อนไข หยุดตรวจรอให้ค่าแนนแล้วรอเพื่อนๆ !!!



Content

Chapter1: One motor movement by basic keyboard

Chapter2. Two motor movement by basic keyboard

Chapter3: Two motors and control by serial command: “o 255 255”

 3.1 Basic Servo motor

Chapter4: Two motors and a servo motor by “o 255 255” and “s 45”

Chapter5: From chapter4, split it into files “servos.h” and “servos.ino”

Chapter6: From chapter5, it is developed as GUI WIFI control

Chapter5: From chapter4, split it into files “servos.h” and “servos.ino”

The screenshot shows the Arduino IDE interface with the following details:

- File Menu:** File, Edit, Sketch, Tools, Help.
- Board Selection:** ESP32 Dev Module.
- Sketch Structure:** The file tree on the left shows the following files:
 - twomotor_servo_full_separate_files.ino
 - commands.h
 - encoder_driver.h
 - encoder_driver.ino
 - motor_driver.h
 - motor_driver.ino
 - servos.h** (highlighted with a red dashed circle)
 - servos.ino** (highlighted with a red dashed circle)
- Code Editor:** The main area contains the following C++ code:

```
1 #define BAUDRATE 115200 // กำหนดความเร็ว Serial
2 #include <string.h> // ไลบรารีสำหรับจัดการ string
3 #include "commands.h" // ไฟล์ header สำหรับคำสั่ง command
4 #include "motor_driver.h" // ไฟล์ header สำหรับมอเตอร์
5 #include "encoder_driver.h" // ไฟล์ header สำหรับ encoder
6 #include "servos.h" // ไฟล์ header สำหรับ servos
7
8 // ตัวแปรสำหรับเก็บคำสั่งและ argument
9 char cmd; // กำหนด cmd ให้รับค่า m,e,b,o,r
10 char chr; // กำหนด chr ใช้อ่านตัวอักษรที่ล็อกจาก Serial
11 int arg = 0; // จำนวน argument ที่รับ 0=ยังไม่ได้รับ, 1=arg1, 2=arg2
```
- Output and Serial Monitor:** Below the code editor, there are tabs for Output and Serial Monitor. The Serial Monitor is currently active, showing the message "Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM4'".
- Message Bar:** At the bottom, there is a message bar with "New Line" and "115200 baud" settings.

A red arrow points from the bottom-left towards the code editor area. A green box with the text "1. สร้างไฟล์ servos.h และ servos.ino" is overlaid on the right side of the code editor.

1. สร้างไฟล์ servos.h และ servos.ino
2. ลบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ servo motor ใน main ไฟล์ เพราะจะย้ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไปไฟล์ servos.h และ servos.ino

commands.h

```

1  #ifndef COMMANDS_H //Header Guard
2  #define COMMANDS_H //Header Guard
3
4  #define GET_BAUDRATE    'b'
5  #define READ_ENCODERS   'e'
6  #define MOTOR_RAW_PWM   'o'
7  #define RESET_ENCODERS  'r'
8  #define SERVO_MOTOR     's' Add
9  #define LEFT            0
10 #define RIGHT           1
11
12 #endif // COMMANDS_H
13

```

servos.h Add

```

1 #define SERVO_PIN 12
2 // ประกาศว่า servoTarget อยู่ไฟล์อื่น
3 extern volatile int servoTarget;
4
5 void initServos();
6 void Servo_do(float degree);
7

```

servos.ino


Add

```

1  #include "servos.h"
2  #include <ESP32Servo.h>
3  volatile int servoTarget = 90;
4  Servo myservo;
5
6  void initServos() {
7      ESP32PWM::allocateTimer(3);
8      myservo.setPeriodHertz(50);
9      myservo.attach(SERVO_PIN, 500, 2400);
10     myservo.write(servoTarget);
11 }
12
13 void Servo_do(float degree) {
14     myservo.write(degree);
15 }
16

```


Run program




The screenshot shows the Arduino IDE interface with the following details:

- File: twomotor_servo_full_separate_files | Arduino IDE 2.3.5
- Sketch: ESP32 Dev Module
- Code pane:


```
1 #define BAUDRATE 115200 // กำหนดความเร็ว Serial
2 #include <string.h> // ไลบรารีสำหรับจัดการ string
3 #include "commands.h" // ไฟล์ header สำหรับคำสั่ง command
4 #include "motor_driver.h" // ไฟล์ header สำหรับมอเตอร์
5 #include "encoder_driver.h" // ไฟล์ header สำหรับ encoder
6 #include "servos.h" // ไฟล์ header สำหรับ servos
7
8 // ตัวแปรสำหรับเก็บคำสั่งและ argument
9 char cmd;           // กำหนด cmd ให้รับค่า m,e,b,o,r
10 char chr;          // กำหนด chr ใช้อ่านตัวอักษรที่ล่องตัวจาก Serial
11 int arg = 0;        // จำนวน argument ที่รับ 0=ยังไม่ได้เริ่ม, 1=arg1, 2=arg2
12 int argIndex = 0;   // ตำแหน่งตัวอักษรใน argv1 และ argv2
```
- Output pane:
 - Serial Monitor X
 - Content: o 255 255
 - Timestamp: 14:57:48.590 -> OK
 - Setting: New Line ▾ 115200 baud ▾
- Status bar: In 3, Col 52 ESP32 Dev Module on COM4



Homework 2: please show your control by keyboard and show the flowchart block diagram as you understand it.



หยุดตรวจรอให้คะเนนและรอเพื่อนๆ !!!



Content

Chapter1: One motor movement by basic keyboard

Chapter2. Two motor movement by basic keyboard

Chapter3: Two motors and control by serial command: “o 255 255”


 3.1 Basic Servo motor

Chapter4: Two motors and a servo motor by “o 255 255” and “s 45”

Chapter5: From chapter4, split it into files “servos.h” and “servos.ino”


Chapter6: From chapter5, it is developed as GUI WIFI control

Chapter6: From chapter5, it is developed as GUI WIFI control




1. Open “ChatGPT” or others

2. Typing message and add your code as following



3. it will generate a new file for main.io

Homework 3: please show your control by wifi and show the flowchart block diagram as you understand it.



หยุดตรวจรอให้คะเนนและรอเพื่อนๆ !!!

