

ทามิเตอร์ไฟฟ้าด้วย PZEM-004T

แสดวพลค่าบนหน้าจอและแอพ Blynk





หลักการทำงาน



PZEM-004T



Serial


ATD3.5-S3



แอพฯ Blynk Widget Box (a) ½ 2000 Value Display Gauge §300 Graph History Graph

รุ่นขอมโมดูลวัดพลัมมาน PZEM








PZEM-004T V3

PZEM004T-100A

การต่อ PZEM-004T เข้ากับจอ ATD3.5-S3





การอ่านค่าจาก PZEM-004Tv3



2.3 Read the measurement result

The command format of the master reads the measurement result is(total of 8 bytes):

Slave Address + 0x04 + Register Address High Byte + Register Address Low Byte + Number of Registers High Byte + Number of Registers Low Byte + CRC Check High Byte + CRC Check Low Byte.

Register address	Description	Resolution
0x0000	Voltage value	1LSB correspond to 0.1V
0x0001	Current value low 16 bits	1LSB correspond to
0x0002	Current value high 16 bits	0. 001A
0x0003	Power value low 16 bits	11 CD compagned to 0 1W
0x0004	Power value high 16 bits	1LSB correspond to 0.1W
0x0005	Energy value low 16 bits	11 CP correspond to 1Wh
0x0006	Energy value high 16 bits	1LSB correspond to 1Wh
0x0007	Frequency value	1LSB correspond to 0.1Hz
0x0008	Power factor value	1LSB correspond to 0.01
0x0009	Alarm status	0xFFFF is alarm, 0x0000is not alarm



้ ไลบรารี่ที่ต้อ<mark>งต</mark>ิดตั้งเพิ่ม



- 1. ไลบรารี่ PZEM-004Tv3
 - https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30
- 2. ไลบรารี่ Blynk

https://github.com/blynkkk/blynk-library



ติดต่อสอบกามเพิ่มเติม





www.ArtronShop.co.th



contact@atronshop.co.th



@artronshop







ArtronShop

