

การสร้ามและเปลี่ยนหน้า (Screen)

สร้างหน้าใหม่ และทำปุ่มกดเปลี่ยนหน้า







การสร้ามหน้าใหม่




1) na Screen lu Widget



2) กดเลือกหน้าใหม่ที่สร้าม



3) เปลี่ยนชื่อหน้าให้สื่อความหมาย



4) ก่อนกดสร้าง Widget ใหม่ ต้องกดที่หน้าให้ขึ้นรูปบ้านก่อน



(§


การกดปุ่มเปลี่ยนหน้า




1) กดเลือกปุ่มที่ต้อมการ



2) กด AD EVENT ตั้มค่าตาม รูป แล้วกด ADD



2) ตรม Screen to ให้เลือก หน้า แล้วตั้มค่าอื่น ๆ ตามรูป



ติดต่อสอบกามเพิ่มเติม





www.ArtronShop.co.th



contact@atronshop.co.th



@artronshop







ArtronShop

