


การแสดวรูปจาก MicroSD Card ตัวค่า-เขียนโปรแกรมแสดวรูป PNG / JPG นมูหม้าลอ_{2 April 2020 15:36}





หลักการทำงาน





ขั้นตอนการตั้งค่าเปิดตัวกอดรหัส PNG, JPG



- 1. อัพเดทไลบรารี่ ATD3.5-S3 ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
- 2. เปิดไฟล์ lv_conf.h
- 3. ตั้มค่า LV_USE_PNG => 1
- 4. ตั้งค่า LV_USE_SJPG => 1
- 5. ตั้งค่า LV_IMG_CACHE_DEF_SIZE => 24 kB
- 6. เปลี่ยนไปใช้ PSRAM เก็บ Buffer ต่าม ๆ โดย
 - 1. LV_MEM_CUSTOM => 1

รูปขนาด 480x320 เมื่อ decode แล้ว ใช้พื้นที่ ในแรม 480x320x3 byte = ~460 kB ซึ่ม SRAM ไม่พอใส่[[[

```
22 April 2020 15:36

COPY SCAN PRIM SETUP

What do you want to do today?
```

```
#define LV_MEM_CUSTOM_INCLUDE <esp32-hal-psram.h>
#define LV_MEM_CUSTOM_ALLOC ps_malloc
#define LV_MEM_CUSTOM_FREE free
#define LV_MEM_CUSTOM_REALLOC ps_realloc
```

การสั่มแสดงภาพจาก MicroSD Card



1. สั่มเริ่มใช้ MicroSD Card

Card.begin();

2. สั่มโหลดรูป

Iv_img_set_src_from_sd_card(img1, "/pic.png");



ติดต่อสอบกามเพิ่มเติม





www.ArtronShop.co.th



contact@atronshop.co.th



@artronshop







ArtronShop

