

#### COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN

The Hardware/Software Interface



# Linguagem de montagem

## 2. Instruções de acesso à memória e imediatas

Prof. John L. Gardenghi Adaptado dos slides do livro

#### Acesso à memória

- A memória principal é usada para armazenar os dados que não cabem nos registradores
  - Arrays, structures, dados dinâmicos
- Para executar operações aritméticas:
  - Carrega o dado em um registrador
  - Armazena o resultado do registrador na memória
- A memória é endereçada por bytes
  - Cada endereço é um dado de 8-bits (1 byte)
- Palavras são alinhadas na memória
  - O endereço inicial deve ser múltiplo de 4
  - Restrição de alinhamento



#### Instruções de acesso à memória

- lw reg, offset(base)
  - Tw: load word, Th: load halfword, Tb: load byte
  - carrega o dado no registrador reg do endereço base + offset
- sw reg, offset(base)
  - sw: store word, sh: store halfword, sb: store byte
  - salva o dado do registrador reg no endereço base + offset
- Syscall código 9: alocação de memória
  - \$a0 recebe o tamanho em bytes
  - \$v0 retorna o endereço base
- Atenção!
  - base é um registrador
  - offset é um número



#### Acesso à memória – Exemplo 1

Código C:

```
g = h + A[8];
```

- g em \$s1, h em \$s2, endereço base de A em \$s3
- Código MIPS compilado:
  - Índice 8 do vetor requer um offset de 32 bytes
    - 4 bytes por palavra



#### Acesso à memória – Exemplo 2

Código C:

```
A[12] = h + A[8];
```

- h em \$s2, endereço base de A em \$s3
- Compiled MIPS code:
  - Índice 8 do vetor requer um offset de 32

```
lw $t0, 32($s3)  # load word
add $t0, $s2, $t0
sw $t0, 48($s3)  # store word
```

Atenção com o uso de lw e sw!



#### Registradores vs. Memória

- Registradores possuem acesso mais rápido que memória
- Operar na memória requer carregar e salvar o dado
  - Mais instruções a serem executadas
- Um compilador deve usar os registradores o máximo possível
  - A memória deve ser acessada apenas para variáveis menos utilizadas
  - Otimização de registradores é importante!



### Instruções imediatas

- Dado constante especificado na instrução addi \$s3, \$s3, 4
- Não há instrução imediata de subtração
  - Basta usar uma constante negativa addi \$s2, \$s1, -1
- Princípio de Design 3: Torne o caso comum mais rápido
  - O uso de constantes pequenas é muito comum
  - Instruções imediatas evitam uma instrução 1w num registrador

