

订阅DeepL Pro以翻译大型文件。 欲了解更多信息,请访问www.DeepL.com/pro。



InvenSense Inc.

1197 Borregas Ave, Sunnyvale, CA 94089 U.S.A. Tel: +1 (408) 988-7339 Fax: +1 (408) 988-8104 网站: www.invensense.com 文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版: 3.2

发布日期: 2011年11月14日

MPU-6000 和 MPU-6050

寄存器图和说明 修订版 3.2

机密和专有 1的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011年11月14日

目录

1	修订历	5史	4
2	目的和]范围	5
3	注册地	图	6
4	寄存器	张说明	9
	4.1	寄存器 1 - 辅助 I ² C 电源选择	g
	4.2	寄存器 25 - 采样率除法器	10
	4.3	寄存器 26 - 配置	11
	4.4	寄存器 27 - 陀螺仪配置	12
	4.5	寄存器 28 - 加速计配置	
	4.6	寄存器 29 - 自由落体加速度阈值	
	4.7	注册 30 - 自由落体时间	14
	4.8	寄存器 31 - 移动侦测阈值	16
	4.9	寄存器 32 - 移动侦测持续时间	16
	4.10	寄存器 33 - 零点运动检测阈值	17
	4.11	寄存器 34 - 零点运动检测持续时间	17
	4.12	寄存器 35 - 启用 fifo	
	4.13	寄存器 36 - I ² C 主控	19
	4.14	寄存器 37 至 39 - I ² C 从 0 控制	21
	4.15	寄存器 40 至 42 - I ² C 从属 1 控制	24
	4.16	寄存器 43 至 45 - I ² C 从属 2 控制	24
	4.17	寄存器 46 至 48 - I ² C 从属 3 控制	24
	4.18	寄存器 49 至 53 - I ² C 从属 4 控制	25



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011年11月14日

4.19	寄存器 54 - I ² C 主站状态	27
4.20	寄存器 55 - INT 引脚/旁路启用配置	28
4.21	寄存器 56 - 中断使能	29
4.22	寄存器 58 - 中断状态	30
4.23	寄存器 59 至 64 - 加速计测量	31
4.24	寄存器 65 和 66 - 温度测量	32
4.25	寄存器 67 至 72 - 陀螺仪测量	33
4.26	寄存器 73 至 96 - 外部传感器数据	34
4.27	寄存器 97 - 运动检测状态	36
4.28	寄存器 99 - I ² C 从属 0 数据输出	37
4.29	寄存器 100 - I ² C 从属 1 数据输出	37
4.30	寄存器 101 - I ² C 从属 2 数据输出	38
4.31	寄存器 102 - I ² C 从属 3 数据输出	38
4.32	寄存器 103 - I ² C 主控延迟控制	39
4.33	寄存器 104 - 信号通路复位	40
4.34	寄存器 105 - 运动检测控制	41
4.35	寄存器 106 - 用户控制	42
4.36	寄存器 107 - 电源管理 1	44
4.37	寄存器 108 - 电源管理 2	46
4.38	寄存器 114 和 115 - 先进先出计数寄存器	47
4.39	寄存器 116 - FIFO 读写	48
4.40	登记册 117-我是谁	49



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011年11月14日

1 修订历史

修订日期	修订	说明
11/29/2010	1.0	首次发布
04/20/2011	1.1	更新了寄存器图和说明,以反映增强的寄存器功能。
		Rev C 硅的更新:
05/19/2011	2.0	可读性编辑(第 2.1 节)
		对功能更改的编辑(第 3、4.4、4.6、4.7、4.8、4.21、4.22、4.23 节)、 4.37)
10/07/2011	3.0	D 版硅的更新:
		更新了加速度计灵敏度规格(第 4.6、4.8、4.10 和 4.23 节)
10/24/2011	3.1	为清晰起见的编辑
		更新寄存器 107 的复位值(第 3 节) 更新寄存器 27 的
11/14/2011	3.2	陀螺仪自检位(第 4.4 节)
		提供陀螺仪自检指令和寄存器位(第 4.4 节)
		提供加速自检说明(第 4.5 节)

机密和专有 4的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

2 目的和范围

本文件提供有关运动处理单元 MPU-6000™ 和 MPU-6050™ (统称为 MPU-60X0™ 或 MPU™)寄存器映射和说明的初步信息。

MPU 器件提供了世界上首个集成式 6 轴运动处理器解决方案,消除了与分立式解决方案相关的封装级陀螺仪和加速度计跨轴错位问题。这些器件在同一个硅芯片上集成了一个三轴陀螺仪和一个三轴加速计,以及一个板载数字运动处理器™ (DMP™),能够利用经过现场验证的专有 MotionFusion™ 引擎处理复杂的九轴传感器融合算法。

MPU-6000 和 MPU-6050 的集成式 9 轴 MotionFusion 算法可通过辅助主 I² C 总线访问外部磁力计或其他传感器,使器件能够收集全套传感器数据,而无需系统处理器的干预。这些器件采用与当前 MPU-3000™ 系列集成式三轴陀螺仪相同的 4x4x0.9 mm QFN 基底面和引脚布局,提供了简单的升级途径,便于在空间有限的电路板上安装。

MPU-60X0 具有用户可编程陀螺仪满量程范围 ± 250 、 ± 500 、 ± 1000 和 ± 2000 °/sec (dps),可对快速和慢速运动进行精确跟踪。这些部件还具有 $\pm 2g$ 、 $\pm 4g$ 、 $\pm 8g$ 和 $\pm 16g$ 的用户可编程加速度计满量程范围。

MPU-6000 系列由 MPU-6000 和 MPU-6050 两部分组成。这两个部件彼此相同,但有两个例外。MPU-6050 支持高达 400kHz 的 I^2 C 通信,并有一个 VLOGIC 引脚来定义其接口电压电平;MPU-6000 除 I^2 C 外,还支持高达 20MHz 的 SPI,并有一个电源引脚 VDD,既是器件的逻辑基准电源,也是器件的模拟电源。

有关 MPU-60X0 器件的详细信息,请参阅 "MPU-6000 和 MPU-6050 产品规格"。

机密和专有 5的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011年11月14日

注册地图 3

MPU-60X0 的寄存器映射如下。

地址(十六进 制)	地址 (12 月)	寄存器名称	串行 输入/ 输出	位7	位 6	位 5	位 4	比特3	比特2	位 1	位 0		
01	1	AUX_VDDIO	RW	辅助 VDDIO	-	-	-	-	-	-	-		
19	25	SMPLRT_DIV	RW				smplrt_	_div[7:0]					
1A	26	配置	R/W	-	-	外	同步设置[2:0]			DLPF_CFG[2:0]			
1B	27	GYRO_CONFIG	RW	-	-	-	FS_SE	EL [1:0]	-	-	-		
1C	28	ACCEL_CONFIG	RW	XA_ST	YA_ST	ZA_ST	AFS_S	EL[1:0]		ACCEL_HPF[2:0]			
1D	29	FF_THR	RW				FF_Th	IR[7:0]					
1E	30	FF_DUR	RW				FF_DL	JR[7:0]					
1F	31	MOT_THR	R/W				MOT_T	HR[7:0]					
20	32	MOT_DUR	R/W				MOT_D	UR[7:0]					
21	33	ZRMOT_THR	RW					THR[7:0] THR[7:0					
22	34	ZRMOT_DUR	R/W					DUR[7:0]					
23	35	FIFO_EN	RW	温度 _FIFO_EN	XG _FIFO_EN	YG _FIFO_EN	ZG _FIFO_EN	ACCEL _FIFO_EN	SLV2 _FIFO_EN	SLV1 _FIFO_EN	SLV0 _FIFO_EN		
24	36	I2C_MST_CTRL	RW	MULT _MST_EN	等待 为	SLV_3 _FIFO_EN	I2C_MST _P_NSR		i2c_mst	t_clk[3:0]			
25	37	I2C_SLV0_ADDR	RW	I2C_SLV0 _RW			i	i2c_slv0_addr[6:0)]				
26	38	I2C_SLV0_REG	RW				i2c_slv0	_reg[7:0]					
27	39	I2C_SLV0_CTRL	RW	I2C_SLV0 _EN	I2C_SLV0 _BYTE_SW	I2C_SLV0 _REG_DIS	I2C_SLV0 _GRP		i2c_slv0_len[3:0]				
28	40	I2C_SLV1_ADDR	RW	I2C_SLV1 _RW			i	i2c_slv1_addr[6:0)]				
29	41	I2C_SLV1_REG	RW			<u> </u>	i2c_slv1	_reg[7:0]					
2A	42	I2C_SLV1_CTRL	RW	I2C_SLV1 _EN	I2C_SLV1 _BYTE_SW	I2C_SLV1 _REG_DIS	I2C_SLV1 _GRP		i2c_slv1	_len[3:0]			
2B	43	I2C_SLV2_ADDR	RW	I2C_SLV2 _RW			i	i2c_slv2_addr[6:0)]				
2C	44	I2C_SLV2_REG	RW				i2c_slv2	_reg[7:0]					
2D	45	I2C_SLV2_CTRL	RW	I2C_SLV2 _EN	I2C_SLV2 _BYTE_SW	I2C_SLV2 _REG_DIS	I2C_SLV2 _GRP		i2c_slv2	2_len[3:0]			
2E	46	I2C_SLV3_ADDR	RW	I2C_SLV3 _RW			i	i2c_slv3_addr[6:0)]				
2F	47	I2C_SLV3_REG	RW				i2c_slv3	_reg[7:0]					
30	48	I2C_SLV3_CTRL	RW	I2C_SLV3 _EN	I2C_SLV3 _BYTE_SW	I2C_SLV3 _REG_DIS	I2C_SLV3 _GRP		i2c_slv3	3_len[3:0]			
31	49	I2C_SLV4_ADDR	RW	I2C_SLV4 _RW			i	i2c_slv4_addr[6:0)]				
32	50	I2C_SLV4_REG	R/W				i2c_slv4	_reg[7:0]					
33	51	I2C_SLV4_DO	RW				i2c_slv4	_do[7:0]					
34	52	I2C_SLV4_CTRL	RW	I2C_SLV4									
35	53	I2C_SLV4_DI	R				i2c_slv4	1_di[7:0]	:0]				
36	54	I2C_MST_STATUS	R	通过	I2C_SLV4 完成	I2C_LOST _ARB	I2C_SLV4 _NACK	I2C_SLV3 _NACK	I2C_SLV2 _NACK	I2C_SLV1 _NACK	I2C_SLV0 _NACK		
37	55	INT_PIN_CFG	RW	INT_LEVEL	INT_OPEN	闩锁 _INT_EN	INT_RD _清除	fsync_ int_level	FSYNC _INT_EN	I2C _BYPASS _EN	CLKOUT _EN		

机密和专有 6的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011年11月14日

地址(十六进制)	地址 (12 月)	寄存器名称	串行 输入/ 输出	位7	位 6	位 5	位 4	比特3	比特2	位 1	位 0	
38	56	INT_ENABLE	RW	FF_EN	MOT_EN	ZMOT_EN	先进先出 _OFLOW EN	I2C_MST _INT_EN	-	-	数据 _RDY_EN	
3A	58	INT_STATUS	R	FF_INT	MOT_INT	ZMOT _INT	先进先出 _OFLOW _INT	I2C_MST _INT	-	-	数据 _RDY_INT	
3B	59	ACCEL_XOUT_H	R				accel_x	out[15:8]				
3C	60	ACCEL_XOUT_L	R				accel_x	kout[7:0]				
3D	61	ACCEL_YOUT_H	R				加速度输]出[15:8]				
3E	62	ACCEL_YOUT_L	R				加速度输					
3F	63	ACCEL_ZOUT_H	R					out[15:8]				
40	64	ACCEL_ZOUT_L	R				accel_;	zout[7:0]				
41	65	TEMP_OUT_H	R				温度输出	H(15:8]				
42	66	TEMP_OUT_L	R		TEMP_OUT[7:0](温度输 出)。							
43	67	GYRO_XOUT_H	R									
44	68	GYRO_XOUT_L	R				陀螺仪输 GYRO)	іш[15.6] (OUT[7:0]				
45	69	GYRO_YOUT_H	R									
46	70	GYRO_YOUT_L	R				陀螺仪输 GYRO N	(OUT[7:0]				
47	71	GYRO_ZOUT_H	R									
48	72	GYRO_ZOUT_L	R				陀螺仪输 GYRO 3	四百[15:8] ZOUT[7:0]				
49	73	ext_sens_data_00	R				_	DATA_00[7:0]				
4A	74	ext_sens_data_01	R	-				DATA_01[7:0]				
4B	75	ext_sens_data_02	R					DATA_02[7:0]				
4C	76	ext_sens_data_03	R					DATA_03[7:0]				
4D	77	ext_sens_data_04	R					DATA_04[7:0]				
4E	78	ext_sens_data_05	R					DATA_05[7:0]				
4F	79	ext_sens_data_06	R					DATA_06[7:0]				
50	80	ext_sens_data_07	R				EXT_SENS_	DATA_07[7:0]				
51	81	ext_sens_data_08	R				EXT_SENS_	DATA_08[7:0]				
52	82	ext_sens_data_09	R				EXT_SENS_	DATA_09[7:0]				
53	83	ext_sens_data_10	R				EXT_SENS_	DATA_10[7:0]				
54	84	ext_sens_data_11	R				EXT_SENS_	DATA_11[7:0]				
55	85	ext_sens_data_12	R				EXT_SENS_	DATA_12[7:0]				
56	86	ext_sens_data_13	R				EXT_SENS_	DATA_13[7:0]				
57	87	ext_sens_data_14	R				EXT_SENS_	DATA_14[7:0]				
58	88	ext_sens_data_15	R				EXT_SENS_	DATA_15[7:0]				
59	89	ext_sens_data_16	R				EXT_SENS_	DATA_16[7:0]				
5A	90	ext_sens_data_17	R				EXT_SENS_	DATA_17[7:0]				
5B	91	ext_sens_data_18	R				EXT_SENS_	DATA_18[7:0]				
5C	92	ext_sens_data_19	R				EXT_SENS_	DATA_19[7:0]				
5D	93	ext_sens_data_20	R				EXT_SENS_	DATA_20[7:0]				
5E	94	ext_sens_data_21	R				EXT_SENS_	DATA_21[7:0]				
5F	95	ext_sens_data_22	R				EXT_SENS_	DATA_22[7:0]				
60	96	ext_sens_data_23	R				EXT_SENS_	DATA_23[7:0]				



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

地址(十六进制)	地址 (12 月)	寄存器名称	串行 输入/ 输出	位 7	位 6	位 5	位 4	比特3	比特2	位 1	位 0	
61	97	mot_detect_stat us	R	MOT _XNEG	MOT _XPOS	MOT _YNEG	MOT _YPOS	MOT _ZNEG	MOT _ZPOS	-	MOT _ZRMOT	
63	99	I2C_SLV0_DO	RW				i2c_slv0)_do[7:0]				
64	100	I2C_SLV1_DO	RW				i2c_slv1	_do[7:0]				
65	101	I2C_SLV2_DO	RW				i2c_slv2	?_do[7:0]				
66	102	I2C_SLV3_DO	RW				i2c_slv3	3_do[7:0]				
67	103	i2c_mst_delay_ct rl	RW	DELAY_ES _SHADOW	-	-	I2C_SLV4 _DLY_EN	I2C_SLV3 _DLY_EN	I2C_SLV2 _DLY_EN	I2C_SLV1 _DLY_EN	I2C_SLV0 _DLY_EN	
68	104	信号路径	RW	-	-	-	-	-	GYRO _重置	ACCEL _重置	温度	
69	105	mot_detect_ctrl	RW	-	-	加速度开启延	延迟[1:0]	FF_COL	JNT[1:0]	MOT_CO	OT_COUNT[1:0]	
6A	106	USER_CTRL	RW	-	FIFO_EN	I2C_MST _EN	I2C_IF _DIS		先进先出 _重置	I2C_MST _重置	SIG_COND _重置	
6B	107	PWR_MGMT_1	RW	设备 _重置	睡眠	循环	-	TEMP_DIS		CLKSEL[2:0]		
6C	108	PWR_MGMT_2	RW	LP_WAKE_	_CTRL[1:0]	STBY_XA	STBY_YA	STBY_ZA	STBY_XG	STBY_YG	STBY_ZG	
72	114	FIFO_COUNTH	RW				fifo_cou	nt[15:8]				
73	115	FIFO_COUNTL	RW				fifo_cou	ınt[7:0]				
74	116	FIFO_R_W	RW				FIFO_D	ATA[7:0]				
75	117	世界卫生组织	R	-			WHO_A	M_I[6:1]			-	

注:以_H和_L结尾的寄存器名称分别包含内部寄存器值的高字节和低字节。

在后面的详细寄存器表中,寄存器名称用大写字母表示,寄存器值用斜体大写字母表示。例如,ACCEL_XOUT_H 寄存器(寄存器 59)包含 16 位 X 轴加速度计测量值 ACCEL_XOUT 的 8 个最有效位 ACCEL_XOUT[15:8]。

除以下寄存器外,所有寄存器的重置值均为 0x00。

寄存器 107: 0x40。寄存器 117: 0x68。

机密和专有 8的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4 寄存器说明

本节介绍 MPU-60X0 内各寄存器的功能和内容。注:设备上电后将进入睡眠模式。

4.1 寄存器 1 - 辅助 I² C 电源选择 AUX_VDDIO

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特 2	位1	位 0
01	1	辅助 _VDDIO	-	-	-	-	-	-	-

说明

该寄存器指定辅助 I² C 电源电压电平。

对于 MPU-6050: AUX_VDDIO,将辅助 I² C 总线的高逻辑电平配置为 VLOGIC 或 VDD。

对于 MPU-6000: AUX_VDDIO 应写入 0, 第 6 至 0

位为保留位。

参数

AUX_VDDIO MPU-6050:设置为 1 时,辅助 I² C 总线高逻辑电平为 VDD。

清零为 0 时,辅助 I² C 总线高逻辑电平为 VLOGIC

MPU-6000: 为 AUX_VDDIO 写 0。

机密和专有 9的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.2 寄存器 25 - 采样率除法器 SMPRT_DIV

类型读/写

	寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0			
[19	25		smplrt_div[7:0]									

说明

该寄存器指定用于生成 MPU-60X0 采样率的陀螺仪输出速率分频器。

传感器寄存器输出、FIFO 输出、DMP 采样、运动检测、零运动检测和自由落体检测均基于采样率。

采样率由陀螺仪输出率除以 SMPLRT DIV 得出: 采样率 = 陀螺仪输出率 / (1 +

SMPLRT DIV)

其中,当禁用 DLPF 时,陀螺仪输出率 = 8kHz($DLPF_CFG$ = 0 或 7);当启用 DLPF 时,陀螺仪输出率 = 1kHz(参见寄存器 26)。

注: 加速度计输出速率为 1kHz。这意味着如果采样率大于 1kHz,同一加速度计采样可能会多次输出 到 FIFO、DMP 和传感器寄存器。

有关陀螺仪和加速度计信号路径图,请参阅 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件第 8 节。

参数

SMPLRT DIV 8 位无符号值。采样率由陀螺仪输出率除以该值决定。

机密和专有 10的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.3 寄存器 26 - 配置 CONFIG

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特3	比特2	位 1	位 0
1A	26	-	-	外同]步设置[2:0]		С	LPF_CFG[2:0]	l

说明

该寄存器用于配置外部帧同步 (FSYNC) 引脚采样以及陀螺仪和加速度计的数字低通滤波器 (DLPF) 设置。

通过配置 EXT_SYNC_SET,可以对连接到 FSYNC 引脚的外部信号进行采样。

FSYNC 引脚的信号变化会被锁存,以便捕捉短频闪。锁存的 FSYNC 信号将按照寄存器 25 中定义的 采样率进行采样。采样后,锁存器将复位到当前 FSYNC 信号状态。

采样值将代替传感器数据寄存器中的最小有效位进行报告,传感器数据寄存器由 *EXT_SYNC_SET 的* 值决定,如下表所示。

EXT_SYNC_SET	FSYNC 位位置
0	输入禁用
1	TEMP_OUT_L[0]
2	GYRO_XOUT_L[0]
3	GYRO_YOUT_L[0]
4	GYRO_ZOUT_L[0]
5	accel_xout_l[0]
6	accel_yout_l[0]
7	accel_zout_l[0]

DLPF 由 DLPF_CFG 配置。如下表所示,加速度计和陀螺仪根据 DLPF_CFG 的值进行滤波。

DLPF_CFG	加速) _{(Fs} = 1kH		陀螺仪					
	带宽(赫兹)	延迟	带宽(赫兹)	延迟	Fs (kHz)			
		〔毫		(毫				
		秒)		秒)				
0	260	0	256	0.98	8			
1	184	2.0	188	1.9	1			
2	94	3.0	98	2.8	1			
3	44	4.9	42	4.8	1			
4	21	8.5	20	8.3	1			
5	10	13.8	10	13.4	1			
6	5	19.0	5	18.6	1			
7	保留		保留		8			

机密和专有 11的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: <u>2011 年</u> 11 月 14 日

第7位和第6位为保留位。

参数

EXT_SYNC_SET 3 位无符号值。配置 FSYNC 引脚采样。 DLPF_CFG 3 位无符号值。配置 DLPF 设置。

12的 69 机密和专有



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.4 寄存器 27 - 陀螺仪配置 GYRO_CONFIG

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位 7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特 2	位1	位 0
1B	27	XG_ST	YG_ST	ZG_ST	FS_SI	EL[1:0]	-	-	-

说明

该寄存器用于触发陀螺仪自检和配置陀螺仪的满刻度范围。

陀螺仪自检允许用户测试陀螺仪的机械和电气部分。每个陀螺仪轴的自检可通过控制寄存器的 XG_ST 、 YG_ST 和 ZG_ST 位来激活。每个轴的自检可以单独进行,也可以同时进行。

启动自检时,机载电子设备将驱动相应的传感器。这种驱动将使传感器的校准块移动一段距离,相当于预先定义的科里奥利力。校准质量位移会导致传感器输出发生变化,并反映在输出信号中。输出信号用于观察自检响应。

自检响应的定义如下:

自检响应 = 启用自检的传感器输出 - 未启用自检的传感器输出

MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件的电气特性表中提供了每个陀螺仪轴的自检限制。当自检响应值在产品规格的最小/最大限制范围内时,部件通过自检。当自检响应超过文件中规定的最小/最大值时,则认为部件自检失败。

FS SEL 根据下表选择陀螺仪输出的满刻度范围。

满刻度范围
± 250 °/s
± 500 °/s
± 1000 °/s
± 2000 °/s

第2至0位为保留位。

参数

XG_ST 设置该位可使 X 轴陀螺仪执行自检。YG_ST 设置该位可

使Y轴陀螺仪执行自检。 ZG_ST 设置该位可使Z轴陀螺仪执行自检。 FS_SEL 2位

机密和专有 13的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011年11月14日

无符号值。选择陀螺仪的满刻度范围。

机密和专有 14的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.5 寄存器 28: 加速度计配置 ACCEL_CONFIG

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0
1C	28	XA_ST	YA_ST	ZA_ST	AFS_S	SEL[1:0]	A	CCEL_HPF[2:0)]

说明

该寄存器用于触发加速度计自检和配置加速度计满刻度范围。该寄存器还可配置数字高通滤波器(DHPF)。。

加速度计自检允许用户测试加速度计的机械和电气部分。可通过控制寄存器的 XA_ST、YA_ST 和 ZA_ST 位来激活每个加速度计轴的自检。每个轴的自检可单独进行,也可同时进行。

启动自检时,车载电子设备将驱动相应的传感器。这种驱动会模拟外力。被驱动的传感器反过来会产 生相应的输出信号。输出信号用于观察自检响应。

自检响应的定义如下:

自检响应 = 启用自检的传感器输出 - 无自检的传感器输出

启用

MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件的电气特性表中提供了每个加速度计轴的自检限制。当自检响应 值在产品规格的最小最大限制范围内时,部件通过了自检。当自检响应值超过文件中规定的最小最大 值时,则视为自检失败。

AFS_SEL 根据下表选择加速度计输出的满刻度范围。

AFS_SEL	满刻度范围
0	± 2g
1	± 4g
2	± 8g
3	± 16g

ACCEL_HPF 配置通向运动检测器(自由落体、运动阈值和零运动)的路径中可用的 DHPF。高通滤波器输出不可用于数据寄存器(参见 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件第 8 节中的图)。

高通滤波器有三种模式:

• 重置: 滤波器输出在一个采样周期内归零。这将有效禁用高通滤波器。可切换该模式以快速设置滤波器。

机密和专有 15的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

开: 高通滤波器将通过高于截止频率的信号。

• 保持: 触发 时,滤波器保持当前采样。滤波器输出将是输入采样与保持采样之间的差值。

ACCEL_HPF	过滤模式	截止频率
0	重置	无
1	关于	5 赫兹

机密和专有 16的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

发布日期: 2011年11月14日

2	关于	2.5 赫兹
3	关于	1.25 赫兹
4	关于	0.63Hz
7	保持	无

参数

XA ST

设置为 1 时,X 轴加速度计执行自检。YA ST 设置为

1时,Y轴加速度计执行自检。ZA ST 设置为 1时,Z轴加速度计执行自检。

ACCEL FS SEL 2 位无符号值。选择加速度计的满刻度范围。

ACCEL HPF 3 位无符号值。选择数字高通滤波器配置。

寄存器 29 - 自由落体加速度阈值 FF_THR 4.6

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0	
1D	29		FF_THR[7:0]							

说明

该寄存器配置自由落体事件检测的检测阈值。FF_THR 每 LSB 增量的 毫克数可在 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件的电气规格表中找到。

当三个轴的加速度计测量值的绝对值均小于检测阈值时,将检测到自由落体。在此条件下,自由落体 持续时间计数器(寄存器 30)会递增。当自由落体持续时间计数器达到 FF_DUR(寄存器 30)中指 定的时间时,将触发自由落体中断。

有关自由落体检测中断的更多详情,请参阅 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件第 8.2 节以及本文件 寄存器 56 和 58。

参数

FF THR 8 位无符号值,指定自由落体检测阈值。

位7

4.7 寄存器 30 - 自由落体持续时间 FF_DUR

类型读/写 寄存器(寄存器(

位 5

位 4

比特

比特2

位 1

位 0

位 6

17的 69 机密和专有

十进制)



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011 年 11 月 14 日

	十六进				3		
	制)						
Ī	1E	30		FF_DI	UR[7:0]		

说明

该寄存器用于配置自由落体事件检测的持续时间计数器阈值。持续时间计数器以 1kHz 的频率跳动,因此 FF_DUR 的单位为 1 LSB = 1 ms。

机密和专有 18的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

当加速度计测量值的绝对值均小于检测阈值(寄存器 29)时,自由落体持续时间计数器递增。当自由 落体持续时间计数器达到寄存器中指定的时间时,将触发自由落体中断。

有关自由落体检测中断的更多详情,请参阅 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件第 8.2 节以及本文件 寄存器 56 和 58。

参数

FF_DUR

8 位无符号值。指定持续时间计数器阈值。LSB 单位 = 1ms。

机密和专有 19的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.8 寄存器 31 - 移动侦测阈值 MOT_THR

类型读/写

F存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0
1F	31		MOT_THR[7:0]						

说明

该寄存器配置运动中断发生的检测阈值。*MOT_THR* 每 LSB 增量的*毫克数*可在 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件的电气规格表中找到。

当任何加速度计测量值的绝对值超过运动检测阈值时,就会检测到运动。这种情况会使运动检测持续时间计数器(寄存器 32)递增。当运动检测计数器达到 *MOT_DUR*(寄存器 32)中指定的时间计数时,将触发运动检测中断。

运动中断将在 MOT_DETECT 中显示检测到的运动的轴和极性。

STATUS(寄存器 97)。

有关运动检测中断的更多详情,请参阅 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件第 8.3 节以及本文件寄存器 56 和 58。

参数

MOT_THR 8 位无符号值。指定运动检测阈值。

4.9 寄存器 32 - 移动侦测持续时间 MOT_DUR

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0
20	32				MOT_E	DUR[7:0]			

说明

该寄存器用于配置运动中断产生的持续时间计数器阈值。持续时间计数器以 1 kHz 的频率跳动,因此 MOT_DUR 的单位为 1 LSB = 1 ms。

当任何加速度计测量值的绝对值超过运动检测阈值(寄存器 31)时,运动检测持续时间计数器递增。 当运动检测计数器达到寄存器中指定的时间计数时,将触发运动检测中断。

机密和专有 20的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011 年 11 月 14 日

有关运动检测中断的更多详情,请参阅 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件第 8.3 节。

参数

MOT_DUR 8 位无符号值。指定持续时间计数器阈值。 单位为 1 LSB = 1ms。

机密和专有 21的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.10 寄存器 33 - 零点运动检测阈值 ZRMOT_THR

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位4	比特 3	比特2	位 1	位 0	
21	33		ZRMOT_THR[7:0] ZRMOT_THR[7:0							

说明

该寄存器用于配置零运动中断发生的检测阈值。 *ZRMOT_THR* 每 LSB 增量的 *毫克数*可在 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件的电气规格表中找到。

当 3 个轴的加速度计测量值的绝对值均小于检测阈值时,将检测到零移动。在此条件下,零运动持续时间计数器(寄存器 34)会递增。当零运动持续时间计数器达到 *ZRMOT_DUR*(寄存器 34)中指定的时间计数时,将触发零运动中断。

与自由落体或运动检测不同,零运动检测会在首次检测到零运动和不再检测到零运动时触发中断。

检测到零运动事件时,MOT_DETECT_STATUS 寄存器(寄存器 97)中将显示零运动状态。检测到运动到零运动状态时,状态位设置为 1。检测到零运动到运动状态时,状态位被置 0。

有关零运动检测中断的更多详情,请参阅 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件第 8.4 节以及本文件寄存器 56 和 58。

参数

ZRMOT_THR 8 位无符号值。指定零移动检测阈值。

4.11 寄存器 34 - 零点运动检测持续时间 ZRMOT_DUR

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0
22	34				ZRMOT_	_DUR[7:0]			

说明

该寄存器用于配置零移动中断产生的持续时间计数器阈值。持续时间计数器以 16 Hz 的频率跳动,因此 ZRMOT_DUR 的单位为 1 LSB = 64 ms。

机密和专有 22的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

发布日期: 2011年11月14日

当加速度计测量值的绝对值均小于检测阈值(寄存器 33)时,零位移动持续时间计数器递增。当 "零位移动 "持续时间计数器达到寄存器中指定的时间计数时,将触发 "零位移动 "中断。

有关零运动检测中断的更多详情,请参阅 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件第 8.4 节以及本文件寄存器 56 和 58。

参数

ZRMOT_DUR 8 位无符号值。指定持续时间计数器阈值。 单位为 1 LSB = 64 毫秒。

机密和专有 23的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.12 寄存器 35 - FIFO 启用 FIFO_EN

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特3	比特2	位 1	位 0
23	35	TEMP_ FIFO_EN	XG_ FIFO_EN	YG_ FIFO_EN	ZG_ FIFO_EN	ACCEL _FIFO_EN	SLV2 _FIFO_EN	SLV1 _FIFO_EN	SLV0 _FIFO_EN

说明

该寄存器决定将哪些传感器测量值装入 FIFO 缓冲器。

如果寄存器中传感器各自的 FIFO_EN 位设置为 1,则传感器数据寄存器(寄存器 59 至 96)中存储的数据将加载到 FIFO 缓冲器中。

当该寄存器中传感器的 FIFO_EN 位被启用时,传感器数据寄存器中的数据将被加载到 FIFO 缓冲器中。传感器以寄存器 25 中定义的采样率进行采样。有关传感器数据寄存器的更多信息,请参阅寄存器 59 至 96。

当外部从站的相应 FIFO_EN 位($SLVx_FIFO_EN$,其中 x=0、1 或 2)置 1 时,其相应数据寄存器(EXT_SENS_DATA 寄存器,寄存器 73 至 96)中存储的数据将以采样速率写入 FIFO 缓冲器。 EXT_SENS_DATA 寄存器与 I^2 C 从站的关联由 $I2C_SLVx_CTRL$ 寄存器决定(其中 x=0、1 或 2;寄存器 39、42 和 45)。有关 EXT_SENS_DATA 寄存器的信息,请参阅寄存器 73 至 96。

请注意,相应的 FIFO_EN 位($SLV3_FIFO_EN$)位于 I2C_MST_CTRL(寄存器 36)中。还请注意,从站 4 的行为方式与从站 0-3 不同。请参阅寄存器 49 至 53,了解有关从 4 使用的更多信息。

参数

TEMP_FIFO_EN

当设置为 1 时,该位使 TEMP_OUT_H 和 TEMP_OUT_L (寄存器 65 和 66) 能够写入 FIFO 缓冲器。

当设置为 1 时

,该位使 GYRO_XOUT_H 和 GYRO_XOUT_L(寄存器 67 和 68)能够写入 FIFO 缓冲器。

当设置为 1 时

,该位使 GYRO_YOUT_H 和 GYRO_YOUT_L(寄存器 69 和 70)能够写入 FIFO 缓冲器。

当设置为 1 时

,该位使 GYRO_ZOUT_H 和 GYRO_ZOUT_L(寄存器 71 和 72)能够写入 FIFO 缓冲器。

当设置为 1 时

,该位将启用 ACCEL_XOUT_H、ACCEL_XOUT_L、

机密和专有 24的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011年 11月 14日

	ACCEL_YOU	JT_H、ACCEL_YOUT_L、ACCEL_ZOUT_H 和	
	ACCEL_ZOL 将写入 FIFO	JT_L。 缓冲器的 ACCEL_ZOUT_L(寄存器 59 至 64)。	
当	设置为 1 <i>时</i>	,该位使与从 2 相关的 EXT_SENS_DATA 寄存器(寄存
	器 73 至 96)	能够写入 FIFO 缓冲器。	
≝	设置为 1 <i>时</i>	,该位使与从 1 相关的 EXT_SENS_DATA 寄存器(寄存
	器 73 至 96)	能够写入 FIFO 缓冲器。	
<i>≝</i>	设置为 1 <i>时</i>	,该位使与从 0 相关的 EXT_SENS_DATA 寄存器(寄存
	器 73 至 96)	能够写入 FIFO 缓冲器。	

注:有关 EXT_SENS_DATA 寄存器与特定从设备关联的更多信息,请参阅寄存器 73 至 96。

机密和专有 25的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.13 寄存器 36 - I² C 主控 I2C_MST_CTRL

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位4	比特3	比特2	位1	位 0
24	36	MULT _MST_EN	等待为	SLV_3 _FIFO_EN	I2C_MST _P_NSR	i2c_mst_clk[3:0]			

说明

该寄存器可将辅助 I² C 总线配置为单主或多主控制。此外,该寄存器还用于延迟数据就绪中断,以及将从 3 数据写入 FIFO 缓冲器。寄存器还可配置辅助 I² C 主站从一个从站读取数据到下一个从站读取数据的转换,以及 MPU-60X0 的 8MHz 内部时钟。

多主站功能允许多个 I^2 C 主站在同一总线上运行。在需要多主控功能的电路中,将 $MULT_MST_EN$ 设置为 1。

在需要多主站功能的电路中,每个独立的 I^2 C 主站必须始终监控 I^2 C 总线的状态。在一个 I^2 C 主站承担总线仲裁之前,它必须首先确认没有其他 I^2 C 主站承担总线仲裁。当 $MULT_MST_EN$ 设置为 1 时,MPU-60X0 的总线仲裁检测逻辑开启,使其能够检测总线何时可用。

当 WAIT_FOR_ES 位设置为 1 时,数据就绪中断将被延迟,直到从属设备的外部传感器数据被载入 EXT_SENS_DATA 寄存器。这样做是为了确保在触发数据就绪中断时,内部传感器数据(即陀螺仪 和加速度传感器的数据)和外部传感器数据都已加载到各自的数据寄存器中(即数据同步)。

当从属 3 FIFO 启用位 (SLV_3_FIFO_EN) 设置为 1 时,从属 3 传感器的测量数据将每次加载到 FIFO 缓冲器中。EXT SENS DATA 寄存器与 I² C 从站的关联由 I² C SLV3 CTRL (寄存器 48)决定。

有关 EXT_SENS_DATA 寄存器的更多信息,请参阅寄存器 73 至 96。寄存器 35 中有用于从 0、

从 1 和从 2 的相应 FIFO_EN 位。

I2C_MST_P_NSR 位配置 I² C 主站从一个从站读取到下一个从站读取的转换。如果该位等于 0,读取 之间将重新启动。如果该位为 1,则停止后开始下一次读取。在读取事务之后进行写入事务时,将始 终采用停止后开始连续写入的方式。

机密和专有 26的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011年11月14日

 $I2C_MST_CLK$ 是一个 4 位无符号值,用于配置 MPU-60X0 内部 8MHz 时钟的分频器。它根据下表设置 I^2 C 主时钟速度:

		分频器
0	348 千	23
	赫	
1	333 ∓	24
	赫	
2	320 千	25
	赫	
3	308 千	26
	赫	
4	296 千	27
	赫	
5	286 千	28
	赫	
6	276 千	29
	赫	
7	267 千	30
	赫	
8	258 千	31
	赫	
9	500 千	16
	赫	
10	471 千	17
	赫	
11	444 千	18
	赫	
12	421 千	19
	赫	
13	400 千	20
	赫	
14	381 千	21
	赫	
15	364 千	22
	赫	



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

2 左口期・201

发布日期: 2011年11月14日

MUL_MST_EN

设置为1时,该位启用多主功能。

WAIT FOR ES

当设置为 1 时,该位将延迟数据就绪中断,直到从属设备的外部传感器数据被

载入 EXT_SENS_DATA 寄存器。

SLV3_FIFO_EN 设置为 1 时,该位使与从 3 相关的 EXT_SENS_DATA 寄存器能够写入 FIFO。从站 0-2 的相应位可在寄存器 35 中找到。

I2C MST P NSR 控制 I² C 主站从一个从站读取到下一个从站读取的转换。

当该位等于0时,两次读取之间会重新启动。

当该位等于1时,将出现一个停止和开始,标志着下一次读取的开始。

在读取后进行写入时,总是执行停止和启动。

I2C_MST_CLK

4 位无符号值。配置 I² C 主时钟速度分频器。

注:有关 EXT_SENS_DATA 寄存器与特定从设备关联的更多信息,请参阅寄存器 73 至 96。

机密和专有 28的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.14 寄存器 37 至 39 - I² C 从站 0 控制 I2C_SLV0_ADDR、I2C_SLV0_REG 和 I2C_SLV0_CTRL

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位 7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特 2	位1	位 0
25	37	I2C_SLV0 _RW		i2c_slv0_addr[6:0]					
26	38				i2c_slv(_reg[7:0]			
27	39	I2C_SLV0 _EN	I2C_SLV0 _BYTE _SW	i2c_slv0_ reg_dis	I2C_SLV 0_GRP	i2c_slv0_len[3:0]			

说明

从站 1、2 和 3 的工作方式与从站 0 类似,但从站 4 的特性与从站 0-3 有很大不同。有关从站 4 的更多信息,请参阅寄存器 49 至 53。

 I^2 MPU-60X0 与从 0 之间的 C 从站数据交易由 $I2C_SLV0_RW$ 位设置为读取或写入操作。该位为 1 时,传输为读取操作。该位为 0 时,传输为写操作。

I2C_SLVO_ADDR 用于指定 I2 C 从站 0 的从站地址。

数据传输从 0 号从属设备的一个内部寄存器开始。 I2C_SLV0_REG。

传输的字节数由 $I2C_SLV0_LEN$ 指定。当传输超过 1 个字节时($I2C_SLV0_LEN > 1$),数据将从 $I2C_SLV0_REG$ 开始依次从地址读取(写入)。

在读取模式下,读取结果将存入最低的 EXT_SENS_DATA 寄存器。有关读取结果分配的更多信息,请参阅 EXT_SENS_DATA 寄存器说明(寄存器 73 - 96)。

在写模式下,I2C_SLVO_DO(寄存器 99)的内容将被写入从设备。

 $I2C_SLV0_EN$ 使能从设备 0 进行 I^2 C 数据交易。只有在启用从设备($I2C_SLV0_EN$ = 1)之间传输的字节数超过零($I2C_SLV0_LEN$ > 0)时,才会执行数据交易。

I2C_SLV0_BYTE_SW 配置字对的字节交换。启用字节交换后,字对的高字节和低字节将交换。有关字对的配对规则,请参阅 *I2C_SLV0_GRP*。当该位清零为 0 时,从 0 号从站传输的字节将按照传输顺序写入 EXT_SENS_DATA 寄存器。

当 *I2C_SLV0_REG_DIS* 设置为 1 时,事务将只读取或写入数据。清零为 0 时,事务将在读写数据之前写入寄存器地址。在指定从属设备中的寄存器地址时,该位应等于 0,随后的数据交易将从该寄存器中进行。

机密和专有 29的 69

InvenSense

MPU-6000/MPU-6050 寄存器映射表和说明

文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

I2C_SLV0_GRP 指定从寄存器接收的字对的分组顺序。清零为 0 时,来自寄存器地址 0 和 1、2 和 3 等(偶数和奇数寄存器地址)的字节配对形成一个字。设置为 1 时,寄存器地址 1 和 2、3 和 4 等(先奇数后偶数的寄存器地址)的字节配对组成一个字。

I² C 数据交易以寄存器 25 中定义的采样速率执行。用户有责任确保 I² C 与每个启用的从属设备之间的数据交换能在采样率的一个周期内完成。

I² C 从站访问速率可相对于采样速率降低。这种降低的访问速率由 *I2C_MST_DLY*(寄存器 52)决定。从站的访问速率是否相对于采样速率降低,由 I2C_MST_DELAY_CTRL (寄存器 103)决定。

从站的处理顺序是固定的。从属处理的顺序是 Slave 0、Slave 1、Slave 2、Slave 3 和 Slave 4。如果某个从属设备被禁用,它将被跳过。

每个从属设备既可以按采样率访问,也可以按降低的采样率访问。如果某些从站以采样率访问,某些从站以降低的采样率访问,则仍按照访问从站(从站 0 至从站 4)的顺序进行。但是,如果访问速率要求在特定周期内不访问降低速率的从属设备,则会跳过这些从属设备。有关降低访问速率的更多信息,请参阅寄存器

52.从机是以采样速率还是以降低的速率访问,由寄存器 103 中的延迟使能位决定。

参数

I2C SLV0 RW 设置为 1 时,该位将数据传输配置为读取操作。

清零为0时,该位将数据传输配置为写操作。

I2C SLV0 ADDR 7位2C从站0的地址。

I2C_SLVO_REG 从 0 寄存器的 8 位地址,数据传输从该寄存器开始。

I2C_SLVO_EN 设置为 1 时,该位启用从 0 进行数据传输操作。

清零为0时,该位禁止从0执行数据传输操作。

I2C_SLV0_BYTE_SW 设置为 1 时,该位启用字节交换。启用字节交换后,字对的高字节和低字节将 互换。有关字对的配对规则,请参阅 I2C SLV0 GRP。

清零为 0 时,从 0 号从站传输的字节将按传输顺序写入 EXT_SENS_DATA 寄存器。

i2c slv0 reg dis 设置为 1 时,事务只读取或写入数据。

清零为 0 时,事务将在读写数据之前写入寄存器地址。

I2C SLV0 GRP 1 位值,用于指定从寄存器接收的字对的分组顺序。清零为 0 时,来自寄存

机密和专有 30的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

发布日期: 2011 年 11 月 14 日

器地址 0 和 1、2 和 3 等(先偶数后奇数的寄存器地址)的字节配对组成一个字。设置为 1 时,寄存器地址 1 和 2、3 和 4 等(先奇数后偶数的寄存器地址)的字节配对组成一个字。

I2C_SLV0_LEN

4位无符号值。指定从0和从0传输的字节数。

将该位清除为0相当于将0写入寄存器,从而禁用寄存器。

I2C_SLV0_EN。

机密和专有 31的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

字节交换示例

下面的示例演示了 *I2C_SLV0_BYTE_SW* = 1 时的字节交换、 *I2C_SLV0_GRP* = 0,I2C_*SLV0_REG* = 0x01,I2C_*SLV0_LEN* = 0x4:

- 1. 从 0 号 从 属 寄 存 器 0x01 读 取 的 第 一 个 字 节 将 存 储 在 EXT_SENS_DATA_00 。 由 于 *I2C_SLV0_GRP* = 0,从偶数寄存器地址和奇数寄存器地址读取的字节将以字对形式配对。由于 读取操作是从奇数寄存器地址而不是偶数地址开始的,因此只读取一个字节。
- 2. 由于 *I2C_SLV0_BYTE_SW* = 1 和 *I2C_SLV0_REG[0]* = 1,第二和第三个字节将被交换。从 0x02 读取的数据将存储在 EXT_SENS_DATA_02,而从 0x03 读取的数据将存储在 EXT_SENS_DATA_01。
- 3. 从地址 0x04 读取的最后一个字节将存储在 EXT_SENS_DATA_03。由于在读取操作中只剩下一个字节,因此不会发生字节交换。

从属访问示例

从机 0 以采样率访问,而从机 1 则以采样率的一半访问。其他从属设备被禁用。在第一个周期中,将同时访问从机 0 和从机 1。但在第二个周期中,只能访问从站 0。在第三个周期,将同时访问从站 0 和从站 1。在第四个周期,将只访问从站 0。这种模式一直持续。

机密和专有 32的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.15 寄存器 40 至 42 - I² C 从属 1 控制 I2C_SLV1_ADDR、I2C_SLV1_REG 和 I2C_SLV1_CTRL

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特 2	位 1	位 0	
28	40	I2C_SLV1 _RW		i2c_slv1_addr[6:0]						
29	41				i2c_slv1	I_reg[7:0]				
2A	42	I2C_SLV1 _EN	I2C_SLV1 _BYTE _SW	i2c_slv1_ reg_dis	I2C_SLV 1_GRP	i2c_slv1_len[3:0]				

说明

这些寄存器描述了从站 1 的数据传输顺序。其功能与 "从 0 "寄存器(寄存器 37 至 39)的功能 那些相对应。

4.16 寄存器 43 至 45 - I² C 从站 2 控制 I2C_SLV2_ADDR、

I2C_SLV2_REG 和 I2C_SLV2_CTRL

米刑违/它					_				
寄存器(十六进	寄存器(十进制)	位 7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特 2	位 1	位 0
制)									
2B	43	I2C_SLV2 _RW				i2c_slv2_addr[6:	0]		
2C	44				i2c_slv2	2_reg[7:0]			
2D	45	I2C_SLV2 _EN	I2C_SLV2						

这些寄存器描述了从属 2 的数据传输顺序。其功能与从 0 寄存器(寄存器 37 至 39)的功能一致。

那些

4.17 寄存器 46 至 48 - I² C 从站 3 控制 I2C_SLV3_ADDR、

I2C_SLV3_REG 和 I2C_SLV3_CTRL

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特 2	位 1	位 0	
2E	46	I2C_SLV3 _RW		i2c_slv3_addr[6:0]						
2F	47				i2c_slv3	3_reg[7:0]				
30	48	I2C_SLV3 _EN	I2C_SLV3 _BYTE _SW	i2c_slv3_ reg_dis	I2C_SLV 3_GRP	i2c_slv3_len[3:0]				

这些寄存器描述了从 3 的数据传输顺序。其功能与从 0 寄存器(寄存器 37 至 39)的功能一致。

机密和专有 33的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.18 寄存器 49 至 53 - I² C 从属 4 控制

I2C SLV4 ADDR、I2C SLV4 REG、I2C SLV4 DO、I2C SLV4 CTRL 和 I2C SLV4 DI

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位 7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特 2	位 1	位 0
31	49	I2C_SLV4 _RW	i2c_slv4_addr[6:0]						
32	50		i2c_slv4_reg[7:0]						
33	51				i2c_slv	4_do[7:0]			
34	52	I2C_SLV4_ EN	I2C_SLV4 _INT_EN	- 1 2c met divid:01					
35	53				i2c_slv	4_di[7:0]			

说明

这些寄存器描述了从站 4 的数据传输顺序。从站 4 的特性与从站 0-3 有很大不同。有关从站 0-3 特性的更多信息,请参阅寄存器 37 至 48。

 I^2 MPU-60X0 与从站 4 之间的 C 从站数据交易由 $I2C_SLV4_RW$ 位设置为读取或写入操作。该位为 1 时,传输为读取操作。该位为 0 时,传输为写操作。

I2C_SLV4_ADDR 用于指定 I2 C 从站 4 的从站地址。

数据传输从 4 号从站的一个内部寄存器开始。寄存器地址由 I2C_SLV4_REG。

在读取模式下,读取结果将显示在 $I2C_SLV4_DI$ 中。在写模式下, $I2C_SLV4_DI$ $I2C_SLV4_DO$ 将被写入从设备。

只有当 *I2C_SLV4_EN* 位设置为 1 时,才能执行数据交易。 一旦在_ADDR 和 _REG 寄存器中配置了数据交易参数,就应启用数据交易。对于写入,I2C_SLV4_EN 还需要_DO 寄存器。执行一次事务后,*I2C_SLV4_EN* 将被清零。

如果启用了中断,则在从属 4 数据交易完成时触发中断。该中断的状态可在寄存器 54 中观察到。

当 *I2C_SLV4_REG_DIS* 设置为 1 时,事务将读取或写入数据,而不是写入寄存器地址。在指定从属设备中的寄存器地址时,该位应等于 0,随后的数据交易将从该寄存器地址进行。

I2C_MST_DLY 配置 I² C 从站相对于采样率的降低访问速率。当从属设备的访问速率相对于采样速率降低时,每隔 10 秒访问一次该从属设备。

1 / (1 + I2C_MST_DLY) 样本数

而基本采样率则由 SMPLRT_DIV(寄存器 25)和 DLPF_CFG(寄存器 26)决定。从属设备的访问 速率是否相对于采样速率降低,由 I2C_MST_DELAY_CTRL(寄存器 103)决定。

机密和专有 34的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

有关采样率的更多信息,请参阅寄存器 25。

从属 4 事务是在从属 0、1、2 和 3 事务完成后执行的。因此,从站 4 事务的最大速率取决于寄存器 25 中定义的采样速率。

机密和专有 35的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

参数

I2C_SLV4_RW 设置为 1 时,该位将数据传输配置为读取操作。

清零为0时,该位将数据传输配置为写操作。

I2C_SLV4_ADDR 从站 4 的 7 位 I² C 地址。

I2C_SLV4_REG 从 4 寄存器的 8 位地址,数据传输从该寄存器开始。

I2C_SLV4_DO 该寄存器存储要写入 4 号从站的数据。

如果 I2C_SLV4_RW 设置为 1(设置为读取),则该寄存器不起作用。

I2C_SLV4_EN 设置为 1 时,该位启用从 4 进行数据传输操作。

清零为0时,该位禁止从属4执行数据传输操作。

i2c_slv4_int_en 当设置为 1 时,该位可在从 4 交易完成时产生中断信号。

清零为0时,该位禁止在从站4交易完成时产生中断信号。

中断状态可在寄存器 54 中观察到。

i2c_slv4_reg_dis 设置为 1 时,事务将读取或写入数据。

清零为0时,事务将读取或写入寄存器地址。

I2C_MST_DLY 配置从属设备相对于采样率降低的访问速率。

I2C_SLV4_DI 该寄存器存储从 4 号从站读取的数据。

该字段在读取事务后填入。

机密和专有 36的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.19 寄存器 54 - I² C 主站状态 I2C_MST_STATUS

类型只读

寄存器(十六进制)	寄存器(十进制)	位 7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0
36	54	通过	I2C_SLV4 完成	I2C_LOST _ARB	I2C_SLV4 _NACK	I2C_SLV3 _NACK	I2C_SLV2 _NACK	I2C_SLV1 _NACK	I2C_SLV0 _NACK

说明

该寄存器显示 MPU- 60X0 内 I^2 C 主控器的中断发生信号状态。该寄存器还将 FSYNC 中断的状态传送给主机处理器。

读取该寄存器将清除寄存器中的所有状态位。

参数

PASS_THROUGH 该位反映 FSYNC 中断从外部设备进入 MPU-60X0 的状态。该位用于将外部中断通过 MPU-60X0 传递给主机应用处理器。设置为 1 时,如果 INT_PIN_CFG(寄存器 55)中的 FSYNC_INT_EN 被断言,该位将导致中断。

I2C_SLV4_DONE 在从站 4 交易完成时自动置 1。如果 INT_ENABLE 寄存器(寄存器 56)中的 I2C_MST_INT_EN 位被置位,且 I2C_SLV4_CTRL 寄存器(寄存器 52)中的 SLV_4_DONE_INT 位被置位,则会触发中断。

I2C_LOST_ARB 当 l² C 主站失去对辅助 l² C 总线的仲裁(错误条件)时,该位自动置 1。如果 INT_ENABLE 寄存器(寄存器 56)中的 I2C_MST_INT_EN 位被置 1,则会 触发中断。

I2C_SLV4_NACK 当 I² C 主站在与从站 4 的事务中收到 NACK 时,该位自动置 1。如果断言 INT_ENABLE 寄存器(寄存器 56)中的 I2C_MST_INT_EN 位,则会触发中 断。

I2C_SLV3_NACK 当 I² C 主站在与从站 3 的事务中收到 NACK 时,该位自动置 1。如果断言 INT_ENABLE 寄存器(寄存器 56)中的 I2C_MST_INT_EN 位,则会触发中 断。

I2C_SLV2_NACK 当 I² C 主站在与从站 2 的事务中收到 NACK 时,该位自动置 1。如果断言 INT_ENABLE 寄存器(寄存器 56)中的 I2C_MST_INT_EN 位,则会触发中 断。

机密和专有 37的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

发布日期: 2011年11月14日

I2C_SLV1_NACK 当 I² C 主站在与从站 1 的事务中收到 NACK 时,该位自动置 1。如果断言 INT_ENABLE 寄存器(寄存器 56)中的 I2C_MST_INT_EN 位,则会触发中 断。

²如果 INT_ENABLE 寄存器(寄存器 56)中的 I2C_MST_INT_EN 位被确认,则触发中断。

机密和专有 38的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.20 寄存器 55 - INT 引脚/旁路启用配置 INT_PIN_CFG

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位 7	位 6	位 5	位4	比特3	比特2	位 1	位 0
37	55	INT_LEVEL	INT_OPEN	闩锁 _INT_EN	INT_RD _清除	fsync_ int_level	FSYNC_ INT_EN	I2C _BYPASS _EN	CLKOUT _EN

说明

该寄存器配置 INT 引脚的中断信号行为。该寄存器还用于 启用 FSYNC 引脚作为主机应用处理器的中断,以及在 I² C 主控器上启用旁路模式。该位还可启用时钟输出。

 $FSYNC_INT_EN$ 使 FSYNC 引脚能够用作主机应用处理器的中断。转换到 $FSYNC_INT_LEVEL$ 中指定的有效电平将触发中断。该中断的状态可从 I^2 C 主状态寄存器(寄存器 54)中的 $PASS_THROUGH$ 位读取。

当 *I2C_BYPASS_EN* 等于 1 且 *I2C_MST_EN* (寄存器 106 位[5]) 等于 0 时,主机应用处理器可以直接访问 MPU-60X0 的辅助 I² C 总线。When this bit is equal to 0, the host application processor will not be able to directly access the auxiliary I² C bus of the MPU-60X0 regardless of the state of *I2C_MST_EN*.

有关旁路模式的更多信息,请参阅 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件第 7.11 和 7.13 节。

参数

INT LEVEL 当该位等于 0 时,INT 引脚的逻辑电平为高电平有效。当该位等于 1

时,INT 引脚的逻辑电平为低电平有效。

INT OPEN 当该位等于 0 时,INT 引脚配置为推挽式。当该位等于 1 时,INT

引脚配置为漏极开路。

LATCH INT EN 当该位等于 0 时,INT 引脚会发出一个 50us 长的脉冲。

当该位等于 1 时,INT 引脚保持高电平,直到中断被清除。

INT_RD_CLEAR 当该位等于 0 时,仅通过读取 INT_STATUS(寄存器 58)清除中断状态

位

当该位等于1时,任何读取操作都会清除中断状态位。

fsync_int_level 当该位等于 0 时,FSYNC 引脚(用作主机处理器中断时)的逻辑电平为高

电平有效。

机密和专有 39的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

发布日期: 2011年11月14日

当该位等于 1 时,FSYNC 引脚(用作主机处理器中断时)的逻辑电平为低电平有效。

FSYNC_INT_EN 等于 0 时,该位禁止 FSYNC 引脚向主机处理器发出中断。

当等于 1 时,该位使 FSYNC 引脚能够用作主机处理器的中断。

机密和专有 40的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

I2C_BYPASS_EN 当该位等于 1 且 I2C_MST_EN (寄存器 106 位[5]) 等于 0 时,主机应用处

理器将能够直接访问 MPU-60X0 的辅助 I² C 总线。

当该位等于 0 时,无论 I2C MST EN (寄存器 106 位[5]) 的状态如何,主机

应用处理器都不能直接访问 MPU-60X0 的辅助 I² C 总线。

CLKOUT_EN 当该位等于 1 时,CLKOUT 引脚将提供参考时钟输出。

当该位等于0时,时钟输出被禁用。

有关 CLKOUT 的更多信息,请参阅 MPU-60X0 产品规格文件。

4.21 寄存器 56 - 中断使能 INT_ENABLE

类型读/写

寄存器 十六进制)	, 寄存器(十进制)	位 7	位 6	位 5	位 4	比特3	比特2	位1	位 0
38	56	FF_EN	MOT_EN	ZMOT_EN	先进先出 _OFLOW _EN	I2C_MST _INT_EN	-	-	数据 _RDY_EN

说明

该寄存器可通过中断源产生中断。

有关自由落体检测、运动检测和零运动检测的信息,请参阅寄存器 29 至 34。

有关各中断源的中断状态信息,请参阅寄存器 58。有关 I² C 主站中断产生的更多信息,请参阅寄存器 54。

第2位和第1位为保留位。

参数

FF EN 设置为 1 时,该位启用自由落体检测以产生中断。

MOT_EN 设置为 1 时,该位启用运动检测以产生中断。

ZMOT_EN 设置为 1 时,该位启用零运动检测以产生中断。

FIFO_OFLOW_EN 设置为 1 时,该位使 FIFO 缓冲器溢出产生中断。

I2C_MST_INT_EN 设置为 1 时,该位使任何 I² C 主中断源产生中断。

机密和专有 41的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011年 11月 14日

DATA_RDY_EN

设置为 1 时,该位将启用数据就绪中断,每次完成对所有传感器寄存器的写入 操作时都会发生该中断。

机密和专有 42的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.22 寄存器 58 - 中断状态 INT_STATUS

类型只读

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位 7	位 6	位 5	位 4	比特3	比特2	位 1	位 0
3A	58	FF_INT	MOT_INT	ZMOT _INT	先进先出 _OFLOW _INT	I2C_MST _INT	-	-	数据 _RDY_INT

说明

该寄存器显示每个中断源的中断状态。读取寄存器后,每一位都将清零。

有关相应中断使能位的信息,请参阅寄存器 56。有关 I² C 主中断的列表,请参阅寄存器 54。

第2位和第1位为保留位。

参数

FF_INT 产生自由落体中断时,该位自动置 1。

读取寄存器后,该位清零。

MOT_INT 当运动检测中断发生时,该位自动置 1。

读取寄存器后,该位清零。

ZMOT_INT 当产生零运动检测中断时,该位自动置 1。

读取寄存器后,该位清零。

FIFO_OFLOW_INT 当 FIFO 缓冲器溢出中断发生时 ,该位自动置 1。

读取寄存器后,该位清零。

// I/2C_MST_INT 当 I² C 主中断发生时,该位自动置 1。有关 I² C 主中断的列表,请参阅寄存器

54.

读取寄存器后,该位清零。

DATA_RDY_INT 产生数据就绪中断时,该位自动置 1。

读取寄存器后,该位清零。

机密和专有 43的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.23 寄存器 59 至 64 - 加速计测量

ACCEL_XOUT_H、ACCEL_XOUT_L、ACCEL_YOUT_H、ACCEL_YOUT_L、ACCEL_ZOUT_H 和 ACCEL_ZOUT_L

类型只读

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位4	比特 3	比特 2	位 1	位 0	
3B	59		accel_xout[15:8]							
3C	60		accel_xout[7:0]							
3D	61			זל	速度输出[15:	8]				
3E	62		加速度输出[7:0]							
3F	63		accel_zout[15:8]							
40	64			6	accel_zout[7:0)]				

说明

这些寄存器存储最近的加速度计测量值。

Accelerometer measurements are written to these registers at the Sample Rate as defined in Register 25. 加速度计测量寄存器以及温度测量寄存器、陀螺仪测量寄存器和外部传感器数据寄存器由两组寄存器

组成:内部寄存器组和面向用户的读取寄存器组。

The data within the accelerometer sensors' internal register set is always updated at the Sample Rate.同时,只要串行接口处于空闲状态,面向用户的读取寄存器组就会复制内部寄存器组的数据值。这保证了传感器寄存器的突发读取将读取同一采样瞬间的测量值。需要注意的是,如果不使用突发读取,用户需要通过检查数据就绪中断来确保一组单字节读取对应于一个采样瞬间。

每个 16 位加速度计测量的满刻度都在 ACCEL_FS(寄存器 28)中定义。对于每个满刻度设置,加速度计在 ACCEL_xOUT 中每个 LSB 的灵敏度如下表所示。

AFS_SEL	满刻度范围	LSB 灵敏度
0	±2g	16384 LSB/mg
1	±4g	8192 LSB/mg
2	±8g	4096 LSB/mg
3	±16g	2048 LSB/mg

参数

ACCEL_XOUT 16 位 2 的补码值。

存储最近的 X 轴加速度计测量值。

ACCEL_YOUT 16 位 2 的补码值。

机密和专有 44的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011年 11月 14日

存储最近的 Y 轴加速度计测量值。

ACCEL_ZOUT 16 位 2 的补码值。

存储最近的 Z 轴加速度计测量值。

机密和专有 45的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.24 寄存器 65 和 66 - 温度测量 TEMP_OUT_H 和 TEMP_OUT_L

类型只读

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特 2	位 1	位 0	
41	65		温度输出[15:8]							
42	66		TEMP_OUT[7:0](温度输出)。							

说明

这些寄存器存储最近的温度传感器测量值。

温度测量值以寄存器 25 中定义的采样率写入这些寄存器。

这些温度测量寄存器以及加速度计测量寄存器、陀螺仪测量寄存器和外部传感器数据寄存器由两组寄存器组成:一组是内部寄存器,另一组是面向用户的读取寄存器。

温度传感器内部寄存器组的数据始终以采样率更新。同时,只要串行接口处于空闲状态,面向用户的读取寄存器组就会复制内部寄存器组的数据值。这保证了传感器寄存器的突发读取将从同一采样瞬间读取测量值。需要注意的是,如果不使用突发读取,用户应通过检查数据就绪中断,确保一组单字节读取对应于一个采样瞬间。

温度传感器的比例系数和偏移量可在电气规格表(MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件第 6.4 节)中 找到。

参数

TEMP OUT 16 位带符号值。

存储最近的温度传感器测量值。

机密和专有 46的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.25 寄存器 67 至 72 - 陀螺仪测量

GYRO_XOUT_H、GYRO_XOUT_L、GYRO_YOUT_H、GYRO_YOUT_L、GYRO_ZOUT_H 和 GYRO_ZOUT_L

类型只读

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位 7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特 2	位1	位 0	
43	67		陀螺仪输出[15:8]							
44	68				GYRO_XOUT	Γ[7:0]				
45	69				陀螺仪输出[1	5:8]				
46	70				GYRO_YOUT	Γ[7:0]				
47	71		陀螺仪输出[15:8]							
48	72				GYRO_ZOUT	[7:0]				

说明

这些寄存器存储陀螺仪的最新测量值。

陀螺仪测量值以寄存器 25 中定义的采样率写入这些寄存器。

这些陀螺仪测量寄存器以及加速度计测量寄存器、温度测量寄存器和外部传感器数据寄存器由两组寄存器组成:一组是内部寄存器,另一组是面向用户的读取寄存器。

陀螺仪传感器内部寄存器组的数据始终以采样率更新。同时,只要串行接口处于空闲状态,面向用户的读取寄存器组就会复制内部寄存器组的数据值。这保证了传感器寄存器的突发读取将从同一采样瞬间读取测量值。需要注意的是,如果不使用突发读取,用户需要通过检查数据就绪中断来确保一组单字节读取对应于一个采样瞬间。

 FS_SEL 寄存器(寄存器 27)定义了每个 16 位陀螺仪测量的满刻度。对于每个满刻度设置,陀螺仪在 $GYRO_xOUT$ 中每个 LSB 的灵敏度如下表所示:

FS_SEL	满刻度范围	LSB 灵敏度
0	± 250 °/s	131 LSB/°/s
1	± 500 °/s	65.5 LSB/°/s
2	± 1000 °/s	32.8 LSB/°/s
3	± 2000 °/s	16.4 LSB/°/s

参数

GYRO_XOUT 16 位 2 的补码值。

存储最近的 X 轴陀螺仪测量值。

GYRO_YOUT 16 位 2 的补码值。

机密和专有 47的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011年 11月 14日

存储最近的 Y 轴陀螺仪测量值。

GYRO_ZOUT 16 位 2 的补码值。

存储最新的 Z 轴陀螺仪测量值。

机密和专有 48的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.26 寄存器 73 至 96 - 外部传感器数据

EXT_SENS_DATA_00 至 EXT_SENS_DATA_23

类型只读

寄存器(十六进	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特 2	位 1	位 0
制)									
49	73				EXT_SENS_	DATA_00[7:0]			
4A	74				EXT_SENS_	DATA_01[7:0]			
4B	75				EXT_SENS_	DATA_02[7:0]			
4C	76				EXT_SENS_	DATA_03[7:0]			
4D	77				EXT_SENS_	DATA_04[7:0]			
4E	78				EXT_SENS_	DATA_05[7:0]			
4F	79				EXT_SENS_	DATA_06[7:0]			
50	80				EXT_SENS_	DATA_07[7:0]			
51	81				EXT_SENS_	DATA_08[7:0]			
52	82				EXT_SENS_	DATA_09[7:0]			
53	83				EXT_SENS_	DATA_10[7:0]			
54	84				EXT_SENS_	DATA_11[7:0]			
55	85				EXT_SENS_	DATA_12[7:0]			
56	86				EXT_SENS_	DATA_13[7:0]			
57	87				EXT_SENS_	DATA_14[7:0]			
58	88				EXT_SENS_	DATA_15[7:0]			
59	89				EXT_SENS_	DATA_16[7:0]			
5A	90				EXT_SENS_	DATA_17[7:0]			
5B	91				EXT_SENS_	DATA_18[7:0]			
5C	92		EXT_SENS_DATA_19[7:0]						
5D	93		EXT_SENS_DATA_20[7:0]						
5E	94		EXT_SENS_DATA_21[7:0]						
5F	95		EXT_SENS_DATA_22[7:0]						
60	96				EXT_SENS_	DATA_23[7:0]			

说明

这些寄存器存储辅助 I^2 C 接口上从 I^2 C 接口上从 I^2 C 接口上从 I^2 C 是 I^2 C SLV4 DI(寄存器 I^2 C 接口上从 I^2 C 是 I^2 C SLV4 DI(寄存器 I^2 C 接口上从 I^2 C 是 I^2 C E I^2 C E

外部传感器数据以寄存器 25 中定义的采样率写入这些寄存器。可以通过使用从属延时启用寄存器(寄存器 103)来降低访问速率。

外部传感器数据寄存器以及陀螺仪测量寄存器、加速度计测量寄存器和温度测量寄存器由两组寄存器组成:内部寄存器组和面向用户的读取寄存器组。

只要串行接口处于空闲状态,外部传感器内部寄存器组中的数据始终以采样速率(或降低的访问速率)更新。这保证了传感器寄存器的突发读取将读取同一采样瞬间的测量值。需要注意的是,如果不使 用突发读取,用户应通过检查数据就绪中断,确保一组单字节读取对应于一个采样瞬间。

数据根据 I2C_SLV0_CTRL、I2C_SLV1_CTRL、I2C_SLV2_CTRL 和 I2C_SLV3_CTRL 寄存器(寄

机密和专有 49的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

发布日期: 2011年11月14日

存器 39、42、45 和 48)放入这些外部传感器数据寄存器。当从启用的从属设备(I2C_ $SLVx_EN=1$)读取的字节数超过零($I2C_SLVx_LEN>0$)时,将以采样速率(寄存器 25 中定义)或延迟速率(寄存器 52 和 103 中指定)读取从属设备。在每个采样周期内,从站读取按从站编号顺序进行。如果所有从站都已启用,且要读取的字节数超过零,则顺序为从站 0,然后是从站 1、从站 2 和从站 3。

机密和专有 50的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

从 EXT_SENS_DATA_00 开始,每个启用的从属设备都有与之相关的 EXT_SENS_DATA 寄存器,这些寄存器按照从属设备编号的顺序,以读取的字节数(*I2C_SLVx_LEN)为单位*。请注意,这意味着启用或禁用一个从属设备可能会改变编号较高的从属设备的相关寄存器。此外,如果由于这种变化而导致从外部传感器读取的总字节数减少,那么不再有相关从属设备的寄存器(即高序号寄存器)中剩余的数据将保留在这些先前分配的寄存器中,除非被重置。

如果所有 SLVx 事务的读取长度总和超过了可用 EXT_SENS_DATA 寄存器的数量,多余的字节将被 丢弃。EXT_SENS_DATA 寄存器共有 24 个,因此所有从站之间的总读取长度不能超过 24 个,否则 会丢失一些字节。

注意: 从站 4 的行为与从站 0-3 截然不同。有关从站 4 特性的更多信息,请参阅寄存器 49 至 53。

例如

假设启用从 0 时需要读取 4 个字节(*I2C_SLV0_EN* = 1 和 *I2C_SLV0_LEN* = 4),而启用从 1 时需要读取 2 个字节(*I2C_SLV1_EN*=1 和 *I2C_SLV1_LEN* = 2)。在这种情况下,EXT_SENS_DATA _00 至 _03 将与从站 0 相关联,而 EXT_SENS_DATA _04 和 05 将与从站 1 相关联。

如果同时启用从属 2,则从 EXT_SENS_DATA_06 开始的寄存器将分配给从属 2。

在这种情况下,如果从属 2 被禁用,而从属 3 被启用,那么从 EXT_SENS_DATA_06 开始的寄存器将被分配给从属 3。

动态禁用与正常禁用的寄存器分配

如果某个从属设备在任何时候被禁用,EXT_SENS_DATA 寄存器中最初分配给该从属设备的空间仍将与该从属设备相关联。这是为了避免寄存器分配的动态调整。

EXT_SENS_DATA 寄存器的分配只有在 (1) 所有从属设备被禁用,或 (2) *I2C_MST_RST* 位被设置(寄存器 106)时才会重新计算。

如果其中一个从属设备收到 NACK 并停止运行,也会出现上述情况。

机密和专有 51的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.27 寄存器 97 - 运动检测状态 MOT_DETECT_STATUS

类型只读

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特3	比特2	位1	位 0
61	97	MOT _XNEG	MOT _XPOS	MOT _YNEG	MOT _YPOS	MOT _ZNEG	MOT _ZPOS	-	MOT _ZRMOT

说明

该寄存器报告运动检测和零运动检测的状态。

运动检测位、MOT_XNEG、MOT_XPOS、MOT_YNEG、MOT_YPOS、MOT_ZNEG 和 MOT ZPOS,报告产生运动检测中断的轴和运动极性。检测到零运动时,MOT ZRMOT 位置为 1

0

读取该寄存器将清除运动检测位。不过,MOT ZRMOT 位直到不再检测到零运动时才会清零。

有关运动检测和零运动检测的更多信息,请参阅本文档中的寄存器 31 至 34 以及 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文档的第 8.3 和 8.4 节。

第1位保留。

参数

MOT XNEG 当负 X 轴运动产生运动检测中断时 ,该位自动置 1。

MOT_XPOS 当正 X 轴的运动产生运动检测中断时 ,该位自动置 1。

MOT_YNEG 当负 Y 轴运动产生运动检测中断时 , 该位自动置 1。

MOT_YPOS 当正向 Y 轴的运动产生运动检测中断时 ,该位自动置 1。

MOT_ZNEG 当负 Z 轴运动产生运动检测中断时 , 该位自动置 1。

MOT_ZPOS 当正 Z 轴的运动产生运动检测中断时 ,该位自动置 1。

MOT_ZRMOT 产生零运动检测中断时,该位自动置 1。

机密和专有 52的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.28 寄存器 99 - I² C 从站 0 数据输出 I2C_SLV0_DO

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0
63	99		i2c_slv0_do[7:0]						

说明

当从 0 设置为写模式时,该寄存器保存写入从 0 的输出数据。有关从 0 控制的更多信息,

请参阅寄存器 37 至 39。

参数

I2C_SLV0_DO

当从0设置为写模式时,写入从0的8位无符号值。

4.29 寄存器 100 - I² C 从站 1 数据输出 I2C_SLV1_DO

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位 7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0
64	100				i2c_slv1	_do[7:0]			

说明

当从 1 设置为写模式时,该寄存器保存写入从 1 的输出数据。有关从 1 控制的更多信息,

请参阅寄存器 40 至 42。

参数

I2C SLV1 DO 当从站 1 设置为写模式时,写入从站 1 的 8 位无符号值。

机密和专有 53的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

发布日期: 2011年11月14日

4.30 寄存器 101 - I² C 从站 2 数据输出 I2C_SLV2_DO

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0
65	101				i2c_slv2	2_do[7:0]			

说明

当从属 2 设置为写模式时,该寄存器保存写入从属 2 的输出数据。有关从 2 控制的更多信 息,请参阅寄存器 43 至 45。

参数

I2C_SLV2_DO 当从属 2 设置为写模式时,写入从属 2 的 8 位无符号值。

4.31 寄存器 102 - I² C 从站 3 数据输出 I2C_SLV3_DO

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0
66	102				i2c_slv3	3_do[7:0]			

说明

当从3设置为写模式时,该寄存器保存写入从3的输出数据。有关从3控制的更多信息,

请参阅寄存器 46 至 48。

参数

I2C_SLV3_DO 当从站 3 设置为写模式时,写入从站 3 的 8 位无符号值。

54的 69 机密和专有



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.32 寄存器 103 - I² C 主站延迟控制 I2C_MST_DELAY_CTRL

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0
67	103	延迟 _ES _SHADOW	-	-	I2C_SLV4 _DLY_EN	I2C_SLV3 _DLY_EN	I2C_SLV2 _DLY_EN	I2C_SLV1 _DLY_EN	I2C_SLV0 _DLY_EN

说明

该寄存器用于指定外部传感器数据阴影的时间。该寄存器还用于降低从设备相对于采样率的访问速率。

当 *DELAY_ES_SHADOW* 设置为 1 时,外部传感器数据的阴影处理将延迟,直到接收到所有数据。 当 *I2C_SLV4_DLY_EN、I2C_SLV3_DLY_EN、I2C_SLV2_DLY_EN、I2C_SLV1_DLY_EN* 和如果启用 *I2C_SLV0_DLY_EN*,则相应从属设备的访问速率会降低。当从属设备的访问速率相对于采样速率降低时,从属设备每隔

1 / (1 + I2C_MST_DLY) 样本。

而基本采样率则由 *SMPLRT_DIV*(寄存器 25)和 *DLPF_CFG* 决定。 (登记 26)。

有关 I2C_MST_DLY 的更多信息,请参阅寄存器 52。有关采样率的更多信息,

请参阅寄存器 25。第6位和第5位为保留位。

参数

延迟阴影 设置后,外部传感器数据的阴影处理会延迟,直到所有数据

已收到。

i2c_slv4_dly_en 启用后,访问从属 4 的速率将降低。i2c_slv3_dly_en 启用后

,只能以较低的速率访问从 3。i2c_slv2_dly_en 启用后,只能以较低的速率访问从 2。

i2c_slv1_dly_en 启用后,只能以较低的速率访问从 1。i2c_slv0_dly_en 启用后

机密和专有 55的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011年11月14日

,只能以较低的速率访问从 0。

机密和专有 56的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.33 寄存器 104 - 信号路径复位 SIGNAL_PATH_RESET

类型只写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0
68	104	-	-	-	-	-	GYRO _重置	ACCEL _重置	温度

说明

该寄存器用于重置陀螺仪、加速度计和温度传感器的模拟和数字信号路径。

复位后,信号路径模数转换器和滤波器将恢复到开机配置。

注意: 该寄存器不会清除传感器寄存器。第7至3位为保

留位。

参数

GYRO_RESET 设置为 1 时,该位重置陀螺仪模拟和数字信号路径。

ACCEL_RESET 设置为 1 时,该位重置加速度计模拟和数字信号路径。

TEMP_RESET 设置为 1 时,该位重置温度传感器模拟和数字信号路径。

机密和专有 57的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.34 寄存器 105 - 运动检测控制 MOT_DETECT_CTRL

类型读/写

寄存器十六进制)	寄存器(十进制)	位 7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特2	位 1	位 0
69	105	-	-	加速度开启延	延迟[1:0]	FF_COL	JNT[1:0]	MOT_CO	UNT[1:0]

说明

该寄存器用于增加加速度计开机时间的延迟。它还用于配置自由落体和运动检测递减率。

加速度计数据路径为传感器寄存器、运动检测、零运动检测和自由落体检测模块提供采样。信号路径包含滤波器,必须在唤醒时用新采样刷新,然后检测模块才能开始工作。默认唤醒延迟为 4 毫秒,最多可延长 3 毫秒。该额外延迟在 *ACCEL_ON_DELAY* 中指定,单位为 1 LSB = 1 ms。除非InvenSense 另有指示,否则用户可以选择任何高于零的值。有关检测模块的更多信息,请参阅 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件第 8 节。

自由落体检测模块或运动检测模块会在加速度计测量值满足指定采样次数的各自阈值条件后登记检测 结果。当满足阈值条件时,相应的检测计数器将递增

1.用户可通过配置 FF_COUNT 和 MOT_COUNT 来控制未满足阈值条件时检测计数器的递减率。递减率可根据下表进行设置:

FF_COUNT 或 MOT_COUNT	计数器递减
0	重置
1	1
2	2
3	4

当 *FF_COUNT* 或 *MOT_COUNT* 配置为 0(复位)时,任何非合格采样都会将相应计数器复位为 0。 有关自由落体检测和运动检测的更多信息,请参阅寄存器 29 至 32。

第7位和第6位为保留位。

参数

ACCEL ON DELAY 2位无符号值。指定应用于加速度计数据路径模块的额外开机延迟。

单位为 1 LSB = 1 ms。

FF COUNT 2 位无符号值。配置自由落体检测计数器的递减率。

机密和专有 58的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2 发布日期: 2011年11月14日

MOT_COUNT

2 位无符号值。配置运动检测计数器的递减率。

机密和专有 59的69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.35 寄存器 106 - 用户控制 USER_CTRL

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位 7	位 6	位 5	位 4	比特3	比特2	位 1	位 0
6A	106	-	FIFO_EN	I2C_MST _EN	I2C_IF _DIS	-	先进先出 _重置	I2C_MST _重置	SIG_COND _重置

说明

通过该寄存器,用户可以启用或禁用 FIFO 缓冲器、I² C 主模式和主 I² C 接口。还可使用该寄存器复位 FIFO 缓冲器、I² C 主模式、传感器信号路径和传感器寄存器。

当 $I2C_MST_EN$ 设置为 1 时,启用 I^2 C 主站模式。在此模式下,MPU-60X0 作为 I^2 C 主站,与辅助 I^2 C 总线上的外部传感器从站设备连接。将该位清零后,辅助 I^2 C 总线线 (AUX_DA 和 AUX_CL) 逻辑上由主 I^2 C 总线 (SDA 和 SCL) 驱动。这是启用旁路模式的前提条件。有关旁路模式的更多信息,请参阅寄存器 55。

MPU-6000: 当 I2C_IF_DIS 设置为 1 时,将启用主 SPI 接口 ,以取代禁用的主 I² C 接口。

MPU-6050: 始终将 I2C IF DIS 写为 0。

当复位位(FIFO_RESET、I2C_MST_RESET 和 SIG_COND_RESET)设置为 1 时,这些复位位将触发复位,然后清零。

第7位和第3位为保留位。

参数

FIFO_EN 设置为 1 时,该位启用 FIFO 操作。

当该位清零为 0 时,FIFO 缓冲器被禁用。禁用时,无法写入或读出 FIFO 缓冲器

0

除非 MPU-60X0 电源循环, 否则 FIFO 缓冲器的状态不会改变。

I2C_MST_EN 设置为 1 时,该位启用 I² C 主模式。

当该位清零为 0 时,辅助 I² C 总线线路(AUX_DA 和 AUX_CL)逻辑上由主 I² C

总线(SDA 和 SCL)驱动。

机密和专有 60的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

发布日期: 2011年11月14日

I2C_IF_DIS MPU-6000: 设置为 1 时,该位将禁用主 I² C 接口,并启用 SPI 接口。

MPU-6050: 始终将此位写为 0。

FIFO_RESET 当 FIFO_EN 等于 0 时设置为 1,该位将重置 FIFO 缓冲器。 触发重置后,该

位将自动清零。

I2C_MST_RESET 当 I2C_MST_EN 等于 0 时设置为 1,该位复位 I² C 主站。

触发复位后,该位自动清零。

机密和专有 61的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

SIG_COND_RESET 设置为 1 时,该位将重置所有传感器(陀螺仪、加速度计和温度传感器)的信号路径。该操作还将清除传感器寄存器。触发复位后,该位将自动清零。

使用寄存器 104 SIGNAL_PATH_RESET。



机密和专有 62的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.36 寄存器 107 - 电源管理 1 PWR_MGMT_1

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特3	比特2	位 1	位 0
6B	107	设备 _重置	睡眠	循环	-	TEMP_DIS		CLKSEL[2:0	

说明

该寄存器允许用户配置电源模式和时钟源。它还提供了一个用于复位整个设备的位和一个用于禁用温度传感器的位。

将 SLEEP 设置为 1 时,MPU-60X0 可进入低功耗睡眠模式。在禁用 SLEEP 的同时将 CYCLE 设为 1 时,MPU-60X0 将进入循环模式。在循环模式下,器件在睡眠模式和唤醒模式之间循环,以 LP_WAKE_CTRL (寄存器 108) 确定的速率从活动传感器采集单个数据样本。要配置唤醒频率,请使用电源管理 2 寄存器(寄存器 108)中的 LP WAKE CTRL。

MPU-60X0 的时钟源可以选择内部 8MHz 振荡器、陀螺仪时钟或外部时钟源。选择内部 8MHz 振荡器或外部时钟源时,MPU-60X0 可以在禁用陀螺仪的情况下以低功耗模式运行。

上电后,MPU-60X0 的时钟源默认为内部振荡器。不过,强烈建议将设备配置为使用其中一个陀螺仪 (或外部时钟源)作为时钟基准,以提高稳定性。可根据下表选择时钟源。

CLKSEL	时钟源
0	内部 8MHz 振荡器
1	带有 X 轴陀螺仪基准的 PLL
2	带有 Y 轴陀螺仪基准的 PLL
3	带有 Z 轴陀螺仪基准的 PLL
4	带有外部 32.768kHz 基准的 PLL
5	带有外部 19.2MHz 基准的 PLL
6	保留
7	停止时钟,使定时发生器处于复位状态

有关 MPU-60X0 时钟源的更多信息,请参阅 MPU-6000/MPU-6050 产品规格文件。

第4位保留。

机密和专有 63的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

参数

DEVICE_RESET 设置为 1 时,该位会将所有内部寄存器重置为默认值。

复位完成后,该位自动清零。

各寄存器的默认值见第3节。

睡眠 设置为 1 时,该位将使 MPU-60X0 进入睡眠模式。

循环 当该位设置为 1 且睡眠模式被禁用时,MPU-60X0 将在睡眠模式和唤醒模式之

间循环,以 LP_WAKE_CTRL (寄存器 108) 确定的速率从活动传感器采集单

个数据样本。

TEMP_DIS 设置为 1 时,该位禁用温度传感器。

CLKSEL 3 位无符号值。指定设备的时钟源。

机密和专有 64的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.37 寄存器 108 - 电源管理 2 PWR_MGMT_2

类型读/写

	寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特3	比特2	位 1	位 0
[6C	108	LP_WAKE_	CTRL[1:0]	STBY_XA	STBY_YA	STBY_ZA	STBY_XG	STBY_YG	STBY_ZG

说明

该寄存器允许用户配置仅加速度计低功耗模式下的唤醒频率。该寄存器还允许用户将加速度计和陀螺仪的各个轴设置为待机模式。

通过将电源管理 1 寄存器(寄存器 107)中的 *PWRSEL* 设置为 1,可将 MPU-9150 置为仅加速计低功耗模式。在该模式下,除主 I² C 接口外,设备将关闭所有设备的电源,仅以固定的时间间隔唤醒加速度计进行单次测量。唤醒频率可通过 *LP_WAKE_CTRL 进行*配置,如下 所示。

LP_WAKE_CTRL	唤醒频率
0	1.25 赫兹
1	2.5 赫兹
2	5 赫兹
3	10 赫兹

有关 MPU-9150 电源模式的更多信息,请参阅寄存器 107。

用户可以通过该寄存器将加速度计和陀螺仪轴设置为待机模式。如果设备使用陀螺仪轴作为时钟源, 且该轴进入待机模式,则时钟源将自动更改为内部 8MHz 振荡器。

参数

LP_WAKE_CTRL 2 位无符号值。

指定仅加速计低功耗模式下的唤醒频率。

STBY XA 设置为 1 时,该位将使 X 轴加速度计进入待机模式。STBY YA 设置

为 1 时,该位将 Y 轴加速度计置于待机模式。STBY_ZA 设置为 1 时,该位将 Z 轴加速度计置

于待机模式。STBY_XG设置为1时,该位将使X轴陀螺仪进入待机模式。

STBY_YG 设置为 1 时,该位将 Y 轴陀螺仪置于待机模式。

STBY ZG 设置为 1 时,该位将使 Z 轴陀螺仪进入待机模式。

机密和专有 65的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.38 寄存器 114 和 115 - 先进先出计数寄存器 FIFO_COUNT_H 和 FIFO_COUNT_L

类型只读

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特 2	位 1	位 0
72	114	fifo_count[15:8]							
73	115	fifo_count[7:0]							

说明

这些寄存器记录当前 FIFO 缓冲器中的采样数量。

这些寄存器是 FIFO 计数值的影子。读取 FIFO_COUNT_H(寄存器 72)时,这两个寄存器都将加载 当前的采样计数。

注意: 仅读取 FIFO_COUNT_L 不会将寄存器更新为当前采样计数。必须先访问 FIFO_COUNT_H,才能更新这两个寄存器的内容。

FIFO_COUNT 应始终按高低顺序读取,以确保读取到最新的 FIFO 计数值。

参数

FIFO_COUNT

16 位无符号值。表示存储在 FIFO 缓冲器中的字节数。该数值反过来也是可从 FIFO 缓冲器读取的字节数,与 FIFO(寄存器 35 和 36)中存储的传感器数据集可用采样数成正比。

机密和专有 66的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.39 寄存器 116 - 先进先出读写器 FIFO_R_W

类型读/写

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特 2	位 1	位 0
74	116	FIFO_DATA[7:0]							

说明

该寄存器用于从 FIFO 缓冲器读写数据。

数据按寄存器编号顺序(从低到高)写入 FIFO。如果所有 FIFO 启用标志(见下文)都已启用,且所有外部传感器数据寄存器(寄存器 73 至 96)都与从属设备相关联,则寄存器 59 至 96 的内容将按采样率顺序写入。

当 FIFO_EN(寄存器 35)中相应的 FIFO 启用标志置 1 时,传感器数据寄存器(寄存器 59 至 96)的内容将写入 FIFO 缓冲器。与 I^2 C 从站 3 相关的传感器数据寄存器的附加标志可在 $I2C_MST_CTRL$ (寄存器 36)中找到。

如果 FIFO 缓冲器溢出,状态位 *FIFO_OFLOW_INT* 将自动置 1。 该位位于 INT_STATUS(寄存器 58)中。当 FIFO 缓冲器溢出时,最旧的数据将丢失,新数据将写入 FIFO。

如果 FIFO 缓冲区为空,读取该寄存器将返回之前从 FIFO 读取的最后一个字节,直到有新数据为止。用户应检查 *FIFO_COUNT,*以确保不会在 FIFO 缓冲器为空时读取数据。

参数

FIFO DATA

传送到 FIFO 缓冲器和从 FIFO 缓冲器传送出的 8 位数据。

机密和专有 67的 69



文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

3.2

发布日期: 2011年11月14日

4.40 注册 117 - 我是谁 WHO_AM_I

类型只读

寄存器(十六进 制)	寄存器(十进制)	位 7	位 6	位 5	位 4	比特 3	比特 2	位 1	位 0
75	117	-		WHO_AM_I[6:1]					

说明

该寄存器用于验证设备的身份。 WHO_AM_I 的内容是 MPU-60X0 的 7 位 I^2 C 地址的高 6 位。MPU-60X0 I^2 C 地址的最小有效位由 AD0 引脚的值决定。AD0 引脚的值不反映在该寄存器中。

寄存器的默认值为 0x68。0 和 7 位为保留位

。(硬编码为 0)**参数:**

WHO_AM_I 包含 MPU-60X0 的 6 位 I² C 地址。Bit6:Bit1 的上

电复位值为 110 100。





文件编号RM-MPU-6000A-00 修订版:

32

发布日期: 2011年11月14日

InvenSense提供的这些信息被认为是准确可靠的。但是,InvenSense 对使用这些信息或因使用这些信息而可能导致的任何侵犯第三方专利或其他权利的行为不承担任何责任。规格如有变更,恕不另行通知。InvenSense 保留更改本产品(包括其电路和软件)以改进其设计和/或性能的权利,恕不另行通知。InvenSense 对本文档中包含的信息和规格不作任何明示或暗示的保证。InvenSense 对因本文档中包含的信息或因使用其中详细介绍的产品和服务而引起的任何索赔或损害不承担任何责任。这包括但不限于基于侵犯专利、版权、掩膜作品和/或其他知识产权的索赔或损害赔偿。

本文档中描述的某些知识产权由InvenSense所有,受专利保护。InvenSense 不以暗示或其他方式授予任何专利或专利权许可。本出版物取代并代替以前提供的所有信息。注册商标是其各自公司的财产。InvenSense 传感器不得用于或销售用于开发、储存、生产或使用任何常规武器或大规模杀伤性武器,或用于任何其他武器或威胁生命的应用,以及任何其他生命攸关的应用,如医疗设备、交通运输、航空航天和核仪器、海底设备、发电厂设备、防灾和预防犯罪设备。

InvenSense® 是 InvenSense 公司的注册商标。MPU™, MPU-6000™, MPU-6050™, MPU-60X0™, Digital Motion Processor™, DMP™, Motion Processing Unit™, MotionFusion™ 和 MotionApps™ 是 InvenSense, Inc. 的商标。

©2011 InvenSense, Inc.保留所有权利。

