# 闹钟简介

- 一. 时钟功能
  - 1. 设置时间
  - 2. 获取时间
- 二. 闹钟功能
  - 1. 增加闹钟
    - 1) 闹钟类型

目前定义了"日期闹钟"和"星期闹钟"两种类型

日期闹钟:设定指定的月、日和时分秒,每一年对应的时间到后会会执行设定的事件。

星期闹钟:设定指定的星期和时分秒,时间到后会执行设定的事件。

- 2) 响应事件类型 目前定义了"开灯"和"关灯"两种事件类型
- 2. 删除闹钟 删除已经存在的闹钟
- 3. 更改闹钟 更改已经存在的闹钟对应的日期、星期、时间参数,设置成功后会自动 打开该闹钟。
- 4. 打开闹钟 打开已经存在的的闹钟
- 5. 关闭闹钟 关闭已经存在的的闹钟

#### 三. 界面介绍及使用说明


- 1. RTC 时间
  - 1) 设置灯的时间

因为 light 没有硬件 rtc 模块, 所以在断电重启后时间会恢复到 1970年 1月 1日。所以需要用户在重新上电后设置下时间。

设置流程:双击某个 light 的最左边一列序号,然后在 "Get Group" 按钮的上方 ,会显示这个序号对应的地址,然后点击 "set time" 按钮即可,此时会使用 PC 当前的时间。设置完后 app 会把时间显示在下图右下方

设置时间命令, 默认是所有的灯收到后都会响应。

light 收到命令并确认参数 ok,则对应的指示灯慢闪 3 次,以示设置成功,参数不正确则快闪 3 次,以示设置失败。




2) 获取灯的时间

点击"get time"按钮即可。

写 app 代码的时候请注意:因数据较多,为了避免因数据在空中冲突而出现丢失的情况,必须按单灯的方式获取

- 2. 获取灯的闹钟信息
  - 1) 点击 "Online Status" 获取设备列表
  - 2) 双击左边 light list 中的某个 light 的最左边一列,
  - 3) 该地址会显示在下图 3 的位置
  - 4) 此时 app 会自动获取该灯已有的闹钟信息,并显示在下图 4 的位置
  - 5)也可以点击"Get Schedule"按钮手动获取该灯已有的闹钟信息写 app 代码的时候请注意:因闹钟数据较多,为了避免因数据在空中冲突而出现丢失的情况,我们 read 闹钟信息的方式都是单灯获取。



## 3. 设置灯的闹钟信息


- 1) 增加闹钟
  - a) 设置闹钟类型:

下图 1 中的复选框选择闹钟类型,勾选则为 DAY 类型的闹钟, 未勾选则为 WEEK 类型的闹钟。其中 DAY 类型的闹钟每年都会响一次。

- b) 设置日期/星期 类型如果为 WEEK 类型的闹钟,则先设置下图 2 中的星期;如果 为 DAY 类型的闹钟,则先设置下图 3 中的日期
- c) 设置时间 在下图 4 中设定时间
- d) 设置响应事件类型 在下图 5 中,"On"为开灯;"Off"为关灯
- e) 点击 add 添加闹钟。添加完成后,app 会发出 read 的命令,去读取已经设定的闹钟信息,并显示在下方的闹钟 list 区 light 收到命令并确认参数 ok,则对应的指示灯慢闪 3 次,以示设置成功,参数不正确则快闪 3 次,以示设置失败。
- f) 星期显示的方式说明:我们用一个 BYTE 的 0 到 6bit 分别记录该 闹钟星期几响应,其中 bit0 表示星期天,bit[1:6]分别表示星期

一到星期六。1表示响应,0表示不响应。

例如:下图设备列表中的 idx 等于 4 的闹钟,"0111110",表示星期一到星期五,该闹钟会响应。



## 2) 打开闹钟、关闭闹钟

下图标出的位置指示该闹钟是否处于打开状态,有勾选显示则表示处于打开状态,空白这表示处于关闭状态

左键单击下图中的位置为打开闹钟,右键单击为关闭闹钟。设置完后, app 会发出 read 的命令,去读取已经设定的闹钟信息,并更新到下方的闹钟 list 区

light 收到命令并确认参数 ok,则对应的指示灯慢闪 3 次,以示设置成功,参数不正确则快闪 3 次,以示设置失败。

idx	type	time	action	
1	DAY	08-26 15:35:01	off	$\overline{\mathbf{A}}$
2	DAY	08-26 15:35:15	on	
4	WEEK	0111110 08:00:00	on	<b>V</b>
3	DAY	01-01 09:01:00	off	\v/

## 3) 修改闹钟

单击闹钟列表中将要被改动的闹钟的 idx,然后修改对应的参数,然后点击"modify"按钮即可。设置完后,app 会发出 read 的命令,去读取已经设定的闹钟信息,并更新到下方的闹钟 list 区 light 收到命令并确认参数 ok,则对应的指示灯慢闪 3 次,以示设置成功,参数不正确则快闪 3 次,以示设置失败。

## 4) 删除闹钟

单击闹钟列表中将要被改动的闹钟的 idx,然后点击"delete"按钮即可。设置完后,app 会发出 read 的命令,去读取已经设定的闹钟信息,并更新到下方的闹钟 list 区

light 收到命令并确认参数 ok,则对应的指示灯慢闪 3 次,以示设置成功,参数不正确则快闪 3 次,以示设置失败。

### 四. 命令解析

详见《APP 通信协议.docx》