



Microcontroladores Labs Aplicados a IoT

Dilson Liukiti Ito




10 – Botão, PWM e Websocket

Microcontroladores Aplicados a loT

Botão com Polling





```
gpio_pad_select_gpio(PIN_SWITCH);
gpio_set_direction(PIN_SWITCH, GPIO_MODE_INPUT);
gpio_pulldown_en(PIN_SWITCH);
gpio_pullup_dis(PIN_SWITCH);
```

gpio_config_t



```
gpio_pad_select_gpio(PIN_SWITCH);
gpio_set_direction(PIN_SWITCH, GPIO_MODE_INPUT);
gpio_pulldown_en(PIN_SWITCH);
gpio_pullup_dis(PIN_SWITCH);
```

```
gpio_config_t io_conf = {
    .intr_type = GPIO_INTR_DISABLE,
    .pin_bit_mask = (1ULL < < PIN_SWITCH),
    .mode = GPIO_MODE_INPUT,
    .pull_up_en = 0,
    .pull_down_en = 1
};
gpio_config(&io_conf);</pre>
```

Exemplo GPIO Polling




Baixe os arquivos da <u>Aula10.zip</u>

Rode o arquivo polling.c

Quais as vantagens/desvantagens do Polling?

Botão com Interrupção





```
in_conf.intr_type = GPIO_INTR_POSEDGE;
```

```
//install gpio isr service
gpio_install_isr_service(ESP_INTR_FLAG_DEFAULT);
//hook isr handler for specific gpio pin
gpio_isr_handler_add(PIN_SWITCH, gpio_isr_handler, (void*) PIN_SWITCH);
```

```
static void IRAM_ATTR gpio_isr_handler(void* arg)
{
    uint32_t gpio_num = (uint32_t) arg;
    xQueueSendFromISR(gpio_evt_queue, &gpio_num, NULL);
}
```

Exemplo GPIO Interrupção




Rode o arquivo interrupt.c

Há algum problema?


Bounce

Expectativa






Botão sendo pressionado



Botão sendo solto




Bounce (cont.)




Realidade

Botão sendo pressionado




Botão sendo solto



Debounce por Software



- Interrupção é acionada no primeiro pulso;
- Desabilita interrupção e inicia timer de debounce;
- Após timer estourar, fazer leitura do pino para determinar estado;
- Habilita interrupção;




Tempo de debounce

Lib button




- Para adicionar a lib button:
 - Se ainda não existir, crie uma pasta "libs" no diretório raiz do projeto



Verifique CMakeLists.txt da pasta principal



 Se ainda não existir, adicione o seguinte comando ao arquivo CMakeLists.txt do diretório raiz do projeto



- # For more information about build system see
- # https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/api-guides/build-system.html
- # The following five lines of boilerplate have to be in your project's
- # CMakeLists in this exact order for cmake to work correctly cmake_minimum_required(VERSION 3.5)

set(EXTRA_COMPONENT_DIRS "libs/.")

Clone git button



Dentro da pasta libs, faça o clone da biblioteca button

r—(dilson⊕kali)-[~/.../ESP32/myCodes/Aula10/libs] └─\$ git clone git@github.com:liukiti/button.git

buttonInit



```
button_init_t button = {
    .buttonEventHandler = button_handler,
    .pin_bit_mask = (1ULL < < PIN_SWITCH),
    .pull_up_en = 0,
    .pull_down_en = 1
};
buttonInit(&button);</pre>
```

button_handler()



```
void button_handler (button_queue_t param) {
 static uint32_t cnt = 0;
 char tag[30] = \{0\};
 sprintf(tag, "button_handler %d", cnt++);
 switch(param.buttonState)
    case BTN_PRESSED:
    ESP_LOGI(tag, "botão %d %s", param.buttonPin, "pressionado");
    break;
   case BTN RELEASED:
    ESP_LOGI(tag, "botão %d %s", param.buttonPin, "solto");
    break;
   case BTN HOLD:
    ESP_LOGI(tag, "botão %d %s", param.buttonPin, "mantido pressionado");
    break;
```

Exemplo debounce




Rode o arquivo debounce.c

Mantenha o botão pressionado por mais de 3 segundos

PWM




Pulse Width Modulation ou Modulação por largura de pulso



PWM com LED





LEDC: PWM para LED no ESP32



```
PIN LED
RA1
```


```
ledc_timer_config_t timer = {
    .speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE,
    .duty_resolution = LEDC_TIMER_10_BIT, //10 bits-> 0 ~ 1023
    .timer_num = LEDC_TIMER_0,
    .freq_hz = 5000,
    .clk_cfg = LEDC_AUTO_CLK};
ledc_timer_config(&timer);
```

```
ledc_channel_config_t channel = {
    .gpio_num = PIN_LED,
    .speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE,
    .channel = LEDC_CHANNEL_0,
    .timer_sel = LEDC_TIMER_0,
    .duty = 0,
    .hpoint = 0}; //https://www.esp32.com/viewtopic.php?t=6532

ledc_channel_config(&channel);
```

10 bits -> 0 ~ 1023





set_duty



Estabelecer um valor de duty_cycle

ledc_set_duty_and_update(LEDC_LOW_SPEED_MODE,LEDC_CHANNEL_0,duty_cycle,0);

"Varrer" por todos os valores de duty cycle (10 bits)

```
for (int i = 0; i < 1024; i++)
{
    ledc_set_duty_and_update(LEDC_LOW_SPEED_MODE,LEDC_CHANNEL_0,i,0);
    vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);
}</pre>
```

fade



Variar duty cycle em um determinado período de tempo

ledc_fade_func_install(0);

valor duty cycle final

período de tempo (ms)

ledc_set_fade_time_and_start(LEDC_LOW_SPEED_MODE,LEDC_CHANNEL_0, 1023,4000,LEDC_FADE_WAIT_DONE);

Exemplo LEDC



Rode o arquivo pwm.c

 Veja as possíveis maneiras de se variar o duty_cycle ao longo do tempo

Exercício



- Faça este exercício em dupla:
 - Um ESP32 será um servidor websocket
 - O servidor será o WiFi AP;
 - Deverá receber um comando de acionar o LED com PWM em formato json;
 - O LED deverá transicionar por cinco estados: apagado, 25%, 50%, 75% e 100% do brilho

Exercício (cont.)



- O outro ESP32 será um cliente websocket
 - O cliente deverá ser um WiFi STA;
 - Conectar ao WiFi do servidor (credenciais salvas em memória) e enviar um comando json websocket para acionar o LED de acordo com o pressionar de um botão;
 - O botão deverá ser monitorado quando pressionado e quando mantido pressionado:
 - Pressionado: o LED do servidor deverá transicionar pelos estados Apagado->25%->50%->75%->100%->Apagado...
 - Mantido pressionado: o LED do servidor deverá apagar

