



# Microcontroladores Labs Aplicados a IoT

Dilson Liukiti Ito



Microcontroladores Aplicados a loT

#### Watchdog



- Cão de guarda;
- um Watchdog Timer serve para seu sistema não permaneça travado caso ocorra alguma falha de software ou hardware;
- É reiniciado pela task "IDLE", de prioridade 0, disponível uma para cada núcleo;
- Caso uma task não entre no estado bloqueado fará com que as tasks de menor prioridade sofram de "starvation";

#### Exemplo 1



Crie um arquivo watchdog.c

```
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"

void task1 (void *param) {
    while(1) {
    }
}

void app_main(void) {
    xTaskCreate(&task1, "task1", 2048, NULL, 1, NULL);
}
```

 Obs.: A task criada (task1) não se bloqueia. Isso fará com que tasks de menor prioridade não sejam executadas;


## Exemplo 1: Estados da task



#### Task States Suspended vTaskSuspend() vTaskSuspend() vTaskResume() Task Running Ready Creation Event Blocking API vTaskSuspend() function called Blocked

#### **Exemplo 1: Scheduler and Tasks**





## Exemplo 1: Acionamento do Watchdog



```
0314) task wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
    l0314) task wdt: - IDLE (CPU 0)
   (10314) task wdt: Tasks currently running:
   10314) task wdt: CPU 0: main
    10314) task wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace
Backtrace:0x400D5384:0x3FFB07D0 0x400823C5:0x3FFB07F0 0x400E2B28:0x3FFB5F40 0x400E3138:0x3FFB5F60 0x40087DB9:0x3FFB5F80
0x400d5384: task wdt isr at /home/dilson/Dropbox/2022 PadoLabs/Aula01/ESP32/esp-idf/components/esp common/src/task wdt.c:189
0x400823c5: xt lowintl at /home/dilson/Dropbox/2022 PadoLabs/Aula01/ESP32/esp-idf/components/freertos/port/xtensa/xtensa vectors.S:1105
0x400e2b28: app main at /home/dilson/Dropbox/2022 PadoLabs/Aula01/ESP32/myCodes/Aula04/main/watchdoq.c:6
0x400e3138: main task at /home/dilson/Dropbox/2022 PadoLabs/Aula01/ESP32/esp-idf/components/freertos/port/port common.c:133 (discriminator 2)
0x40087db9: vPortTaskWrapper at /home/dilson/Dropbox/2022 PadoLabs/Aula01/ESP32/esp-idf/components/freertos/port/xtensa/port.c:168
E (10314) task wdt: Print CPU 1 backtrace
Backtrace:0x40083EB5:0x3FFB0DD0 0x400823C5:0x3FFB0DF0 0x4000BFED:0x3FFB7390 0x40088026:0x3FFB73A0 0x400D55C8:0x3FFB73C0 0x400D55D3:0x3FFB73F0 0x400D3981:0x3FFB7410
0x400869A2:0x3FFB7430 0x40087DB9:0x3FFB7450
0x40083eb5: esp crosscore isr at /home/dilson/Dropbox/2022 PadoLabs/Aula01/ESP32/esp-idf/components/esp32/crosscore int.c:77
0x400823c5: _xt_lowint1 at /home/dilson/Dropbox/2022_PadoLabs/Aula01/ESP32/esp-idf/components/freertos/port/xtensa/xtensa_vectors.S:1105
0x40088026: vPortExitCritical at /home/dilson/Dropbox/2022 PadoLabs/Aula01/ESP32/esp-idf/components/freertos/port/xtensa/port.c:473
0x400d55c8: esp task wdt reset at /home/dilson/Dropbox/2022 PadoLabs/Aula01/ESP32/esp-idf/components/esp common/src/task wdt.c:336
0x400d55d3: idle hook cb at /home/dilson/Dropbox/2022 PadoLabs/Aula01/ESP32/esp-idf/components/esp common/src/task wdt.c:88
0x400d3981: esp vApplicationIdleHook at /home/dilson/Dropbox/2022 PadoLabs/Aula01/ESP32/esp-idf/components/esp common/src/freertos hooks.c:51 (discriminator 1)
0x400869a2: prvIdleTask at /home/dilson/Dropbox/2022 PadoLabs/Aula01/ESP32/esp-idf/components/freertos/tasks.c:3813 (discriminator 1)
0x40087db9: vPortTaskWrapper at /home/dilson/Dropbox/2022 PadoLabs/Aula01/ESP32/esp-idf/components/freertos/port/xtensa/port.c:168
  (15314) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
```

• As mensagens irão aparecer de 5 em 5 segundos;

#### Watchdog (cont.)

# Labs

#### \$ idf.py menuconfig

Component config / Commom ESP-related

```
(Top) → Component config → Common ESP-related
                      Espressif IoT Development Framework Configuration
[*] Enable lookup of error code strings
(32) System event queue size
(2304) Event loop task stack size
(3584) Main task stack size
(1024) Inter-Processor Call (IPC) task stack size
[*] IPC runs at caller's priority
(2048) Minimal allowed size for shared stack
   Channel for console output (Default: UARTO) --->
[*] Interrupt watchdog
(300) Interrupt watchdog timeout (ms)
       Also watch CPU1 tick interrupt
[*] Initialize Task Watchdog Timer on startup
       Invoke panic handler on Task Watchdog timeout
       Task Watchdog timeout period (seconds)
       Watch CPU0 Idle Task
       Watch CPU1 Idle Task
Place panic handler code in IRAM
[Space/Enter] Toggle/enter
                           [ESC] Leave menu
                                                       [S] Save
                            [?] Symbol info
                                                       [/] Jump to symbol
   Toggle show-help mode
                            [C] Toggle show-name mode [A] Toggle show-all mode
    Ouit (prompts for save)
                           [D] Save minimal config (advanced)
```

## Exemplo 1: Altere a prioridade para 0



```
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"

void task1 (void *param) {
    while(1) {

    }
}

void app_main(void) {
    xTaskCreate(&task1, "task1", 2048, NULL, 0 NULL);
}
```

O que acontece? E por quê?

#### Evitar estouro de watchdog



 Adicionar delays ou funções bloqueantes (esperar elemento de fila, semáforo);

```
void task1(void)
{
    while(1) {
       vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); // delay de 100 milissegundos
       vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS); // delay de 100 milissegundos
    }
}
```

Download watchdog.c

#### **Timer**



- Temporizador: contadores com intervalos programáveis;
- Permite gerar interrupções em intervalos regulares de tempo
- Documentação Oficial:
  - https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.3.2/esp32/apireference/system/esp\_timer.html

```
#include "esp_timer.h"
esp_timer_handle_t timerHandler;
```

#### Timer (cont.)



- A função de callback é chamada quando o tempo se esgota
- Importante! Realizar o mínimo de tarefas nas funções de callback: não utilizar loop infinito, não esperar por eventos ou utilizar vTaskDelay();
- Limite mínimo de 20us para o temporizador de uso único
- Limite mínimo de 50us para o temporizador periódico

#### Timer (cont.)



```
esp_timer_handle_t timerHandler;
```

```
esp_timer_create_args_t timer_args = {
    .callback = timerCallback,
    .arg = NULL,
    .name = "testTimer",
    .dispatch_method = ESP_TIMER_TASK,
};
```

```
void timerCallback (void* param)
{
}
```

esp\_timer\_create(&timer\_args, &timerHandler);

```
esp_err_t err = esp_timer_start_once(timerHandler, timeout_us);
```

```
esp_err_t err = esp_timer_start_periodic(timerHandler, timeout_us);
```

```
esp_err_t err = esp_timer_stop(timerHandler);
```

## **Exemplo: timer**



Vendo a diferença entre o start\_once e o start\_periodic;

Download timer.c

#### Exemplo: timerBlink




- Vamos utilizar o timer para fazer o acionamento de um LED;
- Monte um circuito com um LED;
- Execute o programa timerBlink.c

Download timerBlink.c

#### **UART**



- Universal asynchronous receiver/transmitter
- protocolo, ou seja, um conjunto de regras para a troca de dados seriais entre dois dispositivos
- utiliza somente dois fios entre o transmissor e o receptor para transmitir e receber em ambas as direções





- A velocidade de transmissão deve ser predefinida;
- As taxas de baud mais comuns utilizadas em UART atualmente são 4800, 9600, 19200, 57600 e 115200;
- Além de ter a mesma taxa de bauds, ambos os lados de uma conexão UART também têm que usar a mesma estrutura de frames e parâmetros;




- o transmissor precisa sinalizar que os bits de dados estão chegando. Isso é possível ao utilizar o bit inicial. O bit inicial é uma transição do estado inativo para um estado baixo
- o bit final indica o fim dos dados do usuário. O bit de parada é uma transição de volta para o estado alto ou inativo. Podem haver dois bits de parada
- É comum haver um bit de paridade para checar por eventuais erros na transmissão



- Os bits de dados são dados de usuário ou bits "úteis" e vêm imediatamente depois do bit inicial. Pode haver de 5 a 9 bits de dados de usuários, apesar de ser mais comum haver 7 ou 8 bits.
- Esses bits de dados geralmente são transmitidos com o bit menos significativo primeiro.



- letra maiúscula "S" em um ASCII de 7 bits, a sequência de bits é 1 0 1 0 0 1 1. Primeiro invertemos a ordem dos bits para colocá-los na ordem menos significativa, ou seja 1 1 0 0 1 0 1
- 7 bits ASCII 'S' (0x52) = 1 0 1 0 0 1 1
- Ordem LSB = 1 1 0 0 1 0 1



## **UART (cont.) / Paridade**




- bit opcional de paridade que pode ser utilizado para detecção de erros
- O valor do bit de paridade depende do tipo de paridade sendo utilizado (par ou ímpar):
- Na paridade par, esse bit é definido de modo que o número total de 1s no frame será par.
- Na paridade ímpar, esse bit é definido de modo que o número total de 1s no frame seja ímpar.

#### **UART (cont.) / Paridade**




 O "S" maiúsculo (1 0 1 0 0 1 1) contêm um total de três zeros e quatro uns. Ao utilizar a paridade par, o bit de paridade é zero porque já existe um número par de uns. Ao utilizar a paridade ímpar, o bit de paridade tem que ser um para fazer o frame ter um número ímpar de 1s.



#### Alocação de memória





#### Exemplo: Entrada de teclado



 Vamos utilizar os conceitos vistos no módulo 1 sobre C e vamos montar um programa que receba dados do teclado e os mostre no terminal

Download teclado.c

#### **Exemplo: UART / Events**



• Este exemplo ilustra o gerenciamento de eventos na UART do ESP32 por meio de tasks e filas

Download uart events.c

#### Exercício



- Faça um programa que simule um chat pela serial:
  - As mensagens deverão aparecer na tela como uma conversa de WhatsApp;
  - Utilize o programa "Entrada de teclado" como base para criar as mensagens a serem enviadas;
  - Você deverá conectar seu ESP32 com o ESP32 de um colega por meio da UART para vocês trocarem mensagens e status pela serial

```
I (14309) Você: Olá
W (14309) ESP32: olá, eu sou o ESP32!
I (18909) Você: tudo bem?
W (18909) ESP32: olá, eu sou o ESP32!
I (28909) Você: você só sabe falar isso?
W (28909) ESP32: olá, eu sou o ESP32!
Digite: _|__
```

Fonte: Comando para limpar uma linha do terminal

## Exercício (cont.)



- Cada um deverá montar um sistema de status, que consiste em um circuito com 3 LEDs que serão acionados nas seguintes situações:
  - LED Vermelho deverá ligar quando seu colega não digitar nada em seu terminal por mais de 30 segundos;
  - LED Amarelo deverá permanecer piscando em 10Hz enquanto seu colega estiver digitando uma mensagem;
  - LED Verde deverá notificar o recebimento de novas mensagens enviadas pelo seu colega, devendo desligar no momento em que você começa a digitar uma nova mensagem.

