







Prof.º: Pablo Jean Rozário



pablo.jean@padotec.com.br



/in/pablojeanrozario



https://github.com/Pablo-Jean




**PWM** 

#### Índice da Aula #9

Labs

- Introdução
- Tensão Média
- Potência na Carga e mais
- PWM no STM32G0
- Funções utilizadas
- Lista de Exercícios #9


# PWM Power Width Modulation



#### Introdução




**PWM** ou *Power Width Modulation*, consistem em uma técnica de controlar a potência entregue a uma carga utilizando um sinal digital, eliminando a necessidade de um circuito analógico.



Podemos aplicar a LEDs, motores de corrente contínua, entre outros dispositivos.


# Introdução





# Introdução






#### Tensão Média



Considerando um tempo t1 onde a carga está ligada, e t2 com a carga desligada, podemos calcular a tensão média que é entregue a carga.

$$V_{med} = \frac{V_{cc} * t_1 + 0 * t_2}{T}$$



#### Tensão Média




Podemos simplificar

$$V_{med} = \frac{V_{cc} * t_1}{T}$$

#### Onde:

- Vmed é a tensão média na carga;
- Vcc é a tensão de alimentação da carga;
- t1 é o tempo em que a carga está ligada;
- **T** é o período, sendo **T** = **t1** + **t2**.




#### **Duty Cycle**



Inserindo o conceito de *Duty Cycle*, que nada mais é que a razão entre o tempo ligado com o período total.

$$DC = \frac{t_1}{T}$$



E simplificar a equação de tensão média:


$$V_{med} = V_{cc} * DC$$

## Potência na Carga



Com a tensão média aplicada na carga, e conhecemos essa tensão média, podemos ainda calcular a potência que está sendo entregue na carga.

$$P = V_{med} * i_{med} = \frac{(V_{cc} * DC)^2}{R}$$




#### Exemplo Rápido



$$Vcc = 12V$$

DC = 25%

R = 500 Ohm






### Frequência




Em geral, configuramos o PWM para trabalhar com frequências da ordem de **kHz** (kilo-hertz), principalmente quando queremos dimmerizar LEDs, e assim não enxergarmos ele piscando.

Motores de corrente contínua, costumamos utilizar frequência da ordem de **50Hz** à **100Hz**.



#### PWM no STM32G0





#### Frequência do Timer



Relembrando a equação para calcular a frequência de interrupção de um *timer*.


$$f_{tim} = \frac{f_{sys}}{(ARR+1)*(PSC+1)}$$





O *Duty Cycle* em um timer configurado como **PWM** depende do valor no registrador do *Capture/Compare* (**CCRx**). Abaixo temos um


exemplo
com o CCR1
e o CCR2
habilitados.






O *Duty Cycle* é independente entre os canais de PWM, **MAS**, a frequência é a mesma, pois é um mesmo contador que gera a frequência.

Por isto, se for necessário uma frequência diferente, devemos utilizar um segundo timer.






Como vimos, o valor do *Duty Cycle* é uma relação do **CCRx** com o **ARR**, e disto, temos a equação abaixo para calcular o valor DC.



$$DC_{pwm} = \frac{CCRx}{ARR}$$



Podemos também, utilizar regra de 3, para encontrar uma equação que nos de o valor do **CCRx** de acordo com um valor de **DC** (de 0 à 100)



$$CCRx = \frac{DC}{100} * ARR$$

#### Observação



Os *basic timers* NÃO possuem a funcionalidade de PWM (muito menos o RTC).



#### Localização dos Terminais



Acesse e STM32G0B1xB/xC/xE, e consulte a tabela 13 à 20.

Port	AF0	AF1	AF2
PB0	SPI1_NSS/ I2S1_WS	TIM3_CH3	TIM1_CH2N
PB1	TIM14_CH1	TIM3_CH4	TIM1_CH3N
PB2		SPI2_MISO/ I2S2_MCK	-
РВ3	SPI1_SCK/ I2S1_CK	TIM1_CH2	TIM2_CH2
PB4	SPI1_MISO/ I2S1_MCK	TIM3_CH1	-
PB5	SPI1_MOSI/ I2S1_SD	TIM3_CH2	TIM16_BKIN
PB6	USART1_TX	TIM1_CH3	TIM16_CH1N



Para iniciar o PWM, temos que chamar a função descrita abaixo

```
/* Inicia o modo de PWM do Timer, onde htim refere-se ao handle do
     timer,
      * e o parametro Channel e o canal que desejamos ligar, podendo ser
2
      * TIM CHANNEL 1: TIM Channel 1
3
      * TIM CHANNEL 2: TIM Channel 2
4
      * TIM CHANNEL 3: TIM Channel 3
5
      * TIM CHANNEL 4: TIM Channel 4
6
7
     HAL_TIM_PWM_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);
8
9
```



#### E para parar o PWM utilizamos:

```
/* Parao timer em modo PWM, onde htim refere—se ao handle do timer,

* e o parametro Channel e o canal que desejamos suspender, podendo ser

* TIM_CHANNEL_1: TIM Channel 1

* TIM_CHANNEL_2: TIM Channel 2

* TIM_CHANNEL_3: TIM Channel 3

* TIM_CHANNEL_4: TIM Channel 4

*/

HAL_TIM_PWM_Stop(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel)
```



Para alterar o valor do CCRx, utilizamos a função abaixo:

```
HANDLE
       * refere-se ao handle do timer, e o parametro _ CHANNEL_ e o canal
12
     que
       * que desejamos escrever o valor:
13
       * TIM CHANNEL 1: TIM Channel 1
14
       * TIM CHANNEL 2: TIM Channel 2
15
       * TIM_CHANNEL_3: TIM Channel 3
16
       * TIM CHANNEL 4: TIM Channel 4
17
         __COMPARE_ e o valor que desejamos definir
18
19
        HAL TIM SET COMPARE ( HANDLE , CHANNEL , COMPARE );
20
```



Podemos ainda ler o registrador **CCRx** com a função descrita abaixo, retornando o valor do registrador.

```
/* Le o valor do registrador do Capture/Compare do timer, onde
      HANDLE
      * refere-se ao handle do timer, e o parametro __CHANNEL__ e o canal
    que
      * que desejamos ler o valor
3
      * TIM CHANNEL 1: TIM Channel 1
      * TIM CHANNEL 2: TIM Channel 2
5
      * TIM_CHANNEL_3: TIM Channel 3
      * TIM_CHANNEL_4: TIM Channel 4
7
8
      __HAL_TIM_GET_COMPARE(__HANDLE__, __CHANNEL__);
9
```

#### STM32G0 - Mais Funções




Para consultar mais funções do módulo de PWM, utilize a documentação UM2319:Description of STM32G0 HAL and low-layer drivers, nos capítulos:

- 48 HAL TIM Generic Driver
- 49 HAL TIM Extension Driver Sim, é os mesmos capítulos do timer.



#### Dúvidas ??



#### Referências



ADAFRUIT. Choosing Decay Mode and PWM Frequency. 2021.

https://learn.adafruit.com/improve-brushed-dc-motor-performance/choosing-decay-mode-and-pwm-frequency. Acesso em 16 de Março de 2022.

GUIMARãES, Fábio. PWM (Pulse Width Modulation). 2017.

https://mundoprojetado.com.br/pwm-pulse-width-modulation/. Acesso em 16 de Março de 2022.

MAGDY, Khaled. **STM32 PWM Example – Timer PWM Mode Tutorial**. 2021.

https://deepbluembedded.com/stm32-pwm-example-timer-pwm-mode-tutorial/. Acesso em 16 de Março de 2022.

ST MICROELETRONICS. RM0444 - Reference Manual. 5. ed. [S.l.], 2020.

STM32G0x1 advanced Arm ® -based 32-bit MCUs.

\_\_. **STM32G0B1xB/xC/xE**. 2. ed. [S.l.], 2021. Arm ® Cortex ® -M0+ 32-bit MCU,


up to 512KB Flash, 144KB RAM, 6x USART, timers, ADC, DAC, comm. I/Fs, 1.7-3.6V.

\_\_. UM2319: Description of STM32G0 HAL and low-layer drivers. 2. ed. [S.l.], 2020.




#### Mão na Massa






#### Lista de Exercícios #9





#### PWM - Configuração Inicial






Selecione o timer e/ou os timers desejados, que suportam o PWM

## PWM - Configuração Inicial



TIM3 Mode and Configuration




Selecione o **Internal Clock** para habilitar o *timer*.

Selecione os canais que serão necessarios e selecione a opção no *dropdown* **PWM Generation CHx**.

## Timer - Configuração Inicial





Em geral, alteramos a apenas o **PSC** e o **ARR**.

Em casos muito específicos as opções do PWM são alteradas.

