گزارش تکلیف 6

آریا بنایی زاده 9431029

.1

الف)

پاسخ به سوال: اگر در فرمول مربوطه اعداد را پیاده کنیم حاصل به صورت زیر در می آید:

$$\frac{2*2^{20}}{2^9*(255+1)} = 16$$

برای برقرار وقفه باید کار های زیر را انجام دهیم.

- 1) تنظیمات مربوط به بیت کنتر لر زمانسنج 0 را مشخص کنیم.
 - 2) بیت پری اسکیلر را ریست کنیم.
 - 3) بیت فعال کردن وقفه سرریز را ست کنیم.
 - 4) بيت كلى وقفه را فعال كنيم
- 5) در آدرس وقفه سرریز مقایسه با عدد 16 انجام دهیم و هر بار که به شانزده رسید ال ای دی را خاموش یا روشن کنیم.

کد سوال در زیر آمده است:

```
; hw6-sol1.asm
; Created: 5/5/2018 3:58:35 PM
; Author : Arya
; Replace with your application code
.org $0
       rjmp reset
.org $012
       rjmp inct
reset:
       ldi r16,high(RAMEND)
       out SPH, r16
       ldi r16,low(RAMEND)
       out SPL, r16
start:
   ldi r16,2
       ;Timer settings
    ldi r16,(0<<WGM00)|(1<<WGM01)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)</pre>
       out TCCR0,r16
       ;reset the prescaler
       ldi r16,(1<<PSR10)</pre>
       out SFIOR, r16
       ;activate overflow interrupt
       ldi r16,(1<<T0IE0)</pre>
       out TIMSK,r16
       ;make portd4,5 output
    sbi DDRD, DDD5
    sbi DDRD, DDD4
```

```
cbi PORTD, PORTD5
    cbi PORTD, PORTD4
    ldi r18,(1<<TIFR)</pre>
       sbrs r18,TOV0
       ;global interrupt enable
       sei
loop:
    rjmp Loop
inct:
    inc r17
    cpi r17, 16
    breq toggle
    reti
toggle:
    inc r22
    sbrc r22,3; if bit is zero skip
    rjmp on
    sbrs r22,3; if bit is one skip
    rjmp off
on:
       ldi r16,(1<<PD5)|(1<<PD4)</pre>
       out portd,r16
       reti
off:
    ldi r16,(0<<PD5)|(0<<PD4)</pre>
       out portd,r16
       reti
                                    برای برقراری مود ctc باید بیت های wgm00,wgm01 را به حالت 01 قرار دهیم
همچنین در این سوال چون میخواهیم led خاموش و روشن شود باید مود com را به حالت toggle قرار دهیم با تنظیم کلاک و پری
                                                                    اسكيلر به زمان مورد نظر دست مي يابيم
                                                                                            كد سوال:
; hw6-sol1.asm
; Created: 5/5/2018 3:58:35 PM
; Author : Arya
; Replace with your application code
reset:
       ldi r16,high(RAMEND)
       out SPH, r16
       ldi r16,low(RAMEND)
       out SPL, r16
start:
    ldi r16,2
    ;Timer settings
    ldi r16,(0<<WGM00)|(1<<WGM01)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)|(1<<COM00)|(0<<COM01)
    out TCCR0,r16
```

```
;reset the prescaler
    ldi r16,(1<<PSR10)</pre>
    out SFIOR, r16
    ldi r16,1
    out OCR0,r16
    ;make portb3 output
    sbi DDRB, DDB3
Loop:
    rjmp Loop
                                                                                                .2
                                                                                              الف)
  برای حل این سوال ابتدا تنظیمات مربوطه کنتر لر تایمر را انجام میدهیم سیس برای هر کدام از دکمه ها یک روتین مشخص میکنیم
  برای pd7 درون تابع مقدار compare-match را باید یک مقدار پایین (مثلا 10) قرار دهیم که با سرعت بیشتری compare-match رخ دهد.
 برای pd6 درون تابع مقدار بیشتری (مثلا 150) قرار میدهیم تا سرعت کمتر شود.( اعداد به طور حدودی و پس از آزمایش در نرم
                                                                          افزار پروتئوس بدست آمده است)
   مشابه مورد الف است فقط تنظیمات آن فرق می کند (البته زمان صفر و یک شدن oco را تا حدی تغییر میدهد اگر از همان اعداد
                                                                  مورد قبل برای ست کردن top استفاده کنیم)
                                   در کد سوال با تغییر کامنت در این دو خط میتوان بین مود سریع و صحیح تغییر کرد
ldi r16,(1 < WGM00) | (0 < WGM01) | (1 < CS02) | (0 < CS01) | (1 < CS00) | (1 < COM00) | (1 < COM01) for
question: 2.1
question: 2.2
                                                                               کد کامل در زیر آمده است:
; hw6-sol1.asm
; Created: 5/5/2018 3:58:35 PM
; Author : Arya
; Replace with your application code
.org $0
       rjmp reset
reset:
       ldi r16,high(RAMEND)
       out SPH, r16
       ldi r16,low(RAMEND)
       out SPL, r16
start:
   ldi r16,2
    ;Timer settings
    ;ldi r16,(1<<WGM00)|(0<<WGM01)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)|(1<<COM00)|(1<<COM01)
```

for question: 2.1

```
ldi r16,(1<<WGM00)|(1<<WGM01)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)|(1<<COM00)|(1<<COM01) ;</pre>
for question: 2.2
    out TCCR0,r16
    ;reset time
    ldi r16,0
    out TCNT0,r16
    ;reset the prescaler
    ldi r16,(1<<PSR10)</pre>
    out SFIOR, r16
    ;make portb3 output
    sbi DDRB, DDD3
    cbi PORTD, PORTD5
    cbi PORTD, PORTD4
    ; pull up portd6,7
    sbi PORTD, PORTD6
    sbi PORTD, PORTD7
    ; set default value for ocr0
    call setDef
loop:
    sbis pind,7
    call setHigh
    sbis pind,6
    call setLow
    rjmp Loop
setHigh:
    ldi r16,10
    out OCR0,r16
    ret
setLow:
    ldi r16,150
    out OCR0,r16
    ret
setDef:
    ldi r16, 0xFF
    out OCR0, r16
    ret
```

توجه: تمامی کد ها و شبیه سازی ها در فایل بپوست قرار دارند سوال 1 مورد الف تحت عنوان hw6-sol1.1 و hw6-1.2-proteus سوال 1 مورد ب تحت عنوان hw6-sol1.2 و hw6-1.2-proteus سوال 2 مورد الف و ب تحت عنوان hw6-sol2 و hw6-2-proteus