

Connectors documentation:


Hyper 2

FMC	U1	U2
D24	CSN0	-
D21	-	CSN1
C19	RSTN	RSTN
C23	CKN	CKN
C22	CKP	CKP
C26	RWDS	RWDS
D11	D0	D0
D12	D1	D1
D14	D2	D2
D15	D3	D3
C10	D4	D4
C11	D5	D5
C14	D6	D6
C15	D7	D7

Hyper

FMC	U3	U4
G25	CSN1	-
G24	-	CSN0
G27	RSTN	RSTN
G7	CKN	CKN
G6	CKP	CKP
G15	RWDS	RWDS
G13	D0	D0
G12	D1	D1
G10	D2	D2
G9	D3	D3
G18	D4	D4
G19	D5	D5
G21	D6	D6
G22	D7	D7

View from Top side (Scale 5:2)



View from Top side (Scale 1:1)

