



موضوعات المحاضرة:

- stm32 برمجة أقطاب الدخل في متحكمات
- □ التوابع المستخدمة من مكتبة HAL للتحكم بالمداخل الرقمية في متحكم STM32.
- □ التوابع المستخدمة من مكتبة HALاللتحكم بالمداخل الرقمية في متحكم STM32
- بناء تطبيق لإضاءة ليد من خلال مفتاح لحظي باستخدام متحكمات stm32ومكتبة HAL

برمچة أقطاب الدخل في متحكمات stm32





برمچة أقطاب الدخل في متحكمات stm32




Input Buffer

پرمچة أقطاب الدخل في متحكمات stm32





ربط المفاتيح وكباسات اللحظية مع مداخل المتحكم





الأنماط المختلفة لقطب الدخل الرقمي


نميز ثلاث أنماط مختلفة لقطب الدخل الرقمي للمتحكم:

- انمط High impedance of Floating
 - PULL-Up نمط الـ
 - Pull-Down نمط الـ







انمط High impedance of Floating نمط U



برمچة أقطاب الدخل في متحكمات stm32


PULL-UP نمط □





پرمچة أقطاب الدخل في متحكمات stm32

PULL-DOWN نمط □



برمچة أقطاب الدخل في متحكمات stm32

Table 20. Port bit configuration table


Configuration mode	CNF1	CNF0	MODE1	MODE0	PxODR register		
General purpose output	Push-pull	0	0	01 10 11 see <i>Table 21</i>		0 or 1	
	Open-drain		1			0 or 1	
Alternate Function output	Push-pull	1	0			Don't care	
	Open-drain	'	1			Don't care	
Input	Analog	0	0	00		Don't care	
	Input floating	0	1			Don't care	
	Input pull-down	1	0			0	
	Input pull-up		0		1		

التوابع المستخدمة من مكتبة LAL التحكم بالمخارج الرقمية في متحكم STM32:

- الستخدم التابع التالي لمعرفة حالة الدخل الرقمي على أحد أقطاب المتحكم
- HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef*GPIOx,uint16_t
 GPIO_Pin);
- حيث يعيد هذا التابع GPIO_PIN_RESET في حال كانت الحالة المنطقية للقطب في حالة المنطقية حال كانت منخفض ، ويعيد GPIO_PIN_SET في حال كانت الحالة المنطقية للقطب في حالة جهد مرتفع.
- مثال: لقراءة حالة الدخل الرقمي على القطب رقم 13 من المنفذ Eنستخدم التابع التالى:
 - HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_13);


التطبيق الأول: إضاءة ليد من خلال مفتاح لحظي باستخدام متحكمات STM32ومكتبة HAL

☐ بناء تطبيق لإضاءة ليد من خلال مفتاح لحظي باستخدام متحكمات stm32




التطبيق الأول: إضاءة ليد وإطفاؤه كل 5.0 ec والطفاؤه كل التطبيق الأول: إضاءة ليد وإطفاؤه كل 5.0 ETAL ومكتبة

☐ نقوم بضبط إعدادات القطب PA5 كقطب خرج والقطب PC13 كقطب دخل



التطبيق الأول: إضاءة ليد وإطفاؤه كل 5.0 عوياستخدام متحكمات STM32

نقوم بضبط تردد الساعة للمتحكم



التطبيق الأول: إضاءة ليد وإطفاؤه كل 5.0 szalu متحكمات Sec 0.5 التطبيق الأول: إضاءة ليد وإطفاؤه كل 5.0 szalu متحكمات

```
□ نقوم بالضغط على Ctrl+sأو من Project...Generate
code، ليتم حفظ المشروع وتوليد الكود ثم نقوم بإضافة الجزء
                                             التالي:
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
```

التطبیق الأول: إضاءة لید وإطفاؤه كل 5.0 pospluitaria متحكمات HAL ومكتبة للم

```
while (1){
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13)==
GPIO_PIN_RESET)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5,
GPIO_PIN_SET);
else
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5,
GPIO_PIN_RESET);
}}
```

التحكم بالمداخل الرقمية للمتحكم STM32 دون استخدام مكتبة المتحكم بالمداخل الرقمية المتحكم الملاء

□ هناك مجموعة من المسجلات تستخدم للتحكم بالمداخل الرقمية لمتحكم STM32سنكتفي فقط بذكر المسجل المسؤول عن قراءة حالة المنفذ أو أحد الأقطاب الموجودة فيه ويدعى register (IDR) وله الشكل التالي:

7.4.5 GPIO port input data register (GPIOx_IDR) (x = A..H)

Address offset: 0x10

Reset value: 0x0000 XXXX (where X means undefined)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5.	4	3	2	1	0
IDR15	IDR14	IDR13	IDR12	IDR11	IDR10	IDR9	IDR8	IDR7	IDR6	IDR5	IDR4	IDR3	IDR2	IDR1	IDR0
T.	Ţ	Ľ	r	Ţ	j	Ţ	r	r	ŗ	ī	ŗ	Ţ	r	r	r

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 IDRy: Port input data (y = 0..15)

These bits are read-only and can be accessed in word mode only. They contain the input value of the corresponding I/O port.

التحكم بالمخارج الرقمية للمتحكم STM32 دون استخدام مكتبة التحكم بالمخارج الرقمية المتحكم اللهالة:

- □ والمسجل IDR مسجل القراءة فقط ، البتات 16:31 غير مستخدمين، أما البتات 0:15 فيعبر كل بت عن حالة القطب المقابل له، ففي حال تفعيل مقاومة الرفع الداخلية القطب عندها سيكون القطب في حالة HIGH الشكل دائم، وعند ضغط المفتاح الموصول معه سيصبح القطب في حالة LOW، لذا يجب مراقبة حالة القطب بشكل مستمر لحين يصبح القطب في حالة LOWعندها يكون المفتاح الموصول معه مضغوط.
 - □ فلفحص حالة القطب الأول من المنفذ Aنستخدم جملة الشرط التالية:
 - if (!(GPIOA->IDR &(1<<1)))

التطبيق الثاني: إضاءة ليد عن طريق مفتاح لحظي دون استخدام مكتبة للها

```
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
```

التطبيق الثاني: إضاءة ليد عن طريق مفتاح لحظي دون استخدام مكتبة على التطبيق الثاني:

```
while (1)
 if (!(GPIOC->IDR &(1<<13)))
 GPIOA->ODR = 1<<5;
  else
GPIOA->ODR &= \sim(1<<5);
```



Thank you for listening