




موضوعات المحاضرة:

- □ أنماط عمل أقطاب المتحكم GPIO Mode
- ي برمجة أقطاب الخرج في متحكمات stm32
- □ التوابع المستخدمة من مكتبة HAL للتحكم بالمخارج الرقمية في متحكم STM32.
 - ☐ بناء أول تطبيق لإضاءة ليد باستخدام متحكمات stm32ومكتبة HAL
 - stm32 برمجة أقطاب الدخل في متحكمات
- □ التوابع المستخدمة من مكتبة HALللتحكم بالمداخل الرقمية في متحكم STM32
- بناء تطبيق لإضاءة ليد من خلال مفتاح لحظي باستخدام متحكمات HAL ومكتبة ###








□ نمط PUSH-PULL: فبفرض تم وصل مصعد ليد مع قطب الإخراج للمتحكم المصغر، فعند تطبيق واحد منطقي على القطب يصبح الترانزستور PMOSبحالة تشغيل onوبالتالي يتم تطبيق جهد الد vcc على مصعد الليد ويضيء الليد، أما عند تطبيق صفر منطقي على القطب يصبح الترانزستور NMOSبحالة تشغيل on وبالتالي يتم تطبيق جهد الأرضي GNDعلى مصعد الليد ويطفأ الليد كما هو موضح بالشكل التالي:


نميز نمطي عمل لكل قطب خرج من أقطاب المتحكم GPIO:

• نمط PUSH-PULL:




نميز نمطي عمل لكل قطب خرج من أقطاب المتحكم GPIO:

• نمط PUSH-PULL:




□ نعمط Open-Drain في هذا النمط يمكن للمتحكم أن يعمل كمصرف للتيار sink فقط، فيتم قيادة قطب الخرج من خلال ترانزستورواحد من نوع NMOS كما هو موضح في الأشكال التالية.


Open Drain



□ نعط Open-Drain في هذا النمط يمكن للمتحكم أن يعمل كمصرف للتيار sink فقط، فيتم قيادة قطب الخرج من خلال ترانزستورواحد من نوع NMOS كما هو موضح في الأشكال التالبة:



□ نمط Open-Drain في هذا النمط يمكن للمتحكم أن يعمل كمصرف للتيار sink فقط، فيتم قيادة قطب الخرج من خلال ترانزستورواحد من نوع NMOS كما هو موضح في الأشكال التالبة:




□ نمط Open-Drain نلاحظ من الأشكال السابقة أنه عند تطبيق صفر منطقي على قطب المتحكم يصبح الترانزستور بحالة توصيل onوبالتالى يتم توصيل الحمل مع الأرضي GND، أما في حالة تطبيق واحد منطقي على قطب المتحكم يصبح الترانزستور بحالة فصل off وبالتالي يصبح الجهد المطبق على الحمل عائم غير محدد floating لذا ولحل هذه المشكلة لابد من توصيل مقاومة رفع مع قطب المتحكم ، يمكن توصيل هذه المقاومة خارجياً أو يمكن تفعيل مقاومة الرفع الداخلية الموجودة ضمن المتحكم كما في الشكل التالى:

نميز نمطي عمل لكل قطب خرج من أقطاب المتحكم GPIO:


• نمط Open-Drain


Open Drain with Pull-up Resistor -




نميز نمطي عمل لكل قطب خرج من أقطاب المتحكم GPIO:

• نمط Open-Drain





Maximum output speed ويعني سرعة انتقال الإشارة من الحالة المنخفضة الصالحكس وهو ما الحالة المنخفضة الصعود rise time وزمن الهبوط fall time كما هو موضح بالشكل التالي:



يمكن استجرار تيار من أي قطب من أقطاب المتحكم بحدود 25mAعلى ألا يتجاوز الاستجرار الكلي للتيار من جميع أقطاب المتحكم الـ 150mA كما هو موضح بالجدول التالى:

Symbol	Ratings	Max.	Unit
I _{VDD}	Total current into V _{DD} /V _{DDA} power lines (source) ⁽¹⁾	150	
l _{VSS}	Total current out of V _{SS} ground lines (sink) ⁽¹⁾	150	
1	Output current sunk by any I/O and control pin	25	
10	Output current source by any I/Os and control pin	- 25	mA

:STM32

□ لإعطاء واحد منطقي set أو صفر منطقي reset لقطب محدد من أي منفذ من منافذ المتحكم نقوم باستخدام التابع التالي من مكتبة :HAL

void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO Pin, GPIO PinState PinState);

اسم المنفذ المراد التحكم بأحد أقطابه على سبيل المثال **GPIOA**

لإعطاء واحد منطقى نكتب رقم القطب المراد التحكم به على سبيل المثال **GPIO PIN 5**

GPIO_PIN_SET ولإعطاء صفر منطقي GPIO_PIN_RESET

المرابع المحادث المرابع والمحادث المرابع المحادث المحادث المرابع المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحاد متحكم STM32:

- \Box مثال 1: لكتابة واحد منطقي على القطب رقم 10 من المنفذ \Box التابع التالى:
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_10, ☐ GPIO_PIN_SET);
- \square مثال2: لكتابة صفر منطقي على القطب رقم5 من المنفذ \square التابع التالي:
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, ☐ GPIO_PIN_RESET);

المرابع المحادث المرابع والمحادث المرابع المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحاد متحكم STM32:

□ لعكس الحالة المنطقية لأحد الأقطاب نستخدم التابع التالى:

HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef*GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);


مثال: لعكس الحالة المنطقية للقطب رقم 5 من المنفذ Aنستخدم التابع التالي:

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5); الإضافة تأخير زمني بالميللي ثانية نستخدم التابع التالي:

HAL_Delay(Milliseconds)


HAL ZussTM32

□ سنقوم بتصميم تطبيق يقوم بعمل toggle لليد المتصل بالقطب ВАБ




HAL STM32

□ نقوم بضبط إعدادات القطب PA5 كقطب خرج



HAL LISSTM32

نقوم بضبط تردد الساعة للمتحكم



HAL LISSTM32

```
□ نقوم بالضغط على Ctrl+sأو من Project...Generate
code، ليتم حفظ المشروع وتوليد الكود ثم نقوم بإضافة الجزء
                                             التالي:
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void) {
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX_GPIO_Init();
```

HAL ŽISOSTM32

```
while (1)
   HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
   HAL_Delay(500);
```

HAL:

□ هناك مجموعة من المسجلات تستخدم للتحكم بالمخارج الرقمية لمتحكم STM32سنكتفي فقط بذكر المسجل المسؤول عن عمل set/reset للمنفذ أو لأحد الأقطاب الموجودة فيه

7.4.6 GPIO port output data register (GPIOx_ODR) (x = A..H)

Address offset: 0x14

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Con						100	TALL.				-610,		Time		70.1
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	ODR0
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	TW.	rw	rw	rw	rw	rw	TW.

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 ODRy: Port output data (y = 0..15)

These bits can be read and written by software.

Note: For atomic bit set/reset, the ODR bits can be individually set and reset by writing to the

HAL:

لكتابة واحد منطقى على القطب رقم 5 من المنفذ Λ نكتب: GPIOA->ODR = 1 <<5; // Set the Pin PA5 و لكتابة صفر منطقى عليه نكتب: GPIOA->ODR &= \sim (1<<5); // Reset the Pin PA5 □ كما يمكن جعل المنفذ بالكامل بحالة set كتابة: GPIOA->ODR = 0xFFFF; // Set the PORTA \square HIGH □ كما يمكن جعل المنفذ بالكامل بحالة reset من خلال كتابة: **GPIOA->ODR** = 0x00; // Reset the PORTA

HAL

```
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX_GPIO_Init();
```

HAL

```
while (1)
 GPIOA->ODR = 1<<5;
   HAL_Delay(500);
   GPIOA->ODR &= \sim(1<<5);
   HAL_Delay(500);
```



Thank you for listening