

第十七讲 从傅里叶变换的相乘 性质到信号的调制

杜情河 西安交通大学 信息与通信工程学院 2025

布讲覆盖章节



***8.0-8.6**

向客提要



※引言

- ◆复指数与正弦幅度调制
- ◆用脉冲串作载波的恒度调制
- ❖脉冲幅度调制
- ◆ 离散

调制的概念



- 》将某一个载有信息的信号嵌入另一个信号的过程称为调制,而将这个载有信息的信号提取出来的过程称为解调
- > 更具体一点,调制是指用一个信号去控制 另一个信号的某个参量的过程
- > A 调制 B:
 - —A表示载有信息的信号,称为调制信号;
 - —B表示载体,通常称为载波

调制的意义



- > 使信号特性与信道特性相匹配
- > 能将频谱重叠的信号通过复用在同一信 道中同时传输
- > 无线通信中天线尺寸的限制
- >有线通信中使用较高的频率可以减少信号证漏)

基带信号与通带信号



◆基带信号,信源产生的消息信号,能量集中在零频附近 个

> 通带信号:经载波调制之后的信号。通常,带宽远小于载波频率 个



调制的分类



☆正弦调制

- 幅 產 调 制 (AM)*
 - 双边带 (DSB)*
 - 单边带 (SSB)*
 - · 残留边带(VSB)
- 頻率调制(FM)
- ■相俊调制(PM)

◆脉冲幅查调制-PAM*

注: 带*的为本文所讲内容。

向客提要




- ◆引言
- ◆复指数与正弦幅度调制
- ◆用脉冲串作载波的幅度调制
- ❖脉冲幅度调制

复指数载波的幅度调制




> 幅 產 调 制 模 型 (Amplitude Modulation, AM)




复指数载波的幅度调制




> 复指数载波幅度调制的实现及解调






正程载波的幅度调制







$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi}X(j\omega) * \pi\{\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)\}$$
$$= \frac{1}{2}X(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2}X(j(\omega + \omega_c))$$

不发生频谱混叠 — 的条件: ω_c>ω_M











> 同步解调过程的数学描述

高频分量

1)
$$\theta = 0$$
:
$$w(t) = y(t)\cos\omega_c t = x(t)\cos^2\omega_c t = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t)\cos^2\omega_c t$$

$$r(t) = x(t)$$

2) $\theta \neq 0$:

$$w(t) = y(t)\cos(\omega_c t + \theta) = x(t)\cos\omega_c t\cos(\omega_c t + \theta)$$

$$= \frac{1}{2}x(t)\cos\theta + \frac{1}{2}x(t)(\cos(2\omega_c t + \theta))$$

$$r(t) = x(t)\cos\theta$$




> 同步解调过程的频域分析

$$\cos(\omega_c t + \theta) = \frac{1}{2} e^{j\theta} e^{j\omega_c t} + \frac{1}{2} e^{-j\theta} e^{-j\omega_c t}$$

其傅里叶变换为:

$$\pi e^{j\theta} \delta(\omega - \omega_c) + \pi e^{-j\theta} \delta(\omega + \omega_c)$$






> 非同步解调的目的


为了克服同步解调要求收发端载波频率和相位 同步所带来的接收机实现上的困难


> 非同步解调的方法






> 非同步解调的实现电路,包络检波器




























高, 电容采不及充分放电, 因而可以保留包络信息



> 非同步解调的实现电路,包络检波器



> 非同步解调的优缺点

优点:成本低廉,易于实现

缺点:额外的功率消耗导致功率致率低




> 调制指数


$$y(t) = [A + x(t)] \cos \omega_c t$$

设x(t)的最大幅值为K,即 $K = |x(t)|_{max}$,则调制指数定义为:

$$m = K/A$$

m越大,功率的利用效率越高,m越小,跟踪包络线心提取x(t)就越容易。









> 包络解调付出的代价是发送功率的浪费。因为加入的载波并不携带任何有用信息,这部分功率的发射对有用信息的传输是无益的。

$$y(t) = [A + x(t)] \cos \omega_c t$$

> 当调制信号是单音正弦时,在 m=1 的情况下,已调信号的频谱的下;









> 当调制信号是单音正弦时,在 m=1 的情况下,已调信号及其频谱为;

$$y(t) = [A + A\cos\omega_s t]\cos\omega_c t$$





》此时,已调信号的平均功率是载波功率的 1.5倍,而这些功率中真正用于传输有用信息的边带功率是载波功率的1/2,占整个已调信号总功率的1/3。

同步解调与旅同步解调



- ➤ 同步和非同步调制/解调系统各有优缺点; 同步系统需要有一个高档的解调器,而非 同步系统的调制器比同步系统的调制器要 求有更大的输出功率
- ▶ 病类技术的应用场景不同,例此:广播通信系统中采用非同步解调,而卫星通信系统中采用的就是同步解调


频分多路复用



- > 在通信系统中,传输媒质的带宽或容量往往会超过传输单一信号的需求
- 为了更有致地利用系统资源,希望在同一信道上同时传输多路信号,这就是多路复用技术
- 》利用正结幅废调制把不同信号的频谱在频率域搬移,使得这些已调信号的频谱不再重叠,那么就能够在同一个宽带信道上同时传输这些信号。这些就是所谓的频分多路复用(FDM)的概念

频分多路复用的实现






频分多路复用的实现


保护频带





解复用与解调






单边带正弦幅意调制(SSB)



Single-Sideband Sinusoidal Amplitude Modulation

- > SSB信号的产生:
 - 1. 滤波法:利用边带滤波器,滤除一个边带。




单边带正弦幅意调制(SSB)




Single-Sideband Sinusoidal Amplitude Modulation





单边带正弦幅意调制(SSB)






向客提要



- ❖引言
- ◆复指数与正弦幅度调制
- ◆用脉冲串作载波的幅度调制
- ❖脉冲幅度调制


脉冲串载波调制





脉冲串载波调制





因为:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * C(j\omega)$$

而;

$$C(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_c)$$

$$a_k = \frac{\sin(k\omega_c \frac{\Delta}{2})}{\pi k}$$

所
$$M$$
 ;
$$Y(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k X(j(\omega - k\omega_c))$$

脉冲串载波调制




- > 当满足ω_c>2ω_M 时,可以通过理想低通滤波器从y(t)中恢复出x(t),这就告诉我们,此何对脉冲串调制后的信号解调。
- ▶ 脉冲宽度△的大小与信号铭否被恢复无关,△ 只影响调制和解调时信号的幅度。
- > 上述结论对于其他各种形状的脉冲载波波 形都成立,信号恢复的条件相同,恢复的 方法相似

时分多路复用




脉冲串幅度调制在时域的效果就是对信号的定时运通。因此,可以利用脉冲位置的不同来实现对不同路信号的运择,从而达到在单一信道上传输多路信号的目的。这就是时分多路复用(TDM)的概念。



时分多路复用





FDM & TDM



- ➤ TDM和FDM都可以用来在一个信道中同时 传输多路信号
- > TDM系统的实现电路比FDM系统的实现电路要简单很多
- > TDM系统具有相当小的串话干扰
- > TDM系统要求系统的接收端和发送端保持 严格的时间同步


向客提要



- ❖引言
- ◆复指数与正弦幅度调制
- ◆用脉冲串作载波的幅度调制
- ❖脉冲幅度调制


中心脈冲串作載波的幅度调制,在載波的宽度 △ 向是叫调制信号的原始波形为传送对象的。 由于此时 $\omega_c = (2\pi/T) > 2\omega_M$ 满足Nyquist抽样率, 因此,在△时隙向只需要传送 x(t) 的一个样本 值即可。

❖PAM调制就是用 x(t)在各时隙的样 存值去调制载波脉 冲的幅度。




❖PAM系统中的码间干扰

■ 对时分复用的PAM信号,在理想情况下,各路信号在传输过程中不发生波形失真,在接收端只要通过采样判决就可以实现对每路信号的解复用。




❖PAM系统中的码间干扰

对时分复用的PAM信号,在理想情况下,各路信号在传输过程中不发生波形失真,在接收端只要通过采样判决就可以实现对每路信号的解复用。



◆PAM系统中的码间干扰

但是,在工程实际中,由于信道的非理想频率特性及加性噪声的引入,总会造成PAM信号的波形发生失真。从而产生码间干扰,使采样判决时刻得到的样本值并非是该路信号应该有的样本值。







■ 针对由于信道带宽有限而产生的码间干扰,应该在形成 PAM 信号时,使用一种非矩形的脉冲作为载波。这种脉冲在所有采样判决时刻都过零点,而且是带限的,其最高频率在信道的通带局。例此采用此下脉冲: _

$$p(t) = \frac{T_1 \operatorname{Sin}(\frac{\pi t}{T_1})}{\pi t}$$

当邓这样的脉冲作为PAM调制的载波时,就不会造成采样判决时的码间干扰。











$$p(t) = \frac{T_1 \operatorname{Sin}(\frac{\pi t}{T_1})}{\pi t}$$





◆无码间串扰传输条件

$$P(j\omega) = \begin{cases} 1 + P_1(j\omega) & |\omega| \le \pi / T_1 \\ 1 + P_1(j\omega) & \pi / T_1 < |\omega| \le 2\pi / T_1 \\ 0 & 其它 \omega \end{cases}$$





谢谢大家!