## Sieci komputerowe Wykład 5: Niższe warstwy

#### Marcin Bieńkowski

Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

## Dwie warstwy...

#### Warstwa łącza danych

- Umożliwia komunikację między dwoma bezpośrednio połączonymi urządzeniami.
- Zapewnie zawodną usługę wysyłania ramek.
- Łącze może być współdzielone między wieloma urządzeniami!
- Musi radzić sobie z błędami transmisji.

#### Warstwa fizyczna

- Określa szczegóły przesyłania pojedynczych bitów.
- Kodowanie za pomocą sygnałów elektrycznych, fal radiowych, ...

## Najczęstsze standardy

- Ethernet (IEEE 802.3): sieć przewodowa.
  - Sieć przewodowa (kable lub światłowody).
- Sieci bezprzewodowe (IEEE 802.11).
  - Różne częstotliwości.
- Standardy często opisują obie warstwy (łącza danych i fizyczną).
- Implementowane na kartach sieciowych (w firmware).

## Podział ze względu na skalę

- LAN (Local Area Network) sieć lokalna
  - Ethernet, 802.11, ...
- WAN (Wide Area Network) sieć rozległa
  - Frame Relay, MPLS, PPP, ...
  - Sieci w obrębie miast: MAN (Metropolitan Area Network).

## Komunikacja

#### Czy możemy nadawać jednocześnie?

- komunikacja simpleksowa
- komunikacja półdupleksowa
- komunikacja pełnodupleksowa

## Połączenia

- Dwupunktowe (2 połączone urządzenia).
- Wielopunktowe (wiele urządzeń podpiętych do tego samego kanału komunikacyjnego).
  - Wpiętych do jednej szyny danych / koncentratora (hub).
  - Korzystających z tej samej sieci bezprzewodowej.
  - Jak zapewniać, że tylko jedna stacja nadaje?

## Połączenia

- Dwupunktowe (2 połączone urządzenia).
- Wielopunktowe (wiele urządzeń podpiętych do tego samego kanału komunikacyjnego).
  - Wpiętych do jednej szyny danych / koncentratora (hub).
  - Korzystających z tej samej sieci bezprzewodowej.
  - Jak zapewniać, że tylko jedna stacja nadaje?

# Współdzielony kanał

## Co jest problemem?

- Jeśli jeden komputer nadaje, to wszyscy go słyszą.
- Jeśli dwa komputery nadają jednocześnie, to pojawiają się kolizje (sieci przewodowe) lub interferencje (sieci bezprzewodowe).
  - Zazwyczaj nie można wtedy odczytać komunikatu.
  - Czasem kolizje są nierozróżnialne od braku wiadomości.

#### Założenia

- Wiele stacji, jeden współdzielony kanał.
- Wykrywanie nośnej (carrier sense): wszyscy wiedzą kiedy ktoś inny nadaje.
- Wykrywanie kolizji: wiemy, że nastąpiła.
- Nie ma dodatkowego kanału na komunikaty kontrolne.

Przykład z życia: rozmowa w grupie

## Rozwiązania

#### Rozwiązania deterministyczne:

- Przekazywanie żetonu.
- Zazwyczaj skomplikowane i podatne na błędy implementacyjne.
  - Gubienie żetonu, duplikacja żetonu, ...

#### Rozwiązania losowe:

- Protoplasta: sieć ALOHA.
- CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)
  - Ethernet ( $\leq$  1 Gbit).
- CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance)
  Signi hazarzawadawa 202 11
  - Sieci bezprzewodowe 802.11.
- Proste w implementacji i odporne na awarie.

## Podejście losowe (1)

#### Podejście losowe (Rundowy ALOHA)

- Czas podzielony na rundy, runda wystarcza do nadania jednej ramki danych.
- Jeśli stacja ma ramkę danych do wysłania, wysyła ją z prawdopodobieństwem p.
- Dla p = 1/n (n = liczba stacji, które chcą nadać komunikat) udaje się to średnio co e  $\approx 2,71$  tury ( $\rightarrow$  ćwiczenie)
- Problem: wykorzystanie łącza dość niskie ( $\sim 1/e$ ).
- Problem: musimy znać n, żeby wybrać optymalne p.
- Problem: potrzebujemy globalnego zegara, żeby ustalać rundy.

## Podejście losowe (1)

#### Podejście losowe (Rundowy ALOHA)

- Czas podzielony na rundy, runda wystarcza do nadania jednej ramki danych.
- Jeśli stacja ma ramkę danych do wysłania, wysyła ją z prawdopodobieństwem p.
- Dla p = 1/n (n = liczba stacji, które chcą nadać komunikat) udaje się to średnio co e  $\approx 2,71$  tury ( $\rightarrow$  ćwiczenie)
- Problem: wykorzystanie łącza dość niskie ( $\sim 1/e$ ).
- Problem: musimy znać n, żeby wybrać optymalne p.
- Problem: potrzebujemy globalnego zegara, żeby ustalać rundy.

## Podejście losowe (2)

#### Podejście losowe (Bezrundowy ALOHA)

- Jak poprzednio, ale bez synchronizacji i podziału na rundy.
- Wykorzystanie łącza dwukrotnie niższe dla p = 1/n wykorzystanie łącza dwukrotnie niższe niż poprzednio ( $\rightarrow$  ćwiczenie).
- Faktycznie wykorzystywany na przełomie lat 60 i 70.

## Podejście losowe (3)

# Protokół CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

- Sprawdzaj czy ktoś nadaje na początku.
- Jeśli tylko zauważysz kolizję, przestań nadawać.
- Dopasowuj dynamicznie wartość p:
  - Zaczynamy z p = 1
  - Jeśli występuje kolizja, to zmniejszamy prawdopodobieństwo dwukrotnie.
  - Algorytm odczekiwania wykładniczego.
- Stosowany w Ethernecie; w praktyce znacznie lepsze wykorzystanie łącza niż w ALOHA.

#### CSMA/CD

#### Algorytm CSMA/CD, wysyłanie pojedynczą ramkę

- $0 m \leftarrow 1$
- Poczekaj aż kanał będzie pusty i zacznij nadawać.
- Podczas nadawania, nasłuchuj. Jeśli usłyszysz kolizję:
  - skończ nadawać
  - wyślij krótki sygnał kolizji
  - wybierz K losowo ze zbioru  $\{0, 1, \dots, 2^m 1\}$
  - $m \leftarrow m + 1$
  - odczekaj K · 512 jednostek bitowych
  - wróć do kroku 2

- Po 16 próbach algorytm poddaje się.
- 512 bitów wystarcza, żeby początek ramki dotarł do miejsca przeznaczenia.

## CSMA/CA (Collision Avoidance)

#### Unikanie kolizji

- Wariant stosowany w sieciach bezprzewodowych.
- Bezpośrednie wykrywanie kolizji:
  - Brak możliwości (możemy nie usłyszeć interferencji)
  - Zamiast tego potwierdzanie ramek.
  - Ramki są zawsze nadawane do końca.
- CA: odczekujemy pewien czas nawet jeśli kanał właśnie się zwolnił.

# Budowa ramki ethernetowej

## Budowa ramki ethernetowej

8	6	6	2	0 - 1500	0-46	4
Preambuła	Adres docelowy	Adres zrodlowy	Dług. / typ	Dane	Wypełnienie	Suma kontrolna

- Dane = pakiet otrzymany z warstwy sieciowej.
- Preambuła: ciąg 101010...101011, pozwala zsynchronizować zegar nadajnika z zegarem odbiornika.

## Adresy ethernetowe

#### **Adres MAC**

- 6-bajtowy unikatowy ciąg, przykładowo: 00:14:2A:1F:F3:BA.
- Przypisany (teoretycznie) na stałe do karty sieciowej.
  - W praktyce można go łatwo zmienić.
- Pierwsze trzy bajty przyznaje IEEE producentowi kart sieciowych, ostatnie trzy nadaje nadaje producent.

### Rozgłaszanie

- Często ramki docierają i tak do wszystkich komputerów w sieci lokalnej
  - W oryginalnym (nieprzełączanym) Ethernecie.
  - W sieciach bezprzewodowych.
- Nasz adres = adres docelowy ramki?
  - Tak  $\rightarrow$  ramka interpretowana, jej dane  $\rightarrow$  warstwa sieciowa.
  - Nie → ramka wyrzucana.
- Tryb nasłuchu (promiscuous mode).
- Jeśli adres odbiorcy jest równy FF:FF:FF:FF:FF (adres rozgłoszeniowy), to ramkę otrzymują i interpretują wszyscy.

#### MAC vs. IP

#### Jak warstwa sieciowa wysyła pakiety?

- W adresie źródłowym w. łącza danych wpisujemy adres MAC swojej karty sieciowej.
- W adresie docelowym w. łącza danych wpisujemy:
  - adres MAC następnego routera na trasie (jeśli jest)
  - adres MAC docelowego komputera (w przeciwnym przypadku)
- Skąd wziąć adres MAC urządzenia jeśli znamy jego IP?

#### **Address Resolution Protocol**

- Rozgłasza ramki z zapytaniem "kto ma dany adres IP" na adres rozgłoszeniowy (FF:FF:FF:FF:FF).
- Jeden komputer odpowiada.
- Wszyscy słyszą i zapisują odpowiedź w lokalnej tablicy ARP (na pewien czas).
- Co się stanie, jeśli więcej niż jeden komputer odpowie?

## Rozgłaszanie w warstwie sieciowej

#### Pakiet skierowany do adresu rozgłoszeniowego IP

- Umieszczany w ramce adresowanej do FF:FF:FF:FF:FF.
- Co się stanie, jeśli mamy dwie różne sieci IP działające w tej samej sieci warstwy drugiej?

#### Odwrotność ARP?

#### Problem: A jeśli potrzebujemy przekształcenia MAC → IP?

- Po co? Warstwa 2 powinna być niezależna od warstwy 3!
- Automatyczne przypisywanie adresów IP
- Niezbędne dla komputerów bezdyskowych (znają tylko adres MAC swojej karty sieciowej).

#### Protokoły:

- RARP (Reverse ARP)
- DHCP (pobieranie całej konfiguracji sieci)
- Konfiguracja automatyczna (APIPA = Automatic Private IP Addressing (169.254.0.0/16))

#### Odwrotność ARP?

Problem: A jeśli potrzebujemy przekształcenia MAC → IP?

- Po co? Warstwa 2 powinna być niezależna od warstwy 3!
- Automatyczne przypisywanie adresów IP
- Niezbędne dla komputerów bezdyskowych (znają tylko adres MAC swojej karty sieciowej).

#### Protokoły:

- RARP (Reverse ARP)
- DHCP (pobieranie całej konfiguracji sieci)
- Konfiguracja automatyczna (APIPA = Automatic Private IP Addressing (169.254.0.0/16))

## Długość ramki

**Maks.** długość danych = 1500 bajtów  $\rightarrow$  max długość ramki = 1518 (+ preambuła).

- Względy historyczne: droga pamięć RAM.
- Małe ramki są mniej podatne na uszkodzenia.

Min. długość danych = 46 bajtów (za mało danych ⇒ wypełnienie).

- Łatwiej odróżnić poprawną ramkę od śmieci.
- Wysyłanie powinno trwać minimalnie czas  $2 \cdot \tau$  ( $\tau$  = czas propagacji sygnału przez cały kabel).
- → Gwarancja, ze nadawca dowie się o niepowodzeniu wysyłania.

CSMA/CD → ograniczenie na odległość w sieci do 100m.

## Długość ramki

**Maks.** długość danych = 1500 bajtów  $\rightarrow$  max długość ramki = 1518 (+ preambuła).

- Względy historyczne: droga pamięć RAM.
- Małe ramki są mniej podatne na uszkodzenia.

## Min. długość danych = 46 bajtów

(za mało danych  $\implies$  wypełnienie).

- Łatwiej odróżnić poprawną ramkę od śmieci.
- Wysyłanie powinno trwać minimalnie czas 2 · τ
  (τ = czas propagacji sygnału przez cały kabel).
  - → Gwarancja, że nadawca dowie się o niepowodzeniu wysyłania.

CSMA/CD → ograniczenie na odległość w sieci do 100m.

## Długość ramki

Maks. długość danych = 1500 bajtów → max długość ramki = 1518 (+ preambuła).

- Względy historyczne: droga pamięć RAM.
- Małe ramki są mniej podatne na uszkodzenia.

## Min. długość danych = 46 bajtów

(za mało danych  $\implies$  wypełnienie).

- Łatwiej odróżnić poprawną ramkę od śmieci.
- Wysyłanie powinno trwać minimalnie czas  $2 \cdot \tau$  ( $\tau$  = czas propagacji sygnału przez cały kabel).
  - → Gwarancja, że nadawca dowie się o niepowodzeniu wysyłania.

#### $CSMA/CD \rightarrow ograniczenie na odległość w sieci do 100m.$

# Przełączanie w warstwie łącza danych

## Mosty

- Most łączy dwie części sieci.
- "Rozumie" protokoły warstwy drugiej.
- Uczy się w trakcie działania, które adresy MAC leżą w której sieci lokalnej.
- Kolejne transmisje przechodzą przez most tylko w razie konieczności:
  - ightarrow izolacja kolizji wewnątrz sieci lokalnych, ale komunikacja między sieciami możliwa
  - $\rightarrow$  większa prywatność.

## Przełączniki sieciowe

#### Przełącznik (switch)


- Jak koncentrator, ale działa w warstwie drugiej.
- Uogólnienie mostu: wiele złączy.
- Do złączy można podpiąć całe sieci lub pojedyncze komputery.

#### **Topologia**

- Przełączniki używają STP (Spanning Tree Protocol).
- Spośród połączeń wybierają drzewo, inne porty wykorzystywane tylko w wypadku awarii.

## Łączenie sieci różnych technologii

- Mogą być łączone przez routery (poprzednie wykłady).
- Mogą być łączone przez mosty.
  - Szybsze niż routery
  - Ale nie rozumieją IP  $\to$  nie mogą robić fragmentacji  $\to$  nie radzą sobie z za dużymi pakietami w stosunku do MTU



# Warstwa fizyczna Ethernetu

#### Karta sieciowa

- Interfejs sieciowy = logiczny widok karty w systemie operacyjnym.
- Karta pracuje z określoną częstotliwością nadawania.
  - → przepustowość (w kbit/s, Mbit/s lub Gbit/s)
- Bity kodowane jako zmiany sygnału (amplitudy lub/i przesunięcia)
- Sygnał propaguje się po nośniku (kablu) i jest odbierany (mierzony) po drugiej stronie



## Kable: kabel koncentryczny







- Kabel długości do 200m.
- Transmisja półdupleksowa.
- Wiele komputerów spiętych tym samym kablem.

Obrazek ze strony http://www.phy.davidson.edu/StuHome/phstewart/IL/speed/Cableinfo.html

## Kable: światłowody

### Światłowody

- Wszystkie przepustowości (choć stosowany raczej przy wyższych przepustowościach).
- Niewrażliwe na przepięcia, zakłócenia elektromagnetyczne.
- Mogą być bardzo długie.
- Trudno się podpiąć w środku → bezpieczeństwo.
- Transmisja zazwyczaj simpleksowa (po jednej stronie dioda laserowa do nadawania, po drugiej fotodioda do odbierania).
- Połączenie dwupunktowe.

# Kable: skrętka (UTP) (1)

### Skrętka nieekranowana (ang. unshielded twisted pair (UTP))

- Najtańsze i najpopularniejsze rozwiązanie
- Różne kategorie przewodów z różnymi możliwościami (kat. 3, 5, 5e, 6, ...)
  - Główna różnica to maksymalna częstotliwość z jaką może zmieniać się sygnał.
- Działa na odległość ok. 100m, powyżej tego limitu → wzmacniaki (repeater)
- Połączenie dwupunktowe.
- W środku 8 przewodów; możliwa transmisja pełnodupleksowa.



## Warstwa fizyczna

#### 3 najczęstsze warianty Ethernetu

- Ethernet (10 Mbit/sek, koncentryk lub skrętka min. kat. 3.)
- Fast Ethernet (100 Mbit/sek, skrętka min. kat. 5 lub światłowód.)
- Gigabit Ethernet (1 Gbit/sek, skrętka min. kat. 5e lub światłowód.)

# Sieci bezprzewodowe 802.11

# Standardy WLAN

#### Pasma częstotliwości

- 5Ghz:
  - wyższa częstotliwość → można przesłać więcej bitów
  - mniej zatłoczone pasmo,
  - mały zasięg: ok. 20 m.
  - fale bardziej pochłaniane przez ściany
- 2 4Ghz
  - w tym paśmie działa również: Bluetooth, kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe telefony, niektóre piloty do garażów, ...
  - zasięg: ok. 50 m, lepsze przenikanie ścian
- Oba pasma częstotliwości są dostępne do nadawania bez licencji.

# Standardy WLAN, cd.


#### **Standardy**

- 802.11a: 5 Ghz, do 54 Mbit, stary, obecnie dość rzadko spotykany.
- 802.11b: 2,4 Ghz, do 11 Mbit.
- 802.11g: 2,4 Ghz, do 54 Mbit, wstecznie kompatybilny z 802.11b (obecnie najpopularniejszy)
- 802.11n: 2,4 Ghz + 5 Ghz, do 600 Mbit (do 4 + 4 anten nadających + odbierających)
- 802.11ac: 5 Ghz, do 1 Gbit (do 8 + 8 anten).

### 2,4 Ghz

### Kanały

 Całe pasmo podzielone na 14 kanałów, komunikujące się urządzenia muszą korzystać z tego samego kanału.



- Urządzenia nadające w konkretnym kanale zakłócają transmisje w sąsiednich.
- Niektóre państwa nie pozwalają na korzystanie ze wszystkich kanałów:
  - Laptop wyprodukowany w USA będzie korzystał tylko z pierwszych 11 kanałów.
  - Kanał 14 dostępny jest tylko w Japonii.

Obrazek ze strony http://en.wikipedia.org/wiki/802.11

# Problemy z warstwą fizyczną

- Malejąca siła sygnału = sygnał rozchodzi się wielokierunkowo (słabnie z kwadratem odległości lub szybciej)
  - Dodatkowo: sygnał rozpraszany, słabnie przy przechodzeniu przez ściany
- Interferencje = wzajemne zakłócenia urządzeń pracujących z takimi samymi częstotliwościami (inne karty sieciowe, bezprzewodowe telefony, Bluetooth, ...)
- Propagacja wielościeżkowa → ten sam sygnał wędruje do celu ścieżkami różnej długości.
- Półduplex ← nie można jednocześnie nadawać i słuchać (tak jak w Ethernecie)
  - Nie wiemy, czy wystąpiła kolizja → CSMA/CA zamiast CSMA/CD

## Typy sieci WLAN (1)

#### Sieci bez punktu dostępowego = sieci ad-hoc

 Brak routingu = zakładamy, że każde urządzenie jest w zakresie nadawania każdego innego.




Obrazek ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt\_dostępu

# Typy sieci WLAN (2)

### Sieci z punktem dostępowym (access point)


- BSS (Basic Service Set)
- Każdy komunikuje się tylko z punktem dostępowym
- Każdy musi być w zasięgu punktu dostępowego
- Punkt dostępowy jest połączony zazwyczaj kablem z routerem, tj. pełni funkcję mostu między sieciami 802.11 i Ethernet.
- Punkt dostępowy rozsyła ramki identyfikacyjne (beacon frames)
  - → Stad nasz komputer "wie" jakie sieci są dostępne
  - Przed transmisją trzeba się związać z wybranym punktem dostępowym → opcjonalne uwierzytelnianie.



## Typy sieci WLAN (3)

#### Większe sieci

- BSS ograniczony przez zasięg anteny punktu dostępowego
- EBSS (Extended Basic Service Set) = wiele połączonych (zazwyczaj siecią kablową) punktów dostępowych.



- Wspólny identyfikator sieci ESSID (wysyłany w każdej ramce).
- Obsługa przechodzenia klientów pomiędzy punktami dostępowymi.
- W ramkach umieszcza się dodatkowo adresy MAC punktów dostępowych nadawcy i odbiorcy.
- Mogą wykorzystywać różne kanały.

Obrazek ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt\_dostępu

# Problemy warstwy drugiej


#### Nie wynikają tylko z zawodności warstwy 1!

- Problem ukrytej stacji
- Problem odkrytej stacji

## Strategia "nadawaj jeśli nikt nie nadaje" nie działa

### Problem ukrytej stacji (B może być stacją bazową)

- C nadaje do B
- A chce nadać do B, sprawdza stan kanału i nic nie słyszy




 $\textbf{Cliparty ze strony} \; \texttt{http://jimmac.musichall.cz/i.php?i=computer-clipart}$ 


## Strategia "nadawaj jeśli nikt nie nadaje" nie działa


# Problem odkrytej stacji (nie występuje w przypadku pojedynczej stacji bazowej):

- C nadaje do D
- B chce nadać do A, sprawdza stan kanału i wnioskuje, że nie może nadawać





- B chce wysyłać do C,
- B wysyła RTS (Request To Send), słyszy to też A,
- C wysyła CTS (Clear To Send), słyszy to też D,
- A i D będą milczeć (NAV = Network Allocation Vector),
- B wysyła dane, C potwierdza.







- B chce wysyłać do C,
- B wysyła RTS (Request To Send), słyszy to też A,
- C wysyła CTS (Clear To Send), słyszy to też D,
- A i D będą milczeć (NAV = Network Allocation Vector),
- B wysyła dane, C potwierdza.







- B chce wysyłać do C,
- B wysyła RTS (Request To Send), słyszy to też A,
- C wysyła CTS (Clear To Send), słyszy to też D,
- A i D będą milczeć (NAV = Network Allocation Vector),
- B wysyła dane, C potwierdza.







- B chce wysyłać do C,
- B wysyła RTS (Request To Send), słyszy to też A,
- C wysyła CTS (Clear To Send), słyszy to też D,
- A i D będą milczeć (NAV = Network Allocation Vector),
- B wysyła dane, C potwierdza.





- B chce wysyłać do C,
- B wysyła RTS (Request To Send), słyszy to też A,
- C wysyła CTS (Clear To Send), słyszy to też D,
- A i D będą milczeć (NAV = Network Allocation Vector),
- B wysyła dane, C potwierdza.





## Szyfrowanie

- WEP (Wired Equivalent Privacy)
- WPA (Wi-fi Protected Access)
- WPA2 = 802.11i
  - Personal, PSK (Pre-Shared Key) = jeden klucz
  - Enterprise = osobny serwer uwierzytelniający (RADIUS)

### Lektura dodatkowa

- Kurose, Ross: rozdział 5 i 6
- Tanenbaum: rozdział 4