NSWI090: Počítačové sítě I (verze 4.0)

# Lekce 4: Základy datových komunikací

Jiří Peterka


### co je potřeba znát?

- kde vzniká schopnost přenášet data?
  - čím je dána, na čem závisí?
    - šířka pásma, modulace
  - jak ji zvyšovat, kde jsou její limity?
    - Nyquistův teorém, Shannonovo kritérium
  - jak se vyjadřuje a v čem se měří?
    - modulační a přenosová rychlost
- jaké vlastnosti mají reálná přenosová média?
  - jaký je přenosový potenciál různých přenosových médií?
    - kroucená dvoulinka
    - koaxiální kabely
    - optické kabely
- jak fungují optické přenosy?
  - čistě optické přenosy

- jaké jsou techniky přenosu dat, používané na fyzické vrstvě?
  - modulovaný a nemodulovaný přenos
    - modulace a kódování
  - arytmický, asynchronní a synchronní přenos
  - analogový a digitální přenos
  - digitalizace analogových signálů
  - techniky multiplexu
    - FDM, TDM, STDM
    - OFDM, CDMA
  - izochronní přenos, bitstream, ....
- jak fungují bezdrátové přenosy?
  - spread spectrum,
  - frequency hopping,
  - **–** .....

### reálné vlastnosti přenosových cest


- přenosové cesty nejsou ideální ale mají "reálné obvodové vlastnosti"
  - tím je omezena i jejich schopnost přenášet různé signály
    - v důsledku toho je omezena i jejich schopnost přenášet data!!!
    - proto mají pouze určitý (omezený) přenosový potenciál
- přenosové cesty (kabely), které přenáší (elektrický) signál:
  - ho vždy nějak negativně ovlivňují:
    - útlum (attenuation)
      - zeslabují přenášený signál
    - zkreslení (distortion)
      - deformují přenášený signál
    - přeslech (crosstalk)
      - "prolínání" signálů z přenosů po jiných vedeních (kabelech)
    - rušení (interference)
      - obecné "prolínání" dalších rušivých signálů
  - vždy nějak vyzařují do svého okolí
    - dva souběžně vedené vodiče se vždy chovají jako anténa



#### důsledek:

- každá přenosová cesta přenáší některé signály lépe, jiné hůře
  - záleží zejména na frekvenci přenášeného signálu a na povaze jeho změn
- některé signály jsou již tak "pokaženy", že nemá smysl je danou přenosovou cestou přenášet
  - pro jiné to ještě smysl má


### vliv útlumu a zkreslení




- míra dopadu je v obou případech úměrná délce přenosové cesty
  - čím delší je "drát", tím větší je útlum a zkreslení ....

# analogový vs. digitální přenos

- reálné přenosové cesty vždy přenáší nějakou analogovou veličinu
  - metalické (kovové): přenáší elektrický signál
    - lze měřit velikost napětí, velikost proudu, sledovat průběh v čase (změny ....)
  - optické: přenáší světlo
    - lze měřit intenzitu světla, sledovat průběh v čase .....
  - bezdrátové (rádiové): přenáší elektromagnetické vlnění
    - lze měřit kmitočet (frekvenci), intenzitu, fázi, .......
- zda jde o analogový nebo digitální přenos, rozhoduje interpretace !!!
- analogový přenos:
  - zajímá nás přímá hodnota analogové veličiny
    - např. že el. signál má úroveň napětí 3,4V
      - "užitečnou informací" je 3,4
        - ale přijato je 3,3




- digitální přenos:
  - zajímá nás, zda hodnota analogové veličiny spadá do určitého intervalu
    - například:
      - zda je úroveň napětí mezi 3V a 5V
        - "vysoká úroveň" (High)
      - nebo zda je mezi 0 a 1V



# analogový vs. digitální přenos

### analogový přenos není ideální

- v tom smyslu, že by zachoval přenášenou informaci bez jakékoli změny
  - vždy ji nějak změní
    - viz pokles napětí vlivem útlumu
- otázkou je pouze "míra pokažení" přenášeného signálu
  - tuto míru lze snižovat, ale nikdy ne zcela odstranit
    - navíc je to hodně drahé
      - čím více se snažíme zlepšit, tím je to dražší
  - další problém: řetězení
    - v celém přenosovém řetězci se "míra pokažení" sčítá až násobí!



### digitální přenos může být ideální

- dokáže zachovat přenášenou informaci bez jakékoli změny
  - přenášený signál ale nesmí "vybočit" z příslušné úrovně
- řetězení není problém
  - signál se vždy zregeneruje (zesílí)




#### celkově:

- digitální přenos je efektivnější než analogový
  - digitálně lze dosahovat vyšších přenosových kapacit než analogově
    - s nižší "spotřebou surovin"
- příklad: tzv. digitální dividenda
  - dříve pro analogové TV programy:
    - 1 frekvenční kanál = 1 TV program
  - digitální TV vysílání (DVB-T):
    - 1 frekvenční kanál = 4-6 TV programů

### modulovaný a nemodulovaný přenos

### důsledek (toho, že přenosové cesty nejsou nikdy ideální):

- některé signály jsou přenášeny lépe, některé hůře
  - zejména pokud jde o míru jejich zkreslení
- obecně: nejvíce vadí "ostré změny" (zlomy, hrany)



### modulovaný přenos

- snaha přenášet takový signál, který danou přenosovou cestou projde nejlépe
  - což je signál, který má nejvíce pozvolné změny!
  - v praxi: tzv. harmonický signál
    - signál sinusového průběhu


$$y = A \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

### 

- výhoda:
  - takovýto signál lze přenášet na větší vzdálenosti i vyššími rychlostmi
- problém:
  - samotný harmonický signál v sobě ještě nenese žádnou užitečnou informaci

### nemodulovaný přenos


- přenáší se i takový signál, který
  přenosovou cestou prochází hůře
  - což je signál, který může mít i ostré hrany
  - v praxi: ostré hrany (nebo úrovně signálu) přímo reprezentují přenášená data



- výhoda:
  - je to jednodušší na realizaci
- nevýhoda:
  - kvůli zkreslení lze využít jen na krátké vzdálenosti


# nemodulovaný přenos

- též: přenos v základním pásmu, baseband přenos
- "užitečnou hodnotu" může vyjadřovat:
  - úroveň napětí (U)
    - unipolární varianta
      - vysoká (High) a nízká (Low) úroveň



bipolární varianta:


kladná a záporná úroveň



úroveň proudu (I)

zde stačí 1 změna signálu na 1 bit


- varianta "s návratem k nule"
  - "po každém bitu" se úroveň signálu vrací k 0
    - RZ, Return to Zero



změna úrovně

nebo obráceně

(dle konvence)




zde jsou nutné až 2 změny signálu na 1 bit

### potřeba synchronizace

U [V]


- · přenos jednotlivého bitu trvá určitou dobu
  - tzv. bitový interval
- co je důležité:
  - aby příjemce dokázal vždy správně rozpoznat začátek a konec bitového intervalu
    - a díky tomu mohl správně vyhodnotit hodnotu přenášeného bitu



- při ztrátě synchronizace příjemce přijímá jiné bity, než jaké by měl správně přijímat
  - protože se "strefuje" do nesprávných bitových intervalů


#### řešení:


- udržování synchronizace
  - představa: příjemce i odesilatel mají své hodinky, podle kterých odměřují začátky a konce bitových intervalů
    - požadavek na synchronizaci je pak požadavkem na to, aby se tyto hodinky "moc nerozešly"




### možnosti synchronizace

- pro tzv. (plně) synchronní přenos
  - s trvalým udržováním synchronizace, po celou dobu přenosu
- samostatné časování
  - kromě dat se přenáší také samostatný synchronizační signál ("tikání hodinek")
    - v praxi se moc nepoužívá
      - náročné na režii (100% navíc)
- časování je vloženo přímo do "datového signálu"
  - např. u kódování Manchester, kde je v každém bitovém intervalu vždy aspoň jedna změna
    - a ta představuje "tik" hodin
- časování se odvozuje ze samotných dat
  - změny signálu reprezentují jednotlivé "tiky"
  - nebezpečí:
    - delší posloupnost beze změny signálu může způsobit, že příjemce ztratí synchronizaci
  - řešení: technika <u>bit stuffing</u>
    - za určitým počtem bitů "beze změny" (ještě než příjemce ztratí synchronizaci) se vloží uměle vytvořená změna
      - např. za každých 7 po sobě jdoucích 0 se vloží jedna 1, kterou příjemce zase odstraní







### blokové kódování

### změny v přenášených datech (přenášeném signálu) prospívají přenosům!

- a to jak pro modulované, tak i pro nemodulované přenosy
- usnadňují udržování synchronizace
- snáze (a spolehlivěji) se detekují
  - díky tomu lze dosahovat vyšších rychlostí přenosu, nebo zlepšovat spolehlivost přenosu

#### otázka:

- jak zanést co nejvíce změn do přenášených dat, nad kterými nemáme vliv a která
  nemůžeme měnit?
  n-tice bitů: 0000, 0001, 0010, ...., 1110, 1111
  - nebo do skutečně přenášeného signálu?

#### možnosti:

- redundantní kódování
  - časování se přidává přímo do "datového signálu"
    - například: kódování Manchester
  - každý bitový interval obsahuje vždy nejméně jednu změnu
    - má to nejvyšší (100%) režii
- technika bit stuffing
  - vkládání bitu "pokud je potřeba"
    - režie je limitně = 0%

blokové kódování

- místo "vstupního" bloku n-bitů se odesílá "výstupní" blok o velikosti k-bitů
  - předpoklad: k > n (= určitá redundance)


k-tice bitů: 11001, 11010..., 1110, 1111

00000, 00001, .., 00011, 00100, ...,

- příklad: kódování 4b/5b (100 Mbit Ethernet)
  - místo bloku 4 bitů se odesílá 5 bitů
- příklad: kódování 8b/10b (Gbit Ethernet)
  - místo bloku 8 bitů se odesílá 10 bitů
- efekt: ne všechny k-tice jsou využity
  - vybírají se ty, které mají nejvíce změn !!


# asynchronní a arytmický přenos

- existují ještě další způsoby, jak zajistit synchronizaci
- asynchronní přenos
  - a-synchronní = bez synchronizace
    - ve smyslu: nepotřebuje žádnou (další) synchronizaci
  - začátek a konec každého bitového intervalu je signalizován samostatně
    - je k tomu nutná 3-stavová logika
      - signál, který má (nejméně) 3 stavy



- jednotlivé bitové intervaly nemusí být stejně dlouhé
- v praxi se (příliš) nepoužívá
- pozor na terminologii:
  - když se dnes řekne "asynchronní"
    - míní se tím "arytmický" !!!

- arytmický přenos
  - data jsou přenášena po znacích
    - znak = skupina bitů pevné velikosti
      - např. 7 bitů (obvykle 5 až 8 bitů)
  - a-rytmický = bez rytmu
    - ve smyslu: postrádá rytmus (přenosu)
      - ve smyslu: prodlevy mezi znaky mohou být libovolně dlouhé
  - na začátku každého znaku je start bit
    - podle něj se příjemce zasynchonizuje
      - "seřídí si své hodinky"



- předpoklad: synchronizace "vydrží" po dobu přenosu celého znaku
  - a na začátku dalšího znaku dojde k nové synchronizaci

# modulovaný přenos


### připomenutí

- modulovaný přenos = snažíme se přenášet takový signál, který danou přenosovou cestou projde nejlépe
  - což je harmonický signál (signál sinusového průběhu):

### 


#### • ale:

- samotný harmonický signál ještě nenese žádnou užitečnou informaci
  - představuje pouze tzv. nosnou (nosný signál, harmonickou nosnou)
- na tento signál je teprve třeba "naložit" informaci, určenou k přenesení
  - "naložit" formou změny některého z parametrů harmonického signálu = **modulace**
- digitální modulace: "nakládáme" digitální data



# modemy a kodeky

- modulaci nosného signálu má na starosti zařízení zvané MODEM
  - MOdulátor/DEModulátor
    - zajišťuje i demodulaci: "sejmutí" užitečné informace z modulovaného signálu



- v praxi: modem slouží pro přenos digitálních dat po analogové přenosové cestě
  - například:
    - po analogové telefonní lince (telefonní modem, rychlosti až 56 kbit/s)
    - po tzv. místní smyčce (ADSL modem, VDSL modem, DSLAM, rychlosti v řádu Mbit/s)
    - po kabelové přípojce (kabelový modem, rychlosti v řádu Mbit/s)
    - **–** ......

### opačná situace:


- máme digitální přenosovou cestu, potřebujeme po ní přenášet analogová data
  - potřebujeme zařízení zvané KODEK (KODér/DEKodér)
    - zajišťuje digitalizaci analogového signálu (kódování) a zpětný převod (dekódování)















### modulační rychlost (baud rate)

- je rychlost, s jakou se mění modulace nosného signálu
  - modulační rychlost je počet změn signálu za sekundu
  - měří se v jednotkách zvaných BAUD [Bd]
  - podle francouzského inženýra Jean-Maurice-Émile Baudota (1845-1903)
    - sestrojil "tisknoucí rychlotelegraf"
    - vynalezl časový multiplex
      - možnost, aby více telegrafů komunikovalo po jedné lince
    - vynalezl telegrafní kód (1870)














J.M.E. Baudot

- změna signálu je přechodem mezi
  2 různými stavy signálu (též: symboly)
  - symbol = stav (modulovaného) signálu
- místo pojmu "modulační rychlost" se někdy používá také pojem "symbolová rychlost"
  - anglicky: baud rate
- modulační rychlost nevypovídá o tom, kolik dat se přenáší !!!
  - to záleží ještě na tom, kolik je stavů/symbolů
    - kolik bitů reprezentuje jedna změna stavu!!!


### vícestavová modulace

- nosný signál nemusí přecházet (díky modulaci) jen mezi 2 různými stavy (symboly)
  - ale může nabývat většího počtu různých stavů → jde o vícestavovou modulaci
- stavy vs. bity:
  - pro znázornění k bitů potřebujeme
    2<sup>k</sup> různých stavů
  - resp: pomocí n stavů lze znázornit log2(n) bitů
- příklady:
  - 2 stavová modulace
    - 2 různé stavy znázorní 1 bit
  - 4 stavová modulace
    - 4 různé stavy znázorní 2 bity
  - 8 stavová modulace
    - atd.
- ale také obráceně:
  - na 1 bit se spotřebují 2 změny stavu
    - kódování Manchester (Ethernet)



### praktický problém:

- počet stavů/symbolů nelze libovolně zvyšovat
  - protože příjemce by je už nebyl schopen dostatečně spolehlivě rozlišit
- důsledek:
  - někde leží hranice, za kterou už nemá smysl zvyšovat počet stavů/symbolů
    - tato hranice je dána šířkou přenosového pásma



### kombinovaná modulace

### • připomenutí:


- existují 3 základní varianty modulace: amplitudová, frekvenční a fázová
  - každá z nich je jinak "efektivní" ve smyslu možnosti spolehlivé detekce změny stavu
    - nejefektivnější je modulace fázová
      - vyvolává "ostré" změny, které se nejsnáze detekují, umožňuje rozlišit nejvíce stavů

### v praxi:

 pro zvýšení "výtěžnosti" (počtu rozlišitelných stavů) se základní varianty modulace kombinují

### příklad:

- modulace QAM
  - kvadraturní amplitudová modulace
- má více variant
  - QAM 16
    - rozlišováno je 16 stavů
    - každá změna reprezentuje 4 bity
  - QAM 64
    - 64 stavů, 6 bitů na 1 změnu
  - QAM 256
    - 256 stavů, 8 bitů na 1 změnu



- podrobněji: modulace QAM 16
  - vzniká součtem 2 nosných signálů
    - posunutých o 90°, proto "kvadraturní"
  - jedna nosná: amplitudová modulace, 3 stavy
  - druhá nosná: fázová modulace, 12 stavů
  - výsledek: 36 kombinací (12x3)
    - z nich je skutečně využíváno jen 16
      - a to ty, které jsou "nejdále od sebe"

# přenosová rychlost (bit rate)

### říká, kolik bitů se přenese za sekundu

- měří se v bitech za sekundu (resp. v násobcích: kbit/s, Mbit/s, Gbit/s atd.)
- má nominální charakter
  - · vypovídá o tom, jak dlouho trvá přenos jednoho bitu
    - bez ohledu na to, zda jde o "užitečný" nebo režijní bit
    - efektivní (skutečně dosahovaná) přenosová rychlost může být i výrazně nižší
- přenosová rychlost nevypovídá nic o tom, kolikrát za sekundu se změnil přenášený (modulovaný) signál
  - tj. jaká je modulační rychlost

### obecný vztah mezi modulační a přenosovou rychlostí:

$$v_{p \check{r}enosov\acute{a}} = v_{modula\check{c}n\acute{1}} * log_2(n)$$

přenosová rychlost [bit/s]	modulační rychlost [Bd]	počet rozlišovaných stavů	bitů/ změnu	standard
2400	600	16	4	V.22bis
9600	2400	16	4	V.32
14400	2400	64	6	V.32bis
28800	3200	512	9	V.34
56000	8000	128	7	V.90,V.92

#### – příklady:

- Ethernet:
  - přenosová rychlost = ½ modulační rychlosti
- RS-232, Centronics, ...
  - přenosová rychlost = modulační rychlost
- telefonní modemy
  - přenosová rychlost > modulační rychlost
    - viz tabulka

# přenosový výkon

### • připomenutí:

- přenosová rychlost je nominální veličina
  - nedělá rozdíl mezi užitečnými daty a režií (kterou také "započítává")
    - vypovídá spíše o tom, jak dlouho trvá přenos jednoho bitu (užitečného či režijního)
- jiná veličina:

jde o veličiny stejného rozměru (bit/s, resp. násobky)

- přenosový výkon (též: efektivní přenosová rychlost, skutečně dosahovaná rychlost, propustnost)
  - : throughput
  - započítává pouze užitečná data (nikoli režii)
    - vypovídá o tom, jaký objem (užitečných) dat se přenese za delší časový úsek
- obvykle:

např. 1 hodinu, 1 den

- přenosový výkon je (často i výrazně) nižší, než přenosová rychlost
  - kvůli tomu, že v něm není započítána žádná režie (zatímco v přenosové rychlosti ano)
    - jako např.: hlavičky a patičky bloků (segmentů, paketů, rámců, buněk, ....), prodlevy, ...
- ale:
  - za určitých okolností může být i vyšší
    - kvůli kompresi přenášených dat
      - např. u telefonních modemů

standard	max. nominální rychlost	reálná efektivní rychlost	
802.11b	11 Mbit/s	do 6 Mbit/s	
802.11g	54 Mbit/s	do 22 Mbit/s	
802.11a	54 Mbit/s	do 25 Mbit/s	


bezdrátové technologie 802.11 (Wi-Fi)

### přenosový výkon a režie protokolů

#### • přenosový výkon závisí i na velikosti přenášených dat

– skrze režii protokolů

režie Ethernetu, IP a UDP: celkem 66 bytů na 1 blok užitečných dat (pokud nedojde k fragmentaci)



### příklady:

- přenášíme 64 bytů užitečných dat
  - fakticky (nominální přenosovou rychlostí) se přenese 64+66 bytů
    - režie protokolů představuje 50,76%
      - je-li přenosová rychlost např. 1 Mbit/s, přenosový výkon bude méně než poloviční!!
- přenášíme 1024 bytů užitečných dat
  - fakticky se přenese 1024+66 bytů
    - režie protokolů představuje 6,05%

- v praxi se uplatňuje i další režie:
  - na agregaci
    - chování dalších uživatelů, kteří sdílí stejnou přenosovou kapacitu
  - na zajištění spolehlivosti přenosu
    - chybně přenesená data se přenáší znovu
  - na umělá omezení
    - např. FUP (Fair Use Policy)

# zvyšování přenosové rychlosti

- co dělat, když potřebujeme zvýšit přenosovou rychlost?
  - a když víme, že platí:  $v_{přenosová} = v_{modulačni} * log_2(n)$
- možnost: zvyšovat v<sub>modulační</sub>
  - jde o "extenzivní přístup"
    - využívání více zdrojů
      - konkrétně tzv. šířky pásma
    - je to drahé (stojí to peníze)
  - ale: lze to dělat libovolně dlouho
    - ovšem s rostoucí spotřebou šířky pásma
      - tedy s vyššími náklady

- možnost: zvyšovat n (počet stavů)
  - jde o "intenzivní přístup"
    - "cestu zdokonalování"
      - zlepšování technologie
  - nejde to dělat donekonečna
    - při pevně dané modulační rychlosti
  - intuitivně:
    - při překročení určitého stupně modulace (počtu stavů přenášeného signálu) již
       příjemce nebude schopen tyto stavy správně rozlišit

#### otázka:

- jak dlouho lze zvyšovat počet (rozlišovaných) stavů?
- kde leží hranice dokonalosti technologií??
- na čem je tato hranice závislá?
  - závisí pouze na šířce pásma a na kvalitě linky, nezávisí na použité technologii !!!!

### šířka přenosového pásma

#### • intuitivně:

- jde o rozsah frekvencí, které lze využít pro přenos signálu
  - anglicky: bandwidth







t<sub>min</sub>

f[Hz]

- všech signálů: od "diskrétních" až po nosné signály harmonického průběhu
- rozhoduje o tom, jak "dobře" je signál přenesen
  - jak se změní jeho průběh (i amplituda)
- vliv šířky pásma na harmonický
  signál y = A . sin (ω.t + φ)
  - je (v principu) jednoduchý:
    - pokud frekvence signálu leží uvnitř (intervalu) šířky pásma, je přenesen




 pokud leží mimo (interval) šířky pásma, není přenesen vůbec






šířka pásma

- prakticky je situace o něco složitější:
  - míra pokažení (hlavně útlumu) se nemění skokem, ale podle tzv. vanové křivky



### vliv na signál obecného průběhu

- vliv šířky pásma na přenos obecného signálu je složitější
  - ale: lze si pomoci rozkladem obecného signálu na harmonické složky
    - obdoba Taylorova rozvoje: obecný signál je součtem (nekonečné) řady harmonických složek



při přenosu


"ořezány"

složek, které byly přeneseny

to se ale projevuje na jeho tvaru

# představa vlivu šířky pásma

- počet přenesených harmonických složek rozhoduje o věrnosti přijatého signálu
  - o míře jeho podobnosti původně odesílanému signálu



### shrnutí

#### • intuitivně:

- čím větší je šířka pásma, tím více je přijatý signál "podobný" tomu, který byl odeslán
  - a tím lépe lze poznat, co má reprezentovat



při určité rychlosti změn by deformace přijatého signálu byly již tak velké, že by se nedalo poznat, co má signál reprezentovat

#### závěr:

- čím větší je šířka přenosového pásma, tím větší je "schopnost přenášet data"
  - tím větší může být modulační rychlost
  - tím větší může být přenosová rychlost
    - platí to obecně, pro přenosy v základním i přeloženém pásmu

### šířka přenosového pásma má charakter "zdroje" (suroviny)

- za šířku pásma se platí !!!
  - závislost mezi šířkou pásma a "schopností přenášet data" je v zásadě lineární!!!

#### ale:

- jaká je exaktní forma závislosti?
  - mezi šířkou pásma, modulační a přenosovou rychlostí
- je-li pevně dána šířka pásma, na čem závisí maximální dosažitelná přenosová rychlost?
  - viz v<sub>přenosová</sub>=v<sub>modulační</sub> \* log2(n)
- lze libovolně dlouho zvyšovat n?
  - ne, nelze někde existuje hranice!!
  - na čem tato hranice závisí?
  - jak moc/málo závisí na dokonalosti našich technologií?

### Shannonův teorém

- Claude Elwood Shannon (1916-2001):
  - zakladatel moderní teorie informace
- tzv. Shannonův teorém (Shannon-Hartley):
  - ona hranice je dána
    - šířkou přenosového pásma a "kvalitou" přenosové cesty
      - odstupem signálu od šumu
  - konkrétně:



 $\max(v_{prenosova}) = šírka pásma * log_2(1 + signál/šum)$ 


- důsledky:
  - závislost na šířce pásma je lineární !!!
  - naopak zcela chybí závislost na použité technologii !!!
    - nezáleží na použité modulaci ani na počtu rozlišovaných stavů přenášeného signálu (n)
- · závěr:
  - technologiemi lze "vylepšovat" využití nějaké přenosové kapacity, ale jen
    do hranice dané Shannonovým teorémem
    už nelze zvyšovat přenosovou rychlost
- praxe:
  - telefonní modemy: jsou prakticky "nadoraz"
  - optické přenosy: mají k hranici velmi daleko

lze ještě hodně zrychlovat

### příklad: analogové telefonní modemy

### pevná analogová telefonní linka

- využívá tzv. místní smyčku
  - jde o metalické vedení (kroucený pár), vedoucí od účastníka k telefonní ústředně
    - přesněji: využívá "hovorové pásmo" místní smyčky
- kvalitní smyčka má odstup signál:šum
  - 1000:1, neboli 30 dB
- na straně ústředny je realizováno umělé frekvenční omezení:
  - 300 až 3400 Hz!!!
    - tj. šířka pásma: 3,1 kHz





### • v praxi:



- dokáží využít i okrajové části pásma ("boky" vanové křivky)
  - jakoby: uměle si "roztahují" původní šířku pásma 3,1 kHz
- existují i telefonní modemy s rychlostí 56 kbit/s:
  - ale: dokáží fungovat jen "proti" digitální telefonní ústředně
  - pro ně je umělé omezení šířky pásma na 3,1 kHz odstraněno úplně

#### dle Shannonova teorému:

maximální přenosová rychlost (na analogové tel. lince) vychází na cca 30 kbit/s

# příklady: xDSL, PLC, optika

### xDSL (Digital Subscriber Line)

- technologie, které využívají nadhovorové pásmo místní smyčky
  - je výrazně širší, proto mohou dosahovat výrazně vyšších přenosových rychlostí



#### příklady:

- ADSL:
  - využívá pásmo do 1,1 MHz
  - dosahuje až 8 Mbit/s(down)
- ADSL2+
  - využívá pásmo do 2,2 MHz
  - dosahuje až 25 Mbit/s
- VDSL, VDSL2+
  - využívá pásmo do 30 MHz
  - dosahuje až 52 Mbit/s

### PLC (PowerLine Communications)

- technologie, která využívá schopnosti silových rozvodů (230 V) přenášet i vyšší frekvence
  - obvykle se využívá rozsah od 1,8 MHz do 30 MHz



- 160m až 10metrové vlny
- problém s rušením !!!
- někdy až do 50/100 MHz
- dosahované rychlosti: až 200 Mbit/s

### optické přenosy

využívají světlo, v pásmu 10<sup>8</sup> MHz

- obrovská šířka pásma !!!!!
  - obrovský přenosový potenciál podle
    Shannonova kritéria
- zatím jsme ve využití jen na začátku
  - je využit jen malý zlomek celého potenciálu optických přenosů



### Nyquistův teorém

#### otázka:

- jak souvisí modulační rychlost se šířkou pásma?
- intuitivní odpověď:
  - je to podobné jako u přenosové rychlosti
    - čím užší je šířka pásma, tím větší je zkreslení přeneseného signálu
      - a tím hůře dokáže příjemce detekovat změny stavu signálu
  - ale jaká je konkrétní závislost?
- skutečnost:
  - vyplývá z výsledků Harryho Nyquista
    - Nyquistův teorém
      - formulován 1928, dokázal až Claude Shannon v roce 1949
  - zjednodušeně:

rate

- <sub>4</sub> v<sub>Nyquist</sub> = 2 \* šířka pásma
- týká se ale jen "frekvenčně omezeného"
  Nyquist signálu (0 až f)

### modulační (symbolová) rychlost:

- v<sub>Nyquist</sub> je horní mezí pro v<sub>modulační</sub>
  - nemá smysl zvyšovat modulační rychlost nad v<sub>Nyquist</sub> = 2 \* šířka pásma
    - jinak už nepůjde správně detekovat všechny změny
    - v praxi: v<sub>modulační</sub> = 2\*šířka pásma

### rychlost vzorkování:

- jak často je třeba vzorkovat zdrojový signál?
  - je nutné to dělat nejméně 2x za periodu!
- v<sub>Nyquist</sub> je spodní mezí pro v<sub>vzorkování</sub>
  - pomaleji: o něco bychom přišli
  - rychleji: už nezískáme "nic navíc"
    - v praxi: v<sub>vzorkovací</sub> = 2\*šířka pásma



# digitalizace analogového signálu


### připomenutí:

- modem:
  - slouží k přenosu digitálních dat po analogové přenosové cestě
- kodek:


- MMMMM
- 10101100101010111101001001



- slouží k přenosu analogových dat po digitální přenosové cestě
- digitalizace:
  - je převod analogového signálu na digitální data
    - aneb: to, co dělá kodek
- obecný postup digitalizace:
  - 1. analogový signál se "vyvzorkuje"
    - sejmou se vzorky momentální hodnoty analogového signálu
  - 2. velikost každého (analogového) vzorku se vyjádří jako (digitální) číslo
    - přitom nutně dochází k určitému zaokrouhlení (kvantizační chyba/šum)
  - získaná (digitální) data se komprimují a event. dále upravují
- v praxi se musí vyřešit otázky jako:
  - jak často vzorkovat původní analogový signál
  - kolik bitů je potřeba na vyjádření hodnoty každého vzorku
  - jak co nejvíce zmenšit objem bitů, který takto vzniká




kodeků bývá na výběr více



### příklady kodeků: PCM, FR, EFR

### PCM (Pulse Coded Modulation)

- pochází z roku 1937, vytvořeno pro (digitální) pevnou telefonní síť
  - používá se dodnes
    - nejen v (pevné) telefonii, vč. ISDN
  - je velmi neefektivní
    - zcela bez komprimace
- vstupní signál má rozsah 4 kHz
  - analogový hovor je v rozsahu 300 až 3400 Hz
    - je "zaokrouhlen" na 0 4000 Hz
- dle Nyquista: nutné vzorkovat 8000x
  za sekundu
  - 2 x za periodu (2x 4000)
    - vzniká 8000 vzorků za 1 sekundu
- každý vzorek se vyjádří pomocí 8 bitů
  - jen 256 možných úrovní
    - relativně velká kvantizační chyba
- celkový datový tok: 8000x8 bitů/s
  - 64 kbit/s



#### v mobilních sítích

- se používají podstatně efektivnější kodeky
  - FR (Full Rate): 13 kbit/s na hovor
    - a 9,8 kbit/s na opravu chyb
  - EFR (Enhanced Full Rate): 12,2 kbit/s
    - a 10,6 kbit/s na opravu chyb
  - HR (Half Rrate): 6,5 kbit/s na hovor
    - moc se neosvědčil