自动控制原理

汪晶

QQ:150302300

第一章 引论

本章知识点:

- ■自动控制的基本概念
- ■自动控制系统的组成
- ■自动控制系统的分类
- ■自动控制系统的要求
- ■经典控制理论发展历程
- ■本课程体系结构


自动控制的基本概念


控制 (control)

为了克服干扰的影响,达到期望的目标而对被控制对象中的某一个(或某些)物理量进行的操作。

人工控制:

自动控制:






改进的水位自动调节系统

自动控制系统中某些装置被有机地组合在一起,代替了人工控制中的人的功能。由于这些装置担负着控制的功能,通常称之为控制装置(控制器)。

自动控制:

在无人直接参与的情况下,利用控制装置(控制器),使工作机械、或生产过程(被控对象)的某一个物理量(被控量)按预定的规律(给定量)运行。

自动控制系统的组成




给定环节:产生给定的输入信号r(t)(又称参考输入或给定量)

比较器:用来比较给定量r(t)与反馈量b(t),产生偏差量e(t)。

控制器:根据偏差量e(t),产生具有一定规律的控制量u(t)对被控对象实施控制,使被控量产生预期的改变


被控对象:控制系统所要控制的设备或生产过程,产生输出量c(t)

反馈环节:对系统输出量c(t)进行测量,将它转换成为与给定量相同物理量的 反馈量b(t)




典型的反馈控制系统结构图

开环控制




输入量直接送入控制器,产生控制量作用于被控对象,得到一个与之对应的工作状态和输出量。

在控制器与被控对象之间只有正向控制作用而没有反馈控制作用,即系统的输出量对输入量没有影响。



直流电动机转速开环控制系统



特点: 系统简单, 成本低;


控制精度差, 抗干扰能力差。

使用场合:


多用于不考虑外界影响或精度要求不高的场合。

如:自动售货机、自动报警器、自动化流水线等。

闭环控制(反馈控制)



引入测量元件,将检测到的输出量送回到输入端,并与输入信号比较,利用所得的偏差信号进行控制,达到减小偏差、消除偏差的目的。 控制器与被控对象之间**既有信号的正向作用,又有信号的反馈作用。**




特点:


- 1. 系统内部存在反馈, 信号流动构成闭回路;
- 2. 偏差起调节作用。

- ◎抗干扰能力强,控制精度高;
- ◎系统复杂,设计不合理时,将出现不稳定。


自动控制系统举例




温度控制系统工作原理图



温度控制系统工作原理图



温度控制系统方框图



自动控制系统的分类

给定值 (输入量)

变化

恒定

随动系统

系统输出量以尽可能小的误差跟随给定值变化

高射炮跟踪敌机随动系统飞机自动驾驶系统

恒值系统

系统能尽量排除扰动,使输出恢复到给定值,并以一定的准确度保持在给定值附近

恒温控制系统液位控制系统

系统叠加性

满足

不满足

线性系统

可用线性常微分方程描述其输出与输入关系

满足叠加性和齐次性与初始状态无关

非线性系统

不能用线性常微分方程描述其输出与输入关系

不满足叠加性和齐次性与初始状态有关

系统参数 随时间变化

否

是

定常系统

常微分方程的各项系数都是与时间无关的常数

时变系统

常微分方程的各项系数中有时间函数

信号的形式

连续

连续系统

系统中各部分的信号都是连续函数形式的模拟量

液位控制系统 电动机转速控制系统 离散

离散系统

系统中有一处或几处的 信号是脉冲序列或数码

计算机控制系统

输入、输出数量

单个

多个

单输入-单输出系统

多输入-多输出系统

结构简单

结构复杂

按给定信号的形式 按是否满足叠加原理 按参数是否随时间变化 按信号传递的形式 按输入输出变量的多少 随动系统 / 恒值控制系统 (无本质区别) 线性系统 / 非线性系统 定常系统 / 时变系统 连续系统 / 离散系统 单变量系统 / 多变量系统

线性定常系统

自动控制系统的要求

稳

(基本要求)

系统要稳定

准


(稳态要求)

系统响应达到稳态时,输出跟踪精度要高

快

(暂态要求)

系统阶跃响应的过渡 过程要平稳,快速




瓦特:英国发明家 James Watt (1736-1819)



1788年 离心调速 器的改进

解决了蒸汽机转速控制稳定问题






麦克斯韦:英国物理 学家、数学家 James Clerk Maxwell (1831-1879)



1788年

离心调速 器的改进 1868年

分析蒸汽机 调速器稳定 性问题



建立数学模型(三阶微分方程),从理论上解释了调速系统为什么会发生振荡,开创了在时域进行系统分析的先河

劳斯: 英国数学家 Edward John routh (1831-1907)





赫尔维茨:德国数学家 Adolf Hurwitz (1859-1919)



1788年 离心调速 器的改进 1868年 分析蒸汽机 调速器稳定

性问题

1877年 劳斯稳定判据

1895年 赫尔维茨稳定 判据 指导人们直接用于调速系统的工程实践, 是控制理论重要的研究进展

时域分析方法

奈奎斯特:美国 物理学家 H. Nyquist (1889-1976)





伯德,荷兰裔 美国科学家 H.W. Bode (1905-1982)



频域分析方法

1788年

离心调速 器的改进 1868年

分析蒸汽机 调速器稳定 性问题 1877年 劳斯稳定判据


1895年 赫尔维茨稳定 判据 1932年 奈奎斯特 稳定判据

1938年 伯德稳定判据

从信号的远距离传输过程中的 稳定性问题中建立频域中判定 系统稳定性的有效方法

> 频域中对系统进行分析校 正的有效方法

埃文斯:美国控制工程师 Walter Richard Evans (1920-1999)





1788年

离心调速 器的改进 1868年

分析蒸汽机 调速器稳定 性问题 1877年

劳斯稳定判据

1895年 赫尔维茨稳定 判据 1932年

奈奎斯特 稳定判据

1938年

伯德稳定判据

1948年

根轨迹法

通过分析参数引起系统特征 根变化,按这个思路给出系

统分析和校正的方法


1788年

离心调速

器的改进




维纳:美国数学家、 控制科学家 N. Wiener (1894-1964)









1932年

奈奎斯特 稳定判据

1938年

伯德稳定判据

1948年

根轨迹法

1948年

《控制论》

把控制理论扩展到更广泛的研 究领域, 具有了更广泛的意义

经典控制理论

以传递函数为基础、主要研究单输入-单输出线性定常系统的 分析设计方法

近代控制理论

以状态方程为基础、用以研究多变量系统的分析设计方法,包括线性系统理论、最优控制理论、最优滤波理论和系统辨识理论等

智能控制理论

不依赖系统数学模型,借助于计算机

经典控制理论 ——《自动控制原理》

以传递函数为基础、主要研究单输入-单输出线性定常系统的 分析设计方法

- ■为后续专业课程的学习打下必要的基础
- ■为后面继续深入学习近代控制理论和智能控制理论奠定必要的基础
- ■在控制工程的实践中,仍然发挥着重要的指导作用

本课程体系结构

