

多层PCB设计

叠层顺序设计

1四层PCB叠层参考

优先选择方案一,外层很多大厂设计不再做敷铜处理。

| No | Construction | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
|----|--------------|---------|-----------------|-------------|
| | Silkscreen | | | |
| | Soldermask | | | |
| L1 | Copper | TOP | TOP | GND1 |
| | Prepreg | | | |
| L2 | Copper | GND1 | PWR1 | S1 |
| | Core | | | |
| L3 | Copper | PWR1 | GND1 | S2 |
| | Prepreg | | | |
| L4 | Copper | BOTTOM | BOTTOM | PWR1 |
| | Soldermask | | | |
| | Silkscreen | https:/ | /blog.csdn.net/ | m0_38106923 |

注意可以使用pullback等内缩内电层,遵循20H原则

2 六层PCB叠层方案

| No | Construction | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 |
|----|--------------|--------|--------------|---------------|-----------|
| | Silkscreen | | | | |
| | Soldermask | | | | |
| L1 | Copper | TOP | TOP | TOP | TOP |
| | Prepreg | | | | |
| L2 | Copper | GND1 | S1 | GND1 | GND1 |
| | Core | | | | |
| L3 | Copper | S1 | GND1 | S1 | S1 |
| | Prepreg | | | | |
| L4 | Copper | S2 | PWR1 | PWR1 | GND2 |
| | Core | | | | |
| L5 | Copper | PWR1 | S2 | GND2 | PWR1 |
| | Prepreg | | | | |
| L6 | Copper | BOTTOM | BOTTOM | BOTTOM | BOTTOM |
| | Soldermask | | | | |
| | Silkscreen | | https://blog | j.csdn.net/ml | _38106923 |

方案一:在一些对电源阻抗要求低的情况可以备用,因为其地平面较少所以其电磁吸收能力也是 比较差的,需要注意。

方案二:是从方案三叠层方式演变而来的,相比较于方案一由于增加的参考地平面,具有较好的电磁吸收能力,也就是较好的EMI特性,同时也给各层信号设计阻抗带来的便利,也就是说信号层的阻抗具有很好的可控性。

方案三:是最佳方案,由于设计了多层参考地平面,使得叠层具有非常好的电磁吸收能力,其各方面性能也是优于方案二,但是同时信号层的减少,面对高密度线路的时候,考验了layout人员规划布线的能力了。

3 八层PCB叠层方案

| No | Construction | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
|----|--------------|--------|----------------|-------------|
| | Silkscreen | | | |
| | Soldermask | | | |
| L1 | Copper | TOP | TOP | TOP |
| | Prepreg | | | |
| L2 | Copper | S1 | GND1 | GND1 |
| | Core | | | |
| L3 | Copper | GND1 | S1 | S1 |
| | Prepreg | | | |
| L4 | Copper | S2 | PWR1 | PWR1 |
| | Core | | | |
| L5 | Copper | S3 | GND2 | GND2 |
| | Prepreg | | | |
| L6 | Copper | PWR1 | S2 | S2 |
| | Core | | | |
| L7 | Copper | S4 | PWR2 | GND3 |
| | Prepreg | | | |
| L8 | Copper | BOTTOM | BOTTOM | BOTTOM |
| | Soldermask | | | |
| | Silkscreen | https: | /blog.csdn.net | m0_38106923 |

8层板优选叠层方案主要有三类:

方案一:在一些对电源阻抗要求低的情况可以备用,因为其地平面较少所以其电磁吸收能力也是 比较差的.需要注意。

方案二:是从方案三叠层方式演变而来的,相比较于方案一由于增加的参考地平面,具有较好的电磁吸收能力,也就是较好的EMI特性,同时也给各层信号设计阻抗带来的便利,也就是说信号层的阻抗具有很好的可控性。

方案三:是最佳方案,由于设计了多层参考地平面,使得叠层具有非常好的电磁吸收能力,其各方面性能也是优于方案二,但是同时信号层的减少,面对高密度线路的时候,考验了layout人员规划布线的能力了。