

# 阻抗匹配


# 产生的原因


https://www.bilibili.com/video/BV1rP411n7xE/?spm\_id\_from=333.337.search-card.all.click

#### 匹配方式

这里使用多种计算工具相互结合方式计算阻抗匹配

- 嘉立创阻抗计算神器
- 华秋DFM
- SI9000






# 匹配的一般流程

#### 1 根据焊盘确定线宽

一般来说,匹配线缆的线宽最好和焊盘宽度保持一致,起码是大于等于,减小反射



### 2 在嘉立创阻抗计算神器中计算阻抗

- 1. 确定层数
- 2. 确定厚度



#### 3. 确定阻抗模式

一般来说我们会先选择外层单端阻抗,此时顶层不铺铜或阻抗线离共面底较远(至少大于参考层的距离)

但是往往此时没有合适的方案,有具体如下的调整方式

- 修改参考层,参考层越远线宽越大(注意,跨层参考中甲铺铜需挖空,挖空最小距离根据勾股定理简单得出)
  - 。 参考层越远,线宽越大
- 增加共面参考曾, 并且修改共面参考地的距离
  - 共面参考地越远,线宽越大,且太远(大于参考曾距离)影响忽略不计, 因此往往先确定参考层

根据规律和经验参考面往往是距离最近的影响越大,要想没有影响可以增加距离例如挖空铺铜层和共面地