

单片机原理及应用

课程性质: 必修(考试) 学时: 48 学分: 3

考核方式: 闭卷考试

第六章 定时器及应用



- § 6.1 定时器概述
- § 6.2 定时器的控制
- § 6.3 定时器的四种模式及应用
- § 6.4 思考题与习题

§ 6.1 定时器概述



§ 6.1.1 什么是计数和定时

§ 6.1.2 89C51定时器组成

§ 6.1.1 什么是计数和定时



什么是计数? 计数是指对外部事件进行计数。


什么是定时?定时是通过计数器来实现的,不过此时的计数脉冲来自单片机内部,即每个机器周期产生一个计数脉冲,也就是每个机器周期计数器加1

§ 6.1.2 89C51定时器组成



- · 89C51定时器的结构如图6-2所示。
- 有两个16位的定时器/计数器,即定时器0(T0)和定时器1(T1)。都是16位加1计数器。
- T0由两个8位特殊功能寄存器TH0和TL0构成; T1由TH1和TL1构成。





§ 6.1.2 89C51定时器组成



- 每个定时器都可由软件设置为定时工作方式或 计数工作方式。 由特殊功能寄存器TMOD和TCON所控制。
- 定时器工作不占用CPU时间,除非定时器/计数器溢出,才能中断 CPU的当前操作。
- 定时器/计数器有四种工作模式。其中模式0-2对T0和T1是一样的,模式3对两者不同。

定时工作方式



定时器计数89C51片内振荡器输出经12分频后的脉冲,即每个机器周期使定时器(T0或T1)的数值加1直至计满溢出。

当89C51采用12MHz晶振时,一个机器周期为1μs, 计数频率为1MHz。

计数工作方式



- 通过引脚T0(P3.4)和T1(P3.5)对外部脉冲信号计数。当输入脉冲信号产生由1至0的下降沿时计数器的值加1。
- CPU检测一个1至0的跳变需要两个机器周期,故最高计数频率为振荡频率的1/24。
- 为了确保某个电平在变化之前被采样一次,要求电平保持时间至少 是一个完整的机器周期。
- 对输入脉冲信号的基本要求如图6-2所示。

§ 6.2 定时器的控制



§ 6.2.1 工作模式寄存器 TMOD


§ 6.2.2 控制器寄存器 TCON



- TMOD用于控制TO和T1的工作模式。
- TMOD不能位寻址,只能用字节设置定时器的工作模式,低半字节设置T0,高半字节设置T1。
- 89C51系统复位时,TMOD的所有位被清0。
- TMOD各位的定义格式如 图6-4 所示。
- TMOD各位定义及具体的意义归纳如图6-5所示。

图6-4 工作模式寄存器TMOD的位定义







① M1和M0—操作模式控制位。 两位可形成四种编码,对应于四种模式。

表6-1 M1, M0控制的四种工作模式

M 1	MO	工作模式	功能描述
0	0	模式 0	13 位计数器
0	1	模式 1	16 位计数器
1	0	模式 2	自动再装入8位计数器
1	1	模式 3	定时器 0: 分成二个 8 位计数器 定时器 1: 停止计数



- ② C/T—计数器/定时器方式选择位。
 - C/T=0,设置为定时方式。定时器计数89C51片内脉冲,即对机器周期计数。
 - C/T=1,设置为计数方式。计数器的输入来自引脚T0 (P3.4)或T1 (P3.5)端的外部脉冲。



- ③ GATE—门控位。
 - GATE=0, 只要用软件使TRO(或TR1)置1就可以启动定时器,而不管INTO(或INT1)的电平是高还是低。
 - GATE=1, 只有INTO(或INT1)引脚为高电平且由软件使TRO(或TR1) 置1时,才能启动定时器工作。

§ 6.2.2 控制器寄存器 TCON



- · TCON除可字节寻址外,各位还可位寻址。
- 89C51系统复位时,TCON的所有位被清0。
- TCON各位的定义格式如 图6-7所示。
- TCON各位定义及具体的意义归纳如图6-8所示。

§ 6.2.2 控制器寄存器 TCON




TCON (88H)

8FH 8EH 8DH 8CH 8BH 8AH 89H 88H

TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0

图6-8 TCON各位定义及具体的意义







① TF1 (TCON. 7) —T1溢出标志位。

当T1溢出时,由硬件自动使中断触发器TF1置1,并向CPU申请中断。

当CPU响应中断进入中断服务程序后,TF1被硬件自动清0。 TF1也可以用软件清0。



② TF0 (TCON. 5) —T0溢出标志位。

其功能和操作情况同TF1。

当T0溢出时,由硬件自动使中断触发器TF0置1,并向CPU申请中断。

当CPU响应中断进入中断服务程序后,TF1被硬件自动清0。 TF1也可以用软件清0。



③ TR1(TCON. 6)—T1运行控制位。

可通过软件置1($\underline{TR1=1}$)或清0($\underline{TR1=0}$)来<u>启动</u>或 <u>关</u>闭 $\underline{T1}$ 工作。

在程序中用指令"SETB TR1"使TR1位置1,定时器T1 便开始计数。用"CLR TR1"使TR1清0,定时器停止工作。



④ TRO (TCON. 4)—T0运行控制位。

其功能和操作情况同TR1。

可通过软件置1(<u>TR0=1</u>)或清0(<u>TR0=0</u>)来<u>启动</u>或 <u>关闭</u> T0。

在程序中用指令"SETB TRO"使TRO位置1,定时器TO便开始计数。用"CLR TRO"使TRO清0,定时器停止工作。



 \bigcirc IE1, IT1, IE0, IT0 (TCON. 3 \sim TCON. 0)

——外部中断INT1,INT0请求及请求方式控制位。

前一章已经讲过。

§ 6.3 定时器的四种模式及应用



```
§ 6. 3. 0 模式 0 及其应用
§ 6. 3. 1 模式 1 及其应用
§ 6. 3. 2 模式 2 及其应用
§ 6. 3. 3 模式 3 及其应用
§ 6. 3. 4 综合应用举例
```

§ 6.3.0 模式 0 及其应用



一、模式 0 的逻辑电路结构


T0在模式 0 的逻辑电路结构如图6-8所示。(T1相同)

- 二、模式 0 工作特点
- 三、模式 0 的应用举例

二、模式0工作特点



• 在这种模式下,16位寄存器(TH0和TL0)只用了13位。其中TL0的高3位 未用,其余5位为整个13位的低5为,TH0占高8位。当TL0的低5位溢出时, 向TH0进位; TH0溢出时,向中断标志TF0进位(硬件置位TF0),并申请 中断。



- 定时时间为: t=(2¹³-T0初值)×振荡周期×12
- 用于计数工作方式时,计数长度为: L=(213-T0初值)(个外部脉冲)

三、模式0的应用举例



【例】:设晶振为12MHz,试计算定时器T0工作于模式0时的最大定时时间T。

解: 当T0处于工作模式0时,加1计数器为13位。

因为: 定时时间为: t=(213-T0初值)×振荡周期×12

最大定时时间为 "TO初值=0" 时。

所以:

$$T = 2^{13} \times 振荡周期 \times 12$$

= $2^{13} \times \frac{1}{12 \times 10^{-6}} \times 12$
= 8192×10^{-6}
= $8.192 ms$

【例】:设定时器T0用于定时10ms,晶振为6MHz。试确定T0初值。并编写定时器T0初始化程序段。



解: 1) 确定T0初值

当T0处于工作模式0时,加1计数器为13位。


$$T = (2^{13} - T0$$
初值)×振荡周期 ×12

$$10ms = (2^{13} - T0$$
初值)×振荡周期×12

$$T 0$$
 初值 = $2^{13} - \frac{10 \times 10^{-3} \times 6 \times 10^{-6}}{12}$



2) 确定TMOD的初值



TMOD的低四位为T0的控制位

模式0: M1M0=00,

定时器方式: C/T=0,

门控位不受INT0的影响: GATE=0,

其余位:为0。

模式字为 TMOD=0000 0000 B=00H



3) 编写定时器T0的初始化程序段

主程序:

ORG 0100H

MAIN: MOV SP, #60H ; 设堆栈指针

MOV TMOD, #00H ; 选择工作模式

MOV THO, #63H ; 送初值

MOV TLO, #18H

SETB TRO ; 启动定时

• • •

【例】:设定时器T1工作于模式0,晶振为6MHz。编程实现:每10ms时间P1.0取反的程序。



解: 1)确定T1初值

T1处于工作模式0时,定时时间位10ms(同例2)。

定时时间: $T = (2^{13} - T1初值) \times 振荡周期 \times 12$ (TH1) =0110 0011 B=63H(高8位) (TL1) =1 1000 B=18H(低5位)

2) 确定TMOD的初值

TMOD的高四位为T1的控制位

模式0: M1M0=00, 定时器方式: C/T=0,

门控位不受INT0的影响: GATE=0, 其余位: 为 0。

模式字为 TMOD=0000 0000 B=00H

解: 3)编写程序



初始化引导程序:

ORG 0000H

RESET: AJMP MAIN ; 跳过中断服务程序区

ORG 001BH ;中断服务程序入口

AJMP ITOP

主程序:

ORG 0100H

MAIN: MOV SP, #60H ; 设堆栈指针

MOV TMOD, #00H ; 选择工作模式

MOV TH1, #63H ; 送初值

MOV TL1, #18H

SETB P1.0 ; P1.0置1

SETB TR1 ; 启动定时

SETB ET1 ; T1开中断

SETB EA ; CPU开中断

HERE: AJMP HERE ; 等待时间到,转

入中断服务程序

中断服务程序

ORG 0150H

ITOP: MOV TL1, #18H ; 重新装入初值

MOV TH1, #63H

CPL P1.0 ; P1.0取反

RETI ; 中断返回

【例】:利用T0的工作模式0产生定时,在P1.0引脚输出周期为10ms的方波。设晶振频率fosc=12MHz。编程实现其功能(分别采用查询方式和中断方式)。



解:

要在P1.0引脚输出周期为10ms的方波,只要使P1.0每隔5ms取反一次即可。

(1) 选择工作模式

TO的模式字为TMOD=00H,

即: M1M0=00, C/T=0, GATE=0, 其余位为0。

(2) 计算5ms定时T0的初值

 $T = (2^{13} - T0初值) \times (1/12) \times 10^{-6} \times 12 = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$

T0初值 = 3192 D = C78 H = 01100011 11000 B

T0的低5位: 11000 B=18H 即 (TL0)=18H

T0的高8位: 01100011 B=63H 即 (TH0)=63H

(3) 采用查询方式的程序



程序清单:

ORG 0000H

LJMP MAIN ; 初始化引导程序

ORG 0080H

MAIN: MOV TMOD,#00H ; 设置T0为模式0

MOV TL0,#18H ; 送初值

MOV TH0,#63H

SETB P1.0

SETB TRO ; 启动定时

LP: JBC TF0, NEXT ; 查询定时时间到否

SJMP LP

NEXT: MOV TL0,#18H ; 重装计数初值

MOV TH0,#63H

CPL P1.0 ; 取反

SJMP LP ; 重复循环

(4) 采用定时器溢出中断方式的程序



ORG 0000H ; 主程序

RESET: AJMP MAIN ; 跳过中断服务程序区

ORG 000BH ; 定时器T0中断矢量

AJMP CTC0 ;转入中断服务程序

ORG 0030H

MAIN: MOV TMOD,#00H; 设置T0为模式0

MOV TL0,#18H ; 送初值

MOV TH0,#63H

SETB EA ; CPU开中断

SETB ETO ; TO中断允许

SETB TR0 ; 启动定时

HERE: SJMP HERE ; 等待中断

ORG 0120H ; 中断服务程序

CTC0: MOV TL0,#18H ; 重新装入初值

MOV TH0,#63H

 CPL P1.0
 ; P1.0取反

 RETI
 ; 中断返回

模式 0 的应用举例完

§ 6.3.1 模式 1 及其应用



一、模式 1 的逻辑电路结构: T0在模式 1 的逻辑电路结构 如图6-8所示。(T1相同)

- 二、模式 1 工作特点
- 三、模式 1 的应用举例

一、模式 1 的逻辑电路结构







图6-8 T0(T1)模式1结构-16计数器

二、模式1工作特点



• 该模式对应的是一个16位的定时器/计数器。



• 用于定时工作方式时,定时时间为:

t=(216-T0初值)×振荡周期×12

• 用于计数工作方式时,计数长度为:

(2¹⁶-T0初值)(个外部脉冲)

三、模式1的应用举例



【例】:设定时器T0选择工作模式1的计数器工作方式,其计数器初值为FFFFH,问此时定时器T0的实际用途是什么?

解:因其初值为FFFFH,只要随机外来一脉冲即可溢出,向CPU申请中断,故这一内部中断源实质上已作为外部中断源使用。因此此定时器T0并不用于定时或计数。

【例】:设晶振为12MHz,试计算定时器T0工作于模式1时的最大定时时间T。



解: 当T0处于工作模式1时,加1计数器为16位。

定时时间为: t=(216-T0初值)×振荡周期×12

最大定时时间为 "TO初值=0" 时。

所以:

$$T = 2^{16} \times 振荡周期 \times 12$$

= $2^{16} \times \frac{1}{12 \times 10^{-6}} \times 12$
= 65536×10^{-6}
= $65.536 ms$


例6-1: 用定时器T1产生一个50Hz的方波,由 P1.1输出。使用程序查询方式,



fosc=12MHz.

解: 1)确定定时器T1初值

- ∵ 方波周期 T = 1/50 = 0.02s = 20ms
- ∴ 用T1定时10ms, 时间到P1.1引脚电平取反。



定时时间:
$$t = (2^{16} - T1初值) \times 振荡周期 \times 12$$

$$T1$$
初值 = $2^{16} - \frac{t}{振荡周期 \times 12}$

$$\therefore T 1 初 值 = 2^{16} - \frac{10ms}{\frac{1}{12 \times 10^6} \times 12}$$

- ∴ *T*1初值 = 55536 = D8F0H
- \therefore (TH1) =D8H, (TL1) =F0H



2) 确定工作模式寄存器TMOD的值

- : 定时器T1工作于模式1的定时器工作方式,
- ∴ 高四位: GATE=0, C/T=0, M1M0=01, 低四位: 取0。
- \therefore (TMOD) =0001 0000 B = 10H
- 3) 采用定时器查询方式的程序

```
ORG 0000H
LJMP START
```

ORG 0080H

START: MOV TMOD,#10H ; T1为模式1

MOV TL1,#F0H ; 送初值

MOV TH1,#0D8H

SETB P1.1 ; P1.1<u>置</u>1

SETB TR1 ; 启动定时

LOOP: JNB TF1, LOOP ; 查询定时时间到否

CLR TF1 ;产生溢出,清标志位

MOV TL1,#F0H ; 重新置初值

MOV TH1,#0D8H

CPL P1.1 ; 取反

SJMP LOOP ; 重复循环

(4) 采用定时器溢出中断方式的程序



ORG 0000H ; 主程序

RESET: AJMP MAIN ; 跳过中断服务程序区

ORG 001BH ; 定时器T1中断矢量

AJMP IT1P ;转入中断服务程序

ORG 0030H

MAIN: MOV SP, #60H ; 设堆栈指针

MOV TMOD,#10H ; 设置T1为模式1

• MOV TL1,#F0H ; 置初值

• MOV TH1,#0D8H

SETB EA ; CPU开中断

SETB ET1 ; T1中断允许

SETB TR1 ; 启动定时

HERE: SJMP HERE ; 等待中断

ORG 0120H ; 中断服务程序

IT1P: MOV TL1,#F0H ; 重新装入初值

MOV TH1,#D8H

 CPL P1.1
 ; P1.1取反

 RETI
 ; 中断返回

模式1的应用举例完

§ 6.3.2 模式 2 及其应用



- 一、模式 2 的逻辑电路结构
- 二、模式 2 工作特点
- 三、模式 2 的应用举例

一、模式 2 的逻辑电路结构






图6-9 T0(T1)模式2结构-16计数器

一、模式2的逻辑电路结构



- T0在模式 2 的逻辑电路结构如图6-9所示。(T1相同)
- TLO计数溢出时,不仅使溢出中断标志位TF0置1,而且还自动把TH0中的内容重新装载到TL0中。
- TL0用作8位计数器,TH0用以保存初值。

二、模式2工作特点



- 该模式把TL0(TL1)配置成一个可以自动重装载的8位定时器/计数器。
- · 在程序初始化时,TLO和THO由软件赋予相同的初值。
- 用于定时工作方式时,定时时间为: t=(28-TL0初值)×振荡周期×12
- 用于计数工作方式时, 计数长度为: (28-TL0初值) (个外部脉冲)
- 该模式可省去软件中重装常数的语句,并可产生相当精确的定时时间,适合于作串行口波特率发生器。

三、模式2的应用举例



- 例6-2: 当P3.4引脚(定时器T0的外部计数输入端)上的电平发生负跳变时, 从P1.0输出一个500μs的同步脉冲。用查询方式编程实现该功能, fosc=6MHz。

解:题目要实现的功能如图6-10所示。

(1) 确定TMOD值

门控位GATE=0, 高四位取0, 选T0为模式2(M1M0=10),

首先为计数器工作方式(C/T=1): (TMOD)=0000 0110B=06H

当P3.4引脚上的电平发生负跳变时,T0计数器加1,溢出标志TF0置1;

然后改变T0为500 μ s定时工作方式 (C/T=0): (TMOD) =02H

当上面TF0=1时使P1.0输出由1变为0。开始T0定时,到500μs产生溢出,使

P1.0输出恢复高电平,T0又恢复外部事件计数方式。

(2) 计算T0初值



· TO工作在外部事件计数方式:

题目要求TO引脚出现一次外部事件时,引起TO中断。

所以:设计计数器初值为FFH,当计数器再加1就溢出了。

即: TO初值+1=28

TO初值 = 28 - 1=11111111B=OFFH

即: (THO) = (TLO) = OFFH

• TO工作在定时工作方式:

因为晶振频率为6MHz,定时500μs。

所以: (28-T0初值)×2μs=500μs

得出: TO初值 =6=06H,

即: (THO) = (TLO) = 06H

```
(3) 程序清单: ORG
              0000H
         LJMP
              START
         ORG
              0080H
                              ;设置T0为模式2,外部计数方式
              TMOD,#06H
 START:
         MOV
              TL0,#0FFH ; T0计数器初值
         MOV
              TH0,#0FFH
         MOV
                         ;启动T0计数
         SETB
              TR0
                              ; 查询T0溢出标志,TF0=1时转,且清TF0=0
 LOOP1:
         JBC
              TFO, PTFO1
                         ; 等待T0溢出
         SJMP
              LOOP1
                        ; 停止计数
 PTFO1:
         CLR
             TR0
                              ;设置T0为模式2,定时方式
              TMOD,#02H
         MOV
                              ,送初值,定时500μs
              TL0,#06H
         MOV
              TH0,#06H
         MOV
                              ; P1.0清0
         CLR P1.0
                              ; 启动定时500μs
         SETB TRO
         JBC TF0,PTFO2
                              ; 查询T0溢出标志,TF0=1时转并清TF0=0
 LOOP2:
                         ;等待T0溢出中断(定时时间到)
         SJMP LOOP2
         SETB P1.0
                              ; P1.0置1
 PTFO2:
                              ,停止定时
         CLR TR0
                               转向开始,重新等待T0引脚的脉冲
         SJMP START
```

例6-3: 利用定时器T1的模式2对外部信号计数。要求每计满100次,将 P1.0端取



解:

反。

(1) 选择模式

外部信号由T1(P3.5)引脚输入,每发生一次负跳变计数器加1,每输入100个脉冲,计数器发生溢出中断,中断服务程序将P1.0取反一次。

T1计数工作方式模式2的模式字为

 $(TMOD) = 60H_{\circ}$

T0不用时,TMOD的低4位可任取,但不能进入模式3,一般取0。



(2) 计算T1的计数初值

 $X = 2^8 - 100 = 156 = 9CH$

因此:TL1的初值为9CH,重装初值寄存器TH1=9CH。

(3)程序清单

ORG 0000H

LJMP MAIN

ORG 001BH ;中断服务程序入口

CPL P1.0

RETI

MAIN: MOV TMOD,#60H ; 设置T1为模式2,外部计数方式

MOV TL1,#9CH ; T1计数器初值

MOV TH1,#9CH

MOV IE, #88H ; 定时器开中断

SETB TR1 ; 启动T1计数

HERE: SJMP HERE ; 等待中断

§ 6.3.3 模式 3 及其应用



- 一、模式 3 的逻辑电路结构
 - 工作模式3对T0和T1大不相同。
 - 1、T0模式3的逻辑电路结构
 - 2、T0模式3下T1的逻辑电路结构
- 二、模式 3 的应用举例

1、TO模式3的逻辑电路结构



- T0模式3的逻辑电路结构如图6-11所示。
- T0设置为模式3, TL0和TH0被分成两个相互独立的8位计数器。
 - TL0:

用原T0的各控制位、引脚和中断源,即C/T,GATE,TR0,TF0,T0(P3.4)引脚,INT0(P3.2)引脚。

TL0可工作在定时器方式和计数器方式。其功能和操作与模式0、模式1相同(只是8位)。

- THO:

只可用作简单的内部定时功能。

THO占用了定时器T1的控制位TR1和T1的中断标志TF1,其启动和关闭仅受TR1的控制。

一、模式 3 的逻辑电路结构






图6-11 T0模式3结构-分成2个8计数器

2、T0模式3下T1的逻辑电路结构



- 定时器T1无工作模式3状态。在T0用作模式3时,T1仍可设置为模式0~2。
- T0模式3下T1的逻辑电路结构如图6-12所示。
- 由于TR1和TF1被定时器T0占用,计数器开关K已被接通,此时,仅用T1控制位, C/T切换其定时或计数器工作方式就可使T1运行。当计数器溢出时,只能将输 出送入串行口或用于不需要中断的场合。一般作波特率发生器。

二、模式3的应用举例



例6-4: 设某用户系统已使用了两个外部中断源,并置定时器T1工作在模式2,作串行口波特率发生器用。现要求再增加一个外部中断源,并由P1.0引脚输出一个5kHz的方波。Fosc=12MHz.

解: (1) 工作模式

可设置T0工作在模式3计数器方式,把T0的引脚作附加的外部中断输入端,TL0的计数初值为FFH,当检测到T0引脚电平出现由1至0的负跳变时,TL0产生溢出,申请中断。T0模式3下,TL0作计数用,而TH0用作8位的定时器,定时控制P1.0引脚输出5kHz的方波信号。

(2) 计算初值

- •TL0的计数初值为FFH。
- •TH0的计数初值X为: P1.0方波周期T=1/(5kHz)=0.2ms=200 μs 用TH0作定时100 μs时, X=256-100 ×12/12=156

(3) 程序清单

MOV TMOD,#27H ; T0为模式3,计数方式, T1为模式2, 定时方式

MOV TL0,#0FFH ; TL0计数初值

MOV TH0,#156 ; TH0计数初值

MOV TL1,#data ; data是根据波特率,要求设置的常数(初值)

MOV TH1,#data

MOV TCON,#55H; 外中断0,外中断1边沿触发,启动T0,T1

MOV IE, #9FH ; 开放全部中断

TL0溢出中断服务程序(由000BH转来)

TL0INT: MOV TL0, #0FFH ; TL0重赋初值

(中断处理)

RETI

TH0溢出中断服务程序(由001BH转来)

TH0INT: MOV TH0, #156 ; TH0重赋初值

CPL P1.0 ; P1.0取反输出

RETI

串行口及外部中断0,外部中断1的服务程序略



§ 6.3.4 综合应用举例



例6-5:设时钟频率为6MHz。编写利用T0产生1s定时的程序。

解: (1) 定时器T0工作模式的确定

- ". 模式0最长可定时16.384ms; 模式1最长可定时131.072ms; 模式2最长可定时512 µs;
- 一定时1s,可选用模式1,每隔100ms中断一次,中断10次从而达到1s的定时。
- (2) 求计数器初值X
 - $(2^{16}-X)\times 12/(6\times 10^{6})=100\times 10^{-3}$ s
 - .'. X=15536=3CB0H

因此: (TL0)=0B0H (TH0)=3CH

(3) 实现方法: 对于中断10次计数,可使T0工作在计数方式,也可用循环程序的方法实现。本例采用循环程序法。

(4) 源程序清单: ORG 0000H

AJMP MAIN ; 上电,转向主程序

ORG 000BH ; T0的中断服务程序入口地址

AJMP SERVE ; 转向中断服务程序

ORG 0080H ; 主程序

MAIN: MOV SP,#60H ; 设堆栈指针

MOV B, #0AH ; 设循环次数

MOV TMOD,#01H ; 设置T0工作于模式1

MOV TL0,#0B0H ; 装计数值低8位

MOV TH0,#3CH ; 装计数值高8位

SETB TR0 ; 启动定时

SETB ETO ; TO开中断

SETB EA ; CPU开中断

SJMP \$; 等待中断

SERVE: MOV TL0,#0B0H ; 重新赋初值

MOV TH0,#3CH

DJNZ B,LOOP ; B-1不为0,继续定时

CLR TR0 ; 1s定时到,停止T0工作 《 例6-11完 》


LOOP: RETI ; 中断返回

END

门控位的应用



【例6-6】 测量INTO引脚上出现的正脉冲宽度,并将结果(以机器周期的形式)存放在70H和71H两个单元中。



■ 将T0设置为方式1的定时方式,且 GATE=1,计数器初值为0,将TR0置1。

INTO引脚上出现高电平时,加1计数器开始对机器周期计数。

■INTO引脚上信号变为低电平时,停止计数。

■然后读出THO、TLO的值。



```
ORG 0000H
```

AJMP MAIN

ORG 0200H

MAIN: MOV TMOD, #09H;置T0为定时器方式1, GATE=1

MOV THO, #00H ; 置计数初值

MOV TLO, #00H

MOV RO, #70H ; 置地址指针初值(指向低字节)

L1: JB P3. 2, L1 ; 高电平等待

SETB TRO ;当TNTO由高变低时使TRO=1,准备好

L2: JNB P3. 2, L2 ; 等待 INTO 变高

L3: JB P3. 2, L3 ; 已变高, 启动定时, 直到 INTO变低

CLR TRO ; INTO由高变低,停止定时

MOV @RO, TLO ; 存结果

INC RO

MOV @RO, THO

SJMP \$

END

【例】:设计实时时钟程序。时钟 就是以秒、分、时为单位进行计时。用定时器与中断的联合应用。



解: (1) 实现时钟计时的基本方法

①计算计数初值。

时钟计时的最小单位是秒,可把定时器的定时时间定为100ms,计数溢出10次即得到1秒;10次计数可用软件方法实现。

假定使用定时器T0,以工作模式1进行100ms的定时。如fosc=6MHz,则计数初值X为:

... X=15536=3CB0H

因此: (TL0)=0B0H (TH0)=3CH

②采用定时方式进行溢出次数的累计,计满10次即得到秒计时。


设置软件计数器初值为10,每100ms定时时间到溢出中断,使软件计数器减1,直到减到0,则1s到。



③ 从秒到分和从分到时的计时是通过累计和数值比较实现的。


设置几个累加单元分别进行对1s, 1min,1h进行计数。 满1s, 秒位累加; 满60s, 分位累加; 满60min, 时位 累加; 满24h全部累加单元清0

- (2)程序流程及程序清单
 - ① 主程序流程如图所示。





② 中断服务流程如图所示。



③ 源程序如下:

ORG 0000H

AJMP MAIN ; 上电,转向主程序

ORG 001BH ; T1的中断服务程序入口地址

AJMP SERVE ; 转向中断服务程序

ORG 2000H ; 主程序

MAIN: MOV SP,#60H ; 设堆栈指针

MOV TMOD,#10H ; 设置T1工作于模式1

MOV 20H, #0AH ; 设循环次数

CLR A

MOV 30H, A ; 时单元清0

MOV 31H, A ; 分单元清0

MOV 32H, A ; 秒单元清0

SETB ET1 ; T1开中断

SETB EA ; CPU开中断

MOV TL1,#0B0H ; 装计数值低8位

MOV TH1,#3CH ; 装计数值高8位

SETB TR1 ; 启动定时

SJMP \$; 等待中断(可反复调用显示子程序)



中断服务程序:

SERVE: PUSH PSW ;保护现场

PUSH ACC

MOV TL1,#0B0H ; 重新赋初值

MOV TH1,#3CH

DJNZ 20H,RETUNT ; 1s未到,返回

MOV 20H, #0AH ; 重置中断次数

MOV A, #01H

ADD A, 32H ; "秒位"加1

DA A ; 转换为BCD码

MOV 32H, A

CJNE A, #60H, RETUNT ; 未满60s, 返回

MOV 32H, #00H ; 计满60s, "秒位"清0

MOV A, #01H

ADD A, 31H ; "分位"加1

DA A ; 转换为BCD码

MOV 31H, A

CJNE A, #60H, RETUNT ; 未满60min, 返回

MOV 31H, #00H ; 计满60min, "分位"清0





MOV A, #01H

ADD A, 30H ; "时位"加1

DA A ;转换为BCD码

MOV 30H, A

CJNE A, #24H, RETUNT ; 未满24h, 返回

MOV 30H, #00H ; 计满24h, "时位"清0

RETUNT: POP ACC ; 恢复现场

POP PSW

RETI ; 中断返回

END



- 1、定时器模式2有什么特点?适用于什么应用场合?
- 2、单片机用内部定时方法产生频率为100KHz等宽距形波,假定单片机的晶振频率为12MHz。请编程实现。
- 3、89C51定时器有哪几种工作模式?有何区别?
- 4、89C51单片机内部设有几个定时器/计数器?它们是由哪些特殊功能寄存器组成?
- 5、定时器用作定时器时,其定时时间与哪些因素有关?作计数器时,对外界计数频率有何限制?



- 6、简述定时器四种工作模式的特点,如何选择和设定?
- 7、当定时器T0用作模式3时,由于TR1位已被T0占用,如何控制定时器T1的开启和关闭?
- 8、以定时器/计数器 1 进行外部事件计数。每计数1000个脉冲后,定时器T1转为定时工作方式。定时10ms后,又转为计数方式,如此循环不止。假定单片机晶振频率为6MHz,请使用模式1编程实现。
- 9、一个定时器的定时时间有限,如何实现两个定时器的串行定时,以满足较长定时时间的要求?
- 10、使用一个定时器,如何通过软、硬件结合的方法,实现较长时间的定时?



- 11、89C51定时器作定时和计数时,其计数脉冲分别由谁提供?
- 12、89C51定时器的门控制信号GATE设置为1时,定时器如何启动?
- 13、已知89C51单片机的fosc=6MHz,请利用T0和P1.0输出矩形波。矩形波高电平宽50μs,低电平宽300μs.
- 14、已知89C51单片机的fosc=12MHz,用T1定时。试编程由P1.0和P1.1引脚分别输出周期为 2ms和500 μ s的方波。
- 15、单片机8031的时钟频率为6MHz, 若要求定时值分别为0.1ms, 1ms, 10ms, 定时器0工作在模式0、模式1和模式2时, 其定时器初值各应是多少?



- 16、89C51单片机的定时器在何种设置下可提供三个8位计数器定时器?这时,定时器1可作为串行口波特率发生器。若波特率按9600b/s,4800b/s,2400b/s,1200b/s,600b/s,100b/s来考虑,则此时可选用的波特率是多少(允许存在一定误差)?设fosc=12MHz。
- 17、试编制一段程序,功能为: 当P1.2引脚的电平上跳时,对P1.1的输入脉冲进行计数;当P1.2引脚的电平下跳时,停止计数,并将计数值写入R6,R7。
- 18、 设fosc=6MHz。试编制一段程序,功能为:对定时器T0初始化,使之工作在模式2,产生200μs定时,并用查询T0溢出标志的方法,控制 P1.0输出周期为2ms的方波。《完》



第六章结束