


电机与拖动课件之三

# 直流电机电力拖动






#### 2.1 电力拖动系统的运动方程和负载转矩特性

- 2.2 他励直流电动机的机械特性
- 2.3 他励直流电动机的起动
- 2.4 他励直流电动机的制动
- 2.5 他励直流电动机的调速
- 2.6 串励直流电动机的电力拖动

#### 一、运动方程式

电力拖动系统运动方程式描述了系统的**运动状态**,系统的运动状态取决于作用在**原动机转轴上的各种转矩**。


根据如图给出的系统(忽略空载转矩),可写出拖动系统的运动方程式:



拖动转矩 负载转矩 (N.m) (N.m)

转动惯量 (kg.m²) 角加速度 (rad/s²)

$$J = M \rho^2 = \frac{G}{g} \left(\frac{D}{2}\right)^2 = \frac{GD^2}{4g}$$



The J. ds. and 375. dn

用飞轮惯量或飞轮矩 $GD^2$ 表示系统惯量:  $GD^2 = 4gJ$ 

G:系统转动部分的重量 (N)

D:系统转动部分的惯性直径 (m)

g:重力加速度 (g=9.8m/s²)

#### 2.1运动方程和负载转矩特性

#### 2.1.1 电力拖动系统的运动方程式



#### 一、运动方程式

$$\Omega = \frac{2\pi n}{60}$$

运动方程的实用形式: 
$$T_{em} - T_L = \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt}$$

#### 系统旋转运动的三种状态

1)当 
$$T_{em} = T_L$$
 或  $\frac{dn}{dt} = 0$  时,系统处于静止或恒转速运行状态,即处于稳态。

2)当 
$$T_{em} > T_L$$
或  $\frac{dn}{dt} > 0$ 时,系统处于加速运行状态,即处于动态。

3)当 
$$T_{em} < T_L$$
或  $\frac{dn}{dt} < 0$ 时,系统处于减速运行状态,即处于动态。

常把 
$$\frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt}$$
 或  $(T_{em} - T_L)$  称为动负载转矩,把  $T_L$  称为静负载转矩。





二、运动方程式中转矩正、负号的规定

和我.

首先确定电动机处于电动状态时的旋转方向为转速的正方向, 然后规定:

- (1) 电磁转矩  $T_{em}$  与转速 n 的正方向相同时为正,相反时为负。
- (2) 负载转矩 $T_L$  与转速n 的正方向相同时为负,相反时为正。表现一种证据作用
- (3) 惯性转矩  $\frac{GD^2}{375}\cdot \frac{dn}{dt}$ 的大小和正负号由  $T_{em}$ 和  $T_L$  的代数和决定。





生产机械的负载转矩特性:负载转矩 $T_L$ 和n的关系。

#### 一、恒转矩负载特性




负载转矩 $T_L$ 与转速n无关,无论n如何变化,始终为常数,即 $T_L$ =C。恒转矩负载分为反抗性恒转矩负载和位能性恒转矩负载。

#### 一大小恒之.

#### 1.反抗性恒转矩负载(摩擦类负载)

#### 2.位能性恒转矩负载

重力总是望五向下







#### 二、恒功率负载特性




当转速n变化时,负载从电动机轴上吸收的功率基本不变。负载从电动机吸收的功率就是电动机轴上输出的功率 $P_2$ 。

# $P_{2} = T_{L}\Omega = 常数$ $T_{L} = \frac{P_{2}}{\Omega} = P_{2} \frac{60}{2\pi n}$

## 三、泵与风机类负载特性(3分)他)

负载转矩的大小与转速的平方成正比,如水泵、油泵、通风机和螺旋浆等。

$$T_{\rm L} = Kn^2$$






### 小结

$$-$$
 方程  $T_{em} - T_L = J \frac{d\Omega}{dt}$ 

方程 
$$T_{em} - T_L = J \frac{d\Omega}{dt}$$
  $J = M\rho^2 = \frac{G}{g} \left(\frac{D}{2}\right)^2 = \frac{GD^2}{4g}$   $\Omega = \frac{2\pi n}{60}$  1、运动方程 三种状态: 稳态,加速,减速  $T_{em} - T_L = \frac{GD^2}{275} \cdot \frac{dn}{dt}$ 





- (1) 电磁转矩  $T_{em}$  与转速 n 的正方向相同时为正,相反时为负。
- (2) 负载转矩  $T_r$ 与转速 n 的正方向相同时为负,相反时为正。
- (3) 惯性转矩  $\frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt}$  的大小和正负号由  $T_{em}$ 和  $T_L$  的代数和决定。

$$T_{em} - T_L = \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt}$$


 $\frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt}$  或  $(T_{em} - T_L)$  称为动负载转矩

 $T_L$  称为静负载转矩。






恒转矩负载



恒功率负载



泵与风机类负载