

## FÖRKLARINGAR

MÄTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR

	UNDERTAKSTYP UK UNDERTAK ÖVER FÄRDIGT GOLV
	UTBREDNING START HÖRN RUM
	UTBREDNING START CENTRUM RUM
	UTBREDNING START CENTRUM VÄGG
	MÄTT FRÅN VÄGG TILL START HEL PLATTA
	ARMATURER I UNDERTAK ENL. EL
	DON I UNDERTAK ENL. VENT
	INSPEKTIONSLUCKA I UNDERTAK, STORLEK ANGES I PLAN, TYP ENL. RITNING UNDERTAKSTYPER

## FÖRESKRIFTER

SAMORDNING ERFODRAS MELLAN UNDERTAKMONTÖR OCH  
INSTALLATORER MED AVSEENDE PÅ PLACERING I MODUL MED  
UNDERTAKSPLATTA

UNDERTAK FÄR EJ MONTRAS FÖRRÄN INSTALLATORERNAS  
ARBETE ÄR KLARA.  
SAMTLIGA UNDERTAK MONTRAS ENLIGT FABRIKANTENS  
ANVISNINGAR, UNDERTAK SKA MONTRAS MED JUSTERBARA  
PENDLAR, HALTAGNING, FORSTRÄKNINGAR FOR ARMATURER  
MM SKA UTFÖRAS.

## HÄNVISNINGAR

A-43-5-012 UNDERTAKSTYPER  
A-43-6-001 UNDERTAKSDETALJER

