
Answers of midterm



سوال ١:

الف) میکرو ای که ما در درس استفاده می کنیم (SAM3X8E) از کدام یک از معماری های Harvard یا Von Neumann استفاده می کند و دلایل آن چیست(دو دلیل)؟

ب) چند مورد از برتری هایی که باعث شده است در سیستم های نهفته از Microcontroller استفاده شود را نام ببرید (سه مورد کافی است.)

ج) حالت های مختلف میکرو SAM3X8E در Low Power Modes را نام ببرید و برای هر کدام یکی از مواقع استفاده را مثال بزنید.

پاسخ:

میکرو ما از معماری Harvard پیروی میکند.

دلیل ۱:

با توجه به اینکه میکرو ما بیشتر برای سیستم های نهفته استفاده میشود و مانند کامپیوترهای روزمره نیازی ندارد که برنامهای که روی رم آن قرار دارد تغییر کند و معمولا برنامه ای که روی آنها قرار می گیرد تا مدت زمان زیادی نیاز به تغییر ندارد درنتیجه که این دو حافظه از هم جدا باشند سرعت پردازش ما بیشتر می شود .

دلیل ۲:

با توجه به صحبت های مطرح شده در کلاس می دانیم که پردازنده های کامپیوترهای ما به طور مخفی و در cache از معماری Von کامپیوترهای ما به طور مخفی و در است و دلیلی که معماری استفاده می کنند و با توجه به اینکه میکرو ما اصلا cache ندارد و از حافظه کوچکی برخوردار است و دلیلی که معماری Neumann جوابگو خواهد،وجود cache است پس در این پردازنده ها بهتر از معماری Harvard استفاده کنیم. دلیل cache قابلیت اجرا پایپ لاین وجود ندارد و برای اینکه این قابلیت وجود داشته باشد باید از معماری Harvard استفاده کنیم. دلیل نبود معماری cache اصلی خودش به اندازه کافی بزرگ نیست که نیاز به cache و طبق دلیل ۱ برنامه برروی حافظه دستورات زیاد تغییر نمی کند پس وجود دهده منطقی نیست.

ب)

- تمامی حافظه ها و I/O ها در درون یک میکروکنترلر قرار دارد و نیازی نیست این دیوایس ها را خریداری کرده و با هم اسمبل کنیم، چون بیشتر هدف ما از خرید میکروکنترلر یک واحد محاسباتی خالی نیست و بیشتر هدف استفاده خاص منظوره از آنها در یک سیستم بزرگتر است.
 - با توجه به اینکه همه دیوایس ها را دارد مدار کوچکی دارد و مناسب فضای با اندازه کوچک است
 - دسترسی به حافظه سریعی دارند
 - قدرت پردازشی زیادی ندارند و به همین دلیل ارزان هستند و مناسب برای سیستم های نهفته
 - مصرف کمتر انرژی

ج)

- Backup Mode دستگاه ما کلا خاموش است و منتظر دریافت وقفه ازطرف peripherals هاست. مثلا وقتی که ماشین لباسشویی خاموش است و ما آن را روشن میکنیم.
- Wait Mode مشابه حالت بالا ولى در اين حالت سرعت بازگشت به شدت بيشتر است و در سيستمهاى Real Time
 - Sleep Mode وقتی که CPU کاری برای انجام ندارد و DMA در حال انتقال دیتا است.

سوال ۲:

به سوالات زیر در مورد NVIC پاسخ دهید:

الف) دو حالت مختلف Active و A&P براى وقفه ها در NVIC را شرح دهيد.

ب) فرق بین دو ویژگی Tail-chaining و Late-arriving را توضیح دهید.

ج) دلایل وجود قابلیت Masking را نام ببرید و انواع حالاتی که میتوانیم با استفاده از رجیسترهای CPU

جمعی از وقفهها را باهم Mask کنیم را شرح دهید.

پاسخ

الف)

حالت Active زمانی است که ISR در حال اجرا شدن باشد.

حالت A&P برای زمانی است که یک وقفه در حال اجرا باشد و باز همان دیوایس وقفه جدیدی بفرستد.

ب)

Tail Chaining: این ویژگی به این معناست که اگر وقفهای در حال اجرا باشد و وقفه دیگری رخ دهد، حال یکی از این وقفه ها به حالت pending میرود؛ پس از اتمام یکی از آنها دیگر لازم نیست رجیسترهای برنامه اصلی را باز لود کرده و بعد از آن باز سیو کنیم و به سراغ وقفه دوم برویم و پردازنده باهوش عمل می کند و بلافاصله بعد از اتمام وقفه اول به سراغ دومی میرود و پس از اتمام آن رجیسترهایی که به صورت سخت افزاری سیو شده بودند را لود می کند.

Late Arriving فرض کنید در حین سیو کردن رجیسترهای یک وقفه باشیم که یک وقفه با اولویت بیشتر رخ دهد. در این حالت با توجه به اینکه وقفه دوم اولویت بیشتری دارد، این وقفه انجام میشود با اینکه ما برای وقفه اول رجیستر ها را سیو کردیم (وقفه ای که دیرتر رسیده است اجرا میشود.) Tail chaining مربوط به انتهای اجرای وقفه هاست در حالی که Late arriving مربوط به ابتدای اجرای آنهاست.


ج) در واقع Masking یعنی بعضی از وقفهها را نادیده بگیریم و آنها را غیرفعال کنیم و به وقت نیاز باز فعالشان کنیم. مثلا زمانی که میخواهیم وارد ناحیه بحرانی یا Critical Section شویم. یک نمونه دیگر نیز وقتی مثلا وقفههای مربوط به یک دیوایس خارجی را مدتی قطع میکنیم تا روند اصلی برنامه طی شود و از طرف آن دستگاه برای مدتی وقفه نداشته باشیم.

Primask : یک رجیستر تک بیتی که همه وقفههای با اولویت ۰ به بالا را mask می کند.


Basepri : یک رجیستر ۸ بیتی که یک عدد بین ۱ تا ۲۴۰ در آن قرار می گیرد و از آن اولویت به بعد mask می شود. Faultmask :یک رجیستر تک بیتی کاملا مشابه با Primask صرفا با این تفاوت که وقفههایی با اولویت ۱به بالارا mask می-کند.(وقفه Hard Fault که یک وقفه سختافزاری نیز هست.)

سوال ۳:

الف) در شكل زير چگونه متوجه شويم كدام پين باعث ايجاد وقفه شده است؟



ب) در شکل زیر اگر PIO_PSR = 1 باشد مقادیر خواسته شده را بیابید.



PIO_ODSR = ?, PIO_MDSR = ?, PIO_OSR = ?

پاسخ:

الف)

در هر یک از پینها که تعدادشان ۳۲ تا است، یک Event Detector وجود دارد که در صورت یک شدن، یعنی یک event آمده است.در هر کدام از پین ها یک ذخیره می شود و میتوان به سادگی با نگاه کردن به PIO_ISR مقدار آن در بیت متناظر آن پایه رجیستر ۳۲ بیتی ها باعث ایجاد وقفه شده است. متوجه شد بیت چندم آن ۱ شده است و میتوان متوجه شد کدام یک از پین PIO_ISR رجیستر ۳۲ بیتی ها باعث ایجاد وقفه شده است.

ب)

PIO_ODSR = 1 مقدار خروجی مدنظر کاربر را مشخص میکند و از آنجایی که بافر سه حالته یک است یعنی از این رجیستر یک به آنجا منتقل شده

PIO_MDSR = 0 حالت مالتي درايو را مشخص ميكند كه در اينجا نداريم

PIO_OSR = 1 بافر سه حالته مقدار یک دارد و فعال است یعنی خروجی $\dot{\sigma}$ برابر با صفر بوده که این در صورتی اتفاق میافتد که OSr مقدار یک داشته باشد.

سوال ۴:

اگر بخواهیم با پروتکل I2C یک بایت داده بر روی دستگاه Slave بنویسیم، آنگاه از Master به Slave چند بیت فرستاده خواهد شد؟

پاسخ:

۱۸ بیت، یک بیت برای start ۱ بیت برای مشخص کردن آدرس، یک بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت مشخص کردن آدرس، یک بیت start بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای مشخص کردن آدرس، یک بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای مشخص کردن آدرس، یک بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای مشخص کردن آدرس، یک بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای مشخص کردن آدرس، یک بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای مشخص کردن آدرس، یک بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای مشخص کردن آدرس، یک بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای مشخص کردن آدرس، یک بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای مشخص کردن آدرس، یک بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای مشخص کردن آدرس، یک بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای مشخص کردن آدرس، یک بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای مشخص کردن آدرس، یک بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای نوع داده(خواندنی/نوشتنی)، ۸ بیت برای نوع داده داده نوع داده نوع داده داده داده داده داده نوع داده داده داده نوع داده داده

سوال ۵:

الف) مزایا و محدودیت های رابط I2C را نسبت به رابط SPI بیان کنید.

ب) مزایا و محدودیتهای رابط UART را نسبت به رابطهای SPI بیان کنید.

ج) چهار تفاوت پروتکل های UART و USART را بیان کنید.

پاسخ:

الف

مزايا:

- I2C تنها به دلیلی داشتن دو پین SDA و SCK، معماری ساده تری دارد.
 - l2C، مستعد پذیرش نویز کمتری است.

محدوديت:

- در SPI بیت stop و start وجود ندارد بنابراین داده ها می توانند بدون وقفه و به طور مداوم منتقل شوند.
 - full-duplex ، SPI می باشد.
 - دارای سرعت بیشتری نسبت به 12C میباشد.
 - در SPI به دلیل وجود MISO و MOSI و MOSI داده ها می توانند به صورت همزمان ارسال و دریافت شوند.

ب)

SPI بیشترین فاصله ی ممکن را در بین UART و SPI و SPI دارد در حالی که UART فاصله ی کمتری در حدود ۵۰ به pin را پوشش می دهد. یکی از بزرگترین تفاوتها این است که UART یک نوع سخت افزار است در حالی که SPI یک پروتکل است. تعداد pin های مورد نیاز در UART برابر ۲ عدد است در حالی که SPI حداقل به ۴ pin نیاز دارد و در نتیجه در هنگام طراحی اگر تعداد pin ها محدود باشد انتخاب SPI چندان مناسب نیست. UART تنها ارتباط ۱ به ۱ را ساپورت می کند ولی SPI به جهت داشتن محدود باشد انتخاب SPI چندان مناسب نیست. UART تنها ارتباط ۱ به ۱ را ساپورت می کند ولی SPI به طرز قابل توجهی از TSPI سریعتر است به طوری که حتی در برخی مواقع ممکن است SPI سه برابر سریعتر عمل کند. از لحاظ قیمت به پارامترهای زیادی بستگی دارد اما به طور کلی SPI ارزان تر است. همچنین SPI به طور SPI به طور UART است اما UART به شکل زیادی بستگی دارد اما به طور کلی SPI ارزان تر است. همچنین SPI نسبت به چیپ های UART فضای کمتری را اشغال می کنند


ج)

- ۱. در USART، از half duplex استفاده می شود در حالی که در UART، از full duplex استفاده می گردد.
 - ۲. سرعت USART بیشتر از UART است.
- ۳. USART برای انجام عملیات خود هم از سیگنالهای دیتا و هم از Clock استفاده می کند درحالی که USART تنها از سیگنالهای دیتا استفاده می کند.
- ۴. در USART، انتقال داده به صورت بلاک انجام می شود در حالی که در UART، به صورت بایتهایی (یک بایت در هر لحظه) است.
 - 4. USART می تواند به گونهای عمل کند که همان UART باشد ولی UART این قابلیت را ندارد.
 - ۶. USART پیچیدهتر از UART است.
- ۷. در USART، انتقال داده با یک نرخ ثابتی انجام میشود ولی در UART، با سرعتهای متفاوتی ممکن است انتقال داده انجام شود.

سوال ع:

به سوالات زیر در مورد baud rate generator برای ارتباط USART پاسخ دهید.

MCK = 4GHz MCK/DIV = 512MHz



الف) اگر در حالت آسنکرون باشیم و در صورتی که baud rate = 4Kbps باشد رجیسترهای ,OVER, CD, USCLKS و SYNC چه مقادیری باید داشته باشند؟

ب) اگر در حالت سنکرون باشیم و فرض کنیم baud rate = 32Kbps باشد مقدار رجیسترهای CD, USCLKS, SYNC چقدر باید باشد؟

الف)

SYNC = 0

حالت اول: اگر
$$USCLK = 0$$
 (یعنی MCK انتخاب شود) اگر $OVER = 0$:

band rate =
$$\frac{MCK}{8(2 - OVER)CD} = \frac{4 * 10^9}{8 * 2 * CD} = 4 * 10^3 \rightarrow CD = 62500$$

:OVER = 1 اگر

band rate =
$$\frac{MCK}{8(2 - OVER)CD} = \frac{4 * 10^9}{8 * CD} = 4 * 10^3 \rightarrow CD = 125000 > 2^{16} = 65536$$

از آنجا که مقدار CD بیشتر از ۱۶ بیت می شود این حالت امکان پذیر نیست.

حالت دوم: اگر
$$\frac{MCK}{DIV}$$
 (یعنی $\frac{MCK}{DIV}$ انتخاب شود) اگر $OVER=0$:

band rate =
$$\frac{\frac{MCK}{DIV}}{8(2 - OVER)CD} = \frac{512 * 10^6}{8 * 2 * CD} = 4 * 10^3 \rightarrow CD = 8000$$

:OVER = 1

baud rate =
$$\frac{\frac{MCK}{DIV}}{8(2 - OVER)CD} = \frac{512 * 10^6}{8 * CD} = 4 * 10^3 \rightarrow CD = 16000$$

ب) چون در حالت سنکرون هستیم مقدار over برای ما بیاثر است.

SYNC = 1

= USCLK = 0 حالت اول اگر

baud rate =
$$\frac{MCK}{CD} = \frac{4*10^9}{CD} = 32*10^3 \rightarrow CD = 125000 > 2^{16} = 65536$$

از آنجا که مقدار CD بیشتر از ۱۶ بیت میشود این حالت امکان پذیر نیست.

حالت دوم اگر USCLK = 1:


$$USCLK = 1$$

$$baud\ rate = \frac{MCK}{CD*DIV} = \frac{512*10^6}{CD} = 32*10^3 \rightarrow CD = 16*10^3 = 16000 < 2^{16} = 65536$$

در نتیجه مقادیر USCLK = 1 کواهد بود. USCLK = 1 خواهد بود.

سوال ٧:

در شکل موج زیر که توسط یک رابط SPI رو باس قرار می گیرد، زمان شروع و پایان ارسال داده، محتوای داده ارسالی و نوع هر عملیات (نوشتن روی slave یا master) را مشخص کنید.



یاسخ:

در انتقال با استفاده از SPI ارتباط بین Slave و Master زمانی وجود دارد که سیگنال SS (یا CS) مقدار صفر داشته باشد بنابراین در شکل موج بالا، تنها در ۷ کلاک انتقال داده صورت میگیرد.

سیگنال های ارتباطی به صورت زیر هستند:

این سیگنال ، داده انتقالی از مستر یه اسلیو است .

این سیگنال ، داده انتقالی از اسلیو به مستر است. MISO = 1101101