
Department of Computer Engineering

Microprocessors and Assembly Language, Spring 2023, Dr. Farbeh

Homework 1 – Solutions

Lec 1-6



سوال ۱:

در ارتباط با بحث Microcontroller و Microprocessor به سوالات زير پاسخ دهيد:

الف) چند تا از برتریهایی که باعث شدهاست در سیستمهای نهفته از Microcontroller استفاده شود را نام ببرید.

ب) تفاوت Microcontroller و Microprocessor چیست؟

پ) آیا استفاده از Microcontroller ها به جای Microprocessor ها بهینهتر است؟ توضیح دهید.

پاسخ

الف)

- تمامی حافظهها و I/O ها در درون یک میکروکنترلر قرار دارد و نیازی نیست با این دیوایسها را خریداری کرده و با هم اسمبل کنیم.
 - با توجه به اینکه همه دیوایسها را داراست، مدار کوچکی دارد و مناسب فضای با اندازه کوچک است.
 - دسترسی به حافظه سریعی دارند.
 - قدرت پردازشی زیادی ندارند و به همین دلیل ارزان هستند.
 - مصرف کمتر انرژی

ب) در واقع microprocessor همان ic است که تنها cpu را شامل می شود و بقیه چیزهای سیستم (microprocessor همان cpu متصل می گردند . قلب یک سیستم کامپیوتری است و حجم مداری سیستم بزرگتر است . به خاطر و ...) از طریق یک bus متصل می گردند . قلب یک سیستم کامپیوتری است و حجم مداری سیستم بزرگتر است . به خاطر ارتباطهای external انرژی بیشتری مصرف می کند . بر اساس معماری von neumann است. wigasia به نیازهای سیستم های نهفته، با مصرف انرژی بسیار پایین و توان پردازشی کم ولی دسترسی به حافطه بالا طراحی می شود. توجه شود که این واحد چون نقش کنترلی نیز دارد، به آن microcontroller گفته می شود.

پ) در صورتی که نیاز به توان پردازشی کمی داشته باشیم، بله، بهینهتر است. به عنوان مثال از آنها در سیستمهای نهفته که نیاز به توان پردازشی کم و مصرف انرژی کمی دارد، استفاده می شود. اما اگر نیاز به قدرت پردازشی بالا و کار با حجم زیادی از دادهها داشته باشیم و توان مصرفی انرژی برایمان اهمیت کمتری داشته باشد، بهتر است که از microprocessor ها استفاده کنیم.

سوال ۲:

درباره ISA به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) انواع دسته بندى ISA براساس نحوه خواندن Operand ها را بنويسيد.

ب) انواع ISA را از نظر طول دستور نام برده و مزایا و معایب آنها را بنویسید.

پ) پردازنده ما باید حداقل شامل کدام گروه از فانکشنها باشد تا ISA کاملی به حساب آید؟

یاسخ:

الف) براساس اینکه ISA عملوند (Operand)های خود را از کجا دریافت می کند به چهار دسته تقسیم می شوند:

- Stack : عملوندها از استک خوانده میشوند و نتیجه هم در همان ذخیره میشود. (این سری پردازنده دیگر وجود خارجی ندارند.)
 - Accumulator: رجیستر انباشتگر که همیشه یکی از ورودیهای هر دستور و خروجی ALU در آن ذخیره میشود.
- Register-Memory: در این نوع معماری، عملوندها می توانند هم از رجیسترها و هم از حافظه اصلی (Memory) خوانده شوند. همچنین این معماری، از دستورات پیچیده تری پشتیبانی می کنند. یک نمونه کامپیوتر در این نوع معماری از دستورات پیچیده تری پشتیبانی می کنند. یک نمونه کامپیوتر در این نوع معماری می باشد.
 - Load-Store : برخلاف دسته سوم، این کامپیوترها خواندن و نوشتن از حافظه را فقط با دو دستور Load و Store انجام میدهند و عملوندها برای یک عملیات (مانند جمع) باید در رجیسترها ذخیره شدهباشند و نمی توان در یک دستور هم از حافظه خواند و هم یک operation انجام شود.

ب)

دستورات با طول متغير:

- معایب: به علت متغیر بودن طول دستور، کار fetch و decode کردن سختتر می شود و این موضوع باعث پیچیدگی در خواندن دستورات می گردد.
 - مزایا: می توان طول دستورها را متناسب با نیاز تغییر داد که این باعث انعطاف پذیری بیشتر می شود.

دستورات با طول ثابت:

• مزایا: به علت ثابت بودن طول دستور، کار fetch و decode کردن و همچنین pipelining آسان تر می شود.

پ) برای اینکه یک ISA کامل باشد باید دارای حداقل این سه گروه از فانکشن ها باشد:

- load / Store
 - Control •
- Arithmetic / Logic •

با این سری از دستورات ما می توانیم تمامی دستورات مورد استفاده در زبان های سطح بالاتر را تولید کنیم.

سوال ۳:

الف) به چه دلیل در پردازنده SAM3X8E به هنگام مد sleep فقط clock هسته متوقف میشود؟ ب) تفاوت مد Glitch filters و مد Debouncing در مدهای ۱/O را شرح دهید.

پ) سه مدل مختلف تایمر در این ریزپردازنده را نام ببرید و موارد استفاده از هر کدام را شرح دهید.

پاسخ

الف) به این علت که ممکن است حالتی مثل انتقال حجم انبوهی از داده وجود داشتهباشد که فقط در ابتدای کار نیاز به هماهنگی هسته باشد و دیگر نیازی به هسته را متوقف می کنیم. باشد و دیگر نیازی به هسته نباشد، پس برای جلوگیری از مشغول کردن پردازنده و مصرف انرژی، کلاک هسته را متوقف می کنیم.

ب) در مد Glitch filters ، با فیلتر کردن پالسهای ناخواسته یا همان نویزها، پالسهای ورودی را به داده صفر و یک تبدیل می کنیم، اما مد Debouncing به عنوان مثال در هنگام استفاده از دکمهها به کار میرود و با فیلتر کردن تغییرات در بازه مشخصی که سیگنال ورودی به ثبات برسد، سیگنال درست را دریافت می کند.

پ)

Real_time timer(RTT)

• یک شمارنده ۳۲ بیتی که ثانیههای سپریشده را میشمارد(زمان واقعی را به ما نشان میدهد و هر ثانیه یکی به آن اضافه میشود.). میتوان از این timer به جای timer دستساز خودمان در micro برای آن که زمان واقعی را اندازه بگیریم، استفاده کنیم. به صورت interrupt ،periodic میدهد(مثلا هر روز، هر ماه و ...) . reg به نام VR وجود دارد که value فعلی را میتوان از آن خواند. این read_only ،register بوده و هر بار که سیستم روشن شود، مقدار قبلی از آن پاک شده و از صفر شروع به شمارش می کند.

Real_time clock(RTC)

با مصرف انرژی بسیار کمی ساعت میسازد. در حالت RTT فقط ثانیه شمرده می شود ولی در این حالت هم ثانیه، هم دقیقه، هم ساعت و هم روز را حساب می کند. در واقع یک تقویم میلادی نیز دارد.هر وقت این reset ،system شود و بعد دوباره روشن کنیم، به مقدار default خود برمی گردد و تا حدود ۲۰۰ سال میلادی را محاسبه می کند. در این حالت، به صورت interrupt ،periodic داریم. (مثلا هر هفته برای ما آلارم بگذارد.)

Watchdog timer(WDT)

• هنگامی که سیستم قفل شده(در حالت deadlock است)، این timer باعث می شود از این مخمصه بیرون بیاید. به این صورت که ما مقدار حدودی که یک instruction نیاز دارد را در این تایمر ثبت می کنیم. اگر به هر دلیلی این زمان سپری شد ولی همچنان برنامه ما تمام نشده بود، مثلا اگر اروری رخ بدهد و برنامه نتواند جلو برود، این WDT باعث می شود برنامه تایم و در نتیجه از این توقف بیرون بیاییم(این کار را با وقفه انجام می دهد.). باید حواسمان باشد وقتی کارمان تمام شد، این تایمر را غیرفعال کنیم. WDT یک شمارنده ۱۲ بیتی است.

سوال ۴:

سوالات زير مربوط به وقفهها را پاسخ دهيد:

الف) در NVIC وقفهها با توجه به نوع priority شان، در چهار دسته می توانند باشند. آنها را نام برده و مختصری توضیح دهید. ب) چگونه می توان تعداد بیتهای اختصاص داده شده برای اولویت بندی وقفهها را محاسبه کرد؟

یاسخ

الف) در NVIC وقفهها را از روی priority یا اولویت میتوان به ۴ دسته تقسیم کرد. پیش از توضیح میدانیم که هر چه عدد priority کوچکتر باشد اولویت آن بیشتر است. اولین دستور reset است که اولویتی برابر با ۳- دارد که بیشترین اولویت است و به این معنی است که دستگاه در حال انجام هر کاری که باشد اگر این دکمه فشرده شود، آن را رها کرده و reset میشود. بعدی Non-maskable Interrupt بوده که همانطور که از اسم آن مشخص است، نمیتوان آن را در نظر نگرفت و یا برای انجام یک وقفه دیگر آن را متوقف کرد و دارای اولویت ۲- است. بعدی Hard fault است که اولویت ۱- دارد و این ۳ نوع را نمیتوان دست کاری کرد و تغییر داد. دسته آخر Configurableها هستند که اولویتهای آنها قابل تنظیم و دستکاری است و میتوان به آنها اعداد بی علامت را نسبت داد.

ب) می توانیم در value مربوط به اولویت وقفه مورد نظر، عدد 0xFF را بنویسیم(۸ بیت ۱ = ۲۵۵) و سپس آن را دوباره بخوانیم. اگر از نظر سخت افزاری ۸ بیت پیاده سازی شده باشد، دوباره همان ۲۵۵ خوانده می شود. اما اگر بعد از خواندن، مثلا عدد 0xE0 را ببینیم، به این معناست که این وقفه فقط ۳ بیت برای اولویت دارد؛ چون ۵ بیت کم ارزش را صفر در نظر گرفته است و در واقع این بیتها نادیده گرفته شده اند.

سوال ۵:

فرض کنید سیستم ما دو نوع وقفه A و B دارد که وقفه نوع A اولویت بالاتری دارد و برای انجام ISR آن به ۴۵ کلاک نیاز داریم در حالی که وقفه B می دهد و در حین انجام آن A رخ می دهد. با فرض اینکه برای حالی که وقفه B به ۳۰ کلاک نیاز دارد. حال فرض کنید وقفه B رخ می دهد و در حین انجام آن A رخ می دهد. با فرض اینکه برای load کردن رجیستر ها به ۱۵ کلاک نیاز داشته باشیم ، بازده CPU ما از زمانی که کنترل را از برنامه اصلی می گیرد تا بازگشت به آن چقدر است ؟

پاسخ


در ابتدا باید ۱۵ ثانیه رجیسترها سیو شوند و بعد در حین انجام B وقفه A رخ می دهد؛ پس باز باید رجیسترهای وقفه B ذخیره شود و بعد از آن وقفه A اجرا می شود و سپس رجیسترهای وقفه B لود می شود و سپس ISR آن اجرا می شود و بعد از آن رجیستر های برنامه اصلی لود می شود. در تمامی این مراحل، ما صرفا دو ISR اجرا کردیم که در مجموع ۷۵ کلاک مفید به حساب می آید.

15 + 15 + 45 + 15 + 30 + 15 = 135

در نتیجه بازده CPU نزدیک ۵۵. و بدست می آید.

سوال ۶:

توجه به موارد ذکر شده و شکل زیر به سوالات پاسخ دهید. (در هر مورد، فقط بیت صفرم رجیسترها را تعیین کنید.)



. الف) در صورتی که PIO_MDSR = 1, PIO_PUSR = 0 باشد، خروجی نهایی مدار قسمت بالا چه خواهد بود وضیح دهید


ب) وضعیت PIO_DSR, PIO_DSR, PIO_MDSR را برای این که بخواهیم دادهای را از PIO_DSR, PIO_DSR به خروجی منتقل کنیم، تعیین کنید.

پاسخ:

ب) برای اینکه بخواهیم داده ای را به خروجی منتقل کنیم، باید PIO_OSR = 1 باشد تا بعد از عبور از گیت not، به صورت بیت صفر به گیت OR وارد شود. همچنین PIO_MDSR = 0 باشد تا هم حالت multi-drive نباشد و هم ورودی دیگر گیت OR، صفر شود تا بافر را فعال کند. PIO_PSR هم باید 1 باشد.

سوال ۷(امتیازی):

با توجه به تصویر روبه رو که منطق کنترلی پایه شماره صفر واحد PIO را نشان می دهد، به سوالات زیر پاسخ دهید.



الف) چرا بافر مشخص شده با رنگ قرمز سه حالته و بافر مشخص شده با رنگ آبی دو حالته است؟

ب) اگر بخواهیم از طریق مدار بالا دادهای را از Peripheral A به Peripheral B ارسال کنیم، مقادیر بیت اول در تمام رجیسترهای Status را برای انجام این کار تعیین کنید.(pull-up و multi-drive غیرفعال است.)

پاسخ:

الف) به دلیل این که بتوانیم از پین به عنوان ورودی مقدار بخوانیم باید بافر بالایی سه حالته باشد تا خروجی بافر بتواند HI-Z بشود. به عبارتی از نیمه بالا، سیگنالی وارد پین نشود. از طرفی بافر پایینی دو حالته است به این دلیل که ممکن است بخواهیم از خروجی مدار بالا در مدار پایین استفاده کنیم.(زمانی که از peripheralهای داخلی میکرو برای اهداف داخلی خودمان استفاده کنیم.)

PIO_PUSR = 0, PIO_MDSR = 0, PIO_ODSR = 0/1, PIO_PSR = 0, PIO_OSR = 1, PIO_ABSR = 0 (ب