

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دستور کار آزمایشگاه ریزپردازنده

نگارش

امیرحسین پولاد، علی انصاری، ریحانه باقری، محمدحسین صباغی، امید خباز قانع، امیررضا طربخواه، علیرضا جلوخانی



فهرست مطالب

١	مقدمات و نکات امنیتی	1
۲	۱-۱ مسائل مقدماتی در آزمایشگاه ریزپردازنده	
۲	۱–۱–۱ قوانین آزمایشگاه ریزپردازنده	
۲	۱–۱–۲ آشنایی با بردبورد ۲–۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	
٣	۱–۱–۳ آشنایی با بورد Arduino Uno	
٣	۱-۱-۴ آشنایی با محیط Arduino IDE	
۵	۲-۱ نكات امنيتي كار با قطعات الكترونيكي	
۵	۱–۲–۱ دیود نوری	
۵	۱–۲–۲ جریان خروجی از پین های میکروکنترلر	
۵	۱–۲–۳ راهنمای پین های آردوینو	
	دستور کار آزمایش ها	7
	۱-۲ کار با پایه های ورودی خروجی به روش های سرکشی و وقفه محور	
	۲-۱-۱ اهداف آزمایش	
	۲-۱-۲ قطعات مورد نیاز	
	۳-۱-۲ مقدمه	
	۲-۱-۲ شرح آزمایش ۲-۱۰۰۰ شرح آزمایش	
	۲-۲ صفحه نمایش LCD و صفحه کلید ماتریسی	
	۲-۲-۲ اهداف آزمایش	
	J	
	٣-٢-٢ مقدمه	
	۴-۲-۲ شرح آزمایش	
	۳-۲ ارتباط بین دو آردوینو با استفاده از پروتکل SPI	
	۲–۳–۱ اهداف آزمایش	
	۲–۳–۲ قطعات مورد نیاز	
	٣-٣-٢ مقدمه	
۱)	۴-۳-۲ شرح آزمایش	
۲	۲-۴ کتابخوان	
	۲–۴–۱ اهداف آزمایش	
	۲-۴-۲ قطعات مورد نیاز	
	۳-۴-۲ مقدمه	
۵	۲-۴-۴ شرح آزمایش	
٦	۲-۵ کار با سنسور LM35 و استفاده از آن در ساخت فن هوشمند بر اساس دما	

فهرست مطالب

78		•											 				ى .	ماينا	آز	اف	اهد	1-	-Δ- `	٢	
۲۶											•	•	 				نياز	ورد	َ م	عات	قط	۲.	-Δ- `	٢	
۲۶											•	•	 							دمه	مق	٣	-Δ- `	٢	
۲۸											•	•	 					ايش	ُزم	ح آ	شر	۴.	-Δ- `	٢	
۳١						 															تور	مو	ىروو	u	۶-۲
۳١										•	•		 				ى .	ماين	آز	اف	اهد	1	_6_1	٢	
۳١											•	•	 				نياز	ورد	َ م	عات	قط	۲.	_6_	٢	
۳١											•	•	 							دمه	مق	٣	_6_	٢	
٣٣													 					ایش	َ زم	ح آ	شر	۴	_6_1	٢	

فصل اول مقدمات و نکات امنیتی

۱-۱ مسائل مقدماتی در آزمایشگاه ریزپردازنده


۱-۱-۱ قوانین آزمایشگاه ریزپردازنده

به منظور افزایش کارایی درس آزمایشگاه ریزپردازنده، رعایت عدالت میان همهی گروه های آزمایشگاه و آموزش حداکثری مطالب درس به صورت عمل، مدرسی و دانشجویان ملزم به رعایت نکات و قوانین زیر هستند:

- ۱. مدرسین و دانشجویان موظفند راس ساعت در کلاس حاضر شوند.
 - ۲. غیبت در هیچ یک از جلسات آزمایشگاه مجاز نیست.
 - ۳. آزمایش ها در گروه های دو نفره انجام میشوند.
- ۴. ارائهی پیش گزارش به صورت انفرادی است و هر دانشجو موظف است برای هر آزمایش پیش گزارش آن را تهیه نماید. پیش گزارش شامل جواب سوال هایی که با رنگ قرمز در قسمت مقدمه ی هر آزمایش آمده می شود.
- ۵. نیازی به ارائهی گزارش کار برای آزمایش ها نیست و تحویل خروجی صحیح به مدرس آزمایشگاه کفایت می کند.

۱-۱-۲ آشنایی با بردبورد

در دنیای سیستم های نهفته و مدار های الکترونیکی معمولا برای سریع تر شدن فرایند توسعه، ابتدا یک نمونه ی اولیه با بردبورد میسازند و بعد از توسعه ی محصول نهایی سراغ تهیه ی مدار چاپی و یا روش های دیگر میروند. ما نیز در آزمایشگاه ریزپردازنده آزمایش های گفته شده را با استفاده از بردبورد انجام میدهیم.



شکل ۱-۱: تصویر یک بردبورد که روی آن یک میکروکنترلر قرار داده شدهاست.

بردبورد در واقع یک مدار با اتصالات از پیش تعیین شده است، به طوری که سوراخ های میانی به صورت عمودی و سوراخ های دو ردیف بالا و پایین به صورت افقی به یکدیگر اتصال الکتریکی دارند.

پیشنهاد می شود که از این دو ردیف برای اتصال مثبت و منفی منبع ولتاژ استفاده کنید. عمدتا در این درس مثبت و منفی از پین های 5V و GND میکروکنترل تامین می شود اما می تواند به هر صورت دیگری نیز باشد.


۱-۱-۳ آشنایی با بورد Arduino Uno

در این آزمایشگاه از بورد Arduino Uno استفاده می کنیم. این بورد مبتنی بر میکروکنترلر Arduino Uno است که شامل ۱۴ پین خروجی و ورودی است که ۶ تا از آنها قابلیت خروجی PWM و ۶ تا از آنها قابلیت خروجی آنالوگ دارند. همچنین این میکروکنترلر ۳۲ کیلوبایت حافظهی فلش (که از آن ۵.۰ کیلوبایت برای برنامهی بوتلودر استفاده شده) و ۲ کیلوبایت Arduino Uno دارد.

ATmega328P	Microcontroller
5V	Operating Voltage
7-12V	Input Voltage (recommended)
6-20V	Input Voltage (limit)
14 (of which 6 provide PWM output)	Digital I/O Pins
6	PWM Digital I/O Pins
6	Analog Input Pins
20 mA	DC Current per I/O Pin
50mA	DC Current for 3.3V Pin
32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader	Flash Memory
2 KB (ATmega328P)	SRAM
1 KB (ATmega328P)	EEPROM
16 MHz	Clock Speed

۱-۱-۱ آشنایی با محبط ۲-۱-۱

بورد های آردوینو را می توان به راحتی با استفاده از برنامهی Arduino IDE برنامه ریزی کرد و نقطه قوت اصلی آن نسبت به پلتفرم های دیگر نیز همین سهولت در برنامه ریزی آنهاست. در ابتدا شما باید ابتدا



شکل ۱-۲: تصویری از بورد ۲-۱

این برنامه را از این لینک دریافت کرده و نصب کنید و سپس آن را اجرا کنید. پس از اجرای برنامه با محیط زیر روبرو میشوید:

شکل ۱-۳: تصویری از محیط Arduino IDE

- ۱. كامپايل برنامه
- ۲. کامپایل برنامه و آپلود آن بر روی بورد
 - ۳. انتخاب بورد

۴. سريال مانيتور

۵. ادیتور کد

با این محیط در ویدیو های آموزشی که در اختیار شما قرار می گیرد بیشتر آشنا خواهیم شد.

۱-۲ نكات امنيتي كار با قطعات الكترونيكي


۱-۲-۱ دیود نور*ی*

دیود های نوری یک حداکثر جریان قابل تحمل دارند و اگر جریان عبور از آنها از یک مقدار معین بیشتر شود میسوزند. برای همین همواره از یک مقاومت سری حداقل ۱۰۰ اهمی برای محدود کردن جریان دیود استفاده میکنیم. در آزمایش اول بیشتر با نحوهی محاسبهی مقاومت مورد نیاز برای دیود های نوری آشنا میشویم.

۱-۲-۱ جریان خروجی از پین های میکروکنترلر

پین های ورودی و خروجی میکروکنترلر ها محدودیت جریانی ۲۰ میلی آمپری دارند. توجه کنید و به هیچ وجه مداری نبندید که جریان خروجی از پین های میکروکنترلر از ۲۰ میلی آمپر بیشتر شوند. در غیر این صورت امکان خرابی قطعه وجود دارد و عواقب آن بر عهده ی خودتان است. برای اینکه مدار هایی با جریان عبوری بیشتر را توسط میکروکنترلر کنترل کنیم باید از ترانزیستور و یا رله استفاده کنیم که در آزمایش های آینده بیشتر با آن آشنا خواهیم شد.

۱-۲-۳ راهنمای پین های آردوینو



شکل ۱-۴: راهنمای پین های آردوینو

فصل دوم دستور کار آزمایش ها

۱-۲ کار با پایه های ورودی خروجی به روش های سرکشی و وقفه محور

۱-۱-۲ اهداف آزمایش

- آشنایی با GPIO
- آشنایی با روش های سرکشی و وقفه محور برای مدیریت Peripheral های جانبی
 - مقایسهی دو روش سرکشی و وقفه محور

۲-۱-۲ قطعات مورد نیاز

- بورد Arduino Uno
 - دیود نورانی LED
 - کلید Switch
 - مقاومت ۲۲۰ اهم
- مقاومت ۱۰ هزار اهم


۲−۱−۲ مقدمه

دو تابع اصلی در برنامهنویسی آردوینو

محیط آردوینو برای راحت تر شدن برنامهنویسی ۲ تابع مهم در اختیار ما می گذارد. نام این دو تابع begin و loop است.

سوال: در مورد این دو تابع تحقیق کنید و بنویسید که هر کدام در چه زمانی اجرا میشوند. دیود نوری

دیود های نوری نوعی دیود هستند که هنگام عبور جریان از پایانه ی مثبت به پایانه ی منفی آنها، از خود نور ساتع می کنند. خواص الکتریکی دیود های نوری مشابه با دیود های دیگر است. این یعنی می توان یک دیود نوری روشن را به صورت یک منبع ولتاژ مدل سازی کرد. همچنین جریان عبوی از دیود های نوری دارای یک محدودیت است و اگر جریان بیشتر شود دیود نوری می سوزد و به همین دلیل باید در مدار شامل دیود نوری یک مقاومت حدودا ۲۲۰ اهمی قرار دهیم. معمولا ولتاژ دیود های نوری بین ۲ مدار شامل دیود نوری یک مقاومت حدودا زخطر برای آنها ۲۰ میلی آمپر است. برای اینکه بفهمیم مقدار ۲۲ اهم از کجا آمده، مدار زیر را در نظر بگیرید.




شکل ۲-۱: مدار دیود نوری

سوال: با فرض اینکه ولتاژ دیود ۲ ولت باشد و منبع ولتاژ ۵ ولتی باشد، مقدار مقاومت سری را به گونهای بیابید که جریان مدار ۱۵ میلی آمپر شود.


توجه کنید که دیود های نوری دو پایه دارند و پایهای که بلند تر است پایانهی مثبت دیود (آنود) و پایهای که کوتاه تر است پایانهی منفی (کاتود) دیود است. به هیچ عنوان دیود های نوری را به صورت برعکس در مدار قرار ندهید.

اتصال صحیح کلید به بورد مدار زیر را در نظر بگیرید.



شكل ٢-٢: اتصال مستقيم كليد

سوال: اگر کلید باز باشد ولتاژ MCU PIO Pin چیست؟ این اتفاق چه مشکلی را پیش می آورد؟ برای حل مشکل مدار قبلی، باید از مقاومت های Pull Up و Pull Down استفاده کنیم. همانطور که از اسامی آنها پیداست، این مقاومت ها در هنگام قطع بودن کلید، ولتاژ را به بالا و یا به پایین می کشند. مدار های زیر را در نظر بگیرید:



شكل ۲-۳: اتصال كليد با مقاومت هاى Pull Up و Pull Down

سوال: ولتاژ ورودی به میکروکنترلر را در هر یک از مدار های بالا در حالت بسته و یا باز بودن میکروکنترلر محاسبه کنید.

سوال: بهتر است مقدار مقاومت استفاده شده مقدار بالایی باشد. دلیل این کار چیست؟

در نتیجه همواره برای اتصال یک کلید به میکروکنترلر از یکی از روش های Pull Up و یا Pull Down در نتیجه همواره برای اتصال یک کلید به میکروکنترلر از یکی از روش های Pull Up و یا Pull Down در نتیجه همواره برای اتصال یک کلید به میکنیم.

ورودی و خروجی

استفاده از پین های ورودی و خروجی از محیط آردوینو بسیار سادهاست و با صدا زدن چند تابع انجام می شود.

سوال: در مورد توابع زیر تحقیق کنید و ورودی و خروجی هر تابع و کاری که انجام میدهند را بنوسید.

- pinMode •
- digitalRead •
- digitalWrite
 - delay •

وقفه

با وقفه ها در کلاس درس آشنا شدید. در سطوح پایین تر و نزدیک به سختافزار به دلیل متفاوت بودن میکروکنترلر مورد استفاده در آزمایشگاه و میکروکنترلری که در کلاس درس تدریس شد، استفاده از وقفه ها مقداری متفاوت است اما به صورت کلی فرایند همان است.

سوال: انواع رویداد های ورودی که میکروکنترلر موجود در بورد Arduino Uno میتواند تشخیص دهد و اعلام وقفه کند بنویسید.

سوال: کدام یک از پین های بورد شما قابلیت تشخیص وقفه را دارند؟


در محیط آردوینو استفاده از وقفه های مربوط به پین ورودی با استفاده از تابع attachInterrupt صورت می گیرد.

سوال: در مورد تابع attachInterrupt تحقیق کنید و ورودی و خروجی تابع و کاری که انجام میدهد را بنویسید.

۲-۱-۲ شرح آزمایش

میخواهیم با استفاده از دیود نوری و کلید، یک شمارنده ی ۴ بیتی بسازیم. برای این کار، یک کلید را به همراه مقاومت Pull Up یا Pull Down به بورد متصل کنید و ۴ دیود نوری را نیز به هر یک از پین های بورد وصل کنید. فراموش نکنید که مقاومت سری ۲۲۰ اهمی را در مدار دیود های نوری قرار دهید. سپس برنامهای بنویسید که با استفاده از این ۴ دیود نوری از ۰ تا ۱۵ به صورت باینری شمارش کند و با هر بار فشردن کلید، یکی به عدد نمایش داده شده اضافه شود. برنامه را ابتدا به روش سرکشی و سپس به روش وقفه محور بنویسید.

- به نظر شما اگر برنامه ی ما می خواست چند کار دیگر را نیز انجام دهد و شمردن با دیود نوری فقط یکی از وظایف آن بود، بهتر بود از کدام روش استفاده می کردیم؟
- اگر دکمه را برای مدت طولانی نگه دارید چه اتفاقی میافتد؟ دلیل این اتفاق چیست؟ برای حل این مشکل چه راه حلی دارید؟



شکل ۲-۴: مدار آزمایش اول

۲-۲ صفحه نمایش LCD و صفحه کلید ماتریسی

۲-۲-۲ اهداف آزمایش

- آشنایی با صفحه نمایش LCD و صفحه کلید ماتریسی به عنوان رابط های کاربری
 - آشنایی با نحوهی اضافه کردن کتابخانه ها در محیط آردوینو


۲-۲-۲ قطعات مورد نیاز

- Arduino Uno •
- صفحه نمایش LCD
- صفحه کلید ماتریسی
- پتانسیومتر ۱ کیلواهم B1K
 - مقاومت ۲۲۰ اهم

۲–۲–۳ مقدمه

یاد آوری مقسم ولتاژ و پتانسیومتر

در درس و آزمایشگاه مدار های الکتریکی با مدار مقسم ولتاژ آشنا شدید. این مدار در واقع از ۲ مقاومت سری تشکیل شده که ولتاژ ورودی میان آنها تقسیم میشود.




شكل ٢-۵: مدار مقسم ولتاژ

با استفاده از KVL به سادگی به فرمول زیر میرسیم:

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R2}{R1 + R2} \tag{1-7}$$

استفاده ی اصلی ما از این مدار، کم کردن ولتاژ ورودی به یک وسیلهاست. پتانسیومتر ها مقسم های ولتاژی هستند که مقدار مقاومت های R1 و R2 و R1 رمعمولا با چرخاندن سر پتانسیومتر) قابل تغییر است و در این آزمایش برای کنترل کنتراست صفحه نمایش از آن استفاده می کنیم.



شکل ۲–۶: مدار معادل یک پتانسیومتر. توجه کنید هنگامی که میگوئیم یک پتانسیومتر ۱۰ کیلو اهمی، ۱۰ کیلو اهم بیانگر مقدار R است.

صفحه نمایش LCD

صفحه نمایش کاراکتری 16x2 یکی از روش های متداول ارتباط با کاربر در سیستم های نهفتهاست. منظور از 16x2 اندازه ی صفحه نمایش است، یعنی این صفحه های نمایش قابلیت نشان دادن ۲ ردیف و ۱۶ ستون از کاراکتر ها را دارند. خود صفحه نمایش توسط یک IC کنترل می شود که میکروکنترلر ما باید با آن ارتباط برقرار کند. ابتدا با پین های ورودی یک ماژول صفحه نمایش کاراکتری آشنا می شویم:



شکل ۲-۷: نمایی از یک صفحه نمایش کاراکتری ۱۶ در ۲

- پین شماره ۱: ولتاژ Ground
 - پین شماره ۲: ولتاز Vcc
- پین شماره ۳: کنترل کنتراست. با استفاده از یک پتانسیومتر میتوانیم کنتراست صفحه نمایش را کنترل کنیم
 - پین های شماره ۴ تا ۶: پین های کنترلی
 - پین های شماره ۷ تا ۱۴:پین های ورودی داده
- پین های شماره ۱۵ و ۱۶: به ترتیب آنود و کاتود Backlight LED. توجه کنید این پین ها مستقیما به یک LED متصل میشوند و ارتباطی با آیسی کنترلر ندارند. طبیعتا مانند دیگر LED ها حتما برای جلوگیری از خرابی قطعه باید یک مقاومت با آن سری قرار دهید.

از آنجایی که ما از کتابخانه های مخصوص ارتباط با LCD استفاده خواهیم کرد، نیازی به دانستن جزئیات این ارتباط نیست و در صورت علاقه می توانید خودتان از دیتاشیت مربوطه مطالعه کنید، اما باید نحوه ی کار با کتابخانه را بلد باشید و بتوانید از آن استفاده کنید.

سوال:


در مورد توابع زیر از کتابخانهی LiquidCrystal.h تحقیق کنید و ورودی و خروجی توابع و کاری که انجام میدهند را بنویسید.

- LiquidCrystal()
 - begin() •
 - clear() •
 - home() •
 - setCursor()
 - write() •
 - print() •

صفحه کلید ماتریسی

در آزمایش قبلی از کلید های معمولی برای گرفتن ورودی از کاربر استفاده کردیم. اگر بخواهیم مانند روش آزمایش قبل ۱۶ عدد کلید برای ورودی داشته باشیم به مشکل میخوریم، چون تعداد پین های ورودی میکروکنترلر ما محدود است. به همین دلیل باید از روش ماتریسی برای اتصال کلید ها به میکروکنترلر استفاده کنیم.

در این روش کلید ها به صورت زیر در یک جدول قرار می گیرند:



شکل ۲-۸: مدار یک صفحه کلید ماتریسی

برای استفاده از این مدار، باید به همه ی سطر ها ولتاژ صفر منطقی بدهیم و ستون ها را با استفاده از Pull Up Resistor به ورودی های میکروکنترلر وصل کنیم. هنگامی که یک کلید بسته می شود سطر و ستون متناظر با آن متصل می شوند و ورودی آن ستون به میکروکنترلر از یک به صفر منطقی تغییر پیدا می کند. در این مرحله می دانیم که یک کلید در ستونی که ورودیش تغییر کرده روشن شده است. برای اینکه سطر آن را نیز پیدا کنیم و بفهمیم کدام کلید روشن شده، یک به یک سطر ها را به یک منطقی تغییر می دهیم. اگر هنگامی که یک سطر به یک منطقی تغییر کرد، ستون نیز به یک منطقی تغییر کند سطری که کلید در آن قرار دارد را نیز پیدا کرده ایم و تشخیص دادیم که کدام کلید بسته شده بود.

سوال: شبه کد/فلوچارت استفاده از صفحه کلید ماتریسی را بنویسید.


برای کار با صفحه کلید نیز از کتابخانه های مخصوص به آن استفاده می کنیم که نام آن Keypad.h برای کار با صفحه کلید نیز از کتابخانه، از منوی سمت راست Arduino IDE به قسمت کتابخانه، از منوی سمت راست Keypad by Mark Stanley را دریافت نمایید. مستندات مربوط به این کتابخانه را می توانید در این لینک مشاهده کنید.

سوال: در مورد توابع زیر از کتابخانهی Keypad.h تحقیق کنید و ورودی و خروجی توابع و کاری که انجام می دهند را بنویسید.

- Keypad()
 - begin() •
- waitForKey()
 - getKey() ●

Υ - Υ - Υ شرح آزمایش

میخواهیم یک ماشین حساب درست کنیم. ابتدا مانند مداری که در انتهای آزمایش در اختیار شما قرار گرفته، صفحه نمایش و صفحه کلید را به آردوینو متصل کنید. نیازی نیست مدار شما دقیقا همان مدار باشد، اما توجه کنید که به هیچ عنوان قرار دادن مقاومت و پتانسیومتر در مدار را فراموش نکنید. در صورتی که پتانسیومتر ندارید، میتوانید به پین ۷۵ یک مقاومت ۳.۳ کیلواهمی متصل به زمین وصل کنید. همچنین وقتی صفحه کلید ماتریسی رو به روی شما باشد و پینها رو به پایین باشند، پینها از چپ به راست ابتدا پین های ردیفها هستند و سپس پین های ستونها هستند. برنامهای بنویسید که کلید ها را از صفحه کلید بخواند و آنها را روی صفحهنمایش نمایش دهد و بعد از اینکه کلید = زده شد، عبارت ریاضی که کاربر وارد کرده را محاسبه کرده و مقدار آن را روی صفحهنمایش نمایش دهد. توجه کنید نیازی به رعایت اولویت ها و پشتیبانی از اعداد اعشاری و اعداد منفی نیست.



شکل ۲-۹: مدار مربوط به آزمایش دوم

۲-۳ ارتباط بین دو آردوینو با استفاده از پروتکل SPI

۲-۳-۲ اهداف آزمایش

- آشنایی با پروتکل ارتباطی SPI
- آشنایی با پروتکل سریال و ارتباط با کامپیوتر از طریق آن

۲-۳-۲ قطعات مورد نیاز

Arduino Uno •

۲-۳-۳ مقدمه

تا اینجا آردوینوی ما ارتباطی با کامپیوتری که از طریق آن برنامه ها را روی آن آپلود می کردیم نداشت. می توانیم با استفاده از ارتباط سریال، این کار را انجام دهیم. برای این کار کافیست از کتابخانه ی سریال استفاده کنیم.

سوال: در مستندات آردوینو جستوجو کنید و در مورد توابع کتابخانه ی Serial توضیح دهید. با پروتکل SPI در درس ریزپردازنده آشنا شدید. همانطور که میدانید این نوع ارتباط از نوع ارتباطات Master است. در این نوع ارتباطات یک دستگاه میتواند با چند دستگاه دیگر ارتباط برقرار کند. در ارتباط برقرار کند را انتخاب کرده و SPI بورد مرکزی یا همان Master بوردی که میخواهد با آن ارتباط برقرار کند را انتخاب کرده و برای آن پیامی ارسال میکند و در صورت نیاز، از آن درخواست پاسخ میکند.

سوال: در مورد پروتکل SPI به سوالات یر پاسخ دهید:

- این پروتوکل از ۴ سیم استفاده می کند. وظیفه ی هر یک از این ۴ سیم را شرح دهید.
 - آیا این پروتکل امکان حضور چند Master را به ما میدهد؟
- در بورد Arduino Uno کدام پین های به صورت پیشفرض برای پین های SPI تخصیص داده شدهاند؟
 - در این پروتکل ارتباطی سنکرون، کلاک توسط Master تعیین میشود یا Slave؟

می توانیم برای استفاده از این پروتکل، از کتابخانهی SPI.h استفاده کنیم. این کتابخانه یک لایه ی انتزاع برای ارتباط با سختافزار مخصوص SPI در میکروکنترلر های مختلف است و این اجازه را به ما می دهد که به صورت نسبتا Portable برنامهای بنویسیم که از این کتابخانه استفاده کند.

سوال: در مستندات این کتابخانه جستوجو کنید و در مورد توابع زیر توضیح بدهید:

SPI.begin() •

- SPI.beginTransaction()
 - SPI.end() •
 - SPI.transfer() •
 - SPI.usingInterrupt() •


در این آزمایش باید آردوینوی ما هم در حالت Master و هم در حالت Slave کار کند. سوال: دستوری که با استفاده از آن آردوینو در حالت Slave قرار می گیرد را بنویسید و آن را توضیح دهید.

۲-۳-۲ شرح آزمایش

میخواهیم یک پیام را از یک آردوینو به آردوینو دیگر انتقال دهیم و برای این کار از پروتکل SPI استفاده می کنیم. هر یک از گروه ها باید برنامه متناظر گروه دو کنیم. هر یک از گروه ها باید برنامه متناظر گروه دیگر آزمایش کنند.

برنامه Master باید با استفاده از پروتکل Serial یک متن را از ورودی بگیرد و با استفاده از SPI آن را به برنامه Serial بدهد. برنامه Serial نیز باید پیام را دریافت کرده و از طریق پروتکل Serial نمایش بدهد.

توجه داشته باشید که دستگاه Slave حتما باید در حالت Slave قرار بگیرند. در غیر این صورت هر دو دستگاه میخواهند کلاک را خودشان تامین کنند و احتمال خرابی قطعات وجود دارد. میتوانید برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.



شکل ۲-۱۰: یک نمونه از باس SPI

توجه کنید که در شکل پینهای بورد آردوینو که در بخش مقدمه ی دستور کار آمده به جای اسامی MISO و COPI و COPI استفاده شده است.

۲-۲ کتابخوان

۲-۴-۲ اهداف آزمایش

- آشنایی با پروتکل ارتباط سریال I2C
- کار با حافظهی EEPROM بیرونی و نحوهی خواندن از آن

۲-۴-۲ قطعات مورد نیاز

- Arduino Uno •
- صفحه نمایش LCD
- پتانسیومتر ۱ کیلواهم B1K
 - مقاومت ۲۲۰ اهم
 - EEPROM (AT24C16)
 - کلید Switch
 - مقاومت ۱۰ هزار اهم

۲-۴-۲ مقدمه

در این آزمایش میخواهیم با نحوه کار با حافظه EEPROM آشنا شویم و از آن برای نمایش دادن یک کتاب که متن آن درون این حافظهی بیرونی ذخیره شده استفاده کنیم. برای نمایش دادن خط به خط کتاب بر روی LCD با استفاده از ۲ کلیدی که در مدار قرار میدهیم به خط قبلی یا خط بعدی کتاب میرویم.

حافظه EEPROM

در بسیاری از برنامه ها ما نیاز داریم که اطلاعاتی را ذخیره کنیم تا پس از اجرای مجدد برنامه از آنها استفاده کنیم. همچنین اطلاعاتی که حجم زیادی دارند را نمی توان در حافظهی خود برد ذخیره کرد و نیاز داریم که یک حافظه بیرونی برای ذخیره این اطلاعات داشته باشیم که پس از متوقف کردن برنامه نیز اطلاعات در آن ذخیره بمانند. همچنین در دنیای میکروکنترلر ها یکی از اصلی ترین مسائلی که قیمت میکروکنترلر های مختلف را متفاوت می کند میزان حافظهی آنهاست و یکی از راه هایی که می توان قیمت تمام شده ی یک محصول دارای یک سیستم نهفته را کمتر کرد استفاده از میکروکنترلری با حافظه ی کمتر و وصل کردن یک حافظه ی بیرونی به آن است. به همین دلیل ما به EEPROM ها

نياز داريم.

در یک دستهبندی می توان EEPROM ها را به دو نوع درونی و بیرونی دستهبندی کرد. حافظههای درونی در کنار پردازنده بر روی همان مدار مجتمع قرار می گیرند و نیازی به استفاده از پایه های آدرس ندارند. همچنین به دلیل حضور در یک مدار مجتمع اتصال بهتری میان آنها و میکروکنترلر برقرار است و سرعت آنها بیشتر است. بورد Arduino Uno نیز یک حافظه ی EEPROM درونی به اندازه ۱ کیلوبایت دارد که در این آزمایش مورد توجه ما نیست.


گونهای دیگر از EEPROM ها بیرونی هستند که بر روی یک IC جداگانه قرار میگیرند. برای ارتباط با این حافظه AT24C16 نیز که در این با این حافظه ها اکثرا از پروتکلهای ارتباط سریال استفاده میشود. حافظه کار برده میشود، پروتکل سریال TWI را به کار میگیرد. به این صورت که در این پروتکل حافظه ها همان بردهها (Slaves) هستند و برد کنترلر نیز سرپرست (Master) است. در این دسته گاهی برای اینکه بتوان چند حافظه را بر روی یک باس کنترل کرد (چند برده داشت) از پایههای آدرس استفاده میشود. این آدرس به صورت سختافزاری پیکربندی میشود (Hard-Wired).

AT24C16 از پروتکل TWI یا همان I2C استفاده می کند و مطابق چیزی که از این پروتکل می دانیم باید ۷ بیت آدرس داشته باشد. چهار بیت پر ارزش آدرس آن مقدار ثابت الله است و سه بیت کم ارزش آن را پایه های A0 تا A3 مشخص می کند. البته این پایه ها در واقعیت ممکن است استفاده بشوند یا نشوند. در واقع چیپ حافظهی AT24C16 از این پین ها استفاده نمی کند و همواره سه بیت کم ارزش آدرس آن صفر است و چیپ AT24C08 نیز فقط از پین A2 استفاده می کند و دو پین دیگر همواره صفر آدرس آن صفر است و چیپ BAT24C08 نیز فقط از پین کم استفاده می کند و دو پین دیگر همواره صفر هستند. همیشه برای اینگونه فهمیدن جزئیات کار با قطعات الکترونیکی به دیتاشیت قطعه مراجعه کنید. همچنین EEPROM پایه ای به نام WP دارد که مخفف Write Protection است که اگر مقدار منطقی آن برابر یک باشد و به عبارتی به آن ولتاژ وارد شود، فعال میشود و امکان نوشتن روی EEPROM دیگر وجود ندارد. دو تصویر از پایه های AT24C16 و کارکرد هرکدام از آنها نمایش داده شده است.

D: 11	
Pin Name	Function
A0 - A2	Address Inputs
SDA	Serial Data
SCL	Serial Clock Input
WP	Write Protect
GND	Ground
VCC	Power Supply

شکل ۲-۱۱: کارکرد پین های حافظه

8-lead PDIP



شكل ٢-١٢: دياگرام يين هاي حافظه

کار با کتابخانه TWI در Arduino

کتابخانه wire.h یکی از کتابخانههای استاندارد آردوینو است که نیازی به نصب آن نیست. این کتابخانه توابع لازم برای کار با پروتکل TWI را فراهم میکند. برخی از توابع این کتابخانه به شرح زیر است:

- begin() •
- setClock() •
- beginTransmission()
 - write() •
 - endTransmission()
 - requestFrom()
 - available()
 - read() •

سوال: هر یک از توابع بالا را در مستندات کتابخانه بررسی کنید و ورودی ها، خروجی ها و عملکرد آنها را توضیح دهید.

چگونگی خواندن و نوشتن بر روی حافظهی EEPROM الگوریتم خواندن به صورت زیر است:

- ۱. شروع ارتباط با دستگاهی که آدرس I2C آن آدرس حافظهی ما است.
 - ۲. نوشتن یک بایت آدرس حافظهای که میخواهیم بخوانیم.
 - ٣. پایان ارتباط.
- ۴. درخواست تعداد بایت دلخواه از دستگاهی که آدرس I2C آن آدرس حافظهی ما است.
 - ۵. به اندازهی بایت هایی که درخواست کردیم داده میخوانیم.

الگوریتم نوشتن به صورت زیر است:

- ۱. شروع ارتباط با دستگاهی که آدرس اندرس حافظهی ما است.
 - ۲. نوشتن یک بایت آدرس حافظهای که میخواهیم در آن بنویسیم.
 - ۳. نوشتن بایت هایی که میخواهیم بنویسیم.
 - ۴. پایان ارتباط.

Υ - Υ - شرح آزمایش

یک چیپ حافظه به شما داده می شود که از قبل روی آن یک متن ذخیره شده. شما باید ۱۶ کاراکتر از این متن را بخوانید و روی صفحه نمایش نمایش دهید. همچنین دو کلید داشته باشید که با فشردن این دو کلید دستگاه شما ۱۶ کاراکتر بعدی یا قبلی متن را بخواند و نمایش دهد.

توجه کنید نیازی به نوشتن چیزی بر روی حافظه نیست و این کار از قبل برای شما انجام شده است.

۵-۲ کار با سنسور LM35 و استفاده از آن در ساخت فن هوشمند بر اساس دما

۲-۵-۲ اهداف آزمایش

- آشنایی با سنسور دمای LM35
- آشنایی با نحوهی کار با ترانزیستور برای سوییچینگ و استفاده از منبع تغذیه خارجی

۲-۵-۲ قطعات مورد نیاز

- بورد Arduino Uno
 - سنسور LM35
 - موتور DC
- ترانزیستور BC140
 - ديود 1N4001
 - منبع تغذیه
- مقاومت ۱ کیلواهم

7−۵−۲ مقدمه

سنسور LM35

LM35 یک سنسور دمای ولتاژ پایین به درجه سانتی گراد است. خروجی این سنسور یک ولتاژ است که به طور خطی با دما به درجه سانتی گراد متناسب است و کار با آن بسیار آسان است.

این سنسور نیازی به کالیبراسیون ندارد و دقت آن ۱ درجه سانتی گراد در محدوده دمایی -۵۵ تا +۱۵۵ است. این سنسور می تواند با منبع تغذیه ۴ تا ۳۰ ولت تغذیه شود و مصرف جریانی کمتر از ۶۰ میکروآمپر دارد.

LM35 در سه شکل مختلف عرضه می شود اما رایج ترین نوع آن بسته ۳ پین است که شکلی مشابه یک ترانزیستور دارد.

سوال: در رابطه با پایه های سنسور LM35 تحقیق کرده و وظیفه و محدوده ولتاژ ورودی و خروجی قابل قبول هر پایه را بنویسید. برای این کار میتوانید به دیتاشیت این سنسور مراجعه کنید. محدودی

های ولتاژی و جریانی معمولا در قسمتی از دیتاشیت به اسم Electrical Characteristics قرار دارند.

پایه خروجی LM35 به یکی از ورودی های آنالوگ آردوینو متصل میشود. مقدار این ورودی را می تواند با تابع analogRead خواند.

سوال: در رابطه با تابع analogRead تحقیق کنید و در مورد ورودی و خروجی این تابع توضیح دهید. خروجی این تابع چیست و در چه محدودهای قرار دارد؟

برای تبدیل خروجی تابع analogRead به مقدار دمایی که سنسور به ما میدهد باید ابتدا این خروجی را به مقدار بین ۰ تا ۵ ولت تبدیل کرده و سپس آن را ضرب در ۱۰۰ کنید.

سوال: شبه کد تبدیل خروجی analogRead به دما را بنویسید.

ترانزيستور

آردوینو تنها می تواند ۴۰ میلی آمپر در ولتاژ ۵ ولت را روی پین های دیجیتال خود ارائه دهد. اکثر موتورها برای کار کردن به جریان ویا ولتاژ بیشتری نیاز دارند. یک ترانزیستور می تواند به عنوان یک سوئیچ دیجیتال عمل کند و آردوینو را قادر می سازد تا بارهای با نیازهای الکتریکی بالاتر را کنترل کند. به این صورت که ما از پین خروجی آردوینو صرفا برای خاموش و روشن کردن کلید استفاده می کنیم و جریان تغذیه اصلی را از یک منبع تغذیه خارجی می گیریم.

ترانزیستور ها دارای سه پایه هستند. در ترانزیستور های پیوندی دوقطبی یا Bipolar Junction Transistor این پایه ها بیس، امیتر و کلکتور نام دارند. نحوه ی کار آنها به زبان ساده به این صورت است که عبور جریانی کوچک در پایه بیس باعث این می شود که جریانی بسیار بزرگتر از پایه کلکتور به امیتر برود. این ترانزیستور ها در دو نوع pnp و pnp وجود دارند که اشاره به ساختار داخلی آن دارند.

توجه کنید که به دلیل ساختار داخلی ترانزیستور های دوقطبی جهت جریان عبوری بین پایه های امیتر و کلکتور مهم است. به اسم پایه ها توجه کنید، پایه امیتر همانطور که از اسمش پیداست وظیفه تزریق حامل بار و پایه کلکتور وظیفهی جمع آوری آنها را دارد. در ترانزیستور های npn حامل بار الکترون است پس جهت الکترون ها از امیتر به کلکتور و جهت جریان از کلکتور به امیتر است. در ترانزیستور های pnp اما برعکس این است و جریان از امیتر به کلکتور است. در قرار دادن ترانزیستور در مدار حتما به این نکته توجه کنید.

سوال: با توجه به نکتهای که گفته شد، در هر کدام از ترانزیستور های npn و pnp مشخص کنید که کدام یک از پایه های امیتر و کلکتور به موتور و منبع تغذیه متصل می شوند.

موتور DC


موتورهای DC از طریق القای مغناطیسی کار می کنند. هنگامی که جریان وارد سیم یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود. با افزایش جریان میدان مغناطیسی قوی تر شده و ارتباط این میدان مغناطیسی با آهن ربا های داخل موتور سبب چرخیده شدن شفت مرکزی موتور می شود. برعکس این عملیات نیز صادق است، یعنی با چرخاندن موتور می توانیم تولید جریان کنیم. به همین دلیل باید در مدار یک دیود نیز قرار دهیم تا در صورتی که موتور ما به هر دلیلی تولید جریان کرد از عبور این جریان جلوگیری شده تا

باعث آسیب رساندن به قطعات نشود.


Υ –۵–۲ شرح آزمایش

- ۱. در هیچکدام از مراحل گفته شده قبل از دو مرحله آخر آردوینو متصل به برق و روشن نباشد.
 - ۲. منبع تغذیه را روشن کنید و مقدار خروجی آن را روی ۵ ولت تنظیم کنید.
- ۳. سنسور را به آردوینو متصل کنید. برای این کار به شکل پایههای سنسور نگاه کنید. پین های 4-20V
 او GND به ترتیب به مثبت و منفی منبع تغذیه متصل میشود و پایه OUT نیز به یکی از پین های آنالوگ آردوینو. پین های آنالوگ آردوینو آنهایی هستند که شماره آنها با حرف A شروع میشود.
- ۴. ممکن است به دلایل مختلف سیگنال خروجی سنسور مشکل دار باشد. خروجی سنسور را به اسیلوسکوپ وصل کنید. با استفاده از کنترل مربوط به DIV/VOLT اندازه موج نمایش داده شده را تغییر دهید تا به حد مناسبی برسد.
- ۵. اگر شکل موج ثابت بود خروجی شما درست است، اما اگر موج دندانه ارهای داشتید خروجی مشکل دارد. سعی کنید. دارد. سعی کنید.
- ۶. ولتاژ خروجی سنسور را از اسیلوسکوپ را مشاهده کنید و آن را ضرب در ۱۰۰ کنید. عددی که دارید چه چیزی را نشان می دهد؟
- ۷. مدار مربوط به موتور را ببندید. ابتدا برای آسیب نرسیدن به بورد بر اثر جریان های بازگشتی یک دیود در جهت منفی به مثبت موتور قرار دهید. توجه کنید که جهت مثبت و منفی موتور را خودتان تعیین می کنید و با تعویض آن صرفا جهت چرخیدن موتور تغییر می کند.
- ۸. ترانزیستوری که در آزمایشگاه استفاده میکنید یک ترانزیستور NPN است. این یعنی باید پایه کلکتور به مثبت منبع تغذیه وصل شود.
 - ۹. پایهی امیتر را به مثبت موتور وصل کنید و منفی موتور را به زمین وصل کنید.
 - ۱۰. پایه بیس را ابتدا به مقاومت ۱ کیلواهمی و سپس به یکی از پین های آردوینو وصل کنید.
- ۱۱. برنامه شما باید به گونهای باشد که هر ۵۰۰ میلی ثانیه اطلاعات را از سنسور بگیرد و اگر دما از حد آستانهی ۳۰ درجه بیشتر بود، موتور را روشن کند.
- ۱۲. برای برنامه ریزی آردوینو، ابتدا تمام اتصالات به پین های آردوینو را جدا کرده و سپس با استفاده از USB آن را پروگرام کنید.


۱۳. برای اجرای برنامه تان، بعد از قطع کردن اتصال USB، مثبت منبع تغذیه را به پین VIN و منفی منبع تغذیه را به پین GND آردوینو متصل کنید.




شکل ۲–۱۳: پین های سنسور



شکل ۲-۱۴: پین های ترانزیستور. زائدهای که روی ترانزیستور قرار دارد جهت پایه امیتر را نشان میدهد.



شکل ۲-۱۵: مدار اتصال سنسور به تنهایی



شکل ۲-۱۶: مدار اتصال موتور. توجه داشته باشید که به جای باطری از منبع تغذیه استفاده می کنیم و مقاومت پایه بیس در شکل نیامده. به هیچ عنوان بدون مقاومت متصل به پایه بیس ترانزیستور مدار را روشن نکنید.

۲–۶ سروو موتور

۲-۶-۲ اهداف آزمایش

- آشنایی با سروو موتور
 - آشنایی با PWM
- آشنایی با مقاومت های حساس به نور

۲-۶-۲ قطعات مورد نیاز

- Arduino Uno
 - سروو موتور
- مقاومت حساس به نور (فوتوسل)
 - مقاومت ۱۰ کیلواهم

۲-۶-۲ مقدمه

سروو موتور

سروو موتور ها یک نوع از موتور های الکتریکی هستند که به جای چرخیدن، خود را در یک زاویه خاص نگه میدارند. این نوع موتور ها در رباتیک کاربرد بسیار زیادی دارند. برای مثال در ساخت دست مصنوعی، ربات های مونتاژ و هر جایی که نیاز داریم چیزی را در یک زاویه خاص قرار دهیم میتوانیم از سروو موتور استفاده کنید.

سروو موتور ها ۳ ورودی دارند، یکی برای VCC که معمولا یک سیم قرمز رنگ است، یکی برای GND که معمولا قهوهای یا سیاه رنگ است و سیم سوم که ورودی کنترلی را میگیرد. ورودی کنترلی سروو موتور در زاویه موتور به صورت یک سیگنال PWM است و با هر چه Duty Cycle بیشتر باشد سروو موتور در زاویه بیشتری قرار میگیرد.

سوال: دیتاشیت سروو موتور SG90 را مطالعه کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید:


- دوره تناوب سيگنال PWM چند است؟
- دامنه حرکتی این موتور ۱۸۰ درجه است. برای حالاتی که سروو موتور وسط، سمت چپ و یا سمت راست است Duty Cycle را محاسبه کنید.

سوال: برای کار با سروو موتور از کتابخانهی Servo.h استفاده می کنیم. در مستندات این کتابخانه تحقیق کنید و در مورد ورودی، خروجی و کارکرد توابع زیر توضیح دهید.

- attach() •
- write() •

مقاومت حساس به نور

مقاومت های حساس به نور یا فوتورزیستور یا فوتوسل نوعی از مقاومت متغیر است که مقدار مقاومت آن نسبت به نوری که به آن تابیده میشود تغییر میکند. مقاومت یک فوتوسل در تاریکی زیاد و در روشنایی کم میشود. برای اتصال آن به آردوینو میتوانیم از یک مقاومت Pull Down استفاده کنیم. سوال: مدار زیر را در نظر بگیرید. اگر مقاومت فوتوسل ۱۰۰ اهم باشد ولتاژ خروجی چند است؟ اگر کیلواهم باشد چه؟



شكل ٢-١٧: مدار اتصال فوتوسل به آردوينو

۲-۶-۲ شرح آزمایش

- ۱. فوتوسل را مانند مداری که در مقدمه بررسی کردید به آردوینو متصل کنید. مشخصا باید Analog را به یکی از پین های ورودی آنالوگ متصل کنید.
- ۲. برنامهای بنویسید که با آن بفهمید خروجی analogRead هنگامی که بر روی فوتوسل نور می تابد
 و هنگامی که دستتان را روی آن گرفتید چند است.
- ۳. سروو را به آردوینو وصل کنید. سیم های VCC و GND را به ولتاژ ۵ ولت و زمین وصل کنید و سیم کنترلی را به یکی از پین های PWM آردوینو. برای این کار میتوانید از پین های ۹ یا ۱۰ استفاده کنید.
- ۴. برنامهای بنویسید که ولتاژ فوتوسل را بخواند، اگر مقدار آن ۱۰ درصد کمتر از ولتاژ حالت تاریک باشد زاویه سروو موتور را صفر درجه و اگر مقدار آن ۱۰ درصد بیشتر از ولتاژ حالت روشن باشد زاویه سروو موتور را ۱۸۰ درجه کند. برای این کار می توانید از تابع map استفاده کنید.