
Department of Computer Engineering

Microprocessors and Assembly Language, Spring 2023, Dr. Farbeh

Homework 3 – Solutions

Lec 11-22



سوال ۱:

مبدلی در اختیار داریم که دما را به ولتاژی در بازه [۱۹, ۱۹] تبدیل میکند. اگر خطای کمی سازی(Quantization Error) حدود .۴۹ درصد باشد، تعداد گامها و تعداد بیتهایی که برای نمایش مقادیر آنالوگ به صورت دیجیتال به کار رفته است را به دست آورید.

پاسخ:

تعداد گامها:

$$Steps = (0.49 \div 100) \times 2 = 0.0098$$


تعداد بیتها:

Steps = Range
$$\div 2^n \to 0.0098 = (19 - (-19)) \div 2^n \to 2^n = 38 \div 0.0098 = 3877.55 \to n = 12$$

سوال ۲:

در رابطه با PWM به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) شكل زير نمودار ولتاژ اعمال شده به يك PWM بر حسب زمان را نشان مىدهد. duty cycle را محاسبه كنيد.



ب) مزایای تکنیک PWM بر استفاده از مبدل دیجیتال به آنالوگ چیست؟

پاسخ:

الف)

Duty Cycle:
$$\left(\frac{2}{6}\right) \times 100 = 33.33\%$$

ب)

۱. محدودیت تعداد مبدلهای دیجیتال به آنالوگ در میکروکنترلر(به عنوان مثال، برای مدیریت تعداد زیادی موتور توسط میکروکنترلر، به خروجیهای متعدد آنالوگ نیازمندیم.)

۲. مبدلهای دیجیتال به آنالوگ تاخیر دارند و در برخی کاربردها نیازمند عمل موتور (مانند تغییر و تنظیم سرعت، جهت و ...) در لحظه میباشیم و استفاده از مبدل به علت تاخیر ممکن نیست.

۳. یک مبدل دیجیتال به آنالوگ قادر به تولید هر مقدار آنالوگی نمیباشد (خطایQuantization) و به تعداد مقادیر دیجیتال موجود میتواند مقدار آنالوگ تولید کند.

سوال ۳:

بعد از اجرای قطعه کد زیر، ثبات RO در چه مقداری ضرب شدهاست؟

ADD R0, R0, R0, LSL #3

RSB R0, R0, R0, LSL #2

یاسخ

ابتدا مقدار RO به دلیل $^{\circ}$ واحد شیفت به چپ، در $^{\circ}$ ضرب می شود. سپس با خودش جمع می شود که تا این جا می شود $^{\circ}$ اسپس باز $^{\circ}$ واحد به چپ($^{\circ}$ برابر) شیفت می دهیم . که برابر با $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ تا $^{\circ}$ می شود. سپس $^{\circ}$ تا مقدار آن در $^{\circ}$ خرب شده است.

سوال ۴:

جدول زیر مقادیر شماری از واژههای حافظه (word memory) را نشان می دهد.

Memory Word Address	Memory Content (Word)
0x3000201C	0x00000000
0x30002018	0xFFFFFFF
0x30002014	0x3000201C
0x30002010	0x00000000
0x3000200C	0x30002014
0x30002008	0x00000080
0x30002004	0x70605040
0x30002000	0x30201000

فرض کنید که رجیسترهای آوردهشده در زیر نیز مقدارهای نمایش داده شده را دارند.

r0 = 0x30002000 r1 = 0x00000004 r2 = 0x0000FFFF r9 = 0x3000200C r13(sp) = 0x30002008

در این صورت بگویید با اجرای هر یک از دستورهای زیر نتیجه چیست؟ توجه کنید که دو قسمت سوال کاملا از هم جدا هستند؛ یعنی تغییرات در مقدار رجیسترها یا محتوای حافظه مستقل است؛ مگر در رجیستر PC.

الف) LDRSB r9, [r0, #4]!

STRH r2, [r0, r1, LSL #2] (ب

یاسخ:

الف) با دستور اول از آدرس (r0 + 4 = 0x30002004) یک بایت به صورت علامتدار در رجیستر r9 لود می شود و سپس مقدار خود رجیستر r0، به 0x30002004 تغییر داده می شود.

مقدار عدد در آدرس حافظه 0x30002004 ، 0x30002004 ، 0x30002004 است. پس ۸ بیت سمت راست به صورت علامت دار لود میشود:

R9 = 00000000 00000000 00000000 01000000

ب) در ابتدا مقدار r1 دوبار به سمت چپ شیفت داده می شود (معادل با ضرب در ۴). پس برابر با 0x10 می شود. سپس این مقدار جمع می گردد و نتیجه برابر است با 0x30002010 ، سپس ۲ بایت سمت راست r2 باید در این آدرس ذخیره شود. پس مقدار 0x0000FFFF در این آدرس ذخیره می شود.



کد اسمبلی بنویسید که R1 را به توان R0 برساند و حاصل را در R2 ذخیره کند. (میدانیم حاصل از ۳۲ بیت بیش تر نمی شود و در نظر بگیرید که در عملیات توان، پایه مثبت و توان غیرمنفی است.)

پاسخ:

```
power:
        PUSH
                {R2, LR}
                                ; save R2 and LR on the stack
                               ; initialize the result to 1
        MOV
                R2, #1
                               ; check if exponent is 0
       CMP
               RO, #0
                               ; if exponent = 0, exit loop
        BEQ
                end
       MOV
                                ; copy exponent to R4
                R4, R0
loop:
       CMP
                R4, #0
                               ; check if exponent is 0
       BEQ
                end
                               ; if exponent = 0, exit loop
               R4, R4, R1 ; multiply result by base
       MUL
       SUBS
               R4, R4, #1
                               ; decrement exponent
       В
               loop
                                ; repeat loop
end:
       POP
                                ; restore R4 and PC from the stack
                {R4, PC}
```

سوال ۶:

پانزده عدد از خانهی 0x04000000 شروع می شوند. با فرض اینکه جمع آنها از یک Word بیشتر نمی شود، برنامهای به زبان اسمبلی بنویسید که تمام آنها را با هم جمع کند و در رجیستر R2 بریزد.

یاسخ:

```
R0, =0x040000000
             LDR
                       R2, #0
             MOV
                       R3, #15 ; R3 is loop counter
             MOV
                       R3, [R0]; storing a number in memory
             STR
                       R4, #3 ; preparing another number
             MOV
                       #3, [R0, #4]; stored on the next word
             STR
8 HERE
                       R1, [R0]
             LDR
                       R2, R2, R1
             ADD
11
                       RO, RO, #4; going to next word
             ADD
12
                       R3, R3, #1 ; decrease counter
             SUBS
13
                       HERE ; branch if not equal
             BNE
14
15
             END
```

سوال ۷(امتیازی):

تابع فاکتوریل را بصورت بازگشتی بنویسید. مقدار عدد داده شده در رجیستر RO ذخیره شده است و مثبت می باشد.

پاسخ:

```
factorial

PUSH {R1, R2, LR}

CMP R0, #1

BEQ ret; return 1

MOV R1, R0; kopiera R0 till R1

SUB R0, R0, #1; dec R0

BL factorial; anropa factorial

MUL R2, R1, R0; int result = fact(n-1)*n

MOV R0, R2; R0 = result

POP {R1, R2, LR}; return

ret

MOV R0, #1; return 1

POP {R1, R2, LR}; return
```