Ubuntu例程

本文档介绍了如何在Ubuntu环境中读取Hi229/226 的数据,本路径提供了c语言例程代码,生成的可执行文件用于读取模块的数据。

测试环境: Ubuntu 16.04

查找USB-UART设备

因为Ubuntu 系统自带CP210x的驱动,所以我们不用专门去安装相应串口驱动。将调试版连接到电脑上时,会自动识别设备。识别成功后,会在dev目录下出现一个对应的设备文件。

检查系统是否识别到USB-UART设备:

- 1、打开Ubuntu系统,按下ctrl+alt+t打开命令行窗口
- 2、在窗口上输入 cd /dev 切换到dev目录下,这个目录下,是一些设备文件。
- 3、然后在dev目录下执行 1s 这个命令是查看当前目录下都有哪些文件,然后按下 Enter 键,就会出现设备文件名称,在这些文件名称中,我们主要关心ttyUSB这个设备文件。后面数字代表USB设备号,由于Ubuntu USB设备号为从零开始依次累加,所以多个设备每次开机后设备号是不固定的,我们需要确定设备的设备号。下面我用两张图片来描述

```
linux@ubuntu:~S cd /dev
linux@ubuntu:/dev$ ls
                                          snapshot
                                                      tty33
agpgart
                   loop3
                                                              tty7
                                                                          ttyS8
                                                                          ttyS9
uhid
                   loop4
                                          snd
                                                      tty34
                                                              tty8
autofs
block
                   loop5
                                                      tty35
                                          sr0
                                                              tty9
                                                             ttyprintk
ttyS0
bsg
                   loop6
                                          stderr
                                                      tty36
                                                                          uinput
btrfs-control
                   loop7
                                          stdin
                                                      tty37
                                                                          urandom
bus
                   loop-control
                                          stdout
                                                      tty38
                                                              ttyS1
                                                                          userio
                                                             ttyS10
                                                      tty39
cdrom
                                          tty
                                                                          vcs
                   mapper
cdrw
                                          tty0
                                                              ttyS11
                                                                          vcs1
                   mcelog
                                                      tty4
char
                                          tty1
                                                      tty40
                                                              ttyS12
                                                                          vcs2
console
                   memory_bandwidth
                                                      tty41
                                          tty10
                                                              ttyS13
                                                                          vcs3
                                                      tty42
                                          tty11
                                                              ttyS14
                                                                          vcs4
соге
                   midi
cpu_dma_latency
                                          tty12
                                                      tty43
                                                              ttyS15
                                                                          vcs5
                                                      tty44
cuse
                   net
                                          tty13
                                                              ttyS16
                                                                          vcs6
                   network_latency
network_throughput
                                          tty14
                                                      tty45
disk
                                                              ttyS17
                                                                          vcs7
                                                              ttyS18
ttyS19
dmmidi
                                          tty15
                                                      tty46
                                                                          vcsa
                   null
dri
                                          tty16
                                                      tty47
                                                                          vcsa1
                                                      tty48
dvd
                   port
                                                              ttyS2
                                                                          vcsa2
                                          tty17
                                          tty18
                                                      tty49
                                                              ttyS20
                                                                          vcsa3
ecryptfs
                   PPP
fb0
                                          tty19
                                                      tty5
                                                              ttyS21
                                                                          vcsa4
                   psaux
fd
                                                              ttyS22
                   ptmx
                                          tty2
                                                      tty50
                                                                          vcsa5
full
                   pts
                                          tty20
                                                      tty51
                                                              ttyS23
                                                                          vcsa6
fuse
                   random
                                                      tty52
                                                              ttyS24
                                          tty21
                                                                          vcsa7
hidraw0
                                                      tty53
                   rfkill
                                          tty22
                                                              ttyS25
                                                                          vfio
                                                                          vga_arbiter
vhci
                                          tty23
                                                      tty54
                                                              ttyS26
hpet
                   rtс
                                          tty24
                                                      tty55
hugepages
                   rtc0
                                                              ttyS27
                                          tty25
                                                      tty56
hwrng
                                                              ttyS28
                                                                          vhost-net
                   sda
                                          tty26
                                                              ttyS29
initctl
                   sda1
                                                                          vhost-vsock
                                                      tty57
                   sda2
                                                                          vmci
input
                                          tty27
                                                      tty58
                                                              ttyS3
                                                      tty59
                                                              ttyS30
kmsg
                   sda5
                                          tty28
                                                                          vsock
lightnvm
                   sda6
                                          tty29
                                                              ttyS31
                                                      tty6
                                                                          zero
                   sda7
log
                                          tty3
                                                      tty60
                                                              ttyS4
                                                              ttyS5
loop0
                                          tty30
                                                      tty61
                   sg0
loop1
                                                      tty62
                   sg1
                                          tty31
                                                              ttyS6
                                          tty32
                                                      tty63
                                                              ttyS7
linux@ubuntu:/dev$
```

上图为没有插入USB设备的情况,这个时候,dev目录下并没有名为**ttyUSB**文件,插入USB线,连接调试板,然后我们再次执行 1s:

dev目录下多了几个文件名称,如图:

```
linux@ubuntu:/dev$ ls
agpgart
                  loop3
                                                   tty32
                                                           tty63
                                                                       ttyS7
autofs
                  loop4
                                        snapshot
                                                   tty33
                                                           tty7
                                                                       ttyS8
                  loop5
block
                                                   tty34
                                        snd
                                                           tty8
                                                                       ttyUSB0
                                                           tty9
bsg
                  loop6
                                        ST0
                                                   tty35
                                                           ttyprintk
btrfs-control
                  loop7
                                        stderr
                                                   tty36
                  loop-control
                                        stdin
                                                   tty37
                                                                       uinput
bus
                                                           ttyS0
```

ttyUSB0文件就是我们的调试版在ubuntu系统中生成的设备文件,对它进行读写,就可以完成串口通信。这个文件名称我们把它记下来。后面的数字是不固定的,有可能为ttyUSB1或ttyUSB2等。

编译并执行

我们开始在Ubuntu环境下生成一个可执行文件,专门用来解析模块的数据:

首先在Ubuntu系统中,按下 **ctrl + alt + t** 快捷键,在弹出的窗口上,执行 **mkdir hipnuc** 建立 hipunc目录,然后将本文档所在目录下的所有文件复制到**hipnuc**目录下。

执行 make, 生成可自行文件 main。 并执行 sudo ./main ttyUSBO:

执行成功后,会出现这个画面:

```
device id:
                0
  frame rate:
                 50Hz
                          973
          Acc:
                8
                                     -222
          Gyo:
                -6
                          0
                                     -2
                          -497
                                    207
         Mag:
                -67
                          102.76
                                    5.20
Eular(P R Y):
                -0.48
lease enter ctrl + 'c' to quit\dots
```

这个画面上的数字会随着模块位置的改变而发生变化。

如果出现:

```
open_port: Unable to open SerialPort: Bad file descriptor
Please enter usb port append to the execution command!!!
Please enter ctrl + 'c' to quit...
```

表示未能找到串口,需要回到《查找USB-UART设备》一节确认USB-UART设备已经被ubuntu识别。