Φυσική & Τεχνολογία Ημιαγωγικών Διατάξεων 1° σετ ασκήσεων

Άσκηση 1η

Υπολογίστε (απεικονίστε σε γραφική παράσταση) την ενδογενή συγκέντρωση ηλεκτρονίων n_i για το Si, για θερμοκρασίες: -250 °C \leq Θ \leq 1000 °C. α) Δίνεται ότι E_g = 1.12 eV, n_i (300)= 10^{10} cm⁻³ β) σε μια καλύτερη προσέγγιση θεωρήστε ότι (για το Si) υπάρχει θερμοκρασιακή εξάρτηση του ενεργειακού χάσματος, που δίνεται από την σχέση: $E_g(T)$ =

 $E_g(\mathbf{0}) - \frac{aT^2}{T+b}$, όπου οι σταθερές (για το Si) είναι : $E_g(0) = 1.166~eV$, $a = 4.73*10^{-4}eV/K$, b = 636~K και γ) θεωρήστε επιπλέον την θερμοκρασιακή εξάρτηση των N_c και N_v (N_c και N_v ∞ $T^{3/2}$) κατά τον υπολογισμό του n_i .

Απεικονίστε τα n_i που υπολογίσατε με βάση τις διαφορετικές (τρεις) προσεγγίσεις στο ίδιο διάγραμμα. Με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά του, μπορείτε να επιλέξετε και διαφορετικά διαγράμματα, πέραν του n_i -T σε γραμμικούς άξονες (π.χ. αντί για T το: 1000/T ή 1/kT).

<u>Δίνονται</u>: K=8,62 10⁻⁵ eV/K, q=1,6 10⁻¹⁹ Cb

Άσκηση 2η

Στην άσκηση αυτή θα μελετήσουμε το φαινόμενο «παγώματος των φορέων» (freezout) σε χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς επίσης και την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στον ημιαγωγό. Για το λόγο αυτό θεωρήστε Si με προσμίξεις αρσενικού (As) συγκέντρωσης N_d = 10^{16} cm⁻³, τα οποία αντιστοιχούν σε ενέργεια E_d : 0.054 eV κάτω από την E_C του πυριτίου.

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της παρακάτω σχέσης:

$$n_d = N_d - N_d^+ = N_d (1 - f(E_d)) = N_d \frac{1}{1 + 2e^{(E_F - E_d)/kT}}, \ \text{\'o}\pi\text{o}\nu \quad f(E_d) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{(E_d - E_F)/kT}},$$

(που εκφράζει τη συγκέντρωση των ιονισμένων προσμίξεων), καθώς και τα αποτελέσματα της προηγούμενης άσκησης, παραστήσετε γραφικά τη συγκέντρωση των ηλεκτρονίων (τόσο ενδογενών, όσο και λόγω προσμίξεων) ως συνάρτηση της θερμοκρασίας (-250 °C \leq 0 \leq 1000 °C.), καθώς και με την αντίστροφη θερμοκρασία.

Παρατηρήσεις

- Δες και D. Neamen, εξίσωση 4.50 4.52 (της αγγλικής έκδοσης)
- Θέλει λίγο προσοχή με τις ενέργειες όταν πρόκειται για eV (γι' αυτό σας δίνεται και το q)
- Για τους υπολογισμούς θα χρειαστείτε να μετατρέψετε τις θερμοκρασίες σε μονάδες απόλυτης θερμοκρασίας (K)
- Πιθανόν θα χρειαστείτε ημι-λογαριθμικές γραφικές παραστάσεις και ίσως σε σχέση με το 1000/Τ